

超硬ホールソー（ツバ無し）取扱説明書

トリプル刃 REISTI CO., LTD.（瑞士釘株式会社）

この取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。また、本取扱説明書は製品を廃棄されるまで大切に保管してください。

■ 特長・用途

3種類の形状の超硬チップ（外刃・中刃・内刃）で高速穿孔と高耐久を実現。段付きセンタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け防止ストッパーを搭載。カステルスプリング全サイズ標準装備。

適合材	条件
ステンレス	10mm 以下
鋼板	HB200 以下
アルミ板	5mm 以下
合成樹脂板・FRP・パイプ材	—

■ シャンク径

口径（mm）	シャンク種類	シャンク径
14～65mm（全サイズ）	ストレートシャンク	10mm

※ 有効長：20mm

■ 適合電動機

電動機	使用可否
電気ドリル（回転専用・回転モード）	○ 可
振動ドリル（回転モード）	○ 可
ボール盤	○ 可
インパクトドライバー・充電ドライバー	× 不可
振動ドリル（振動モード）・ハンマードリル	× 不可

※ 超硬チップ保護のため、必ず回転専用モードでご使用ください。インパクトドライバー・ハンマードリルは使用不可です。

■ 警告

！警告
1. 作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないよう保護メガネを着用してください。
2. 作業環境を整えてから行ってください。高所・可燃性物質のある場所・暗所・雨中・湿地での作業は安全を確保してから行ってください。
3. 使用前に製品に損傷がないか点検し、損傷があるときは絶対に使用しないでください。
4. 電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
5. 穿孔時の摩擦により製品本体・切り屑・穿孔面は高温になっています。絶対に素手で触れないでください。
6. 改造は絶対にしないでください。
7. 回転中の回転部分、特に刃先には手を触れないでください。
8. 使用中に異常を感じたときは使用を中止し、製品・電動機を点検してください。
9. 記載用途以外の使用は、メーカーにお問い合わせください。
10. 使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

！注意
1. 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。

2. 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
3. 使用後は注意深く手入れをしてください。
4. センタードリルの交換は「このようなとき(4)」を参照ください。
5. 交換部品は製品の仕様にあったものをご使用ください。
6. 使用する電動機の仕様にあった製品・サイズをご使用ください。

■ 使用方法

1	電源オフ確認	電動機のスイッチを切り、電源プラグを抜いてから取り付けを行ってください。
2	クラッチ設定	クラッチ機構つき電動機の場合は、クラッチが作動しない状態または最大トルクの位置に設定してください。
3	シャンクを固定	シャンクをチャックにしっかり取り付けてください。回転時の振れ・抜け落ち・空転がないよう固定してください。
4	被削材を固定	被削材が動かないようしっかり固定してください。
5	垂直に当てて穿孔開始	ホールソーを被削材に対して垂直に当て、センタードリルを穿孔位置の中心に合わせ、回転を開始してください。
6	センタードリル貫通後	センタードリル貫通後は静かに押して穿孔を続けてください。被削材に強く当てないでください。
7	引き抜く	貫通したら電動機の回転を止め、回転停止後に被削材より引き抜いてください。

！使用上の注意	
1.	使用前に刃先に損傷がないか確認してください。
2.	穿孔中の回転数は極度に低下させないでください。噛み込みや超硬チップ欠けの原因になります。
3.	センタードリル・ホールソーの切れ刃を落下させたり、硬いものにぶつけないようにしてください。超硬チップが破損します。
4.	刃が欠け被削材に食い込んだら削削を止め、使用しないでください。
5.	貫通時に本体を被削材から引き抜くときは、回転を停止させてから行ってください。
6.	抜けカスが強固に詰まる場合はカステルスプリングをご使用ください。

■ このようなとき

(1) ボディ内に抜けカスが詰まったとき	
	本体を電動機から外し、切粉除去孔にドライバー等を挿入して抜けカスを押し出してください。
(2) 既設パイプに穿孔するとき（パイプ内に抜けカスを残さないようにする場合）	
	カステルスプリングを外してご使用ください。
(3) 板厚 4mm 以上の被削材やパイプ材への穿孔	
	カステルスプリングを外してご使用ください。
(4) センタードリルの交換手順	
① 本体の固定ネジを六角レンチで外し、センタードリルを外します。 ② 新しいセンタードリルのフラット面をネジ穴に合わせて、ネジ止めします。 ③ センタードリルにカステルスプリングをはめます。 交換部品：センタードリル（ご購入の際はホールソーの口径をお知らせください）・カステルスプリング	

■ 保管・廃棄

保管・廃棄	内容
乾燥した場所に保管	湿気の多い場所での保管は錆の原因になります。使用後は乾いた布で拭いてく

	ださい。
直射日光・高温多湿を避ける	高温多湿・直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
子供の手の届かない場所	刃物ですので、子供が触れない安全な場所に保管してください。
廃棄	金属製品として分別廃棄してください。刃の部分は紙などに包み「危険物」と明記して廃棄してください。各自治体のルールに従ってください。

製品の品質に関しましては万全の体制で取り組んでおります。万一、欠品・不良等の場合は、お手数ですが、製品と当取扱説明書を添えてご購入店にお持ち下さるか、弊社本社宛にご発送ください。また、本製品は改良のため、仕様および形状を予告なく変更することがあります。ご了承ください。

瑞士釘株式会社（REISTI CO., LTD.） 〒211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城 2-4-15 TEL: 050-8894-8687