# Alpha Human H1操作教程

# 1. 上电启动:

启动前建议按如下图放置 Alpha Human H1 机器人,保持机身水平,再开启电源。



# 2. IP连接

# 2.1 连接WIFI

开启电源后,再等几分钟,使用电脑搜索WIFI并连接,无线名称 H1-2.4G-XXX 密码 11111111 。

# 2.2 登录客户端


打开浏览器,登录IP http://192.168.1.1/ 密码 11111111 。客户端账号: admin ,密码: admin 。

# 2.3 查看IP地址

如果是 Alpha Human H1 整机自带的路由器,点击 网络地图 ,如下图所示: focal-server 192.168.1.XXX 是 odroid 控制板IP地址; nvidia-desktop 192.168.1.XXX 是 nvidia nano 控制板IP地址。

如果是用户自己的路由器,使用用户路由器对应的IP登录,同样可以查询连接设备地址。

注意: 每台 Alpha Human H1 机器, IP最后几位不同(192.168.1.XXX)。



# 3. 连接上位机

# 3.1 无线遥控器版本


#### (推荐购买整机用户使用)

开启机器人电源,再开启遥控器电源:

- 如果白灯亮,蓝灯亮或快速闪烁,表示连接成功
- 如果白灯亮,蓝灯灭或慢速闪烁,表示连接断开

#### 注意:

- 1.连接断开可能的原因包括硬件损坏、遥控器电量过低等;
- 2.使用无线遥控器时无需连接上位机。



### 3.2 有线遥控器版本

#### (推荐自行开发用户使用)

如果使用无线遥控器版本,此部分可以忽略。

#### (1) 下载上位机固件

下载地址: <a href="https://github.com/opensourcerobot/Alpha\_Human\_gym">https://github.com/opensourcerobot/Alpha\_Human\_gym</a>, 位于 hardware/HMI.zip。

解压 HMI.zip 文件,得到两个文件夹: main\_win , OmniBotHmi , 并将这两个文件夹放在 windows 电脑的 D 盘。

注意:这两个文件必须放在D盘的一级目录,外面不能再有文件夹。

#### (2) 修改上位机IP地址

打开 OmniBotHmi/ocu\_param.txt 文件,将 UDP\_IP\_Robo1, 192.168.1.XXX 的IP地址修 改为odroid的IP地址

#### 代码块

- 1 UDP\_IP\_Robo1, 192.168.1.70
- 2 UDP\_IP\_Robo2, 192.168.1.11
- 3 UDP\_IP\_Robo3, 192.168.1.239
- 4 UDP\_IP\_Robo4, 192.168.1.128


#### (3) 遥控器连接电脑

#### 将线遥控器的usb插入电脑usb插口

注意:在插入usb前,建议打开windows电脑的设备管理器,检查是否有其他com接口。如果有多余的com口,需要删除或者卸载多余的com口,然后再插入遥控器的usb。这样就能保证电脑只有一个com口,防止读取错乱。


#### (4) 打开上位机

打开 D:\main\_win\main\_win.exe 文件,显示如下:



#### (5) 连接机器人

如下图所示,选择刚刚修改过IP的机器人地址,再点击连接,即可看到界面上显示的机器人相关数据:



# 3.3 遥控器控制机器人

• 无线遥控器版本

第一步: 长按 口 按键——机器人站立——(stand)

此时需要手动辅助站立防止摔倒;松开口按键;

第二步:再次短按 □ 按键,切换到强化学习行走——(walk)

此步必须在启动强化学习推理后才能按此键

第三步: 左遥感 控制前后; 右遥感 控制头部转向(头部电机可选); 前按钮LT/RT 控转向

第四步:

按 O 按键,恢复站立—— (recover stand)

按 ▲ 按键慢速落下停止—— (passive)

如遇到紧急情况,按左边 ▼ 按键去使能—— (unable)



#### • 有遥控器版本

**第一步:** 长按 **X** 按键——机器人站立——(stand)

此时需要手动辅助站立防止摔倒; 松开 X 按键;

第二步: 再次短按 X 按键,切换到强化学习行走——(walk)

此步必须在启动强化学习推理后才能按此键

第三步: 左遥感控制前后; 右遥感控制头部转向; 前按钮 LT/RT 控转向

第四步:

按B按键,恢复站立——(recover stand)

按 Y 按键慢速落下停止— (passive)

如遇到紧急情况,按左边 ▼ 按键去使能—— (unable)



# 4. 校准机器人

# 4.1 电机校准




### 🍸 说明:

对于整机用户,出厂已经校准完成,如果不是特别需要,可以省略校准这一步。后续在使用 中,如果电机零位发生变化再进行校准。


对于自行开发的用户,需要完成校准后,再操作机器人。

所需材料: 1个4p线束+1个usb转接板+一条Mini USB数据线



说明:USB转接板仅仅提供了STM32板子4P口的桥接,如果没有转接板,用户完全可以将mini USB的四根线直接接在STM32的USB接口上,具体顺序参考如下USB引脚图。

### 控制板引脚图如下:




#### • 校准步骤


#### 第一步:

开启机器人电源,连接机器人控制板的USB接口,到用户电脑的USB接口。

打开上位机,检查上位机是否检测到com口,如果检测到,上位机会显示com,如下图所示:



此时,需要重新拔掉USB,再次插入USB,会看到上位机com口发生了变化




然后再点击连接,连接到控制板,可以看到左右腿10个电机数据,头部两个电机数据




#### 第二步:


点击左下方 执行器 按钮,显示如下,此时分别按照如下图设置电机参数



#### 第三步:

将10个电机轮流置于零位,并点击对应的标定按钮,一个个分别校准电机,10个电机零位如下图所示:





校准完成后, 电机 保存参数 按钮, 将零位保存到控制器中。

如果头部加装两个电机,也就是12自由度的H1,则头部校准时位置摆放也如上图。

### 4.2 IMU校准

- 将机身放置水平
- 连接上位机后,点击 传感器 按钮
- 在新的界面,分别点击标定加速度计、标定陀螺仪,等待2-3秒校准完成,点击返回
- 在上位机上看到 俯仰角、横滚角 接近0,表示校准完成。

