Alpha Human H1软件更新教程



注意:

- 1、nvidia nano、odroid、stm32固件建议全部更新完,再重启机器人电源
- 2、odroid必须是 Alpha Human H1 的系统,stm32必须是 Alpha Human H1 的STM32 控制板

1. 下载固件

地址: https://github.com/opensourcerobot/Alpha_Human_gym

2. nvidia nano更新

文件位置: /hardware/nvidia_nano/sim2real

• ssh登录

代码块

1 ssh nvidia@192.168.1.xxx # password: 1

• 删除原有的固件

代码块

- 1 sudo rm -r /home/nvidia/sim2real
- 拷贝新固件

代码块

1 scp -r /hardware/nvidia_nano/sim2real nvidia@192.168.1.xxx:/home/nvidia/

之后,按照 README.md 编译并运行推理代码。

3. odroid更新

文件位置: /hardware/odroid

ssh登录odroid

ssh odroid@192.168.1.xxx # password: 1 or odroid

• 查看并杀掉进程

查看正在运行的进程

代码块

1 top

进程名字分别为: control_task_*、 hardware_task_*、 navigation_task_*

杀掉这三个进程,PID表示三个进程各自的PID

代码块

1 sudo kill PID

再次运行

代码块

1 top

确保三个进程已经被杀掉。

• 抹除原有的固件

代码块

- 1 sudo rm /etc/rc.local
- 2 sudo rm -r /home/odroid/H1
- 3 sudo rm /home/odroid/rc.local
- 返回 Alpha_Human_gym 拷贝新固件

代码块

- scp -r /hardware/odroid/H1 odroid@192.168.1.xxx:/home/odroid/
- 2 scp /hardware/odroid/rc.local odroid@192.168.1.xxx:/home/odroid/
- 再次ssh登录odroid

ssh odroid@192.168.1.xxx # password: 1 or odroid

将 rc.local 拷贝到 /etc/ ,并改变可执行文件权限

代码块

- 1 sudo cp rc.local /etc/
- 2 sudo chmod 777 /etc/rc.local
- 3 sudo chmod 777 control_task_h1 # or control_task_h1_12dof
- 4 sudo chmod 777 hardware_task_h1
- 5 sudo chmod 777 navigation_task_h1

命令行重启odroid

代码块

1 sudo reboot

如果头部加装两个电机,也就是12自由度的H1,则需要修改 rc.local 里面的 control_task_h1 进程为 control_task_h1_12dof 。

4. STM32更新

/hardware/stm32/h1.hex

硬件连接

使用stlink或者其他支持SWD下载的下载器,连接STM32控制板的SWD接口 -+CD。

• 软件下载

使用 STM32 ST-LINK Utility 下载 /hardware/stm32/h1.hex 到stm32。

5. 检查更新正确性

- 全部固件更新完成后,重启电源。
- stm32+odroid:响起一段悦耳的音乐,表示固件正常运行。
- nvidia nano: 启动推理后有返回数据:

act send:-0.76 2.1 5.7 0.3 3.2 -0.19 -2.1 1.6 -6.3 -1.2