I/O	Air780ETGG/Air780ETG PIN_NAME		Air780EL/Air780ET PIN_NAME		Air700EL/Air700EC/Air700 EY PIN_NAME		Pad Name2	Notes	paddr [7:2]	Powerup default	Alt Func0	Alt Func1	Alt Func2	Alt Func3	Alt Func4	Alt Func5	Alt Func6
SWD	I2C_SCL	67	I2C_SCL	67	I2C_SCL	49	SWCLK0	SWD-AP	8	I&PU	SWCLKA	I2C0_SCL			GPIO17	UART1_DTRn	
	I2C_SDA	66	I2C_SDA	66	I2C_SDA	33	SWDIO0	SWD-AP	9	I&PU	SWDIOA	I2C0_SDA			GPIO18	UART1_DCDn	
	MAIN_CTS	22/57	MAIN_CTS	22/57	I2C1_SCL	37	SWCLK1	SWD-CP	10	I&PU	SWCLKC	I2C1_SCL	UART2_RTSn		GPIO19	UART1_RTSn	USP1_MCLK
	MAIN_RTS	23/58	MAIN_RTS	23/58	I2C1_SDA	38	SWDIO1	SWD-CP	11	I&PU	SWDIOC	I2C1_SDA	UART2_CTSn		GPIO20	UART1_CTSn	USP0_MCLK
GPIO	USB_BOOT	82	USB_BOOT	82	USB_BOOT	25	GPIO0	USBboot	12	I&PD	GPIO0			PWM0			
	USIM2_RST	63/50	USIM2_RST	63/50	GPIO1	30	GPIO1		13	NI&NP	GPIO1		ONEW	PWM4	USIM1_URSTn	UART1_DCDn	USP0_MCLK
	USIM2_CLK	62	USIM2_CLK	62	GPIO2	39	GPIO2		14	NI&NP	GPIO2	SPI0_SSn0	I2C1_SDA	PWM2	USIM1_UCLK	UART0_RTSn	USP0_BCLK
	USIM2_DIO	51/64	USIM2_DIO	51/64	GPIO3	40	GPIO3		15	NI&NP	GPIO3	SPI0_MOSI	I2C1_SCL		USIM1_UIO	UART0_CTSn	USP0_LRCK
	GNSS_TXD	28/52	AUX_RXD	28/52	AUX_RXD	32	GPIO4		16	NI&NP	GPIO4	SPI0_MISO	UART2_RXD	PWM0		UART1_RTSn	USP0_DIN
	GNSS_RXD	29/53	AUX_TXD	29/53	AUX_TXD	31	GPIO5		17	NI&NP	GPIO5	SPI0_SCLK	UART2_TXD	PWM1	ONEW	UART1_CTSn	USP0_DOUT
	DBG_RXD	38	DBG_RXD	38	DBG_RXD	2	GPIO6		18	NI&NP	GPIO6	UART0_RXD	I2C0_SCL				
	DBG_TXD	39	DBG_TXD	39	DBG_TXD	3	GPIO7		19	NI&NP	GPIO7	UART0_TXD	I2C0_SDA				
	MAIN_RXD	17	MAIN_RXD	17	MAIN_RXD	15	GPIO8	LPUART	20	NI&NP	GPIO8	UART1_RXD					
	MAIN_TXD	18	MAIN_TXD	18	MAIN_TXD	14	GPIO9	LPUART	21	NI&NP	GPIO9	UART1_TXD					
AON GPIO	VBUS	61	VBUS	61	SIM_DET	48	AGPIOWU0	WAKEUP3	22	NI&NP	GPIO10			PWM0		PWM1n	
	MAIN_RI	20	MAIN_RI	20	AGPIOWU1	29	AGPIOWU1	WAKEUP4	23	NI&NP	GPIO11			PWM1		PWM0n	
			STATUS	25	MAIN_DTR	50	AGPIOWU2	WAKEUP5	24	NI&NP	GPIO12		ONEW	PWM2	FEM4		
			AGPIO3	101			AGPIO3	APWM0	25	NI&NP	GPIO13				FEM3	PWM2n	USP0_BCLK
	NET_STATUS	16	NET_STATUS	16	NET_STATUS	27	AGPIO4	APWM1	26	NI&NP	GPIO14			PWM4	FEM2		USP0_LRCK
	AGPIO5	74/107	AGPIO5	74/107	STATUS	41	AGPIO5	APWM2	27	NI&NP	GPIO15				FEM1	PWM4n	USP0_DIN
	AGPIO6	99/106	AGPIO6	99/106	MAIN_RI	5	AGPIO6		28	NI&NP	GPIO16		ONEW	PWM0	FEM0	PWM1n	USP0_DOUT
AON	MAIN_DTR	19	MAIN_DTR	19	WAKEUP0	26	WAKEUP0	WAKEUP0			WAKEUP0						
	USIM_DET	79	USIM_DET	79	VBUS	6	WAKEUP1	WAKEUP1			WAKEUP1						
	PWRKEY	7	PWRKEY	7	PWRKEY	1	PWRKEY				PWRKEY						

<sup>\*</sup> I&PU: input, pull-up; I&PD: input, pull-down; NI&NP: notinput, nopull 注意事项:

- 1 AONGPIO管脚休眠模式下可保持,保持高或低。
- 2 AONGPIO输出驱动能力单管脚:可以复用为WAKEUP3/WAKEUP4/WAKEUP5的前三个AONGPIO<=30uA,其余AONGPIO<=5mA;所有AONGPIO驱动电流总和也不能超过5mA
- B 普通GPIO输出驱动能力单管脚<=10mA, 但是所有普通驱动电流总和不能超过200mA
- 4 WAKEUP管脚只能作为输入中断,无法设置为输出
- 5 WAKEUP管脚固定电平1.8V,由于内部分压,内部上拉电平测量在1.1V左右
- 6 WAKEUP管脚内部上下拉非常弱,驱动能力<30uA; WAKEUP3-WAKEUP5 做为AGPIO复用时最大驱动能力同样<30uA
- Y 系统休眠后外部只能通过WAKEUP管脚或者LPUART串口唤醒,AONGPIO虽然在休眠下不掉电,但是无法触发中断。
- 8 普通GPIO在休眠后均会处于掉电状态,并且会随着系统间歇性唤醒与网络交互而频繁产生高脉冲。
- 普通GPIO在配置成输入/中断模式时,上下拉无法设置,如果默认上下拉不能满足要求,可以设取消默认上下拉,然后外部加上下拉。

DBG\_TX、DBG\_RX默认功能为系统底层日志口,进行模块硬件设计时,在剩余功能引脚充足的前提下,避免使用DBG\_TX和DBG\_RX。如果将此引脚复用为其他功能,则无法从DBG\_TX和DBG\_RX抓取系统日志。

在某些场景下,如果模块出现异常,无法抓到问题日志,只能通过硬件改版,引出DBG\_TX、DBG\_RX,抓取日志再进行分析。

0 包括但不限于以下两种场景:

1、低功耗场景:

在低功耗场景下,USB无法使用,只能通过DBG\_TX、DBG\_RX来抓取日志。

2、非低功耗场景:

模块接入USB时,工作正常,未接入USB时,工作异常的情况,只能通过DBG\_TX、DBG\_RX来抓取日志。

所有GPIO和wakeuppad都支持双边沿中断;

可以复用为wakeup的io,休眠以及唤醒状态下都能使用;

其余io唤醒状态下可用,休眠状态下不能使用;wakeup io可以唤醒休眠,其余GPIO都不可以。

EC716 使用3.3V IO方案

必要说明:

The angle of the state of the