Buildroot 系统 Qt 横屏显示设置



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2024.05.10
V1.1	适配 ATK-DLRK3506	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.04.10

目录

前言 5
第一章 **Qt 横屏显示设置** 7
1.1 buildroot 系统横屏显示设置 8

前言

因正点原子的 MIPI 屏幕为竖屏，某些用户在某些场景下需要使用横屏显示，那么本文档就教用户如何将 Qt 横屏显示。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 Qt 横屏显示设置

本章我们来设置 Qt 显示横屏。

1.1 buildroot 系统横屏显示设置

开发板上的 Qt 默认是运行在 Weston 桌面上的，我们要旋转 Qt，那么可以旋转 Weston 桌面。可以修改 etc/xdg/weston/weston.ini 这个文件在[output]字段位置下修改后保存，如果没有[output]字段请自行添加！。再重启开发板即可。注意：不要写错单词，否则系统起不来。下图的 DSI-1 就是 MIPI 屏幕 name。

请注意，rk3506 nand 类型核心板出厂系统默认为只读文件系统，请先烧写可读写固件的系统再进行操作。

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini
[output]
name=DSI-1
transform=rotate-90
# normal|90|180|270|flipped|flipped-90|flipped-180|flipped-270
```

注意了，旋转屏幕后默认的 UI 适配竖屏的，旋转变成横屏可能会错位！

对于 RK3506，由于没有 GPU，旋转屏幕靠的是 CPU，性能可能会下降！对于性能要求不高的场景可以考虑旋转屏幕！