开机 LOGO 横屏显示设置



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.04.22

目录

前言 5
第一章 Qt 横屏显示设置 7
1.1 logo 横屏显示设置 8

前言

因正点原子的 MIPI 屏幕为竖屏，某些用户在某些场景下需要使用横屏显示，那么本文档就教用户如何将 MIPI 屏幕 LOGO 变横屏显示。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 LOGO 横屏显示设置

本章我们来设置启动 LOGO 横屏。

1.1 logo 横屏显示设置

有些用户可能想要给内核/UBOOT 打 LOGO 旋转补丁，实际上笔者想到的最简单的方法是准备一张已经旋转过的 LOGO 图片，制作 BMP 图片，替换 SDK/kernel/logo.bmp 和 SDK/kernel/logo_kernel.bmp 图片即可。注意 LOGO 图片默认是居中显示的，尽量不要用全屏图片，图片越大加载可能越耗时。

将原图旋转 90 度，再另存为一张 BMP 图片即可，同时注意，BMP 不支持背景透明的。透明的地方变黑色。

