Buildroot 系统 LVGL 横屏显示设置



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	邓志茂	正点原子	2025.04.22
V1.1	1.修改 1.1 小节，适配原子开发平台板卡。	邓志茂	正点原子	2025.12.09
V1.2	1.修改 1.1 小节，适配 RV1126B	邓志茂	正点原子	2026.02.06
V1.3	1.修改 1.1 小节，由于更新了 3506 SDK，LVGL 横屏的方法有改动！	邓志茂	正点原子	2026.03.05

目录

前言 5
第一章 LVGL 横屏显示设置 7
1.1 LVGL 横屏显示设置 8

前言

因正点原子的 MIPI 屏幕为竖屏，某些用户在某些场景下需要使用 LVGL 横屏显示，那么本文档就教用户如何将 LVGL 变横屏显示。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 LVGL 横屏显示设置

本章我们来设置 LVGL 横屏幕显示。

1.1 LVGL 横屏显示设置

首先我们先看 A 盘资料 10、用户手册\开发文档\【正点原子】ATK-DL*(*代表正点原子各开发板平台)嵌入式 LVGL 开发实例，第二第三章中，随便找一个项目，本次以第三章的项目为例，修改项目下的 main.c 文件，在入口函数 lv_port_init，第三个参数默认为 0 表示不旋转，设置显示和触摸同时为 90 即可变横屏显示。

```
int main(int argc, char **argv) {
    signal(SIGINT, sigterm_handler);

    // 一切LVGL应用的开始，必须加上这个初始化
    lv_port_init(0, 0, 90);
```

如果用户用的是旧 SDK 和旧 LVGL 例程，也就是用户会看到 main.c 中的 lv_port_init 没有参数的，如下。（这里笔者建议用户更新到最新 SDK 和文档资料！新的 SDK lv_port_init 入口被瑞芯微改了，正点原子出货的固件和网盘的固件都为最新的了，请自行更新到最新固件。）

```
int main(int argc, char **argv) {
    signal(SIGINT, sigterm_handler);

    // 一切LVGL应用的开始，必须加上这个初始化
    lv_port_init();
```

那么旋转方法如下。

