# 아두이노IDE를 이용한 ESP32 보드 제어

## 아두이노 IDE를 사용하여 ESP32보드를 제어 하 는 이유

: 제조사인 waveshare에서 로봇암의 동작을 위한 플랫폼은 구성해 두었지만, 개발을 진행 하다 보면

개인적으로 플랫폼의 내용을 수정하거나 새롭게 만들어야 할 상황이 올 수도 있다.

그 때 ESP32 보드에 직접 명령을 입력하여 내가 원하는 형태의 새로운 하드웨어 제어 시스템을 구축하기


위함이다

### IDE를 설치하고 개발 환경 구축하기


1. 아두이노 홈페이지에 들어가서 운영체제 맞는 IDE를 다운 받는다



#### **Downloads**




- 2. ESP32 보드에 컴파일하고 소스 코드를 업로드 할 수 있게 라이브러리를 다운로드 받는 다
  - a. 파일→속성



### b. 보드 매니저 추가 URL 항목에 다음 주소를 붙여 넣기 한다

https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json



아두이노IDE를 이용한 ESP32 보드 제어

☆참고 : 차후에 개발 보드를 더 추가하더라도 ESP32의 URL을 지울필요 없이, 쉼표로 구분하여

새로운 보드의 URL을 추가하기만 하면 된다고 한다 예시 :

https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json

c. 다음의 링크에서 ESP32 보드용 개발 패키지를 다운받는다

https://files.waveshare.com/wiki/RoArm-M2-S/esp32-2.0.11.zip

- d. IDE의 sketch→include Library→ add .zip Library로 선택하면 설치가 된다 (zip 파일을 이용해 Library를 다운받아 설치하는 방법이다) 오류로 인해 종종 설치가 안되는 경우가 있다
- e. 오류 발생 시
  - i. 만약 오류가 발생해서 라이브러리 설치가 안된다면, 압축을 해제해보거나 본인 이 사용할 보드에 호환시킬 매니저 버전을 알 수 있다면 보드 매니저를 직접 다 운받으면 된다

( 반드시 권장된 보드매니저 버전을 사용해야 한다, 최신 버전이라고 좋은게 아니다 )


ii. 본인은 우분투 환경에서 진행하기 때문에 우분투에서 해결법을 알려주겠다 제조사의 홈페이지에서는 아두이노 라이브러리들이 저장되는 폴더를 찾아 거 기에 라이브러리 패키지를 압축해제 하라고 하는데, 우분투의 경우도 라이브러 리를 저장하는 공간이 있다

/home/username/.arduino15/packages


숨김폴더이기 때문에 평소에는 보이지 않는다

- f. 설치가 완료되고 아두이노 IDE를 다시 키면 update하라는 내용이 나오는데, 일부러 특정 버전을 설치한것이기 때문에 절대 업데이트 하면 안된다
- 3. ESP32보드와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하고 현재 사용가능한 Port 목록을 살펴보고 선택한다

(포트가 여러개 뜰 수도 있는데, 나는 하나만 떳기 때문에 따로 찾을 필요는 없었다)



4. Board 항목에서 ESP32 Dev Module을 선택해준다



5. Tool 옵션을 설정해 준다 ( Partition Scheme : Huge APP, PSRAM : Enabled 를 권장하고 있다 )



6. RoArm-M2-S\_example, 예제 코드 파일을 다운로드 받는다

https://files.waveshare.com/wiki/RoArm-M2-S/RoArm-M2-S\_example.zip

7. Dependecy가 담겨있는 라이브러리 추가 설치

https://files.waveshare.com/wiki/RoArm-M2-S/Libraries.zip

8. 업로드하여 정상작동하는지 확인한다

(업로드하는중에 오류가 발생하면 IDE를 삭제하고 재설치 해야하며, 이 때 각종 패키지와 라이브러리가 들어 있는 숨김폴더 또한 찾아서 완전히 삭제하고 재설치 해야한다)