ELECTRÓNICA Y SERVICIO · BONO DEL CURSO

Tabla de valores y códigos

Referencia rápida de valores típicos, colores y formas de leer fallas por marca

Prof. José Luis Orozco Cuautle

Electrónica y Servicio · electronicayservicio.com

Referencia rápida para la mesa de trabajo

Noviembre de 2026

Curso independiente. No está afiliado, patrocinado ni avalado por ninguna de las marcas mencionadas; los nombres se usan solo como referencia técnica.

Valores de referencia

Medición	Valor típico	Fuente
Batería convencional llena (reposo)	12.6 V (12.8 V con Sulfate Stop)	Rider Magazine / Yuasa
Batería AGM llena (reposo)	12.8–13.0 V; quitar carga superficial antes	Manual técnico Yuasa Powersports
Batería por debajo de 11.5 V	Puede requerir cargador o procedimiento especial	Manual técnico Yuasa
Carga de batería LiFePO4 12 V	14.2–14.6 V; sin modo desulfatar ni ecualizar	Fabricantes de baterías y cargadores de litio
Voltaje de carga (regulado)	≈14 V a 5,000 rpm (Yamaha XG250); 13.5–14.5 V (Honda, motor estacionario)	Manuales Yamaha y Honda
Resistencia de bobina de carga	0.1–1.0 Ω entre fases (Honda VFR); 0.96–1.44 Ω (Yamaha TT-R50E)	Manuales Honda y Yamaha
Voltaje pico del pulsador (CKP de encendido)	0.7 V mínimo al dar marcha	Manual tipo Honda (Tecnico CB250)
Voltaje pico de bobina de excitación	100 V mínimo (Tecnico CB250); 80 V lado alto en TRX450R	Manuales tipo Honda
Voltaje pico del primario de bobina	100 V mínimo	Manual Honda TRX450R
Presión de combustible (Honda chica PGM-FI)	294 kPa (≈43 psi)	Manuales Honda SH125, CBR125R, NHX110
Resistencia de inyector (Honda chica)	9–12 Ω (CBR125R, NHX110); 11.1–12.3 Ω (SH125)	Manuales Honda
Consumo parásito (moto sin alarma)	Criterio práctico: preocuparse arriba de 20–50 mA	Battery Mart (blog técnico); verificar manual

Abreviaturas de colores de cables (típicas)

Color	Honda	Yamaha	Suzuki
Negro	Bl (Honda)	B	B
Rojo	R	R	R
Amarillo	Y	Y	Y
Verde	G	G	G

Color	Honda	Yamaha	Suzuki
Blanco	W	W	W
Azul	Bu (Honda) / L	L	Bl
Azul cielo	Lb	Sb	Lbl
Café	Br	Br	Br
Naranja	O	O	O
Rosa	P	P	P
Gris	Gr	Gy	Gr
Verde claro	Lg	Lg	Lg

Abreviaturas típicas recopiladas de manuales; cambian por modelo y año. La tierra suele ser verde en Honda, negra en Yamaha y negro/blanco en Suzuki (tendencia, no regla). Confirma siempre con el diagrama y el multímetro.

Formas de leer fallas por fabricante

Fabricante / sistema	Cómo se leen las fallas	Advertencia
Honda PGM-FI	Puentear conector de servicio de 2 pines; el MIL destella: largo = 10, corto = 1	Hay códigos que no se leen con puente; el rango cambia por modelo
Yamaha FI	Código en el tablero; modo de diagnóstico con historial de códigos	El significado del 12, 13, 14… cambia por modelo
Delphi MT05 (motos chinas y UTV)	Escáner con adaptador de 6 pines; K-line	No es OBD II pleno; más parecido a OBD I
Euro 5 / ISO 19689	Escáner con adaptador de 6 pines (K-line o CAN)	Verificar asignación de pines en el diagrama del fabricante

Códigos genéricos SAE útiles en motos con OBD

Código	Circuito
P0105–P0108	Sensor MAP
P0110–P0113	Sensor IAT
P0115–P0118	Sensor ECT
P0120–P0123	Sensor TPS
P0130–P0135	Sensor de oxígeno y calentador

Código	Circuito
P0201	Inyector cilindro 1
P0230	Circuito primario de bomba
P0335–P0336	Sensor CKP
P0351	Bobina A primario
P0500	Sensor de velocidad
P0505	Control de ralentí
P0560–P0563	Voltaje del sistema

Códigos genéricos SAE (P0xxx) aplican en motos con OBD (Euro 5 / OBD-2B); en las demás, el fabricante usa códigos propios o destellos: consulta la tabla del modelo. Valores típicos de referencia; verifica siempre con el manual de servicio del fabricante del modelo exacto.