BONO 5

Tabla de DTC internos, de referencia y de red con qué medir

Reparación de computadoras automotrices · Prof. José Luis Orozco Cuautle

Descripciones genéricas basadas en la nomenclatura SAE J2012 y en información de servicio; algunos fabricantes usan definiciones propias. Confirme siempre con la información del vehículo.

Código	Descripción	Categoría	Qué medir primero	Clase
P0560	Voltaje del sistema	Alimentación	Batería, alternador, caída en alimentación de la ECU	3
P0562	Voltaje del sistema bajo	Alimentación	Carga, caída de voltaje en B+ e ignición	3
P0563	Voltaje del sistema alto	Alimentación	Regulador del alternador; picos	3
P0600	Falla de enlace de comunicación serial	Interno	Alimentación y tierras; luego comunicación interna	5
P0601	Error de suma de verificación de memoria interna	Interno	Voltajes; reprogramación con equipo autorizado	11
P0602	Error de programación del módulo de control	Interno	Programación/calibración del fabricante	11
P0603	Error de memoria KAM interna	Interno	B+ directa a la ECU; desconexión de batería	5
P0604	Error de memoria RAM interna	Interno	Alimentación, rizo y tierras antes de condenar	5
P0605	Error de memoria ROM interna	Interno	Alimentación; programación	11
P0606	Procesador del módulo de control	Interno	Alimentación, tierras, rizo; luego banco	5
P0607	Desempeño del módulo de control	Interno	Alimentación, temperatura, conector	5
P060A	Desempeño del procesador de monitoreo interno	Interno	Alimentación y tierras; banco	5

Código	Descripción	Categoría	Qué medir primero	Clase
P060B	Desempeño de procesamiento A/D interno	Interno	Referencias y alimentación interna	6
P062F	Error de EEPROM interna del módulo	Memoria	Respaldo y estado de la EEPROM	11
P0630	VIN no programado o incompatible (ECM/PCM)	Memoria	Programación de VIN con equipo autorizado	11
P0633	Llave de inmovilizador no programada (Chrysler: clave secreta no almacenada en la PCM)	Inmovilizador	Transferencia de clave con PIN; equipo autorizado	11
P0641	Referencia de voltaje de sensor "A" circuito/abierto	Referencia 5 V	Referencia en sensores; desconexión uno a uno	6
P0642	Referencia de voltaje de sensor "A" baja	Referencia 5 V	Corto a tierra en sensor o arnés	6
P0643	Referencia de voltaje de sensor "A" alta	Referencia 5 V	Corto a positivo o abierto	6
P0651	Referencia de voltaje de sensor "B" circuito/abierto	Referencia 5 V	Igual que P0641 para la referencia B	6
P0652	Referencia de voltaje de sensor "B" baja	Referencia 5 V	Corto a tierra en sensor o arnés	6
P0653	Referencia de voltaje de sensor "B" alta	Referencia 5 V	Corto a positivo o abierto	6
P0697	Referencia de voltaje de sensor "C" circuito/abierto	Referencia 5 V	Sensores de la referencia C	6
P0627	Control de bomba de combustible "A" circuito/abierto	Salidas	Relevador/driver de bomba; arnés	8
P0685	Control del relevador de energía ECM/PCM circuito/abierto	Alimentación	Relevador ECM (Nissan) y su control	2
P0688	Circuito de sensado del relevador de energía ECM/PCM abierto	Alimentación	Alimentación conmutada por el relevador	2
P0201	Circuito del inyector 1 / abierto (P0202–P0208 cilindros 2–8)	Salidas	Resistencia del inyector, arnés, driver	8
P0261	Circuito del inyector cilindro 1 bajo (P0262 alto)	Salidas	Corto a tierra o a positivo; driver	8
P0351	Circuito primario/secundario de bobina A (P0352–P0358 B–H)	Salidas	Bobina, arnés, IGBT o driver de señal	8

Código	Descripción	Categoría	Qué medir primero	Clase
P0300	Falla de encendido aleatoria (P0301–P0308 por cilindro)	Motor	Encendido, inyección, mecánica antes de la ECU	3
P0335	Circuito del sensor CKP "A"	Entradas	Sensor, arnés, pull-up/etapa de entrada	7
P0336	Rango/desempeño del sensor CKP "A"	Entradas	Rueda fónica, espacio de aire, ruido	7
P0340	Circuito del sensor CMP "A" banco 1	Entradas	Sensor, arnés, pull-up	7
P0016	Correlación cigüeñal–árbol de levas banco 1 sensor A	Entradas	Distribución mecánica; sincronía en osciloscopio	7
P0105	Circuito del sensor MAP	Entradas	Referencia, señal y retorno	7
P0107	Circuito del sensor MAP bajo	Entradas	Corto a tierra, referencia	7
P0108	Circuito del sensor MAP alto	Entradas	Retorno abierto, corto a 5 V	7
P0117	Circuito del sensor ECT bajo	Entradas	Corto a tierra del termistor	7
P0118	Circuito del sensor ECT alto	Entradas	Abierto; resistencia de polarización	7
P0122	Circuito del sensor TPS "A" bajo	Entradas	Referencia, pista del sensor	7
P0123	Circuito del sensor TPS "A" alto	Entradas	Retorno abierto	7
P2135	Correlación de voltaje TPS/pedal "A"/"B"	Entradas	Ambos sensores; referencias separadas	6
P2138	Correlación de voltaje del pedal "D"/"E"	Entradas	APP1/APP2 y sus referencias	6
P0638	Rango/desempeño del control del actuador de mariposa B1	Salidas	Mariposa mecánica; puente H	8
P2100	Circuito del motor del actuador de mariposa / abierto	Salidas	Motor, arnés, puente H	8
P2101	Rango/desempeño del circuito del motor de mariposa	Salidas	Carbón, engranes, corriente	8
P0135	Circuito del calefactor del sensor O2 B1S1	Salidas	Resistencia del calefactor; driver	8
P0141	Circuito del calefactor del sensor O2 B1S2	Salidas	Resistencia del calefactor; driver	8
U0001	Bus de comunicación CAN de alta velocidad	Red	60 Ω, niveles, cortos, módulos	9

Código	Descripción	Categoría	Qué medir primero	Clase
U0073	Bus de comunicación "A" del módulo apagado (bus off)	Red	Transceptor, cortos, terminación	9
U0100	Pérdida de comunicación con ECM/PCM "A"	Red	Alimentación de la ECU, ramal, transceptor	9
U0101	Pérdida de comunicación con TCM	Red	Alimentación del TCM, ramal	9
U0121	Pérdida de comunicación con módulo ABS	Red	Alimentación del ABS, ramal	9
U0140	Pérdida de comunicación con BCM	Red	Alimentación del BCM, ramal	9
U0155	Pérdida de comunicación con el tablero (IPC)	Red	Alimentación del IPC, ramal	9
B2192	Nissan: discordancia de ID inmovilizador–ECM (según modelo; verificar)	Inmovilizador	Procedimiento NATS/NVIS con CONSULT	11
B2193	Nissan: cadena ECM–inmovilizador (según modelo; verificar)	Inmovilizador	Comunicación ECM–BCM; procedimiento NATS	11