
Налаштування Grandstream GXP1610

Підготував: Коробчук Артем 05_10


- 1. Вказати в настройках телефону отримання адреси по DHCP.
- 2. Адреса, яка присвоєна телефону, можна побачити на дисплеї.
- 3. Ввести адресу в браузері. Авторизуватися: Admin, Admin.
- 4. Після змін завжди потрібно натискати на кнопку внизу сторінки "Save and Apply".




Grandstream GXP1610



- a. Account Name довільно
- b. SIP Server і тд- Вказуємо IP адресу сервера.
- с. SIP User ID, Name- номер телефону.




а. Register Expiration- встановити відповідно до рекомендацій.





Custom SIP Headers






Session Timer






Security Settings


Check Domain Certificates	● No ○ Yes
Validate Certificate Chain	● No ○ Yes
Validate Incoming Messages	● No ○ Yes
Check SIP User ID for Incoming INVITE	● No ○ Yes
Accept Incoming SIP from Proxy Only	O No ⊙ Yes
Authenticate Incoming INVITE	● No ○ Yes
	Save Save and Apply Reset



а. В Dial Plan додати " | #х+"- для передачі символу "#".

General Settings Settings General Settings Call Features Local RTP Port 15004 Multicast Paging Use Random Port ● No ○ Yes Ring Tone Audio Control Keep-Alive Interval LCD Display Use NAT IP Date and Time STUN server Web Service Public Mode ● No ○ Yes XML Applications Programmable Keys Broadsoft XSI





а. Встановити новий пароль, який відповідає вимогам безпеки.

