Benutzerhandbuch

Handbuch zur Benutzung der Anwendung "FreeJDAQ"

Version 1.0.0

David Gawron Stefan Geretschläger Leon Huck Jan Küblbeck Linus Ruhnke

14. September 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Beschreibung der graphischen Benutzeroberfläche	2
3	Beschreibung der Messkonfigurationssprache 3.1 Bausteine	
4	Umgang mit dem Raspberry Pi	8
5	Fehlermeldungen	8
6	Limitierung der Anwendung	9

1 Einleitung

2 Beschreibung der graphischen Benutzeroberfläche




Abbildung 1: Die Übersicht über die grafische Benutzeroberfläche von FreeJDAQ. Die Nummern verweißen auf die genauen Beschreibungen, die weiter unten zu finden sind.

1. Bausteine

Öffnet ein Fenster, in dem alle verfügbaren Bausteine angezeigt werden. In diesem Fenster können Bausteineigenschaften bearbeitet werden.

2 Einstellungen

Öffnet ein Fenster, in dem Einstellungen für FreeJDAQ eingesehen werden können. Manche der Einstellungen können angepasst und über den Knopf "System Einstellungen speichern" gespeichert werden. Diese beinhalten:

- Fenster-Einstellungen
- System-Einstellungen
- Messlauf
- RasPI
- Test Modus

3. Hilfe

Öffnet ein Fenster, in dem eine Beschreibung der für das Arbeiten mit FreeJDAQ enthalten ist. Hier können folgende Informationen gefunden werden:

- Systemvorraussetzungen
- Softwareanforderungen
- Tutorials

Konfiguration speichern

Öffnet ein Fenster um die aktuelle Konfiguration zu speichern. Der Speicherort und der Name der Konfiguration können, in diesem Fenster, festgelegt werden.

Konfiguration laden

Öffnet ein Fenster zum laden einer Konfiguration.

Konfiguration starten

Startet die aktuell verwendete Konfiguration.

7. Check

Überprüft die aktuell verwendete Konfiguration auf Lauffähigkeit. Im Fehlerfall wird dem Benutzer eine aussagekräftige Fehlermeldung mitgeteilt.

- 8. In diesem Feld können Konfigurationen geschrieben werden. Eine Beschreibung der Sprache, zum schreiben einer Konfiguration, kann in der Hilfe gefunden werden.
- 9 Pause

Pausiert einen Messlauf nachdem er gestartet wurde.

10. Fortfahren

Setzt einen pausierten Messlauf fort.

11. Reset

Setzt einen pausierten Messlauf in den Anfangszustand zurück.

12. Messdaten speichern

Speichert die Daten, die während des Messlaufs bestimmt wurden, am gewünschten Speicherort.

13. Diagramm anzeigen

Erstellt ein Diagramm aus den Daten, die während des Messlaufs bestimmt wurden.

14. Anzeigefläche für die Messdaten.

3 Beschreibung der Messkonfigurationssprache

+Im Folgenden Abschnitt wird erklärt, wie man eine Messkonfiguration erstellt und welche syntaktischen Regeln dabei eingehalten werden müssen.

Eine Messkonfiguration besteht aus 3 zusammenhängenden Teilen., den Bausteinen, den Ein- und Ausgängen der Bausteine und den Verbindungen zwischen Aus- und Eingängen.

3.1 Bausteine

Bausteine bezeichnen einen Knoten für die Datenverarbeitung. Ein Baustein kann Sensor, Transformation oder Transformation sein. werden der Messkonfiguration über ihren Namen hinzugefügt. Der Name lässt sich über das Systemmenü "Bausteine" herausfinden. Das Format, in welchem die Bausteine besteht aus der Deklaration für die Bausteine benötigt das Schlüsselwort "blocks:" Und die Bausteine werden wie folgend deklariert:

blocks: [Baustein1, Baustein2, Baustein3]

3.2 Ein- und Ausgänge

Ein- und Ausgänge repräsentieren Schnittstellen für die Verbindung von 2 Bausteinen. Die Anzahl der Ein- und Ausgänge der Bausteine ist vordefiniert und kann unter "Bausteine-¿ Bearbeiten" eingesehen werden. Daher muss die Anzahl der Ein- und Ausgänge in der Messkonfiguration dieser Anzahl entsprechen. Die Namen sind frei wählbar, aber einen eindeutigen und aussagekräftigen vereinfacht das Schreiben der Konfiguration. Das Format, in welchem die Ein- und Ausgänge deklariert werden besteht aus dem einem Schlüsselwort und der nachfolgenden Deklaration der Ein- und Ausgänge für jeden Baustein individuell. Das Schlüsselwort ist frei wählbar, jedoch muss die Reihenfolge der Deklaration der Reihenfolge der Baustein-Deklaration entsprechen:

channelListBlock1: [B1out1, B1out2]

channelListBlock2: [T1in, T1out]

channelListBlock3: [R1in1, R1in2]

3.3 Verbindungen

Uber Verbindungen zwischen Ein- und Ausgängen der Bausteine wird ein Datenflussmodel erzeugt, über welches die Messdaten laufen. Eine Verbindung besteht immer zwischen einem Ausgang und einem Eingang, also einem Tupel aus Ausgang und Eingang. Das

Schlüsselwort für die Verbindungen ist "configuration:" und die Verbindungen werden wie folgend deklariert:

configuration: [[B1out1, R1in1], [B1out2, T1in], [T1out, R1in2]]

Ein Beispiel für eine solche Konfiguration ist die folgende, welche so in dem Konfigurationsfeld anzeigt werden sollte:

```
blocks: [MMA8451, textRepresentation_3_Channels, Transformation_Ceil_1_Channel]
channelListBlock1: [B1out1, B1out2, B1out3]
channelListBlock2: [R1in1, R1in2, R1in3]
channelListBlock3: [T1in, T1out]
configuration: [[B1out1, R1in1], [B1out2, R1in2], [B1out3, T1in], [T1out, R1in3]]
```

Abbildung 2: Beispiel Konfiguration im Konfigurationsfeld

4 Umgang mit dem Raspberry Pi

Folgende Vorbedingungen müssen erfüllt sein:

- PhyPiDAQ muss auf dem Raspberry Pi installiert sein. (Anleitung)
- Die gewünschten Sensoren müssen korrekt mit dem Raspberry Pi verbunden sein.
 Das Vorgehen wird im Handbuch der Sensoren erklärt.
- Der Raspberry Pi muss so konfiguriert sein, dass eine SSH-Verbindung aufgebaut werden kann, und muss mit dem Endgerät an ein Netzwerk angeschlossen sein.

Dann müssen die folgenden Eigenschaften in FreeJDAQ eingestellt werden:

- IP-Addresse des Raspberry Pi
- Benutzername und Passwort für die SSH-Verbindung (Standard: pi und raspberry)
- Unterordner examples des Installationspfads von PhyPiDAQ auf dem Raspberry Pi (z.B. git/PhyPiDAQ/examples/)

5 Fehlermeldungen

Bei Fehlern oder falscher Bedienung der Anwendung werden dem Benutzer Fehlermeldungen angezeigt. Die Fehler unterscheiden sich in 4 Kategorien, welche unten zu sehen sind. Zu jeder Fehlerkategorie gibt es speziellere Fehlerfälle. Diese Fehlerfälle werden in der Fehlerbeschreibung näher beschrieben.

- 1. **Fehler beim Laden einer Konfiguration**: Diese Fehlerkategorie wird gezeigt, wenn es Fehler in der Messkonfiguration gibt.
- 2. Fehler bei der SSH Verbindung: Diese Fehlerkategorie wird gezeigt, wenn es zu einem Fehler bei der SSH-Verbindung kommt. Zum Beispiel ist das Passwort oder Benutzername falsch oder es ist keine SSH-Verbindung angelegt.
- 3. **Fehler beim Laden der Bausteine**: Diese Fehlerkategorie wird gezeigt, wenn Bausteine nicht erkannt werden, oder keine ID besitzen.
- 4. **Fehler beim Laden einer Datei**: Diese Fehlerkategorie wird gezeigt, wenn es bei dem Hochladen oder Herunterladen von Dateien von dem Raspberry Pi zu einem

Fehler kommt.

6 Limitierung der Anwendung