

联睿微 SDK_V3.0 使用手册

文档修改记录

版本	日期	修改内容	作者




第一章 SDK 简介

1、目录结构




1.1 application

此文件夹下,起码有两个文件夹,bluex 和 company_name, 其中 bluex 为本公司定义的一些应用,company_name 为通用模板,用户如需定义自己的项目,可以直接复制文件夹,然后更改相关文件名即可。如一个名为 bluex 001 的企业,新建一个蓝牙锁的项目,可以按以下步骤快速新建项目:







■ 最后打开工程项目即可。

第二章 搭建开发环境

1、硬件工具


名称	描述
BX2400_EVK 开发板	开发板
Jlink 仿真器	仿真和下载程序
杜邦线、跳线帽	连接开发板和仿真器

2、软件工具

名称	描述
win7/win10	计算机系统
mdk 集成开发环境	BlueX 芯片开发环境
J-Flash 软件	读写芯片,查看调试信息,非必须
nRF Connect	手机端软件,用来扫描、连接、读写设备等

- 3、安装工具
- 3.1 安装 MDK
- 3.2 安装 JFlash
- 3.3 安装手机端 APP
- 第三章 开发板介绍
- 1, BX2400_EVK
- 1.1 功能特点





注意: 在第 9 个 boot 启动配置中,左边的开关(P16)用于选择 SPI Flash 启动还是 UART 启动,下拨(接 GND)则正常从 SPI Flash 启动,上拨一般用于强制烧录芯片。右边的开关(P23)用于适配 SPI Flash 芯片的供电电压,EVK 开发板保持下拔接地即可。

1.2 硬件原理

- 1.2.1 按钮
- 1.2.2 触摸按钮
- 1.2.3 LED
- 1.2.4 拨码开关
- 1.2.5 天线
- 1.2.6 Jlink 接口
- 1.2.7 串口接口
- 1.2.8 电源接口
- 1.2.9 IO 拓展

第四章 新建工程


- 1、新建模板
- 1.1 事前准备
- 1.1.1 把文件移动到相关路径



打开 SDK 工具箱, 找到 prog_tool_v2:



将 BlueX 文件夹中的 APOLLO_00_1V8.FLM 和 APOLLO_00_3V3.FLM 拷贝到 Keil_v5 安装目录下的 ARM/Flash 目录中,如下图:




1.1.2 文件目录规划







打开 MDK:




此处工程保存在 sdk 的 application 中, 命名为 template:














什么都不用选,直接 OK

2、规划工程目录











Ctrl+N, 然后 Ctrl+s, 命名为 main.c, 并将其保存在以下目录:




www. bluexmicro. com







3、添加文件










起处使用 apollo00 的启动文件作为演示,不同平台的.s 启动文件在其相对应的路径下:




Drivers 目录暂时不需要添加文件。然后点击 OK 即可,添加后文件目录如下:





4、工程配置



点击 OK 即可, 然后打开 main.c 输入以下代码:

```
1. int main( void )
2. {
3.
4. }
```

可正常通过编译:




Build started: Project: template *** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'D:\SoftWare\MDK\KEIL5\ARM\ARMCC\Bin' Build target 'template' compiling main.c... linking... Program Size: Code=344 RO-data=156 RW-data=0 ZI-data=4448

".\Objects\template.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).

Build Time Elapsed: 00:00:00

第五章 固件烧录

1、硬件连接








图中紫色-VDD、黑色-GND、白色-SWCLK、灰色-SWDIO。

注意:Jlink 的版本不同, VDD 有时 1 引脚, 有时在 2 引脚, 图中接入的为 2 引脚, 用户请自行判断 VDD 接入点,建议使用外部供电,然后共地。


2、MKD 直接下载

以下载 bootloader 作为演示,因为<mark>后面的例程都是需要烧录 bootloader 才能正常运行的(SDK</mark> 中 example 的外设例程全都都配置好 bootloader 的烧录方式)。首先新建一个目标名称:






选中 bootloader 目标:













同理去掉所有:









注意图中红框第4步,选择的路径必须跟图中所示一致。


注意图中红框第 6 步,写入的名字必须跟 bootloader 文件夹中 hex 文件的文件名一致,注意把后缀.hex 也写上。




输入此命令 "attrib +R \$H*"












为确保烧录的是此 bootloader, 前线擦除芯片, 然后再烧录。




先擦除,后烧写。

3、J-Flash 下载



把目录下的 Bluex 文件夹和 JLinkDevices.xml 复制到 JLink 目录下,如图所示:



4、常见错误

第六章 点亮 LED

如果还没看第四、第五章节,建议先查看第四、第五章节内容。


1、新建工程

新建工程与第 4 章基本一致,只是路径跟名称稍微修改了一下,直接复制一份,将工程名称修改为 gpio 即可。





添加 GPIO 文件:



2、代码编写

```
    void user delay( uint32 t val )

2. {
3.
        for( uint32_t i = 0; i < val; i++ )</pre>
4.
           for( uint32_t j = 0; j < 5000; j++ );</pre>
5. }
6.
7. void output_test( void )
8. {
        uint32_t pin_mark = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3;
9.
10. gpio_clk_set();
        gpio_pin_cfg_output( pin_mark );
11.
12.
        while( 1 ) {
13.
            gpio_pin_toggle( pin_mark );
14.
            user_delay( 500 );
15.
        }
16.}
17./** -----
18. * @brief :
19. * @note
20. * @param
21. * @retval :
22. ----
23. int main( void )
24. {
        /* peripheral init */
25.
26.
27.
       /* board */
```



```
28.
29.
        /* component */
30.
31.
        /* device */
32.
33.
        /* user */
34.
35.
          _DMB();
        SCB->VTOR = 0x00803000;
36.
37.
        __DSB();
38.
39.
        output_test()
40.
41.
        while( 1 );
42.}
```


此处只需编写初级演示代码,具体 API 及寄存器放在后 4、5、6 小结上,详细可参考 example 例程。

3、实例演示

3.1 硬件连接

开发板正常连接 Jlink。

3.2 软件配置



3.3 演示步骤

■ 打开 SDK 中的 gpio 的例程



> bluex_sdk_v3.0.0 > examples > peripheral > gpio > project > mdk

名称

gpio.uvoptx

🔣 gpio.uvprojx

- 编译文件
- 按本章硬件连接与软件配置要求正确操作
- 按第五章方式烧录固件
- 重启开发板,观察实验现象与代码是否相符合

4、芯片 GPIO 介绍

- 4.1 寄存器
- 5、API 简介

原型	
参数	
功能	

第七章 调试输出

- 1、新建工程
- 2、代码编写
- 3、实例演示
- 3.1 硬件连接
- 3.2 软件配置
- 3.3 演示步骤

第八章 BLE 连接

- 1、BLE 连接流程
- 2、硬件设计
- 3、代码编写
- 4、实例演示
- 5、API 简介

原型



参数	
功能	
响应事件	
触发消息	

只需说明复杂函数即可,功能函数需要简单说明调用函数后会触发什么动作/事件/消息,主要针对CEVA类。

6、相关文档

只需说明相关文档名称即可,如果可以最好具体到文档章节。

第九章 BLE 数据交换

- 1、BLE 数据交换方式
- 2、硬件设计
- 3、代码编写
- 4、实例演示
- 5、API 简介

原型	
参数	
功能	
响应事件	
触发消息	

只需说明复杂函数即可,功能函数需要简单说明调用函数后会触发什么动作/事件/消息,主要针对CEVA类。

6、相关文档

只需说明相关文档名称即可,如果可以最好具体到文档章节。

第十章 BLE 从机

- 1、基础知识
- 2、硬件设计
- 3、代码编写
- 4、实例演示
- 5、API 简介



原型	
参数	
功能	
响应事件	
触发消息	

只需说明复杂函数即可,功能函数需要简单说明调用函数后会触发什么动作/事件/消息,主要针对CEVA类。

6、相关文档

只需说明相关文档名称即可,如果可以最好具体到文档章节。

第十一章 BLE 主机

- 1、基础知识
- 2、硬件设计
- 3、代码编写
- 4、实例演示
- 5、API 简介

原型	
参数	
功能	
响应事件	
触发消息	

只需说明复杂函数即可,功能函数需要简单说明调用函数后会触发什么动作/事件/消息,主要针对CEVA类。

6、相关文档

只需说明相关文档名称即可,如果可以最好具体到文档章节。

第十二章 BLE 主从一体

- 1、基础知识
- 2、硬件设计
- 3、代码编写
- 4、实例演示



5、API 简介

原型	
参数	
功能	
响应事件	
触发消息	

只需说明复杂函数即可,功能函数需要简单说明调用函数后会触发什么动作/事件/消息,主要针对CEVA类。

6、相关文档

只需说明相关文档名称即可,如果可以最好具体到文档章节。

第十三章 BLE 组网 MESH

- 1、基础知识
- 2、硬件设计
- 3、代码编写
- 4、实例演示
- 5、API 简介

原型	
参数	
功能	
响应事件	
触发消息	

只需说明复杂函数即可,功能函数需要简单说明调用函数后会触发什么动作/事件/消息,主要针对CEVA类。

6、相关文档

只需说明相关文档名称即可,如果可以最好具体到文档章节。