# 注塑宝HD操作文档

注塑宝HD操作文档,为您提供注塑宝HD的基本操作说明。

本app适用于Android 4.4+系统 屏幕大小7寸及以上的平板电脑

### 一登录

输入帐号和密码,点击登录按钮即可登录,第一次登录后后会保存帐号和密码,下次会自动登录



#### 二首页

登录成功进入首页

首页显示了各种信息,包括网络连接状态,机台名称,时间,订单状态等等...

此时会发现页面没有显示任何内容,需要用户手动选择机台,点击右上角的3个圆点



#### 点击设置机台



跳转到设置机台页面



此时右下角的保存按钮是不可点击的, 手动选择一个机台, 点击右下角的保存 app会回到首页并访问数据, 获取当前选中机台的设备信息和正在执行的计划, 如下图所示



如果没有正在执行的计划, 右上角将不会显示任何信息, 屏幕中间的操作按钮也将不可操作, 此时用户可以**点击计划按钮**选择一个计划,并**执行**, 就可以看到工单信息了



设备状态信息会每隔5分钟刷新一次,也可以手动点击状态图标刷新



工单信息会每隔3分钟刷新一次.

#### 三锁屏

如果app一分钟之内没有任何操作设备会进入锁屏状态,屏幕会变暗一些,此时用户无法对设备进行任何操作,除非使用密码解锁,用户也可以**点击右上角的锁图标手动锁屏**.初始密码为**0000**,



点击首页右上角设置密码按钮可以重新设置密码



## 四 操作计划

我们可以对计划进行如下操作

- 1. 执行
- 2. 暂停
- 3. 切换
- 4. 移除
- 5. 修改模穴数



点击切换会把本机台的计划切换到别的机台, 切换成功后, 计划会在对方机台的计划列表里

	〇 切换至:第一生产单元		
П	〇 搜索机台	) C	
	1 2 3	) C	
П	4 5	5	
		2	
<		>	
第一生产单元 左右滑动卡片切换机台			
	取消 确定		

修改模穴数可以显示当前模具的模穴数并修改




## 五 规范标准

点击规范标准,标题栏会显示一些设备信息:机台状态,实际理论周期,机台计划产量.标题栏下面展示产品sop图片列表,点击图片会进入大图浏览模式,可以放大缩小,左右滑动



## 六 不良品录入

**点击不良品录入**会显示正在执行计划的不良品列表,点击修改图标可以对记录进行操作,包括增加不良品原因,操作人.不良品原因可以在web端设置.新增记录和修改记录是一个界面,只不过所有数据都是0.



修改(新增)不良品界面,可以用键盘手动输入数量,也可以点击加减号修改数量,长按加减号可以增加(减少)多个数量



## 七 停机记录

点击停机记录进入如下界面, 左边是根据日历记录哪一天有停机的原因, 如果有, 那天会有红点标识. 点击某天, 会查询从当前天往前推七天所有有停机原因的天数, 并用红点标识



点击有红点的一天, 右边会出现停机详情列表, 和不良品录入一样, 可以对其进行更改



停机原因	操作人: luiiu ▼		
☑ 其他原因: Test			
取消	确定		