

ÍNDICE

Portada

Paso 1. Desconectamos los cables de la Fuente de alimentación

Paso 2. Desconectamos los HDDs

Paso 3. Extraemos el disipador


Paso 4. Extraemos tarjeta gráfica, memoria ram y en caso de tener pasta térmica se cambiaría.

Paso 1. Desconectamos los cables de la Fuente de alimentación



Paso 2. Desconectamos los HDDs







Paso 4. Extraemos tarjeta gráfica, memoria ram y en caso de tener pasta térmica se cambiaría.

