

Dijital Saat Kullanım Kılavuzu

WiFi ayarlı LED saat - otomatik saat bilgisi, renk profilleri, sıcaklık gösterimi, geri sayım, skor ve kronometre modları.

Bu üç katlanır kılavuz ilk kurulum, günlük kullanım, gelişmiş ayarlar ve sorun giderme adımlarını özetler. Daha detaylı anlatım ve video için QR kodu okutabilirsiniz.

Hızlı Erişim

Saat WiFi adı	DIGITAL-CLOCK-XXXXXX
Varsayılan şifre	12345678
Ayar adresi	192.168.4.1
Kullanım sitesi	ozmenclock.github.io/ozmen-clock-guide



Video anlatım, detaylı HTML kılavuz ve PDF dosyaları için QR kodu okutun.

Telefon "internet yok" uyarısı gösterebilir. Bu normaldir; saatin WiFi ağı sadece ayar paneline bağlanmak içindir.

Saatin ayar sayfası internet sitesi değildir. Telefon veya bilgisayar önce saatin WiFi ağına bağlanır, sonra 192.168.4.1 adresi açılır.

1. İlk Kurulum

- Saati güç kaynağına bağlayın ve LED ekranın açılmasını bekleyin.
- Telefon veya bilgisayardan WiFi listesine girin.
- DIGITAL-CLOCK-XXXXXX** adlı ağa bağlanın.
- Varsayılan şifreyi girin: **12345678**.
- Tarayıcıdan **192.168.4.1** adresini açın.

İlk kurulum ekranı

Saat daha önce kurulmadıysa ilk kurulum ekranı açılır. Bu ekranda dil, ülke/şehir saat bölgesi, cihaz WiFi şifresi ve ev WiFi ağı ayarlanır.

Ev WiFi ağına bağlanırken bağlantı kısa süreli kopabilir. Birkaç saniye bekleyip gerekirse 192.168.4.1 adresini tekrar açın.

Kurulum tamamlandıktan sonra normal ayar menüsü açılır. Daha sonra dil veya saat bölgesi değiştirmek isterseniz Araçlar sekmesinden ilk kurulumu tekrar açabilirsiniz.

2. Hızlı Başlangıç

- WiFi** sekmesini açın ve ev WiFi ağını seçin.
- WiFi şifresini girip **Bağlan ve Kaydet** butonuna basın.
- Bulunduğunuz ülkeye göre doğru saat bölgesini seçin.
- WiFi bağlıysa **NTP** ile saat güncellenir.
- Renk ve parlaklık için **Görünüm** sekmesini açın.

İlk kullanımda önce bağlantı ve saat bölgesi ayarını tamamlamak, sonra görünüm ayarlarını yapmak daha sağlıklıdır.

3. Ana Sayfa ve Sekmeler

Sekme	Görev
Görünüm	Renk, parlaklık ve renk profilleri.
Zaman	12/24 saat, baştaki sıfır ve nokta LED ayarları.
Sıcaklık	Birim, ofset ve otomatik sıcaklık gösterimi.
Geri Sayım	Süre girme, başlatma ve durdurma.
Skor	3 oyuncu veya takım için skor.
Kronometre	Normal ve tur kronometresi.
Gece Işığı	Uyku saatlerinde düşük parlaklık.
WiFi	Bağlantı, saat güncelleme ve ağ durumu.
Araçlar	Şifre, ilk kurulum, sıfırlama, güncelleme ve LED testi.

Sekmelerde yapılan çoğu değişiklik ilgili "Kaydet" butonuna basınca kalıcı olur. Sadece skor gibi anlık modlarda değerler hemen değişebilir.

4. Görünüm Ayarları

Özel renk

Renk çarkından normal saat rengi seçilir ve **Rengi Kaydet** ile saklanır. Renk seçimi ekranda hemen önizlenir.

Hazır renkler

12 hazır renkten biri hızlı seçim için kullanılabilir. Sık kullanılan kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve benzeri renkler bu bölümden hızlı seçilir.

Parlaklık

LED parlaklığı ayarlanır. Yüksek parlaklık gündüz daha görünürdür; düşük parlaklık gece ve yatak odası için daha uygundur.

Hane ve nokta renkleri

Her hane ve nokta LED rengi ayrı ayrı seçilebilir.

Renk profili

Solid, Rainbow, Aurora, Lava, Prism ve Fade gibi efektler seçilir. Efekt hızı düşüğe geçişler yavaş, yükseğe animasyon daha hareketli olur.

5. Zaman ve Noktalar

12/24 saat formatı

Saat 24 saat veya 12 saat formatında gösterilebilir.

Nokta LED davranışı

Noktalar yanıp sönebilir veya sabit yanabilir.

NTP saat güncellemesi

Ev WiFi ağına bağlıyken internet saati alınır ve saatin zaman bilgisi güncellenir. Doğru ülke veya şehir seçildiyse yaz/kış saati bölgeye göre uygulanır.

Saati Güncelle

Telefon veya bilgisayar saatini saate göndermek için kullanılır. İnternet yoksa veya NTP alınamıyorsa pratik bir yedek yöntemdir.

İnternet bağlantısı yoksa saat, kayıtlı RTC saat bilgisiyle çalışmaya devam eder.

RTC modülü saatin elektrik kesilse bile zamanı korumasına yardımcı olur. Uzun süre internetsiz kullanımda küçük sapmalar normaldir; WiFi geldiğinde NTP ile tekrar düzeltilir.

6. Sıcaklık Gösterimi

- Sensör varsa ortam sıcaklığı gösterilebilir.
- Sıcaklığı Göster** ölçülen sıcaklığı LED ekranda kısa süre gösterir.
- Celsius veya Fahrenheit seçilebilir.
- Otomatik gösterim, sıcaklığın dakikada kaç kez ve kaç saniye görüneceğini belirler.
- Ofset değeri, ölçüm yüksek veya düşükse düzeltme sağlar.

Sıcaklık sensörü olmayan modellerde sıcaklık değeri gösterilmeyebilir. Bu durumda saat fonksiyonları normal çalışmaya devam eder.

Sıcaklık gösterimi aktifse saat normal zaman ekranındayken belirlenen aralıklarla sıcaklığı kısa süre gösterir, sonra otomatik olarak saat ekranına döner.

7. Gece Işığı

Uyku saatlerinde parlaklığı otomatik düşürür.

- Başlangıç:** Gece modunun başlayacağı saat.
- Bitiş:** Normal parlaklığa dönüşecek saat.
- Gece parlaklığı:** Uyku saatlerinde kullanılacak düşük parlaklık.

Yatak odası veya karanlık ortamlar için düşük parlaklık önerilir.

Gece modu yalnızca seçilen saat aralığında parlaklığı düşürür; renk, saat formatı ve diğer ayarlar değişmez. Bitiş saatinden sonra normal parlaklık geri gelir.

8. Geri Sayım

- Saat, dakika ve saniye girin.
- Girilen Süreyi Göster** ile süreyi başlatmadan kontrol edin.
- Başlat** butonuna basın.
- Duraklat** ve **Devam Et** ile kontrol edin.
- Sıfırla** ile kayıtlı süreye dönün.

Geri sayım LED rengi ayrıca seçilebilir. Yarış, etkinlik, antrenman veya vitrin kullanımında süreyi büyük LED ekranda göstermek için uygundur.

Geri sayım çalışırken normal saat ekranından çıkılır. İşlem bittiğinde veya **Saati Göster** kullanıldığında cihaz tekrar normal saat moduna döner.

9. Skor ve Kronometre

Skor modu 3 oyuncu veya takım için kullanılır. Sol, orta ve sağ skorlar ayrı renkte olabilir; skorlar + ve - düğmeleriyle anında değişir.

Kronometre normal veya tur modunda çalışabilir. Tur modunda belirlenen süre doldukça tur sayısı artar ve ekranda takip edilir.

Skor renkleri kaydedilebilir; skor değerleri ise kullanım sırasında anlık tutulur. Kronometre rengi de ayrı seçilerek ekranda diğer modlardan kolay ayrılır.

10. WiFi ve NTP

- WiFi sekmesi bağlı ağ, MAC adresi, IP, sinyal ve kaliteyi gösterir.
- WiFi Ağlarını Tara** çevredeki ağları listeler.
- Bağlan ve Kaydet** ev WiFi bilgilerini kaydeder.
- UTC bilgisi ilk kurulumda seçilen bölgeye göre belirlenir.
- NTP** ile saat internetten güncellenebilir.

WiFi ağına bağlanırken kısa süreli kopma yaşanabilir. Bu normaldir.

Saat ev WiFi ağına bağlandığında aldığı yerel IP adresi WiFi sekmesinde görünür. Aynı ağdaki cihazlardan bu IP ile de ayar sayfasına ulaşılabilir.

Ev WiFi ağı ortamda yoksa saat kendi **DIGITAL-CLOCK** ağını açık tutar. Bu sayede müşteri tekrar saate bağlanıp yeni WiFi bilgisi girebilir.

11. Araçlar ve Güvenli Onaylar

- Cihaz WiFi şifresi mevcut şifre onayıyla değiştirilebilir.
- İlk kurulum ekranı tekrar açılabilir.
- Firmware güncelleme sayfası Araçlar sekmesinden açılır.
- LED testi tüm LED'leri kontrol etmek için kullanılır.
- Kırmızı işlemler için ekranın ortasında onay penceresi gösterilir.

Fabrika ayarı yalnızca kurulumda hata yapıldıysa veya cihaz WiFi şifresi unutulduysa kullanılmalıdır. İşlemden sonra WiFi bilgileri yeniden girilir.

Güncelleme işlemi sırasında yalnızca derlenmiş **.bin** dosyası yüklenmelidir. Güncelleme tamamlanana kadar saatin enerjisi kesilmemelidir.

12. Sorun Giderme

Sorun	Kontrol
192.168.4.1 açılmıyor	Saatin WiFi ağına bağlı olduğunuzu kontrol edin.
WiFi bağlanmıyor	Şifreyi, 2.4 GHz ağı ve modem kapsamasını kontrol edin.
Saat yanlış	WiFi bağlıyken NTP güncellemesi yapın veya Saati Güncelle butonunu kullanın.
Şifre unutuldu	Fabrika ayarına döndürün. Varsayılan şifre 12345678 olur.

Bağlantı sorunlarında önce saatin WiFi ağına bağlı olduğunuzu, sonra adres çubuğuna doğru IP yazdığınızı kontrol edin. Ev WiFi şifresi değiştiyse WiFi sekmesinden tekrar kaydedilmelidir.

Kullanım ve güvenlik: Cihazı kuru ortamda kullanın. Güncelleme sırasında enerjiyi kesmeyin. Güç adaptörü ve kablo gevşekse LED parlaklığı veya WiFi kararsız olabilir.