

Gerisayım Saati Kullanım Kılavuzu

WiFi ayarlı LED gerisayım saati hedef tarih ve saate kalan süreyi gösterir.

İlk kurulum, hedef tarih, renk profilleri, hane renkleri, WiFi, gece ışığı ve bakım işlemlerini özetler.

Hızlı Erişim

Saat WiFi adı: COUNTDOWN-XXXXXX

Varsayılan şifre: 12345678

Ayar adresi: 192.168.4.1

Online kılavuz: ozmenclock.github.io/ozmen-clock-guide



Video anlatım, detaylı kılavuzlar ve PDF dosyaları için QR kodu okutabilirsiniz.

Bu QR kod kılavuz sitesini açar. Cihaz WiFi ağına otomatik bağlanmaz.

Telefon internet yok uyarısı gösterebilir. Bu normaldir; cihaz WiFi ağı ayar sayfasına ulaşmak içindir.

Kimler İçin?

Etkinlik, açılış, kampanya, düğün, spor salonu, mağaza vitrini veya yılbaşı gibi belirli bir tarihe kalan süreyi göstermek için kullanılabilir.

Cihaz ayarları telefondan yapılır. Normal kullanımda ek bir uygulama gerekmez.

Kılavuzdaki ekran isimleri cihaz yazılım sürümüne göre küçük farklılıklar gösterebilir.

1. İlk Kurulum

- Cihazı güç kaynağına bağlayın.
- COUNTDOWN-XXXXXX WiFi ağına bağlanın.
- Şifre olarak 12345678 girin.
- Tarayıcıdan 192.168.4.1 adresini açın.
- Dil, saat bölgesi ve ev WiFi ağını seçin.

İlk kurulum ekranında cihaz WiFi şifresi isteğe bağlıdır. Boş bırakılırsa varsayılan şifre 12345678 olarak kalır. Ev WiFi ağı ise NTP saat güncellemesi için kullanılır.

Kurulum tamamlandığında ayarlar kaydedilir. Sayfa kısa süre cevap vermezse telefon hâlâ cihaz WiFi ağına bağlı mı kontrol edin ve 192.168.4.1 adresini tekrar açın.

Cihaz WiFi şifresi ev modem şifresi değildir. Müşteri sadece cihazın kendi ağına bağlanırken bu şifreyi kullanır.

Kurulum Akışı

1. Cihaz WiFi ağına bağlan

2. 192.168.4.1 adresini aç

3. Dil ve saat bölgesini seç

4. Ev WiFi ağını seç ve kaydet

2. Gerisayım

Hedef yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye seçilir. Kaydedilince kalan süre otomatik hesaplanır.

Süre dolduğunda ekran 00:00:00 olarak kalır. Yeni hedef kaydedilirse gerisayım tekrar başlar.

Uzun süreli kullanımlarda gün/yıl gösterimi tercih edilebilir. Kısa sürelerde saat, dakika ve saniye daha anlaşılır olur.

Hedef tarihi değiştirdikten sonra yeni değer in ekrana yansımısı için kaydet düğmesine basılmalıdır.

3. Sekmeler

Sekme	Görev
Gerisayım	Hedef tarih ve zaman.
Renk	Renk, parlaklık, profiller, hane renkleri.
WiFi	Ev ağı ve NTP.
Gece Işığı	Düşük gece parlaklığı.
Araçlar	Kurulum, reset, güncelleme, test.

4. Renk

Tek renk, hazır renkler, efektler ve hane renkleri seçilebilir. Hane renkleri açıkken her rakam kendi rengini kullanır. Nokta rengi ayrı ayarlanır.

Parlaklık gündüz yüksek, gece düşük seçilebilir. Çok yüksek parlaklık güç tüketimini artırır.

5. Renk Profilleri

Renk profilleri ekrana hareket katar. Solid sabit renktir. Rainbow, Aurora, Lava, Prism ve Fade gibi profiller renk geçişleri oluşturur.

Efekt hızı düşük seçilirse geçişler yavaş ve sakin olur. Yüksek hızda renkler daha hareketli görünür.

Göz yormayan kullanım için düşük hız ve orta parlaklık çoğu ortamda daha dengeli görünür.

6. WiFi ve NTP

- Ev WiFi ağı seçilir ve şifre girilir.
- NTP ile saat otomatik güncellenir.
- Bağlantı sırasında kısa süreli kopma normaldir.
- Bağlantıdan sonra IP ve sinyal bilgisi WiFi ekranında görülebilir.

WiFi bağlantısı yoksa cihaz yine gerisayım göstermeye devam eder. RTC saat modülü sayesinde saat bilgisi korunur. İnternet geldiğinde NTP ile tekrar güncellenebilir.

Modem uzaksa veya sinyal zayıfsa bağlantı daha geç kurulabilir. Cihazın saat göstermesi için sürekli internet şart değildir.

7. Saat Bölgesi

İlk kurulumda bölge seçilir. Bölge değiştirilecekse Araçlar bölümünden ilk kurulum tekrar açılır. Bölge seçimi yerel saatin doğru hesaplanmasını sağlar.

Farklı ülkeye gönderilen cihazlarda müşteri kendi ülkesine en yakın bölgeyi seçmelidir.

8. Cihaz WiFi Şifresi

Bu şifre ev WiFi şifresi değildir. Sadece COUNTDOWN-XXXXXX ağına bağlanmak için kullanılır. Değiştirildiyse yeni şifre not edilmelidir.

Şifre unutulursa fabrika ayarına dönmek gerekebilir.

9. Gece Işığı

Uyku saatlerinde parlaklığı düşürür. Başlangıç, bitiş ve gece parlaklığı ayarlanabilir. Süre bitince ekran normal parlaklığına döner.

Örneğin 23:00 başlangıç ve 07:00 bitiş seçilirse gece boyunca daha düşük parlaklık kullanılır.

10. Hane Renkleri

Her hane için farklı renk seçilebilir. Bu özellik açıkken her rakam kendi rengini kullanır. Uzun gerisayım ekranlarında bölümleri ayırmayı kolaylaştırır.

Gün, saat, dakika ve saniye bölümleri farklı renk yapılırsa ekran uzaktan daha kolay okunur.

11. Bitiş Efektı

Gerisayım tamamlandığında cihaz seçilen bitiş efektini gösterebilir. Efekt sırasında ekran 00:00:00 değerini korur.

Etkinlik başladıktan sonra yeni hedef girilirse gerisayım tekrar kullanılabilir.

Bitiş efekti gösterimi cihaz ayarlarına ve seçilen yazılım sürümüne göre değişebilir.

12. Araçlar

- İlk kurulumu tekrar açar.
- Fabrika ayarlarına döndürür.
- Firmware ve filesystem güncellemesi yapar.
- LED testi ile LEDleri kontrol edebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına dönme işlemi kayıtlı WiFi ve ayarları siler. Sadece kurulum yanlıışsa veya şifre unutulduysa kullanılmalıdır.

Güncelleme yapılacaksa firmware ve filesystem dosyalarının doğru projeye ait olduğundan emin olun.

13. Güvenli Kullanım

Güncelleme sırasında güç kesmeyin. WiFi şifresi unutulursa fabrika ayarlarına dönüş gerekebilir. Fabrika ayarı kayıtlı WiFi ve ayarları temizler.

Cihazı 5V ve yeterli akım sağlayan adaptörle kullanın. LED sayısı arttıkça güç ihtiyacı da artar.

Yetersiz adaptör parlaklık düşmesine, resetlenmeye veya kararsız çalışmaya neden olabilir.

Cihazı nemden ve sudan koruyun. Bağlantı yapmadan önce adaptör fişini çıkarın.

14. Sorun Giderme

Sayfa açılmıyorsa önce cihaz WiFi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun. Ev WiFi bağlantısı sırasında kısa süreli kopma normaldir.

Renk veya hedef değişikliği uygulanmadıysa ilgili sekmede kaydet düğmesine tekrar basın.

15. Sık Sorulanlar

İnternet yok uyarısı normal mi? Evet. Cihaz WiFi ağı sadece ayar sayfası içindir.

Varsayılan şifre nedir? 12345678.

Sayfa açılmazsa? Cihaz WiFi ağına bağlı kalıp 192.168.4.1 adresini tekrar açın.