

Dijital Saat Kullanım Kılavuzu

WiFi ayarlı LED saat - otomatik saat bilgisi, renk profilleri, sıcaklık gösterimi, geri sayım, skor ve kronometre modları.

Bu kılavuz ilk kurulum, günlük kullanım, gelişmiş ayarlar ve sorun giderme adımlarını açıklar.



Video ve kılavuz
ozmenclock.github.io/ozmen-
clock-guide

1. İlk Kurulum

- 1 Saati güç kaynağına bağlayın ve LED ekranın açılmasını bekleyin.
- 2 Telefon veya bilgisayardan WiFi listesine girin.
- 3 **DIGITAL-CLOCK-XXXXXX** adlı ağa bağlanın.
- 4 Varsayılan şifreyi girin: **12345678**
- 5 Tarayıcıdan **192.168.4.1** adresini açın.

Telefon internet yok uyarısı verebilir. Bu normaldir; bu ağ saatin ayar paneline bağlanmak için kullanılır. WiFi ağına bağlanırken kısa süreli kopma yaşanabilir; birkaç saniye bekleyip gerekirse 192.168.4.1 sayfasını tekrar açabilirsiniz.

İlk kurulum ekranı

192.168.4.1 adresi açıldığında saat daha önce kurulmadıysa ilk kurulum ekranı gelir. Bu ekranda dil seçilir, bulunduğunuz ülke veya şehir seçilerek saat bölgesi ayarlanır, istenirse cihaz WiFi şifresi değiştirilir ve ortam WiFi ağına bağlanılır.

Ortam WiFi ağına bağlanırken bağlantı kısa süreli kopabilir. Bu normaldir; birkaç

4. Görünüm Ayarları

Özel renk

Renk çarkından saat rengini seçin ve **Rengi Kaydet** butonuna basın.

Hazır renkler

Hazır renklere dokununca saat rengi hızlıca değişir. Kalıcı olması için ilgili kaydet butonunu kullanın.

Parlaklık

Parlaklık değerini ayarlayın. En yüksek değer daha parlaktır, fakat daha fazla akım tüketir.

Hane ve nokta renkleri

Her haneye ve nokta LED'lerine ayrı renk verilebilir. Nokta rengi hane renklerinden bağımsızdır.

Renk profili

Rainbow, Aurora, Lava, Prism ve Fade gibi hareketli profiller seçilebilir. Efekt hızı ayarlanabilir.

7. Gece Işığı

Uyku saatlerinde ekran parlaklığını otomatik düşürür.

- Başlangıç:** Gece modunun başlayacağı saat ve dakika.
- Bitiş:** Gece modunun sona ereceği saat ve dakika.
- Gece parlaklığı:** Bu saat aralığında kullanılacak parlaklık.

Yatak odası veya karanlık ortamlar için düşük parlaklık önerilir.

2. Hızlı Başlangıç

- 1 **WiFi** sekmesinden ev WiFi ağını seçin.
- 2 WiFi şifresini girip **Bağlan ve Kaydet** butonuna basın.
- 3 **UTC** ayarını ülkenize göre seçin. Türkiye için **UTC +03:00**.
- 4 **NTP Senkron** ile saatin zaman bilgisini internet saatinden güncelleyin.
- 5 **Görünüm** sekmesinden renk ve parlaklığı ayarlayın.

5. Zaman ve Noktalar

12/24 saat formatı

İsterseniz saat 24 saat, isterseniz 12 saat formatında gösterilir.

Nokta LED davranışı

Noktalar sabit yanabilir veya yanıp sönebilir. Yanıp sönmeye saat ekranında zaman akışını gösterir.

NTP saat güncellemesi

Saat ev WiFi ağına bağlanınca internet saatini alabilir ve kendi saat bilgisini günceller.

Sistem saatinden güncelleme

Telefon veya bilgisayarın gösterdiği saat ve tarih bilgisi panele gelir. **Saati Güncelle** butonu ile bu bilgi saate gönderilebilir.

İnternet bağlantısı yoksa saat, hafızasındaki saat bilgisiyle çalışmaya devam eder.

8. Geri Sayım

- 1 Saat, dakika ve saniye alanlarına süreyi girin.
 - 2 **Süreyi Göster** ile başlamadan önce süreyi LED ekranda kontrol edin.
 - 3 **Başlat** ile geri sayımı başlatın.
 - 4 **Durdur** ile duraklatın, **Devam** ile sürdürün.
 - 5 **Sıfırla** ile girilen süreye geri dönün.
- Geri sayım rengi ayrı seçilebilir.

3. Ana Sayfa ve Sekmeler

Sekme	Ne işe yarar?
Görünüm	Renk, parlaklık ve renk profilleri.
Zaman	12/24 saat ve nokta LED ayarları.
Sıcaklık	Sıcaklık birimi, ofset ve otomatik gösterim.
Geri Sayım	Süre girip geri sayım başlatma.
Skor	3 oyuncu/takım için skor.
Kronometre	Normal ve tur süreli kronometre.
Gece Işığı	Uyku saatlerinde düşük parlaklık.
WiFi	Ortam WiFi bağlantısı, UTC görüntüleme ve NTP saat güncelleme.
Araçlar	Cihaz WiFi şifresi, ilk kurulum, fabrika ayarı, yazılım güncelleme ve LED testi.

6. Sıcaklık Gösterimi

Sıcaklık ölçümü özelliği varsa saat ortam sıcaklığını okuyabilir.

- Sıcaklığı Göster:** Ölçülen sıcaklığı LED ekranda kısa süre gösterir.
- Birim C/F:** Santigrat veya Fahrenheit seçimi yapar.
- Otomatik göster:** Saat modunda belirli aralıklarla sıcaklığı gösterir.
- Dakikada kaç kez:** Sıcaklığın ne sıklıkla gösterileceğini belirler.
- Kaç saniye:** Sıcaklığın ekranda kalma süresini belirler.
- Ofset:** Ölçüm yüksek/düşük görünüyorsa düzeltme yapar.

9. Skor Modu

6 haneli modelde sol, orta ve sağ taraf 3 farklı oyuncu/takım için kullanılabilir.

- + / -:** Skoru artırır veya azaltır.
- Renk kutusu:** Her takımın rengini seçer.
- Renkleri Kaydet:** Sadece renkleri kalıcı kaydeder.
- Saati Göster:** Skor modundan normal saat moduna döner.

10. Kronometre

Normal kronometre

Süreyi başlatır, durdurur, devam ettirir ve sıfırlar.

Tur kronometresi

Girilen tur süresine göre tur sayısını artırır. Başlatmadan önce ekranda kısa geri sayım gösterir.

- Son 5 saniyede ekran uyarı amaçlı hızlı yanıp söner.
- Sol taraf tur sayısını, orta/sağ taraf geçen süreyi gösterir.
- Kronometre rengi kaydedilebilir.

11. WiFi ve NTP

- WiFi Ağlarını Tara:** Ortamdaki ağları listeler.
- Bağlan ve Kaydet:** Ev WiFi bilgisini kaydeder.
- WiFi Bağlantısını Kes:** Bağlantıyı keser, kayıtlı ağı silmez.
- Kayıtlı WiFi Bilgisini Sil:** Ev WiFi adını ve şifresini siler.
- UTC:** İlık kurulumda seçilen bölgeye göre UTC değerini gösterir. Normal kullanımda WiFi sekmesinden değiştirilmez.
- NTP Senkron:** İnternet saatini alıp saatin zaman bilgisini günceller.

Not: Ev WiFi ağına bağlanırken bağlantı kısa süreli kopabilir. Bu normaldir; birkaç saniye sonra sayfayı tekrar açabilirsiniz.

12. Araçlar ve Güvenli Onaylar

Araçlar sekmesi günlük kullanılmayan servis işlemlerini toplar. Kırmızı veya yeniden başlatma gerektiren işlemler için ekranın ortasında onay penceresi açılır.

- Cihaz WiFi şifresi:** Önce mevcut şifre, sonra yeni şifre girilir. Yazılan şifre kayıt öncesi gösterilebilir.
- İlk Kurulumu Tekrar Aç:** Dil, bölge ve ilk bağlantı kurulum ekranını tekrar açar.
- Kayıtlı WiFi Bilgisini Sil:** Ev WiFi adını ve şifresini siler, cihaz WiFi şifresini değiştirmez.
- Saati fabrika ayarlarına döndür:** Kayıtlı WiFi ve saat ayarlarını siler, ardından saati yeniden başlatır.
- Firmware Update:** Web OTA güncelleme sayfasını açar.
- LED Testi:** Ekran kontrolü için kısa LED testi başlatır.
- İptal:** Onay penceresini kapatır ve hiçbir işlem yapılmaz.

Normal WiFi sekmesi bağlantı ve saat senkronu içindir. Bakım işlemleri artık Araçlar sekmesinde toplanmıştır.

13. Fabrika Ayarı

WiFi şifresi unutulursa veya ayarlar bozulursa fabrika ayarına Araçlar sekmesinden dönülebilir. Sıfırlama sonrası cihaz WiFi şifresi tekrar varsayılan şifreye döner: **12345678**.

- Telefon veya bilgisayardan **DIGITAL-CLOCK-XXXXXX** ağına bağlanın.
- Tarayıcıdan **192.168.4.1** adresini açın.
- Araçlar** sekmesine girin.
- Saati fabrika ayarlarına döndür** butonuna basın.
- Ekranın ortasındaki onay penceresinde işlemi onaylayın.
- Saat sıfırlanır ve yeniden başlar.
- Tekrar **DIGITAL-CLOCK-XXXXXX** ağına bağlanın ve varsayılan şifreyi girin: **12345678**.

14. Sorun Giderme

Sorun	Kontrol edin
Telefon saat WiFi ağına bağlanmıyor	Saati yeniden başlatın, telefonda eski ağı unutup tekrar bağlanın.
192.168.4.1 açılmıyor	Telefonun DIGITAL-CLOCK ağına bağlı olduğundan emin olun.
Saat internetten güncellenmiyor	Ev WiFi adı/şifresi, 2.4 GHz ağ ve UTC ayarını kontrol edin.
Sıcaklık görünmüyor	Sıcaklık özelliği her modelde bulunmayabilir. Ürününüzde bu özellik varsa saati kapatıp açın. Sorun devam ederse satıcıyla iletişime geçin.
LED renkleri yanlıř	Görünüm sekmesindeki renk, hane rengi ve renk profili ayarlarını kontrol edin.
Parlaklık çok yüksek	Görünüm sekmesinden parlaklığı düşürün veya Gece Işıđı kullanın.

15. Teknik Bilgiler

Kurulum WiFi adı	DIGITAL-CLOCK-XXXXXX
Varsayılan şifre	12345678
Ayar adresi	192.168.4.1
Saat bilgisi	İnternet olmasa bile saat bilgisini koruyacak şekilde tasarlanmıştır
Sıcaklık ölçümü	Destekleyen modellerde otomatik algılanır
WiFi	2.4 GHz ev WiFi ağı önerilir
Güncelleme	192.168.4.1/update

16. Kullanım ve Güvenlik

- Saati kuru ortamda kullanın.
- Güç kaynağının LED sayısına uygun olduğundan emin olun.
- Çok yüksek parlaklık daha fazla güç tüketir.
- Yazılım güncellemesi sırasında gücü kesmeyin.
- Satış öncesi saat modeli, hane sayısı ve LED testi kontrol edilmelidir.

Bu kılavuz, ürünle birlikte verilen WiFi ayarlı dijital saat için hazırlanmıştır. Özellikler yazılım sürümüne ve saat modeline göre farklılık gösterebilir.