

Dijital Saat Kullanım Kılavuzu

WiFi ayarları LED saat - otomatik saat bilgisi, renk profilleri, sıcaklık göstergisi, geri sayım, skor ve kronometre modları.

Bu kılavuz ilk kurulum, günlük kullanım, gelimi ayarlar ve sorun giderme adımlarını adım adım açıklar.



Video ve kılavuz
ozmenclock.github.io/ozmen-
clock-guide

1. İlk Kurulum

- Saati güç kaynağına bağlayın ve LED ekranı açın.
- Telefon veya bilgisayardan WiFi listesine girin.
- DIGITAL-CLOCK-XXXXXX** adlı ağıya bağlanın.
- Varsayılan şifreyi girin: **12345678**
- Tarayıcıdan **192.168.4.1** adresini açın.

Telefon internet yok uyarısı verebilir. Bu normaldir; bu saatin ayar paneline bağlanmak için kullanılır. WiFi ağına bağlanırken kasa şifreli kopma yaşanabilir; birkaç saniye bekleyip gerekirse 192.168.4.1 sayfasını tekrar açabilirsiniz.

İlk kurulum ekranı

192.168.4.1 adresi açıldığında saat daha önce kurulmadıysa ilk kurulum ekranı gelir. Bu ekranda dil seçilir, bulunduğunuz ülke veya şehir seçilerek saat bilgisi avarlanır. İstenirse cihaz WiFi şifresi

4. Günlük Ayarlar

Renk

Renk seçtikten sonra rengini seçin ve **Renği Kaydet** butonuna basın.

Hazır renkler

Hazır renklere dokununca saat rengi hızlıca değişir. Kalıcı olması için ilgili kaydet butonunu kullanın.

Parlaklık

Parlaklık değerini ayarlayın. En yüksek değer daha parlaktır, fakat daha fazla akümü tüketir.

Hane ve nokta renkleri

Her haneye ve nokta LED'lerine ayrı renk verilebilir. Nokta rengi hane renklerinden bağımsızdır.

Renk profili

Rainbow, Aurora, Lava, Prism ve Fade gibi hareketli profiller seçilebilir. Etki hızı ayarlanabilir.

7. Gece Modu

Uyku saatlerinde ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanır.

- Bağlantı:** Gece modunun bağlayıcıları saat ve dakika.
- Bitiş:** Gece modunun sona ereceği saat ve dakika.
- Gece parlaklığı:** Bu saat aralığında kullanılan parlaklık.

Yatak odası veya karanlık ortamlar için düşük parlaklık önerilir.

2. Hızlı Başlangıç

- WiFi sekmesinden ev WiFi ağına bağlanın.
- WiFi şifresini girip **Bağlan ve Kaydet** butonuna basın.
- UTC** ayarlarınıza göre seçin. Tarih için **UTC +03:00**.
- NTP Senkron** ile saatin zaman bilgisini internet saatinden güncelleyin.
- Günlük** sekmesinden renk ve parlaklık ayarlayın.

5. Zaman ve Noktalar

12/24 saat formatı

İsterseniz saat 24 saat, isterseniz 12 saat formatında gösterilir.

Nokta LED davranışı

Noktalar sabit yanabilir veya yanıp sönülebilir. Yanıp sönme saat ekranında zaman akışına göre gösterilir.

NTP saat güncellemesi

Saat ev WiFi ağına bağlandıktan sonra internet saatini alabilir ve kendi saat bilgisini günceller.

Sistem saatinden güncelleme

Telefon veya bilgisayarın gösterdiği saat ve tarih bilgisi panele gelir. **Saati Güncelle** butonu ile bu bilgi saate gönderilebilir.

İnternet bağlantısı yoksa saat, hafızasındaki saat bilgisiyle çalışmaya devam eder.

8. Geri Sayım

- Saat, dakika ve saniye alanlarına şifreyi girin.
 - Şifreyi Göster** ile bağlamadan önce şifreyi LED ekranda kontrol edin.
 - Bağlat** ile geri sayıma başlatın.
 - Durdur** ile duraklatın, **Devam** ile başlatın.
 - Şifreli** ile girilen şifreye geri dönün.
- Geri sayım rengi ayrı seçilebilir.

3. Ana Sayfa ve Sekmeler

Sekme	Ne yapar?
Günlük	Renk, parlaklık ve renk profilleri.
Zaman	12/24 saat ve nokta LED ayarları.
Sıcaklık	Sıcaklık birimi, ofset ve otomatik gösterim.
Geri Sayım	Şifreyi girip geri sayıma başlatma.
Skor	3 oyuncu/takım için skor.
Kronometre	Normal ve tur relifli kronometre.
Gece Modu	Uyku saatlerinde düşük parlaklık.
WiFi	Ortam WiFi bağlantısı, UTC güncelleme ve NTP saat güncelleme.
Ayarlar	Cihaz WiFi şifresi, ilk kurulum, fabrika ayarları, yazılım ve LED testi

6. Sıcaklık Gösterimi

Sıcaklık göstergisi zelliği varsa saat ortam sıcaklığına uyabilir.

- Sıcaklık Göster:** İstenilen sıcaklık LED ekranda gösterilir.
- Birim C/F:** Santigrat veya Fahrenheit seçimi yapar.
- Otomatik göster:** Saat modunda belirli aralıklarla sıcaklığı gösterir.
- Dakikada kaç kez:** Sıcaklığı ne sıklıkla gösterileceğini belirler.
- Kaç saniye:** Sıcaklığı ekranda kalma süresini belirler.
- Ofset:** İstenilen yüksek/düşük göstergisi yoksa düşük yorsa düşük yapar.

9. Skor Modu

6 haneli modelde sol, orta ve sağ taraf 3 farklı oyuncu/takım için kullanılabilir.

- + / -:** Skoru artırmak veya azaltmak.
- Renk kutusu:** Her takımın rengini seçer.
- Renkleri Kaydet:** Sadece renkleri kalıcı kaydeder.
- Saati Göster:** Skor modundan normal saat moduna döner.

10. Kronometre

Normal kronometre

SÃ¼reyi baÄŸlatÃ±r, durdurur, devam ettirir ve sÃ±fÃ±rlar.

Tur kronometresi

Girilen tur sÃ¼resine gÃ¶re tur sayÃ±sÃ±nÃ± artÃ±rÃ±r. BaÄŸlatmadan Ã¶nce ekranda kÃ±sa geri sayÃ±m gÃ¶sterir.

Son 5 saniyede ekran uyarÃ± amaÃ¶siÃ± hÃ±zlanÃ± yanÃ±p sÃ¶ner.

Sol taraf tur sayÃ±sÃ±nÃ±, orta/saÄŸ taraf geÃ¶Ÿen sÃ¼reyi gÃ¶sterir.

Kronometre rengi kaydedilebilir.

11. WiFi ve NTP

WiFi AAŸlarÃ±nÃ± Tara:

Ortamdaki aÄŸlarÃ± listeler.

BaÄŸlan ve Kaydet:

Ev WiFi bilgisini kaydeder.

WiFi BaÄŸlantÃ±sÃ±nÃ± Kes:

BaÄŸlantÃ±yÃ± keser, kayÃ±tlanÃ± aÄŸÃ± silmez.

KayÃ±tlanÃ± WiFi Bilgisini Sil:

Ev WiFi adÃ±nÃ± ve ÄŸifresini siler.

UTC:

Ä°k kurulumda seÃ¶Ÿilen bÃ¶lgeye gÃ¶re UTC deÄŸerini gÃ¶sterir. Normal kullanÃ±mda WiFi sekmesinden deÄŸiÄŸtirilmez.

NTP Senkron:

Ä°nernet saatini alÃ±p saatin zaman bilgisini gÃ¼nceller.

Not:

Ev WiFi aÄŸÃ±na baÄŸlanÃ±rken baÄŸlantÃ± kÃ±sa sÃ¼reli kopabilir. Bu normaldir; birkaç saniye sonra sayfayÃ± tekrar aÃ¶sabilirsiniz.

12. AraÃ¶Ÿlar ve GÃ¼venli Onaylar

AraÃ¶Ÿlar sekmesi gÃ¼nlÃ¼k kullanÃ±lmayan servis iÄŸlemlerini toplar. KÃ±rmÃ±zÃ± veya yeniden baÄŸlatma gerektiren iÄŸlemler iÃ¶Ÿin ekranÃ±n ortasÃ±nda onay penceresi aÃ¶ŸÃ±lanÃ±r.

Cihaz WiFi ÄŸifresi:

Ä–nce mevcut ÄŸifre, sonra yeni ÄŸifre girilir. YazÃ±lan ÄŸifre kayÃ±t Ã¶ncesi gÃ¶sterilebilir.

Ä°k Kurulumu Tekrar AÃ¶Ÿ:

Dil, bÃ¶lge ve ilk baÄŸlantÃ± kurulum ekranÃ±nÃ± tekrar aÃ¶sar.

KayÃ±tlanÃ± WiFi Bilgisini Sil:

Ev WiFi adÃ±nÃ± ve ÄŸifresini siler, cihaz WiFi ÄŸifresini deÄŸiÄŸtirmez.

Saati fabrika ayarlarÃ±na dÃ¶ndÃ¼r:

KayÃ±tlanÃ± WiFi ve saat ayarlarÃ±nÃ± siler, ardÃ±ndan saati yeniden baÄŸlatÃ±r.

Firmware Update:

Web OTA gÃ¼ncelleme sayfasÃ±nÃ± aÃ¶sar.

LED Testi:

Ekran kontrolÃ¼ iÃ¶Ÿin kÃ±sa LED testi baÄŸlatÃ±r.

Ä°ptal:

Onay penceresini kapatÃ±r ve hiÃ¶Ÿbir iÄŸlem yapÃ±lmaz.

Normal WiFi sekmesi baÄŸlantÃ± ve saat senkronu iÃ¶Ÿindir. BakÃ±m iÄŸlemleri artÃ±k AraÃ¶Ÿlar sekmesinde toplanmÃ±ÄŸtÃ±r.

13. Fabrika AyarÃ±

WiFi ÄŸifresi unutulursa veya ayarlar bozulursa fabrika ayarÃ±na AraÃ¶Ÿlar sekmesinden dÃ¶nÃ¼lebilir. SÃ±fÃ±rlama sonrasÃ± cihaz WiFi ÄŸifresi tekrar varsayÃ±lan ÄŸifreye dÃ¶ner: **12345678**.

1

Telefon veya bilgisayardan **DIGITAL-CLOCK-XXXXXX** aÄŸÃ±na baÄŸlanÃ±n.

2

TarayÃ±cÃ±dan **192.168.4.1** adresini aÃ¶ŸÃ±n.

3

AraÃ¶Ÿlar sekmesine girin.

4

Saati fabrika ayarlarÃ±na dÃ¶ndÃ¼r butonuna basÃ±n.

5

EkranÃ±n ortasÃ±ndaki onay penceresinde iÄŸlemi onaylayÃ±n.

6

Saat sÃ±fÃ±rlanÃ±r ve yeniden baÄŸlar.

7

Tekrar **DIGITAL-CLOCK-XXXXXX** aÄŸÃ±na baÄŸlanÃ±n ve varsayÃ±lan ÄŸifreyi girin: **12345678**.

14. Sorun Giderme

Sorun	Kontrol edin
Telefon saat WiFi aÄŸÃ±na baÄŸlanmÃ±yor	Saati yeniden baÄŸlantÃ±n, telefonda eski aÄŸÃ± unutup tekrar baÄŸlanÃ±n.
192.168.4.1 aÃ¶ŸÃ±lmÃ±yor	Telefonun DIGITAL-CLOCK aÄŸÃ±na baÄŸlanÃ± olduÄŸundan emin olun.
Saat internetten gÃ¼ncellenmiyor	Ev WiFi adÃ±ÄŸifresi, 2.4 GHz aÄŸ ve UTC ayarÃ±nÃ± kontrol edin.
SÃ±caklanÃ±k gÃ¶lrÃ¼nmÃ¼yor	SÃ±caklanÃ±k Ã¶zelliiÄŸi her modelde bulunmayabilir. Ä°cerÃ¼nÃ¼nde bu Ã¶zellik varsa saati kapatÃ±p aÃ¶ŸÃ±n. Sorun devam ederse satÃ±cÃ±yla iletiÄŸime geÃ¶Ÿin.
LED renkleri yanÃ±ÄŸ	GÃ¶lrÃ¼nm sekmesindeki renk, hane rengi ve renk profili ayarlarÃ±nÃ± kontrol edin.
ParlaklanÃ±k ÅŸok yÃ¼ksek	GÃ¶lrÃ¼nm sekmesinden parlaklanÃ±ÄŸ dÃ¼ÄŸÃ¼rÃ¼n veya Gece IÄŸÃ±ÄŸ kullanÃ±n.

15. Teknik Bilgiler

Kurulum WiFi adÃ±

DIGITAL-CLOCK-XXXXXX

VarsayÃ±lan ÄŸifre

12345678

Ayar adresi

192.168.4.1

Saat bilgisi

Ä°nernet olmasa bile saat bilgisini koruyacak ÄŸekilde tasarlanmÃ±ÄŸtÃ±r

SÃ±caklanÃ±k Ã¶llÃ¼mÃ¼

Destekleyen modellerde otomatik algÃ±lanÃ±r

WiFi

2.4 GHz ev WiFi aÄŸÃ± Ã¶nerilir

GÃ¼ncelleme

192.168.4.1/update

16. KullanÃ±m ve GÃ¼venlik

Saati kuru ortamda kullanÃ±n.

GÃ¼Ÿ kaynaÄŸÃ±n LED sayÃ±sÃ±na uygun olduÄŸundan emin olun.

ÄŸok yÃ¼ksek parlaklanÃ±k daha fazla gÃ¼Ÿ tÃ¼ketir.

YazÃ±lan gÃ¼ncellemesi sÃ±rasÃ±nda gÃ¼cÃ¼ kesmeyin.

SatÃ±ÄŸ Ã¶ncesi saat modeli, hane sayÃ±sÃ± ve LED testi kontrol edilmelidir.

Bu kÃ±lavuz, Ã¼rÃ¼nle birlikte verilen WiFi ayarlanÃ± dijital saat iÃ¶Ÿin hazÃ±rlanmÃ±ÄŸtÃ±r. Ä–zellikler yazÃ±lan sÃ¼rÃ¼mÃ¼ne ve saat modeline gÃ¶re farklılanÃ±k gÃ¶sterilebilir.