

Dijital Saat KullanÄ±m KÄ±lavuzu

WiFi ayarÄ± LED saat - otomatik saat bilgisi, renk profilleri, sÄ±caklÄ±k gÄ¶sterimi, geri sayÄ±m, skor ve kronometre modlarÄ±.

Bu Ä°Ä± katlanÄ±r kÄ±lavuz ilk kurulum, gÄ±nlÄ°k kullanÄ±m, geliÄ±miÄ± ayarlar ve sorun giderme adÄ±mlarÄ±nÄ± Ä¶zetler. Daha detaylÄ± anlatÄ±m ve video iÄ±n QR kodu okutabilirsiniz.

HÄ±zlÄ± EriÄ±m

Saat WiFi adÄ± DIGITAL-CLOCK-XXXXXX

VarsayÄ±lan Ä±fre 12345678

Ayar adresi 192.168.4.1

KullanÄ±m sitesi ozmencllock.github.io/ozmen-clock-guide



Video anlatÄ±m, detaylÄ± HTML kÄ±lavuz ve PDF dosyalarÄ± iÄ±n QR kodu okutun.

Telefon Ä±internet yokÄ± uyarÄ±sÄ± gÄ¶sterebilir. Bu normaldir; saatin WiFi aÄ±Ä± sadece ayar paneline baÄ±lanmak iÄ±ndir.

Saatin ayar sayfasÄ± internet sitesi deÄ±ildir. Telefon veya bilgisayar Ä¶nce saatin WiFi aÄ±Ä±na baÄ±lanÄ±r, sonra 192.168.4.1 adresi aÄ±Ä±lÄ±r.

1. Ä°lk Kurulum

- Saati gÄ±Ä± kaynaÄ±Ä±na baÄ±layÄ±n ve LED ekranÄ±n aÄ±Ä±lmasÄ±nÄ± bekleyin.
- Telefon veya bilgisayardan WiFi listesine girin.
- DIGITAL-CLOCK-XXXXXX** adlÄ± aÄ±ya baÄ±lanÄ±n.
- VarsayÄ±lan Ä±freyi girin: **12345678**.
- TarayÄ±cÄ±dan **192.168.4.1** adresini aÄ±Ä±n.

Ä°lk kurulum ekranÄ±

Saat daha Ä¶nce kurulmadÄ±ysa ilk kurulum ekranÄ± aÄ±Ä±lÄ±r. Bu ekranda dil, Ä°lke/Ä±ehir saat bÄ¶lgesi, cihaz WiFi Ä±fresi ve ev WiFi aÄ±Ä± ayarlanÄ±r.

Ev WiFi aÄ±Ä±na baÄ±lanÄ±rken baÄ±lantÄ± kÄ±sa sÄ±reli kopabilir. BirkaÄ± saniye bekleyip gerekirse 192.168.4.1 adresini tekrar aÄ±Ä±n.

Kurulum tamamlandÄ±ktan sonra normal ayar menÄ±sÄ± aÄ±Ä±lÄ±r. Daha sonra dil veya saat bÄ¶lgesi deÄ±iÄ±tirmek isterseniz AraÄ±klar sekmesinden ilk kurulumu tekrar aÄ±abilirsiniz.

2. HÄ±zlÄ± BaÄ±langÄ±Ä±

- WiFi** sekmesini aÄ±Ä±n ve ev WiFi aÄ±Ä±nÄ±zÄ± seÄ±in.
- WiFi Ä±fresini girip **BaÄ±lan ve Kaydet** butonuna basÄ±n.
- BulunduÄ±unuz Ä°lkeye gÄ¶re doÄ±ru saat bÄ¶lgesini seÄ±in.
- WiFi baÄ±lÄ±ysa **NTP** ile saat gÄ±ncellenir.
- Renk ve parlaklÄ±k iÄ±n **GÄ¶rÄ°nÄ°m** sekmesini aÄ±Ä±n.

Ä°lk kullanÄ±mda Ä¶nce baÄ±lantÄ± ve saat bÄ¶lgesi ayarÄ±nÄ± tamamlamak, sonra gÄ¶rÄ°nÄ°m ayarlarÄ±nÄ± yapmak daha saÄ±ylÄ±klÄ±dÄ±r.

3. Ana Sayfa ve Sekmeler

Sekme	GÄ¶rev
GÄ¶rÄ°nÄ°m	Renk, parlaklÄ±k ve renk profilleri.
Zaman	12/24 saat, baÄ±taki sÄ±fÄ±r ve nokta LED ayarlarÄ±.
SÄ±caklÄ±k	Birim, ofset ve otomatik sÄ±caklÄ±k gÄ¶sterimi.
Geri SayÄ±m	SÄ±re girme, baÄ±latma ve durdurma.
Skor	3 oyuncu veya takÄ±m iÄ±n skor.
Kronometre	Normal ve tur kronometresi.
Gece iÄ±Ä±Ä±Ä±	Uyku saatlerinde dÄ±Ä±Ä±k parlaklÄ±k.
WiFi	BaÄ±lantÄ±, saat gÄ±ncelleme ve aÄ± durumu.
AraÄ±klar	Ä±fre, ilk kurulum, sÄ±fÄ±rlama, gÄ±ncelleme ve LED testi.

Sekmelerde yapÄ±lan Ä±soÄ±u deÄ±iÄ±klik ilgili Ä±KaydetÄ± butonuna basÄ±nca kalÄ±cÄ± olur. Sadece skor gibi anlÄ±k modlarda deÄ±erler hemen deÄ±iÄ±ebilir.

4. GÄ¶rÄ°nÄ°m AyarlarÄ±

Ä±zel renk

Renk Ä±arkÄ±ndan normal saat rengi seÄ±ilir ve **Rengi Kaydet** ile saklanÄ±r. Renk seÄ±imi ekranda hemen Ä¶nizlenir.

HazÄ±r renkler

12 hazÄ±r renkten biri hÄ±zlÄ± seÄ±im iÄ±n kullanÄ±labilir. SÄ±k kullanÄ±lan kÄ±rmÄ±zÄ±, yeÄ±il, mavi, beyaz ve benzeri renkler bu bÄ¶lÄ±mden hÄ±zlÄ± seÄ±ilir.

ParlaklÄ±k

LED parlaklÄ±Ä± ayarlanÄ±r. YÄ±ksek parlaklÄ±k gÄ±ndÄ±z daha gÄ¶rÄ°nÄ°r; dÄ±Ä±Ä±k parlaklÄ±k gece ve yatak odasÄ± iÄ±n daha uygundur.

Hane ve nokta renkleri

Her hane ve nokta LED rengi ayrÄ± ayrÄ± seÄ±ilebilir.

Renk profili

Solid, Rainbow, Aurora, Lava, Prism ve Fade gibi efektler seÄ±ilir. Efekt hÄ±zÄ± dÄ±Ä±Ä±kse geÄ±iÄ±ler yavaÄ±, yÄ±ksekse animasyon daha hareketli olur.

5. Zaman ve Noktalar

12/24 saat formatÄ±

Saat 24 saat veya 12 saat formatında gsterilebilir.

Nokta LED davranışları

Noktalar yanÄ±p sÃ¶nebilir veya sabit yanabilir.

NTP saat $g\tilde{A}^{1/4}$ ncellemesi

Ev WiFi aÄŸÄ±na baÄŸlÄ±yken internet saati aÄ±nÄ±r ve saatin zaman bilgisi gÄ¼ncellenir. DoÄŸru Ä¼lke veya ÄŸehir seÄŸildiyse yaz/kÄ±ÄŸ saati bÄŸllgeye gÄŸre uygulanÄ±r.

Saati GÃ¼ncelle

Telefon veya bilgisayar saatini saate gÄ¶ndermek iÄ¶sin kullanÄ¶lÄ¶r. Ä¶nternet yoksa veya NTP alÄ¶namÄ¶yorsa pratik bir yedek yÄ¶ntemdir.

Ä°nternet baÄlantÄ±sÄ± yoksa saat, kayÄ±tlÄ± RTC saat bilgisiyle ÄsalÄ±Ämaya devam eder.

RTM mod⁴ saatin elektrik kesilse bile zaman[±] korumas[±]na yard[±]mc[±] olur. Uzun s⁴re internetsiz kullan[±]mda k⁴Ş⁴k sapmalar normaldir, WiFi geldi^Yinde NTP ile tekrar d⁴zeltilir.

6. SÄ±cakiÄ±k GÄ¶sterimi

- Sensörler varsa ortam sıcaklığına göre sterilize edilebilir.
- Sıcaklığın otomatik olarak ayarlanması için LED ekranında sıcaklık değeri girilir.
- Celsius veya Fahrenheit seçilebilir.
- Otomatik sterilizasyon, saniye başına dakikada kaç kez ve kaç saniye çalışacağını belirler.
- Ofset değeri, maksimum hız veya döndürme hızı ayarlanabilir.

S $\pm$ cakl $\pm$ k sens $\pm$ r $\pm$ ¼ olmayan modellerde S $\pm$ cakl $\pm$ k de $\pm$ Yeri g $\pm$ sterilmeyebilir. Bu durumda saat fonksiyonlar $\pm$ normal $\pm$ sal $\pm$ maya devam eder.

SÄ±caklÄ±k gÄ±sterimi aktifse saat normal zaman ekranÄ±ndayken belirlenen aralÄ±klarla sÄ±caklÄ±kÄ±n kÄ±sa sÄ±zre gÄ±sterir, sonra otomatik olarak saat ekranÄ±na dÄ±ner.

7. Gece İAÿÄ±ÄÿÄ±

Uyku saatlerinde parlaklık otomatik olarak

- **BaĀYlangA±AŞ:** Gece modunun baĀYlayacaĀYĀ± saat.
- **BitiĀY:** Normal parlaklĀ±ĀYĀ dĀŋŋĀ¼/lecek saat.
- **Gece parlaklĀ±ĀYĀ±:** Uyku saatlerinde kullanĀ±lacak dĀ¼ĀYĀ¼k parlaklĀ±k.

Yatak odası veya karanlık ortamlar ışığın d₅₀ 40% parlaklık önerilir.

Gece modu yalnızca seĂşilen saat aralĂşında parlaklıĂ± dĂ±rĂ±r; renk, saat formatı ve diĂşer ayarlar deĂşirmez. BitiĂş saatinden sonra normal parlaklıĂ± geri gelir.

8. Geri SayÄ±m

- 1 Saat, dakika ve saniye girin.
- 2 **Girilen SÄ¼reyi GÄ¶ster** ile sÄ¼reyi baÄ¶latmadan kontrol edin.
- 3 **BaÄ¶lat** butonuna basÄ¶n.
- 4 **Duraklat** ve **Devam Et** ile kontrol edin.
- 5 **SÄ¶fÄ¶rla** ile kayÄ¶tla sÄ¼reye dÄ¶nÄ¶n.

Geri sayÄ±m LED rengi ayrÄ±ca seÅilebilir. YarÄ±A, etkinlik, antrenman veya vitrin kullanÄ±mÄ±nda sÅeyi bÅyÄ±k LED ekranda gÅstermek iÅin uygundur.

Geri sayıya döndürme işlemi normal saat ekranından
 Ayarlar menüsüne girilerek yapılabilir. Saat ayarları
 kullanılarak cihaz tekrar normal saat moduna dönülür.

9. Skor ve Kronometre

Skor modu 3 oyuncu veya takımların kullanılmasıdır. Sol, orta ve sağ skorlar ayrı ayrı renkte olabilir; skorlar + ve - değerleriyle anılda değerlendirir.

Kronometre normal veya tur modunda $\frac{1}{4}$ sal $\pm$ A $\pm$ yabilir. Tur modunda belirlenen sA $\frac{1}{4}$ re doldukA $\frac{1}{4}$ sa tur sayA $\pm$ sA $\pm$ artar ve ekranda takip edilir.

Skor renkleri kaydedilebilir; skor deÄŸerleri ise kullanÄ±m sÄ±rasÄ±nda anlÄ±k tutulur. Kronometre rengi de ayrÄ± seÄŸilerek ekranda diÄŸer modlardan kolay ayrÄ±lÄ±r.

10. WiFi ve NTP

- WiFi sekmesi baÄYlÄ± aÄY, MAC adresi, IP, sinyal ve kaliteyi gÄ¶sterir.
- **WiFi AÄYlarÄ±nÄ± Tara** Å¶evredeki aÄYlarÄ± listeler.
- **BaÄYlan ve Kaydet** ev WiFi bilgilerini kaydeder.
- UTC bilgisi ilk kuruluma seÅ¶ilen ba¶lgeye gÄ¶re belirlenir.
- **NTP** ile saat internetten gÄ¶ncellenebilir.

WiFi aÄ±na baÄ±lanÄ±rken kÄ±sa sÄ±reli kopma
yaÄ±lanabilir. Bu normaldir.

Saat ev WiFi aÃÄ±na baÃÄ±landÃÄ±Ä±Ä±nda aldÃÄ±Ä±Ä± yerel IP adresi WiFi sekmesinde gÃÄ±rÃÄ±nÃÄ±r. AynÃÄ± aÃÄ±daki cihazlardan bu IP ile de ayar sayfasÃÄ±na ulaÃÄ±labilir.

Ev WiFi aÃŸÃ± ortamda yoksa saat kendi **DIGITAL-CLOCK** aÃŸÃ±nÃ± aÃŸÃ±k tutar. Bu sayede mÃ¼ÃŸteri tekrar saate baÃŸlanÃ±p yeni WiFi bilgisi girebilir.

11. AraŒlar ve G¹/₄venli Onaylar

- Cihaz WiFi Aġġiresi mevcut Aġġire onayA±yla deAġġiAġġirilebilir.
- A°lk kurulum ekranA± tekrar aAŞA±labilir.
- Firmware gAġncelleme sayfasA± AraAŞlar sekmesinden aAŞA±A±r.
- LED testi tAġm LED'leri kontrol etmek iAŞin kullanA±A±r.
- KA±rmA±A± iAġlemleri iAŞin ekranA±n ortasA±nda onay penceresi gAġsterilir.

Fabrika ayarlarına reset yapıldıysa veya cihaz WiFi ağına birleştirilmediyse kullanıma hazır değildir. Reset işleminden sonra WiFi bilgileri yeniden girilir.

G ¼ncelleme i ¼lemi s ¼ras ¼nda yaln ¼zca derlenmi ¼ .bin dosyas ¼ y ¼ ¼klenmelidir. G ¼ncelleme tamamlanana kadar saatin enerjisi kesilmemelidir.

12. Sorun Giderme

Sorun	Kontrol
192.168.4.1 ağışaılmıyor	Saatin WiFi ağına bağlı olduğunu kontrol edin.
WiFi bağlanmıyor	Anteni, 2.4 GHz ağı ve modem kapsamına kontrol edin.
Saat yani ağı	WiFi bağlantısı için NTP güncellemesi yapın veya Saati Güncelle butonunu kullanın.
Anten utuldu	Fabrika ayarına döndürün. Varsayılan ağıne 12345678 olur.

Bağlantı sorunu olduğunda önce saatin Wi-Fi ağına bağlandı mı diye kontrol ediniz, sonra adres kitabına doğru IP yazdığınızdan kontrol edin. Ev Wi-Fi frekansı deyiştiyse Wi-Fi sekmesinden tekrar kaydedilmelidir.

KullanÄ±m ve gÄ¼venlik: CihazÄ± kuru ortamda kullanÄ±n.
GÄ¼ncelleme sÄ±rasÄ±nda enerjiyi kesmeyin. GÄ¼Å adaptÄ¼rÄ¼ ve