(Chinese) DM-RBFD001-01

经销商手册

公路车	
城市观光 / 休闲车	

前拨链器

SORA

FD-R3000

FD-R3030

CLARIS

FD-R2000

FD-R2030

目录

重要提示	3
为了安全起见	4
使用到的工具列表	
安装	9
安装备用垫片	11
调整	13
调整走线路径 (FD-R3000/FD-R2000)	13
调整走线路径 (FD-R3000/FD-R2000)SIS 调节	18
保养	27
润滑	27
更换防滑护板	28



重要提示

• 经销商手册主要适合专业自行车技工使用。

对于未接受自行车安装专业培训的使用者,请勿试图利用经销商手册自行安装零部件。如果您对手册信息的任意部分不太清楚,请勿进行安装。请咨询购买地或当地自行车经销商地点寻求帮助。

- 务必阅读产品附带的全部使用说明书。
- 除经销商手册中所述信息之外,请勿对产品进行拆卸或改装。
- 经销商手册和使用说明书可从我们的网站 (http://si.shimano.com) 上在线查阅。
- 经销商须遵守其所在国家、州或地区相应的规章制度。

为了安全起见,请务必在仔细阅读此经销商手册的基础上,正确使用。

为了防止对人的危害、对财产、周围环境的损害,这里将说明务必遵守的事项。 将错误使用产品时可能产生的危害和损坏按等级进行区分说明。

⚠ 危险

"可能导致死亡或重伤的重大内容"。

▲ 警告

"可能导致死亡或重伤的内容"。

▲ 注意

"可能发生受到伤害或财产损失的内容"。

为了安全起见

▲ 警告

• 安装产品时,请务必遵照手册中给出的说明。

建议使用原装 Shimano 部件。如果螺钉和螺母等部件松动或破损,自行车可能突然摔倒从而导致负重伤。 此外,当调整不正确时,可能发生故障导致自行车突然跌倒,因而受重伤。

- 执行维护任务(比如更换部件)时,请务必佩戴保护眼镜或护目镜来保护您的眼睛。
- 请在通读经销商手册后妥善保管。


另外, 务必让使用者知悉以下事项:

• 骑行时请加小心,勿让衣服的褶边卷入链条。否则可能从自行车上摔下。

注意

另外, 务必让使用者知悉以下事项:

- 如果变速操作感觉不顺畅,请清洗拨链器并润滑所有活动部件。
- 当链条位于如图所示的任何位置时,链条可能与前牙盘或前拨链器接触而发出噪音。如果噪声异常,将链条更换到下个最大飞轮片或其后的飞轮片上。





安装至自行车以及保养:

- 三片式前拨链器不可与二片式曲臂配合使用,因为它们的刹车位置不匹配。类似地,二片式前拨链器不可与三片式曲柄配合使用。
 - 二片式: FD-R3000/FD-R2000

三片式: FD-R3030/FD-R2030

有关详细规格,请访问我公司网站上的"规格"以参阅经销商手册。

- 对于带有避震的车架,根据自行车是否在被骑行,后下叉角度有所不同。当自行车未被骑行,而且链条位于最大链轮片和最小飞轮上的时候,前拨链器的导链器 外护板可能接触到链条。
- 使用 OT-SP 外套线管和导线器以保证流畅操作。
- 如果连杆的松动程度过大以至于无法进行调整,则您需要更换拨链器。
- 变速线缆请使用专用油脂。请勿使用高级油脂或其他类型的油脂,否则可能会使变速性能变差。
- 在使用之前,对内变速线和外套线的内部进行润滑,以确保它们滑动正常 。
- 和变速相关的手柄操作只能在前链轮在转动时进行。
- 产品不对因正常使用和老化而引起的自然磨损承担保修责任。

由于本手册主要用于说明产品的使用步骤,如图所示的产品照片可能与实体产品有所偏差。



将使用到的工具列表


进行安装、调整和保养需要以下工具。

工具		工具	
2	2mm 六角扳手	螺丝刀[#2]	
5 _{mm}	5mm 六角扳手		

安装

注意

当把部件安装到碳车架(车把)的时候,即使采用建议的锁紧扭矩,仍存在对车架(车把)造成损坏或装配力度不足的风险。请与自行车(或车把)制造商确认应采用的正确的力矩。



当使用垫片时,将其安装到如图所示的相对 于前卡箍和后卡箍的位置。


(z) 对齐




(B) 前卡箍/后卡箍

注意

务必在前卡箍上使用金属垫片。金属垫片具有非 平面的形状。






作出调整,使导链器外导板与最大链轮片之间有 1 - 3mm 的间隙。

暂时将卡箍螺栓拧紧之后,调整导链器外护板的平坦部分,使其与最大链轮片平坦表面平行。

(z) 1 - 3mm

- (A) 导链器外导板
- (B) 最大链轮片





(A) 5mm 六角扳手

锁紧扭矩




5-7 N⋅m



■ 安装备用垫片

如果要将前拨链器安装至直接安装型的车架,必须将备用垫片安装至座管。为防止前拨链器支撑螺钉的压力损坏车架,请务必安装备用垫片。



安装了前拨链器的支撑螺钉后,请检查支螺 栓与车架直接接触的位置,并将备用垫片安 装在该位置。此外,请避免将把带(用于将 备用垫片安装至座管)安装在支撑螺钉直接 接触车架的位置。


- **(A)** 备用垫片
- (B) 把带
- **(C)** 支撑螺钉
- **(D)** 2mm 六角扳手



* 使用安装卡箍转接器 (SM-AD90/79/67) 时, 不需要使用支撑螺钉。




如图所示,有弧形附着表面和平坦附着表面 两种支撑备用垫片可选,因此,您可以选择 使用任何与车架形状匹配的类型。



调整

■ 调整走线路径 (FD-R3000/FD-R2000)

根据导线器端点或车架中穿过线缆的孔的位置的不同,前拨链器移动的距离也有所变化。通过将转换器转为"ON/OFF"(开/关)来调整移动距离。




- (y) 过线器端点
- **(z)** 线缆穿过的车架的孔


22



使用转换器选择工具之前,先进行校准,使最大链轮片表面与导链器外导板平行。



使用转换器选择工具



松开线固定螺钉以在板和外连接之间形成间隙。


(z) 形成间隙

- **(A)** 板
- (B) 5mm 六角扳手
- (C) 线固定螺钉
- **(D)** 外连接

2 (A) (A)

在转换器选择工具上将折叠部件折叠。


(A) 折叠部件



通过将转换器选择工具滑入板和外连接之间 的间隙连接它。此时,将工具上的折叠部件 插入外连接中的孔。在连接工具之后,稍微 拧紧线固定螺钉。

(z) 将工具上的折叠部件插入外连接中的孔

- (A) 转换器选择工具 (TL-FDR30)
- **(B)** 板
- (C) 线固定螺钉
- **(D)** 外连接
- (E) 折叠部件
- **(F)** 5mm 六角扳手



将线缆和工具上的线缆槽对齐,然后 拉动它。检查线缆是否经过中心线的转 换器开启侧或转换器关闭侧上方。 根据工具提供的指示将转换器设置为开启/ 关闭。

- (y) 转换器开启侧
- (z) 转换器关闭侧

- (A) 线缆槽
- **(B)**线
- **(C)** 中心线


"ON" (开启) / "OFF" (关闭) 转换器


转换器上的突出部分和它旁边的凹陷部分起导向作用。


• 突起部分位于自行车的外侧: OFF(关闭)

● 突起部分位于自行车的内侧: **ON**(开启)

(如果线缆位于中心线上,则可以选择"ON"(开启)或"OFF"(关闭)。)








(y) 转换器: OFF (关闭)

(z) 转换器: ON (开启)

(A) 转换器



松开线固定螺钉。通过向下旋转板露出 转换器。


(z) 向下旋转板。



(B) 线固定螺钉

(C) 板

(D) 5mm 六角扳手



将 2mm 六角扳手插入转换器的背面并将其推出。逆时针转动转换器 180 度。

(A) 转换器

(B) 2mm 六角扳手




(A) 转换器



■ SIS 调节

二片式: FD-R3000/FD-R2000


低位调整



- (A) 最大飞轮片
- (B) 最小链轮片

- (A) 导链器内导板
- (B) 链条
- (C) 螺丝刀[#2]
- (D) 低速限位螺钉

内线的安装和固定



(y) 转换器: OFF (关闭)


(z) 转换器: ON (开启)

(A) 线固定螺钉

锁紧扭矩




5-7 N·m



如图所示,将线的初始延伸除掉之后,重新固定至前拨链器。

(z) 拉


调节线张力



将链条设置到后方的最大飞轮片上,而在前面,将链条切换到最小牙盘上,然后再换回到最大链轮片上。

- (A) 最大飞轮片
- (B) 最大链轮片

如何在前牙盘之间切换



- (y) 从最大链轮片到最小牙盘
- (z) 从最小牙盘到最大链轮片
- **(A)** 手柄[a]
- **(B)** 手柄[b]

SIS 调节

2

执行微调操作(防噪操作)


● 轻轻按下手柄 [b]。(会出现"咔嚓"的触击声音。)

注意

微调操作 (防噪操作)

当切换到最大链轮片上时,有两个前拨链器位置。 务必让拨链器处于两个位置中靠内的位置。


* 从最小链轮片 [L] 换挡到最大链轮片 [T], 然后 轻轻按下手柄 [b], 直到出现"咔嗒"一声。





在转动曲柄的同时轻轻移动手柄 [b], 然后检查前 拨链器是否略微移向最小牙盘。此时, 如果前拨 链器移动幅度相当大, 而且导致链条与最小牙盘 接触,请逆时针转动高位调整螺栓 1/8 转。然后 再次将链条的位置放回到原来位置,并请进行调 正机构的调整和确认。

链条位置



微调之后, 使用内线调节螺母调整链条与 导链器内护板之间的间隙到 0 - 0.5mm。

(A) 最大飞轮片

(B) 最大链轮片

3

(A)

(z) ₩₩

(z) 间隙: 0 - 0.5mm

(A) 内线调节螺母

(B) 导链器内导板

(C) 链条




可使用双控手柄(带线调节器)进行调整。 请参阅"Dual Control 手柄"部分以了解调整方

(B)

(C) -



高位调整



- (A) 最小飞轮片
- (B) 最大链轮片

- **(A)** 导链器外导板
- (B) 链条
- (C) 螺丝刀[#2]
- (D) 高速限位螺钉

检查变速操作以及微调

完成低位调整、连接并固定内线、刹车线张力调整、以及高位调整之后,通过操作变速手柄检查变速性能。(在平时的使用过程中,在变速操作变得较为困难时,也可进行一下微调整。)


*每次调整时,请将螺钉转动 1/8 圈。

链条掉落到曲柄侧时	顺时针旋转高速限位螺钉。
如果从最小链条环到最大链条环的换档存在困难	逆时针旋转高速限位螺钉。 如果这并不能改善状况,请重新调整刹车线张力。
如果从最大链轮片到最小牙盘换挡出现困难	逆时针旋转低速限位螺钉。
链条脱落至中轴侧时	顺时针旋转低速限位螺钉。
微调之后,换挡到最小牙盘的操作是否僵硬而且困难	顺时针转动内线调节螺母,直到换挡到最小牙盘的操作变得顺畅。 * 请注意,一次性将内线调节螺母转动过多可能导致最大链轮片的换挡 性能下降。



三片式: FD-R3030/FD-R2030


低位调整



- (A) 最大飞轮片
- (B) 最小链轮片

- (A) 导链器内导板
- (B) 链条
- (C) 螺丝刀[#2]
- (D) 低速限位螺钉

内线的安装和固定




在拉紧内线的同时,用 **5mm** 六角扳手拧紧固定螺栓以便固定刹车线。

(A) 线固定螺钉

5

5-7 N⋅m


锁紧扭矩



如图所示,将线的初始延伸除掉之后,重新固定至前拨链器。


(z) 拉

高位调整



将导链器外导板与链条之间的间隙调整至 0 - 0.5mm 之间。

- (A) 最小飞轮片
- (B) 最大链轮片



- (A) 导链器外导板
- (B) 链条
- **(C)** 螺丝刀[#2]
- (D) 高速限位螺钉




调节中间链轮片


进行调整的时候,将链条设置到最大飞轮片上,而在前面,将链条设置到中间牙盘上。

注意

有两种切换到中间链轮片的方式:方法 [A],从最大链轮片切换到中间链轮片;方法 [B],从最小链轮片切换到中间链轮片。请使用方法 [A]。这是因为前拨链器的位置不同。



链条位置




调整内线调节螺母,以便让导链器内护板和链条之间的距离为 0 - 0.5mm。

(A) 最大飞轮片

(B) 中间链轮片

2



- (A) 内线调节螺母
- (B) 导链器内导板
- **(C)** 链条



可使用双控手柄(带线调节器)进行调整。 请参阅"Dual Control 手柄"部分以了解调整方 注。



检查变速操作以及微调

完成低位调整、连接并固定内线、高位调整以及中间牙调整之后,通过操作变速手柄检查换挡性能。(在平时的使用过程中,在变速操作变得较为困难时,也可进行一下微调整。)

*每次调整时,请将螺钉转动 1/8 圈。


链条掉落到曲柄侧时	顺时针旋转高速限位螺钉。
如果从中间牙盘到最大链轮片换挡出现困难	逆时针旋转高速限位螺钉。
如果从中间牙盘到最小牙盘换挡出现困难	逆时针旋转低速限位螺钉。
当链条在最大链轮片上时,链条和前拨链器外护板之间是否互相干扰	逆时针旋转高速限位螺钉。
如果从最大链轮片换挡时中间牙盘跳链	逆时针旋转变速线调整套筒。
当链条变换到最大飞轮片而同时在中间牙盘上时, 链条和前拨链器内护板之间是否互相干扰	顺时针旋转变速线调整套筒。
链条脱落至中轴侧时	顺时针旋转低速限位螺钉。
当链条变换到最大飞轮片而同时在最小牙盘上时, 链条和前拨链器内护板之间是否互相干扰	逆时针旋转低速限位螺钉。

保养



保养

■ 润滑




- **(y)** 链节
- (z) 安装区域



如果变速操作感觉不顺畅,请清洗拨链器并润滑 所有活动部件。

■ 更换防滑护板

拆卸防滑护板




在防滑护板的图示位置上用老虎钳开一个切口,然后拆下防滑护板。

注意

无法更换附接至外板的防滑护板。

安装防滑护板



将防滑护板插入安装孔。

插入后,请检查防滑护板的爪部是否正确地接合在了背面。

(A) 安装孔