

机器人操作系统 Robot Operating System

——第六章:机器人自主导航

江 涛、张博文、熊祖明 重庆大学 自动化学院

2023年5月29日

本章目标



- 1、掌握机器人导航原理和框架,如:全局导航、局部导航、地图处理
- 2、掌握ros navigation工具包基本原理和使用方法,包括: 启动方式、参数修改、调用流程





导航技术内涵 导航系统框架 ros navigation


原理:定义



▶ 自主导航:指机器人可以自主规划运动 路径,并最终到达指定目标的能力

▶ 机器人**自主**从 A 点移动到 B 点的过程


R.O.B.O.T. Comics



"HIS PATH-PLANNING MAY BE SUB-OPTIMAL, BUT IT'S GOT FLAIR."

-、原理: 定义








导航技术内涵 导航技术框架 ros navigation

二、框架:结构



- 环境感知
- 地
- 定位
- 路径规划
- > 运动控




二、框架:基本要素



> 地图

在导航中,根据地图来确定**自身的位置、目的地位置**,然后根据地图来**规划**的路线



▶自身定位


- □ 导航开始和导航过程中,机器人需要确定当前**自身的位置**。
- 室外:可以选择GPS实现自身定位;
- 室内: 可以通过 SLAM 实现


二、框架:基本要素



▶ 路径规划: 在起点和终点之间寻找一条连续的运动轨迹,在目标代价最优/次优的同时避开环境中的障碍物

典型算法: Dijkstra算法、启发式搜索 A* 算法、RRT算法等





二、框架:基本要素




> 运动控制

ROS中可以通过话题完成,例如 "cmd_vel"发布geometry_msgs/Twist类型的消息,**订阅 "cmd_vel"话题**,

将该话题上的速度命令转换为电机控制命令

> 环境感知

- 感知周围环境信息和获取自身信息
- □ 摄像机(深度)、激光雷达感知外界环境的障碍物信息
- □ 编码器感知电机的转速信息,生成机器人里程信息





导航技术原理 导航技术框架 ros navigation

三、ros navigation: 概述



navigation是ROS的二维导航Package

硬件要求:


- (1) 仅对**差动轮式机器人**有效,假设机器人可直接使用速度指令控制,速度指令的格式为: x方向速度、y方向速度、速度向量角速度。
 - (2) 要求机器人须安装有激光雷达等**二维平面测距设备**。
 - (3) **正方形或者圆形外形**的机器人支持度较好,其他外形的机器人表现不佳。

软件要求:

在ROS环境下,安装 navigation 功能包: >>> sudo apt install ros-<ROS版本>navigation

三、ros navigation: 模块介绍






- ▶ global_costmap: 反映全局静态障碍物信息,一般从默认地图中加载,并根据sensor信息更新
- ▶ local_costmap: 反映动态障碍物信息,通过sensor topics获取,提高算法实时性
- > sensor transforms: 说明传感器间的坐标转换关系

三、ros navigation: 模块介绍





- > Odometry: 提供机器人位姿信息,包括机器人的速度、角度等,提供给局部规划器来规划路径
- ▶ cmd_vel: 下发给控制模块,控制机器人的运动

三、ros navigation: 话题



导航相关话题与解释

WINDIAN CHACLE OF THE		
	话题	解释
地图相关	nav_msgs/MapMetaData	地图属性: 宽度、高度、分辨率等
	nav_msgs/OccupancyGrid	栅格地图
里程计	nav_msgs/Odometry	里程计位姿、速度
坐标变换	tf/tfMessage	坐标系相对关系
定位	geometry_msgs/PoseArray	机器人在地图中的位姿估计集合
目标点	move_base_msgs/MoveBaseAction Goal	目标点位姿
路径规划	nav_msgs/Path	一些列目标点轨迹
传感器相关话题	sensor_msgs/Image	2D图像数据
	sensor_msgs/PointCloud2	点云图像数据(带有深度信息)
	sensor_msgs/LaserScan	激光雷达数据

三、ros navigation: amcl 定位



amc l


- ➤ AMCL (adaptive Monte Carlo Localization) 是基于自适应(或KLD采样)蒙特卡洛的2D移动机器人的概率定位系统,根据已有地图使用粒子滤波推算机器人位置
- ▶ amcl已经被集成到了navigation包。运行 amcl 节点前,需要先加载全局地图

三、ros navigation: amcl 定位



运行

- 1. 先启动 Gazebo 仿真环境
- >>> roslaunch demo01_urdf_gazebo
 display_xacro_gazebo_sensor_all.launch
- 2. 启动键盘控制节点
- >>> rosrun demo01_urdf_gazebo
 teleop twist keyboard
- 3. 启动集成了地图服务、amcl 与 rviz 的 launch 文件
- >>> roslaunch demo05_navigation nav_amcl.launch



Tos navigation: move_base



move_base=global planner+local planner+costmap

??因为不同类型机器人大小尺寸、传感器、速度、应用场景不同....最后可能会导致不同的路径规划结果

那么在调用路径规划节点之前,需要配置机器人参数。

具体实现流程如下:

- ➤ 1. 编写move_base调用. launch
- ➤ 2. 编写move_base配置.yaml
- ▶ 3. 集成导航相关的文件. launch
- ▶ 4. 运行测试

1. move_base 节点调用 launch 文件模板

三、ros navigation: 路径规划



2. 编写配置文件:功能包下新建 param 目录,新建并配置以下文件: costmap_common_params.yaml、

local_costmap_params.yaml、global_costmap_params.yaml、base_local_planner_params.yaml

base local planner params. yaml TrajectoryPlannerROS: # Robot Configuration Parameters max vel x: 0.5 # X 方向最大速度 min vel x: 0.1 # X 方向最小速速 max vel theta: 1.0 # min vel theta: -1.0 min in place vel theta: 1.0 acc lim x: 1.0 # X 加速限制 acc lim y: 0.0 # Y 加速限制 acc lim theta: 0.6 # 角速度加速限制 # Goal Tolerance Parameters, 目标公差 xy goal tolerance: 0.10 yaw goal tolerance: 0.05 # Differential-drive robot configuration # 是否是全向移动机器人 holonomic robot: false # Forward Simulation Parameters,前进模拟参数 sim time: 0.8 vx samples: 18 vtheta samples: 20 sim granularity: 0.05

costmap_common_params.yaml

```
#机器人几何参,如果机器人是圆形,设置 robot_radius,如果是其他形状设置 footprint robot_radius: 0.12 #圆形 # footprint: [[-0.12, -0.12], [-0.12, 0.12], [0.12, 0.12], [0.12, -0.12]] #其他形状  
obstacle_range: 3.0 # 用于障碍物探测,比如: 值为 3.0,意味着检测到距离小于 3 米的障碍物时,就会引入代价地图 raytrace_range: 3.5 # 用于清除障碍物,比如: 值为 3.5,意味着清除代价地图中 3.5 米以外的障碍物  
#膨胀半径,扩展在碰撞区域以外的代价区域,使得机器人规划路径避开障碍物  
inflation radius: 0.2 #代价比例系数,越大则代价值越小  
cost_scaling_factor: 3.0  
#地图类型  
map_type: costmap  
#导航包所需要的传感器  
observation_sources: scan  
#对传感器的坐标系和数据进行配置。这个也会用于代价地图添加和清除障碍物。例如,你可以用激光雷达传感器用于在代价地图添加障碍物,再添加kinect用于导航和清除障碍物  
scan: {sensor_frame: laser, data_type: LaserScan, topic: scan, marking: true, clearing: true}
```

global costmap params.yaml

```
global_costmap:
    global_frame: map #地图坐标系
    robot_base_frame: base_footprint #机器人坐标系
    # 以此实现坐标变换
    update_frequency: 1.0 #代价地图更新频率
    publish_frequency: 1.0 #代价地图的发布频率
    transform_tolerance: 0.5 #等待坐标变换发布信息的超时时间
    static map: true # 是否使用一个地图或者地图服务器来初始化全局代价地图
```

local costmap params. yaml

```
local_costmap:
    global_frame: map #里程计坐标系
    robot_base_frame: base_footprint #机器人坐标系
    update_frequency: 10.0 #代价地图更新频率
    publish_frequency: 10.0 #代价地图的发布频率
    transform_tolerance: 0.5 #等待坐标变换发布信息的超时时间

static_map: false #不需要静态地图,可以提升导航效果
    rolling_window: true #是否使用动态窗口,默认为false,在静态的全局地图中,地图不会变化width: 3 # 局部地图宽度 单位是 m
    height: 3 # 局部地图高度 单位是 m
    resolution: 0.05 # 局部地图分辨率 单位是 m, 一般与静态地图分辨率保持一致
```

三、ros navigation: 路径规划



3. 集成 launch 文件:将地图服务、amcl、move_base 与 Rviz 在一个 launch文件集成 (已知环境导航)


4. 运行测试

1. 先启动 Gazebo 仿真环境;

>>> roslaunch demo01_urdf_gazebo
display_xacro_gazebo_sensor_all.launch

2. 启动导航相关的 launch 文件;

>>> roslaunch demo05_navigation
movebase_start_with_map.launch



三、ros navigation: SLAM建图与导航



通过gmapping实时建图与定位,结合move_base功能模块实现(未知环境)自主导航步骤如下:

- 1. 编写launch文件,集成SLAM与move_base相关节点
- 2. 执行launch文件并测试

</launch>

三、ros navigation: SLAM建图与导航



运行测试:


1. 运行gazebo仿真环境

>>> roslaunch demo01_urdf_gazebo

display xacro gazebo sensor all. launch

2. 然后执行launch文件

>>> roslaunch demo05_navigation
movebase_start_no_map.launch





感谢聆听!