

- P R Á T I C A -

PROCEDIMENTOS DE GERÊNCIA E SUPERVISÃO DE APARELHO TELEFÔNICO
PÚBLICO E SEMIPÚBLICO À CARTÃO INDUTIVO

SUMÁRIO	PÁG.
1. GENERALIDADES.....	01
2. REFERENCIAS.....	02
3. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	02
4. DEFINIÇÕES E SIMBOLOS.....	02
5. RELATORIOS E AÇÕES GERENCIAIS.....	03
(A) Relatorios de Cadastro.....	03
(B) Relatorios de Receita.....	03
(C) Relatorios de Manutenção.....	04
6. RELAÇÃO DE ANEXOS.....	05
7. OBSERVAÇÃO.....	05
8. APROVAÇÃO E DATA DE VIGENCIA.....	05

1. GENERALIDADES

1.01 Esta Prática tem por objetivo estabelecer os procedimentos de Gerência e Supervisão de Aparelho Telefônico Público e Semipúblico à Cartão Indutivo.

1.02 Entende-se como Gerência do TP à Cartão Indutivo, a monitoração e controle do TP para manter uma alta rentabilidade e qualidade de serviço.

1.03 O Sistema de TP à Cartão Indutivo está estruturado para interligar até 500 TP e TSP a um CSA, que é um computador comercial.

1.04 Os relatórios emitidos pelo CSA contem dados que possibilitam a tomada de ações imediatas pelas áreas envolvidas na Administração e Operação da Planta de TP instalada (Controle Operacional e Regiões de Operação) e ações não imediatas pelas áreas de Análise de Desempenho e Comercialização (Comercial e/ou Marketing e Gerência de Rede).

1.05 Os relatórios emitidos pelo CSA são:

- a) Cadastro;
- b) Receita; e
- c) Manutenção.

2. REFERÊNCIAS

(A) Da TELEBRÁS:

2.01 SDT 245-300-707 - Especificação de Aparelho Telefônico Público e Semipúblico à Cartão Indutivo;

2.02 SDT 245-300-709 - Especificação do Protocolo de Comunicação Entre o Centro de Supervisão Automatizada e o Aparelho Telefônico Público e Semipúblico a Cartão Indutivo;

2.03 SDT 560-400-401 - Procedimentos de Manutenção de Aparelho Telefônico Público e Semipúblico à Cartão Indutivo;

2.04 SDT 560-400-301 - Procedimentos de Instalação de Aparelho Telefônico Público e Semipúblico à Cartão Indutivo.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática aplica-se a todas as Empresas do Sistema TELEBRÁS. Para fins de divulgação é considerada como ostensiva.

4. DEFINIÇÕES E SÍMBOLOS

4.01 CSA - Centro de Supervisão Automatizada - é o equipamento destinado à supervisão automática do aparelho telefônico público e semipúblico, com a finalidade de:

- a) Supervisionar condições de falhas;
- b) Coletar dados referentes às tentativas e realizações das ligações realizadas (tarifadas, não tarifadas, DIC/DLC, unidades tarifadas, etc); e
- c) Obter informações estatísticas do TP e TSP.

4.02 Telefone Público - para efeito desta Prática, entende-se por TP o conjunto formado por:

- a) TP - Aparelho Telefônico Público;
- b) TSP - Aparelho Telefônico Semipúblico; e
- c) TPC - Aparelho Telefônico Público Comunitário.

4.03 DIC/DLC - Discagem Interurbana/Local à Cobrar - é o serviço que permite ao usuário efetuar chamadas telefônicas automáticas à cobrar, a serem faturadas ao assinante chamado.

5. RELATÓRIOS E AÇÕES GERENCIAIS

(A) Relatórios de Cadastro

5.01 Cadastro de Operadores:

(a) Permite verificar quais são os operadores cadastrados e os seus privilégios para utilização do Sistema. A descrição deste cadastro e sua manipulação são descritos no Manual citado no item 6.02.

(b) O administrador do CSA deve periodicamente, analisar "relatório diário de operação" a fim de verificar a validade (coerência) das ações realizadas por cada operador.

5.02 Cadastro de Locais de Instalação:

(a) Fornece o ponto de instalação, a identificação da linha e o local de instalação, tal como descrito no Manual citado no item 6.02.

(b) Representa um "back-up" do Cadastro. Deve ser utilizado para recuperação de endereços, pode ser utilizado como auxílio em ações de manutenção.

5.03 Cadastro de Linhas de Telefone Público

(a) Fornece o ponto de instalação, a identificação da linha, a identificação do técnico, o estado (cadastrada ou não), a versão do software do TP, a hora e data de instalação e os horários de comunicação, tal como descrito no Manual citado no item 6.02.

(b) Deve ser usado para recuperação de informações e serve como auxílio a ações de manutenção.

(B) Relatórios de Receita

5.04 Estatística de Receita

(a) Fornece o ponto de instalação, o horário da última comunicação, o número de tentativas de chamadas DIC/DLC, as unidades de tarifação DDD e local e o número de pulsos recebidos DDD e local.

(b) Deve ser usado para:

- realizar levantamento de receita dos TP;
- fornecer indicadores para remanejamento da Planta de TP;
- substituir informações que são obtidas através dos contadores da central;

- fornecer dados às áreas comerciais e financeiras das Empresas, para análise.

(C) Relatórios de Manutenção

5.05 Acompanhamento do Estado de Operação

(a) Fornece uma lista dos pontos de instalação por estado, (cadastrado, ativo, inativo - suspeita de falha - falha eliminada).

(b) Deve ser usado para :

- permitir o controle de produtividade do pessoal envolvido na gerência, manutenção, instalação e operação nos TP supervisionados

- indicar TP com suspeição de falhas;

- identificar os pontos de instalação fora de serviço na Planta e gerir seu retorno à atividade.

(c) Para pontos de instalação listados no estado "CADASTRADO" deve-se verificar se eles já não deveriam ter sido instalados.

(d) Para os listados no estado "FALHA" deve-se providenciar o reparo do monofone ou tampa (ver Relatório Estatística de Falhas e Utilização).

(e) Para os listados no estado "INATIVOS" deve-se verificar os elementos envolvidos na comunicação do CSA (TP, Rede, etc) para identificar porque a comunicação não ocorre.

(f) Para os listados no estado "ATIVOS" sabe-se que os dados apresentados devem estar coerentes com as médias.

(g) Para os listados no estado "ELIMINADOS" deve-se entender que estes pontos de instalação devem desaparecer quando se encerrar o maior acumulado.

5.06 Referência de Falha

(a) Fornece pontos de instalação que se enquadram em uma condição estipulada. Podem ser fornecidas até 8 condições.

(b) Possibilita acompanhar os pontos de instalação que não atendem a uma faixa de índices pré-estabelecidos.

(c) O Relatório de Exceção permite que quando se consegue estabelecer uma regra de comportamento para os pontos de instalação (ex: um ponto de instalação deve produzir no mínimo 1800 créditos/mês), esta regra será fornecida ao CSA para que o sistema providencie um relatório que facilite a identificação dos pontos de instalação que se enquadram nesta regra.

5.07 Estatística de Utilização e Falha:

(a) Para cada ponto de instalação fornece o número de falhas de monofone, de abertura não autorizada de tampa, de número de reiniciações, de falha de protocolo, de falha de cabeçote, de falha de comunicação e estatística de utilização com o número de chamadas locais e DDD completadas.

(b) Permite análise/acompanhamento do sistema ao final do período.

(c) Possibilita a programação das atividades de manutenção.

5.08 Diário de Operação:

(a) É gerado para um determinado período e por solicitação do operador, deve conter:

- identificação do operador
- para cada operação:
 - . data/hora
 - . operação

(b) Deve ser usado para verificar as ações dos operadores.

5.09 TP não cadastrado:

(a) É gerado em função do período solicitado e deve conter:

- número do TP (não cadastrado)
- data/hora
- mensagem

(b) Deve ser usado para atualização do cadastro

6. RELAÇÃO DE ANEXOS

6.01 Anexo I - Exemplos dos Relatórios emitidos pelo CSA.

6.02 Anexo II - Sistema Centralizado de Supervisão Automática
CSA - Descrição de Procedimentos Operacionais.

7. OBSERVAÇÃO

7.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informação relacionados com este documento, devem ser dirigidos à Divisão da Planta Externa do Departamento de Operações da Diretoria de Coordenação de Operações da TELEBRÁS.

8. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA

8.01 Este documento foi aprovado pelo Chefe do Departamento de Operações por delegação do Diretor de Coordenação de Operações da TELEBRÁS, em dez / 91, e entra em vigor a partir desta data.

ANEXO I

EXEMPLO DOS RELATÓRIOS EMITIDOS PELO CSA

08/01/92 10:54:31

Daruma

Pag: 1

ESTATISTICA DE RECEITAS

Numero do CSA: 398581

Ponto Instal.	Hor. Ultima Comunicacao	Chamada DDC	Unidades Tarifacao		Pulsos Recebidos	
			DDD	Local	DDD	Local
REGIAO: 11						
DISTRITO: 11						
MICROAREA: 11						
11111111 08/01/92 10:21		0	6	2	6	2
Acum. 01 dias		0	0	0	0	0
Acum. 02 dias		0	0	0	0	0
Acum. 07 dias		0	0	0	0	0
REGIAO: 22						
DISTRITO: 22						
MICROAREA: 22						
22222222		0	0	0	0	0
Acum. 01 dias		0	0	0	0	0
Acum. 02 dias		0	0	0	0	0
Acum. 07 dias		0	0	0	0	0

08/01/92 10:54:37

Daruma

ESTATISTICA DE FALHAS E UTILIZACAO

Pag: 1

Numero do CSA: 396581

Ponto de Instalacao	FALHAS						UTILIZACAO	
	Falha Mfone	Abert Tampa	Numero Reinic	Falha Protoc	Falha Cabec	Falha Comun	Chamadas Locais	Chamadas DDD
REGIAO: 11								
DISTRITO: 11								
MICROAREA: 11								
11111111	0	1	0	0	0	0	1	4
Acum. 01 dias	0		0	0	0		0	0
Acum. 02 dias	0		0	0	0		0	0
Acum. 07 dias	0		0	0	0		0	0
REGIAO: 22								
DISTRITO: 22								
MICROAREA: 22								
22222222	0	0	0	0	0	0	0	0
Acum. 01 dias	0		0	0	0		0	0
Acum. 02 dias	0		0	0	0		0	0
Acum. 07 dias	0		0	0	0		0	0

Daruma

08/01/92 10:54:45

Pag: 1

ACOMPANHAMENTO DO ESTADO DE OPERACAO

Numero do CSA: 398581

***** Estado: Cadastrado *****

Ponto de Instalacao
22222222

***** Estado: Ativo *****

Ponto de Instalacao
11111111

560-400-501 (PADRÃO)
EMIÇÃO 01, DEZ 1991
PÁG. 10 de 39

08/01/92 10:55:11

Daruma

Pag: 1

REFERENCIA DE FALHA

Numero do CSA: 396581

Falha Tampa	>	0	Verificar vandalismo
11111111			
Falha Monofone	>	0	Investigar Vandalismo
11111111 22222222			

Daruma

08/01/92 10:55:38

Pag: 1

REGISTRO DE MENSAGENS LINHAS TP NAO CADASTRADAS

Numero do CSA: 396581

Data	Hora	Identificacao do TP
------	------	---------------------

14-12-91	14:22:33	01030104
14-12-91	14:22:32	01030103
14-12-91	14:20:08	01030102
14-12-91	14:17:34	01030101
14-12-91	14:17:07	01020304
14-12-91	14:15:34	01020303
14-12-91	14:14:45	01020302
14-12-91	14:13:51	01020301
14-12-91	14:13:21	01020204
14-12-91	14:07:02	01020203
14-12-91	14:06:50	01020202
14-12-91	14:06:38	01020201
14-12-91	14:06:33	01020104
14-12-91	14:05:08	01020103
14-12-91	14:03:16	01020102
14-12-91	13:17:51	01020101
14-12-91	13:17:43	01010304
14-12-91	11:53:09	01010303
14-12-91	11:52:23	01010302
14-12-91	11:52:14	01010301
14-12-91	11:51:33	01010204
14-12-91	11:49:40	01010203
14-12-91	11:49:17	01010202
14-12-91	11:38:40	01010201
14-12-91	11:38:39	01010104
14-12-91	11:38:25	01010103
14-12-91	11:37:17	01010102
14-12-91	11:35:42	01010101

Daruma

Pag: 1

08/01/92 10:54:54

CADASTRO DE LINHAS DE TELEFONE PUBLICO

Numero do CSA: 398581

Ponto Instal.	Identif. Linha	Identif. Tecnico	Estado	Versao Soft.	Horario Instalacao	Horario Comunic.
11111111	111111111111	1111111111	ATIVO	2.00	08/01/92 10:21:25	16:05:00 16:20:00 16:35:00 16:50:00
22222222	222222222222		CADASTRADO			16:12:30 16:27:30 16:42:30 16:57:30

Daruma

08/01/92 10:55:46

Pag: 1

CADASTRO DE OPERADORES

Numero do CSA: 396581

RESTRITO	IRRESTRITO
massao	dino kassia newton osvaldo sysadm zemario

Daruma

Pag:

08/01/92 10:55:57

LOCAIS DE INSTALACAO

Numero do CSA: 398581

Ponto nstal.	Identificacao da Linha	Local de Instalacao
11111111 22222222	111111111111 222222222222	Campinas-telebras lab 8f- telebras

Daruma

08/01/92 10:55:02

Pag: 1

DIARIO DE OPERACAO

Numero do CSA: 398581

Data	Hora	Operacao
08-01-92	10:44:48	Alterado Nome da Empresa: Daruma
08-01-92	09:18:54	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
08-01-92	09:18:53	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
08-01-92	09:18:53	Falha Gabec > 5 Verificar leitora TP
08-01-92	09:18:53	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
08-01-92	08:52:30	***** Entrando no CSA - Operador : osvaldo *****
08-01-92	08:51:18	***** Saindo do CSA - Operador : osvaldo *****
08-01-92	08:50:14	***** Entrando no CSA - Operador : osvaldo *****
07-01-92	18:18:27	***** Saindo do CSA - Operador : osvaldo *****
07-01-92	18:18:04	***** Entrando no CSA - Operador : osvaldo *****
07-01-92	18:12:35	Inclui TP-Pto de Instal: 22222222 Id. TP: 222222222222
07-01-92	18:12:35	Inclui TP-Endereco: lab 8f- telebras
07-01-92	18:12:20	Inclui TP-Pto de Instal: 11111111 Id. TP: 111111111111
07-01-92	18:12:20	Inclui TP-Endereco: Campinas-telebras
07-01-92	18:12:04	***** Entrando no CSA - Operador : osvaldo *****
07-01-92	18:11:37	***** Saindo do CSA - Operador : osvaldo *****
07-01-92	18:02:07	Alterado Horario Inicial: 18:05:00
07-01-92	18:01:20	Alterado Numero do CSA: 398581
07-01-92	18:00:19	***** Entrando no CSA - Operador : osvaldo *****
07-01-92	15:37:37	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:37:37	Operador nao Cadastrado: gildelho
07-01-92	15:10:46	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:10:46	Operador nao Cadastrado:
07-01-92	15:10:45	Operador nao Cadastrado:
07-01-92	15:10:44	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:10:43	Operador nao Cadastrado:
07-01-92	15:10:42	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:10:39	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:10:39	Operador nao Cadastrado: sssssss
07-01-92	15:10:32	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:10:32	Operador nao Cadastrado: ssss
07-01-92	15:10:28	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:10:28	Operador nao Cadastrado:
07-01-92	15:10:26	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:10:26	Operador nao Cadastrado:
07-01-92	15:10:24	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:10:23	Operador nao Cadastrado:
07-01-92	15:10:13	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	15:10:13	Operador nao Cadastrado:
07-01-92	15:10:07	***** Saindo do CSA - Operador : dino *****
07-01-92	15:09:48	Emitida Etiqueta de Backup de Dados (via Operador)
07-01-92	15:09:41	Emitida Etiqueta de Backup Fisico (via Operador)
07-01-92	15:08:43	***** Entrando no CSA - Operador : dino *****
07-01-92	15:08:33	***** Saindo do CSA - Operador : dino *****
07-01-92	15:00:56	***** Entrando no CSA - Operador : dino *****
07-01-92	15:00:48	***** Saindo do CSA - Operador : dino *****
07-01-92	15:00:07	***** Entrando no CSA - Operador : dino *****
07-01-92	15:00:01	***** Saindo do CSA - Operador : sysadm *****
07-01-92	14:59:42	Novo Operador Cadastrado: dino
07-01-92	14:59:05	***** Entrando no CSA - Operador : sysadm *****
07-01-92	14:58:59	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	14:58:59	Operador nao Cadastrado: dino
07-01-92	14:58:48	***** Saindo do CSA - Operador : sysadm *****
07-01-92	14:58:28	***** Entrando no CSA - Operador : sysadm *****
07-01-92	14:58:23	Operador nao Cadastrado: dino
07-01-92	14:58:22	Falha na Tentativa de Entrada no Sistema
07-01-92	14:35:56	***** Saindo do CSA - Operador : osvaldo *****
07-01-92	14:35:41	Novo Operador Cadastrado: massao

Daruma

08/01/92 10:55:08

Pag: 3

DIARIO DE OPERACAO

Numero do CSA: 386581

Data	Hora	Operacao
06-01-92	16:02:24	Operador nao Cadastrado: manuel
06-01-92	13:22:50	***** Saindo do CSA - Operador : osvaldo *****
06-01-92	13:22:49	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	13:22:48	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	12:53:42	***** Saindo do CSA - Operador : osvaldo *****
06-01-92	12:53:41	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	12:53:41	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	12:53:41	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:38:20	***** Saindo do CSA - Operador : osvaldo *****
06-01-92	10:38:19	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	10:38:19	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:38:18	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:38:18	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:36:12	***** Saindo do CSA - Operador : osvaldo *****
06-01-92	10:36:00	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:36:00	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:36:00	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	10:36:00	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:59	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:58	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:58	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:35:58	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:35:58	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	10:35:46	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:35:46	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:35:46	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	10:35:46	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:46	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:35:45	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:44	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:35:44	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:35:44	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	10:35:44	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:44	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:35:44	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:35:43	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:42	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:35:42	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:35:42	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	10:35:42	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:42	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:35:42	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:35:42	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	10:35:41	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:40	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:35:40	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:35:40	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	10:35:40	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:40	Falha Tampa > 0 Verificar vandalismo
06-01-92	10:35:40	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:35:40	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP
06-01-92	10:35:39	Falha Monofone > 0 Investigar Vandalismo
06-01-92	10:35:38	Falha Cabec > 5 Verificar leitora TP
06-01-92	10:35:38	Reiniciacao > 1 Verificar controladora TP

ANEXO II

SISTEMA CENTRALIZADO DE SUPERVISÃO AUTOMÁTICA

- CSA - DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS.

SISTEMA CENTRALIZADO DE SUPERVISÃO AUTOMÁTICA - CSA

- DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS -

CONTÉUDO:

1. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
2. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA
 - 2.1 Introdução
 - 2.2 Entrada no Sistema
 - 2.3 Tela Principal
 - 2.4 Opções do Menu Principal
 - 2.5 Apêndices

SISTEMA CENTRALIZADO DE SUPERVISÃO AUTOMÁTICA - CSA
- DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS -

1. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

O CSA deve ser implantado na seguinte ordem:

- 1.1) Criação da área
- 1.2) Cópia dos arquivos do disquete para winchester
- 1.3) Programação da cópia física
- 1.4) Entrada automática em execução

1.4) Criação da área

Para criação da área de usuário deve-se "ativar" a área "sysadm" da seguinte forma:

- 1) digitar "sysadm" no campo "login" e teclar <enter>
- 2) digitar a senha correspondente no campo "password" e teclar <enter>

Aparecerá uma tela com menu superior. Para selecionar a opção desejada basta posicionar o cursor com a seta no sentido da direita em cima da opção ou digitar sua primeira letra.

Desse menu deve-se selecionar a opção users. Aparecerá um segundo menu no qual deve-se selecionar, da mesma forma já descrita, a opção add. Aparecerão agora duas opções abaixo, a opção user deve ser selecionada.

A partir desse ponto aparecerão algumas perguntas que devem ser respondidas como segue:

- 1) Do you require detailed instruction? n <enter>
- 2) Enter new user's login name, or enter q to quit: CSA <enter>
- 3) Do you wish to use the next available user id? y <enter>
- 4) Do you want to use the default group? y <enter>
- 5) Select a shell, or enter q to quit: 5 <enter>
- 6) Enter Password: PROJETO <enter>
- 8) Re_enter for check: PROJETO <enter>
- 9) Please enter comment: DATA/usuário responsável

10) Do you want to change anything?

Caso você tenha errado algum item basta responder y
<enter> e selecionar a opção a ser alterada, caso
contrário responda n <enter>.

11) Do you want to add another user? n <enter>

Após esse procedimento, a área já estará criada.

12) Tecle <enter> para voltar ao menu

13) Tecle <ESC> para voltar ao menu principal

14) Tecle Q para sair do Sysadm

15) Tecle Y para confirmar

Deve aparecer "login" na tela.

O acesso à área "sysadm", assim como à todas as outras
áreas, só é permitido àqueles que conhecerem a senha.

A criação da área de usuário deve ser efetuada logo que o
sistema Xenix for instalado ou, no caso do sistema já existir,
como primeira etapa para instalação do CSA.

Esta área pertence ao diretório do Xenix que se chama usr,
no momento ela contém apenas alguns arquivos de configuração
que são o .cshrc e o .login.

Devemos agora copiar os arquivos do CSA para nossa área.

1.2) Cópia de arquivos disquete - winchester

Os arquivos do CSA devem ser copiados do disquete para o
winchester através do comando TAR. Para executarmos a cópia
devemos seguir os procedimentos abaixo.

1) Acesse a área CSA fazendo:

login: CSA <enter>
Password: PROJETO <enter>

2) Coloque disquete no drive "A"

3) Escreva comando TAR - x

O programa contido no arquivo GRN é o principal e o
responsável pela iniciação do CSA. Ele será ativado
automaticamente sempre que o sistema operacional Xenix for
ativado.

Os arquivos do CSA são GRN, RXserial, TXserial, CMN,
RLT, GBD e HMQ.

1.3) Cópia

As cópias serão feitas em fita "streamer". Haverá três tipos de cópia no sistema.

- a) Cópia física - Consiste na cópia de todo o winchester para a fita "streamer".

A programação da cópia física depende da alteração de um arquivo que contém a especificação para execução:

Máquina usada, nome lógico drive ou fita a ser utilizado, data, hora, etc.

Este arquivo pode ser alterado pelo super usuário (root) ou pelo administrador de sistema (SYSADM) e é localizado no /usr/lib/sysadmin.

- 1) Acesse a área "sysadm"
- 2) Selecione a opção "Backup"
- 3) Selecione a opção "schedule"
- 4) Substitua a palavra "mymachine" na segunda linha por CSANRO_linha_comutada
- 5) O símbolo (#) é um símbolo de comentário usado para que o programa ignore o comando à sua frente.

Note que o drive default é o único sem comentário. Coloque comentário em frente a ele e remova o símbolo "#" da linha "# media /dev/rct0 d 2000 300 450 6000 tape erase".
- 6) Em cada linha da coluna vol. size coloque o volume da fita que você usará para backup
- 7) Se o seu winchester não tem partição para DOS, apague a linha /dev/rroot e troque por: /dev/ru 909999 98999 91999 98999

- 8) Saia com ":x"
- 9) Tecle <return>
- 10) Tecle <ESC>
- 11) Tecle Q e Y, deverá aparecer "login"

- b) Backup morto - Backup morto, isto é, cópia morta é um procedimento de operação onde uma fita contendo uma cópia física ou de dados é arquivada e substituída por uma fita virgem (ou que possa ser regravada) no procedimento automático de cópia.

- c) Backup dados - consiste na cópia dos dados do sistema CSA para a fita "streamer" desprezando-se a última informação contida na fita.

1.4) Entrada automática em execução

A entrada automática do CSA em execução é importante porque não haverá um operador disponível ao CSA 24 horas por dia.

Para tanto há a necessidade de alteração de alguns parâmetros em arquivos do sistema. Esta alteração deve ser feita a partir da área "root".

1) Alterar arquivo ttys

- vi /etc/ttys
- mudar imtty01 para iptty01

2) Alterar arquivo gettydefs

- vi /etc/gettydefs
- a) Copiar linha m para última linha do arquivo
- b) Substituir o m por p

Ex.: m # B9600 HVPCL # B9600 ... # m
p # B9600 HVPCL # B9600 ... # p AUTO /etc/login

3) Criar uma área sem password com o nome tty01

4) Alterar o arquivo .login da área tty01, colocando na última linha o comando CLEAR e logo embaixo /usr/csa/GRN.

5) Alterar o diretório HOME da área tty01

- vi /etc/passwd
- na linha que começa com tty01, onde lê-se /usr/tty01 mude para /usr/csa

CSA-HMQ

2. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA

2.1 INTRODUÇÃO:

Este documento tem por objetivo auxiliar na compreensão do uso do sistema CSA, particularmente na "interface" com o usuário.

O sistema CSA (Centro de Supervisão Automatizada) é funcionalmente dividido em diversos módulos de "software" que interagem por meio de trocas de mensagens ("PIPE").

Dentre os diversos módulos de "software" se destaca o módulo de "Interface" Homem-Máquina (daqui por diante denominado HMQ), cuja função é criar uma "comunicação" amigável entre o sistema propriamente dito e os operadores.

Esta "interface" está implementada num terminal de vídeo com teclado (eventualmente colorido) no qual se vêem janelas de tela ("WINDOWS") nas quais o usuário tem acesso a opções e das quais retira as informações desejadas.

A moldura padrão das telas é a seguinte:

-----> Conjunto das funções disponíveis nesta tela. (pressionar a letra maiúscula executa a Função)				
-----	-----	-----	-----	-----
Função1	Função2	Função3	Função4	...
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
23/02/91	CSA - TELES	OPERADOR	21:23:47	
-----	-----	-----	-----	-----
data do	empresa	operador	hora do	
sistema			sistema	

É importante notar que o CSA executa todas as suas funções independentemente da tela atualmente em uso, ou seja, não importa em que tela o sistema esteja atuando ele continuará a receber comunicação dos TP, imprimirá relatórios, executará "backup"s automáticos, etc.

2.2 ENTRADA NO SISTEMA:

Supondo que o usuário já esteja cadastrado (se não vide item 2.4.3.1) ao entrar no sistema ele deve ver uma tela inicial do tipo:

NOME :
SENHA :

O cursor estará parado em NOME.

O usuário deve então inserir o nome com o qual foi cadastrado, EXATAMENTE do mesmo modo.

Depois disso o operador deve teclar ENTER, quando então o cursor se moverá para a "SENHA":.

O operador deverá então digitar sua senha seguida de ENTER. (ATENÇÃO! A senha não ecoará no vídeo por motivo de segurança; em caso de dúvida pode-se retroceder na linha com [-] e em caso de erro reiniciar a entrada no sistema com ESC)

Após digitar o nome e a senha o sistema fará a conferência dos mesmos e em caso positivo dará continuação ao processo de iniciação do HMQ para aquele operador.

Caso contrário será emitida a mensagem de acesso negado.

2.3 TELA PRINCIPAL:

Ao ter acesso ao sistema o usuário verá inicialmente uma tela do tipo (*):

```

| Ajuda  Parâmetro Manutenção Relatório Cópia Restaura Fim
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operador :
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23/02/91   CSA- TELESP      OPERADOR          21:23:47

```

(*) O número de opções presentes depende do nível de privilégio do operador, para maiores detalhes vide Apêndice A -> PRIVILÉGIO.

Para acionar uma opção basta teclar a letra maiúscula da palavra que a identifica.

Assim, por ex., a opção "Copia" é acionada teclando-se a letra "C".

2.4 OPÇÕES DO MENU PRINCIPAL:

2.4.1 Ajuda:

Abre uma nova janela na tela que contém um sumário de informações úteis aquele contexto. Esta opção existe em todas as telas e responde de acordo com a tela onde é chamada. (Ajuda sensível a contexto)

Pressionando PG DN o texto de Ajuda avança uma página, PG UP retrocede uma página, ESC apaga a tela de Ajuda voltando a tela anterior.

2.4.2 Parâmetro:

Esta opção ativa a tela de parâmetros que aparece do seguinte modo:

Ajuda Parâmetro	
Cartão de Crédito:	N
Num. de TP :	
NMTCTP:	
Hor. inic. com.:	
Tempo tent. de com.:	
Tempo tranf. dados/desconex.:	
Tempo para acumul.:	xxxx
	xxxx
	xxxx
Cópia físico:	
Cópia dados:	
Cópia morto:	Período de com.:
Alteração relat. não autom.:	
23/02/91	CSA-TELESP OPERADOR 12:31:47

Estes parâmetros referem-se a configuração do CSA, a saber:

- Cartão de Crédito: Assinala a existência de cartão de crédito no sistema (como atualmente não está implementado é sempre N (não)).
- Número total de TP: Assinala quantos telefones públicos podem ser conectados ao sistema , atualmente 500.
- Número máximo de tentativas de comunicação por TP: Determina quantas vezes o TP deve tentar se comunicar com o CSA por período de comunicação.
- Horário base para início das comunicações: Indica quando os TP devem iniciar a comunicação.
- Tempo de estabelecimento de comunicação: Indica quanto tempo o TP deve esperar a resposta de conexão do CSA.
- Tempo de transferência de dados e desconexão: Programa o tempo máximo estimado para a transferência dos dados entre o TP e o CSA.
- Tempo para acumulados: Representam intervalos de tempo a partir dos quais são feitas as reduções dos acumulados e as diversas estatísticas referentes ao TP. Por exemplo, 1 dia, 7 dias, 30 dias.

- Período de comunicação: Sinaliza o intervalo de tempo entre comunicações consecutivas TP <--> CSA.
- Cópia física: Informa o intervalo entre backups de todo o "WINCHESTER" na fita "STREAMER".
- Cópia dados: Idem para os dados obtidos do TP.
- Alteração de relatórios não automáticos: Caso esteja ativa "s", os relatórios não automáticos já impressos que forem sendo alterados aparecerão numa janela precedidos de "*" ; caso contrário, "n" serão diferenciados por negrito identificando em tela os dados alterados dos relatórios.

Isso pode ser visto na tela de emissão de relatórios da seguinte forma:

Ajuda Relatório	
Estat. de Receitas:	Emitir:
Estat. de Util./falhas:	Programar:
Acompanha estado/operação:	
List. cad. linhas TP:	
L-----	
Ml* Relatório aaa	
Ml Relatório bbb	
l* Relatório ccc	
	lno

23/02/91 CSA -TELESP	OPERADOR 12:31:47

2.4.3 MANUTENÇÃO:

Esta opção ativa a tela de manutenção que aparece do seguinte modo:

Ajuda		Manutenção							
<table border="1"> <tr> <td>Operadores</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Falhas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Linhas</td> <td></td> </tr> </table>				Operadores		Falhas		Linhas	
Operadores									
Falhas									
Linhas									
23/02/91	CSA-TELESP	OPERADOR	12:31:47						

Estes parâmetros referem-se a manutenção do CSA, a saber:

2.4.3.1 Operadores: Ao teclar essa opção abre-se uma tela (desde que o operador tenha privilégio irrestrito) com as seguintes sub-opções:

Ajuda		Manutenção										
<table border="1"> <tr> <td>Operadores</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Falhas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Linhas</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Alterar</td> </tr> <tr> <td>Incluir</td> </tr> <tr> <td>Excluir</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Operadores		Falhas		Linhas	<table border="1"> <tr> <td>Alterar</td> </tr> <tr> <td>Incluir</td> </tr> <tr> <td>Excluir</td> </tr> </table>	Alterar	Incluir	Excluir
Operadores												
Falhas												
Linhas	<table border="1"> <tr> <td>Alterar</td> </tr> <tr> <td>Incluir</td> </tr> <tr> <td>Excluir</td> </tr> </table>	Alterar	Incluir	Excluir								
Alterar												
Incluir												
Excluir												
23/02/91	CSA-TELESP	OPERADOR	12:31:47									

A opção Alterar abre uma nova janela onde se ve:

```

| Ajuda                Manutenção
-----
|
|
| Operadores          |
| Falhas              |
| Linhas              | Alterar          |
|                     | Incluir          |
|                     | Excluir          |
|
|
| Nome: Nome do Operador |
| Senha: Operador       |
| Privilégio: NÍVEL     |
|
-----
| 23/02/91          CSA-TELESP  OPERADOR          12:31:47

```

Se somente a tecla <ENTER> é digitada no campo "Nome" o sistema permitirá a alteração da "Senha" e do "Privilegio" do operador atual.

Se um nome de operador é digitado seguido da tecla <ENTER> o sistema verifica a existência deste operador para permitir as alterações.

Todos os campos permanecem com seu conteúdo atual se somente a tecla <ENTER> é digitada e são alterados quando outras teclas procedem a tecla <ENTER>.

No campo "Senha" é necessária a repetição da digitação para confirmação.

A opção Incluir abre uma nova janela onde se vê:

Ajuda		Manutenção											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Operadores</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Falhas</td> </tr> <tr> <td>Linhas</td> <td>Alterar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Incluir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Excluir</td> </tr> </table>				Operadores		Falhas		Linhas	Alterar		Incluir		Excluir
Operadores													
Falhas													
Linhas	Alterar												
	Incluir												
	Excluir												
Nome:													
Senha:													
Privilégio:													
23/02/91 CSA-TELESP OPERADOR 12:31:47													

Pode-se então incluir o nome, senha (que deve ser confirmada) e nível de privilégio do novo operador do CSA.

A opção Excluir abre uma nova janela onde se vê:

Ajuda		Manutenção											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Operadores</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Falhas</td> </tr> <tr> <td>Linhas</td> <td>Alterar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Incluir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Excluir</td> </tr> </table>				Operadores		Falhas		Linhas	Alterar		Incluir		Excluir
Operadores													
Falhas													
Linhas	Alterar												
	Incluir												
	Excluir												
Nome: Nome do Operador													
Senha: Senha do Operador													
Confirma (S/N):													
23/02/91 CSA-TELESP OPERADOR 12:31:47													

Ao digitarmos o nome do operador a ser excluído e confirmarmos com a senha do operador atual que deve ter privilégio "IRRESTRITO" é feita a exclusão do operador indicado passando o mesmo a não ser mais reconhecido pelo sistema.

2.4.3.2 Falhas:

Ao optar por manutenção de falhas o sistema gera uma janela do tipo:

Ajuda		Manutenção									
<table border="1"> <tr> <td>Operadores</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Falhas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Linhas</td> <td>Gera ref. de falhas:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Visual. ref. de falhas:</td> </tr> </table>				Operadores		Falhas		Linhas	Gera ref. de falhas:		Visual. ref. de falhas:
Operadores											
Falhas											
Linhas	Gera ref. de falhas:										
	Visual. ref. de falhas:										
23/02/91	CSA-TELESP	OPERADOR	12:31:47								

A primeira opção (Gera referência de falhas) por sua vez gera uma janela do tipo:

Ajuda		Manutenção									
<table border="1"> <tr> <td>Operadores</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Falhas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Linhas</td> <td>Gera ref. de falhas:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Visual. ref. de falhas:</td> </tr> </table>				Operadores		Falhas		Linhas	Gera ref. de falhas:		Visual. ref. de falhas:
Operadores											
Falhas											
Linhas	Gera ref. de falhas:										
	Visual. ref. de falhas:										
<table border="1"> <tr> <td>campo1 >/< campo2 =/#</td> <td>mensagem</td> </tr> </table>				campo1 >/< campo2 =/#	mensagem						
campo1 >/< campo2 =/#	mensagem										
23/02/91	CSA-TELESP	OPERADOR	12:31:47								

Esta opção permite ao usuário definir o modo como deseja gerar a referência de falhas colocando os campos e o sinal de > ou <. (Os campos estão definidos no apêndice B -CAMPOS DE MENSAGENS DE FALHAS).

Exemplos:

O código do número de ligações totais realizadas é 002 e o código do número de ligações DDD é 004 assim se desejada uma referência de falha quando o número de ligações DDD supera o número de ligações total então deve-se digitar:

```
#DDD    #TOTAL
004    > 002    ___ Erro, #DDD > #TOTAL
```

O número mínimo aceitável de ligações DDD é de 10 por dia, então deve-se digitar:

```
004    >    ___ 10    Erro, #DDD > mínimo
```

A segunda opção gera uma tela do tipo:

Ajuda	Manutenção

Operadores	
Falhas	
Linhas	Gera ref. de falhas:

	Visual. ref. de falhas:

Erro, #DDD > #TOTAL	
Erro, #DDD < 10	

23/02/91	CSA-TELESP OPERADOR 12:31:47

Esta opção mostra na tela uma tabela de referências previamente estabelecidas como mostrado na tela de exemplo acima.

Os dados referentes ao TP descritos nessa tela são:

- #TP: O código do TP; todo TP é identificado por um código.
- Versão do software: O software do TP pode sofrer modificações e portanto deve ser identificado para, por exemplo, verificar se a versão que é atualmente executada é a mais recente.
- Estado do TP: O TP pode estar em um de cinco estados:

#Cadastrado: Quando o TP está previsto para instalação na área onde atua o CSA.

#Ativo: Quando o TP está instalado na região de atuação.

#Inativo: Quando o TP não se comunicou com o CSA no último período de comunicação.

#Falha: Quando o TP está inoperante em função de uma falha grave.

- Local da instalação: O endereço físico do TP (rua, número, etc).
- CSA a ser chamado: O número (telefônico) do CSA ao qual o TP deve se conectar.
- Hora base de início de comunicação: O horário no qual o TP deve telefonar para o CSA.
- Período de comunicação: O intervalo de tempo entre duas comunicações.
- Técnico instalador: Nome do funcionário responsável por aquele TP.

Quando nesta tela o cursor estará no #TP.

Na tela de cadastro deve-se então inserir as características do novo TP.

Na tela de eliminação basta colocar o código do TP quando então suas características serão mostradas na tela e o cursor aguardará uma confirmação para eliminar o TP do sistema.

Na tela de alteração colocando-se o código do TP o HMQ preencherá as outras características colocando o cursor em #TP.

Para alterar basta então escrever por cima da opção terminando com <ENTER>; <ESC> retorna o conteúdo original do campo.

2.4.4 RELATÓRIO:

Ajuda Relatório			
Estat. de Receitas:		Emitir:	
Estat. de Util./falhas:		Programar:	
Acompanha estado/operação:			
List. cad. linhas TP:			
Diário de operação:			
Mens. não ident. pelo CSA:			
Mens. lin. TP não cad.:			
		horário	período destino
		hh/mm/ss	HH L/R/T
23/02/91	CSA-TELESP	OPERADOR	12:31:47

Esta tela refere-se aos relatórios gerados pelo CSA como fruto dos dados obtidos pelos TP na telesupervisão, a saber:

- Estatísticas de receitas: Relatório que descreve detalhadamente as receitas obtidas pelos TP.
- Estatísticas de utilização e falhas: Dá a descrição dos níveis de utilização e número de falhas apresentados pelos TP.
- Acompanhamento de estado e operação: Descreve o estado do conjunto de TP associados ao sistema.
- Listagem do cadastro de linhas de TP: Dá uma lista dos TP controlados pelo CSA.
- Diário de operação: Registra as operações realizadas pelos operadores do CSA.
- Mensagens não ident. pelo CSA: Dá o conjunto de chamadas feitas ao CSA que não puderam ser compreendidas.
- Mensagens de linhas de TP não cadastradas: Registra o conjunto de mensagens de TP compreendidas mas que vieram de aparelhos que não pertenciam ao CSA.
- Emitir/programar: Esta opção define se queremos programar ou emitir um relatório segundo os parâmetros de horário, período e destino.

2.4.5 COPIA:

Esta opção ativa a tela de "Copia" que aparece do seguinte modo:

Ajuda	Copia
Física	
Dados	
23/02/91 CSA-TELESP OPERADOR 12:31:47	

Estes parâmetros referem-se a proteção dos dados do CSA, a saber:

- Física: Esta copia salva todo o conteúdo do "WINCHESTER" do CSA em fita "STREAMER".
- Dados: Esta opção salva os dados do sistema, obtidos dos TP em fita "STREAMER".

2.4.6 RESTAURA:

Esta opção ativa a tela de restauração que aparece do seguinte modo:

Ajuda	Restaura			
<table border="1"><tr><td>Física</td></tr><tr><td>Dados</td></tr><tr><td>Morto</td></tr></table>		Física	Dados	Morto
Física				
Dados				
Morto				
23/02/91 CSA-TELESP OPERADOR 12:31:47				

Estes parâmetros referem-se a reconstrução dos dados do CSA, a saber:

- Física: Esta opção retorna todo o sistema CSA da fita "STREAMER" para o "WINCHESTER"
- Dados: Esta opção retorna os dados do sistema para o "WINCHESTER" a partir de uma fita "STREAMER".
- Morto: permite recuperar dados de uma fita com label especial.

2.4.7 FIM

Esta opção finaliza a execução do CSA para aquele usuário retornando o sistema para a tela de INICIAÇÃO.

2.5 APÊNDICES:

A - PRIVILÉGIO:

O sistema CSA funciona segundo o conceito de privilégio, ou seja, cada usuário possui um entre dois níveis de acesso que permitem ou não certas opções de trabalho.

O privilégio de cada usuário é definido pelo usuário de nível mais alto quando do cadastramento do novo usuário no sistema.

O usuário de nível mais baixo é denominado "RESTRITO"; este tipo de usuário pode obter dados do CSA mas não pode alterá-los. Ele também não pode alterar, inserir ou eliminar usuários bem como modificar os TP associados ao CSA.

O usuário de nível mais alto, denominado "IRRESTRITO" possui acesso total ao sistema podendo executar qualquer tarefa.

B - CAMPOS DE MENSAGENS DE FALHAS

Não determinados até a data deste documento. Serão apresentados em documento posterior.