# 라즈베리파이 활용하기






- 라즈베리파이 개발환경 셋팅
  - 네트워크 구성
  - 데이터베이스 설치
  - TCP/IP

WIFI


안드로이드 21 카페에 들어가서 "라즈베리파이 실습환경 구축 절차"를 검색해서 순서대로 따라하면 된다.






#### 라즈베리파이 네트워크 구성순서

- 1. PC의 인터넷선을 빼고 PC와 AP를 랜선으로 연결한다.
- 2. 통신이 들어오는 통신선(WAN)을 AP에 연결해준다.
- AP와 라즈베리파이를 랜선으로 연결해준다.
- 4. IP를 고정 IP로 설정해야 한다. (유동IP면 매번 IP를 설정해줘야 하기때문)
- 5. 내부 IP를 192.168.0.100 고정 IP로 설정한다.
- 6. 라즈베리파이의 서버 IP를 192.168.0.101 고정 IP로 설정한다.







#### • AP 네트워크 구성방법

- 1. AP의 뒷면에 WAN 연결 PORT에 인터넷이 들어오는 랜선을 연결해준다.
- 2. AP의 나머지 두개의 PORT에 한개는 라즈베리파이와 랜선으로 연결
- 3. 한개는 사용하는 컴퓨터와 랜선으로 연결해준다.






#### AP 네트워크 구성방법

- 1. 인터넷에 192.168.0.1을 입력하면 ipTime 설정을 할 수 있다.
- 2. 아이디 : admin 비번 : admin을 입력해서 들어가면 아래와 같은 화면이 뜬다.
- 3. 관리도구, 설정마법사가 나온다
- 4. 관리도구를 클릭해서 들어간다






- 라즈베리파이 네트워크 구성
  - 관리도구에 들어가서 고급설정 → 무선랜관리 → 무선설정/보안에서 ON을 OFF로 눌러서 비활성화 시킨다.






- 라즈베리파이 네트워크 구성
  - 1. 구글에 "라즈비안"이라고 치면 검색한 결과 중 "Download Raspbian for Raspberry Pi"를 들어가서 Downloads에서 다운받기
  - Raspberry Pi Imager for Windows를 다운받는다.







- 라즈베리파이 네트워크 구성
  - 1. Raspbian Buster with desktop and recommended software의 Download ZIP를 다운받는다.






- 라즈베리파이 네트워크 구성
  - 1. Card Reader기에 SD카드를 삽입해서 PC USB에 연결한다.
  - 2. Raspberry Pi Imager 설치 후 실행시킨 후 첫번째 버튼인 Operating System RASPBIAN을 클릭한다.
  - 3. 클릭 후 Download ZIP으로 다운받았던 Raspbian Recommended라고 자동으로 뜨는 첫번째 시스템을 클릭해준다.









- 라즈베리파이 네트워크 구성
  - 1. Raspberry Pi Imager의 두번째 버튼인 SD Card CHOOSE SD CARD를 클릭 후 컴퓨터에 연결된 SD카드의 경로를 클릭해서 지정해준다.





- 라즈베리파이 네트워크 구성
  - 1. 다운받은 SD Card의 경로 지정후 마지막 세번째 버튼인 WRITE 버튼을 클릭하여 SD카드에 라즈비안 IMG를 WRITE 해준다.








- 라즈베리파이 네트워크 구성
  - 1. Img 다운받은 SD카드를 라즈베리파이 뒷면에 있는 SD카드 리더기에 넣는다.
  - SD 삽입시 전원이 꺼진상태에서 SD카드를 넣고 전원을 연결한다.





- 라즈베리파이 네트워크 구성
  - 1. 이렇게 SD카드를 라즈베리파이에 삽입하면 AP 내부네트워크 설정에 라즈베리파이 IP주소가 자동으로 할당된 것을 볼 수 있다.






- 내부 네트워크 IP 고정으로 변경하기
  - 1. PC에서 사용하는 내부 IP를 변경하기 위해서 제어판 → 네트워크 및 인터넷 → 네트워크 연결로 들어가 이더넷을 찾는다.







- 내부 네트워크 IP 고정으로 변경하기
  - 먼저 이더넷 상태 → 자세히 버튼을 클릭해서 네트워크 연결 세부 정보를 스크 린샷으로 찍어놓는다.
    - (추 후에 고정 IP로 변경시 필요값을 입력해야될 때 참조하기 위함임)






- 내부 네트워크 IP 고정으로 변경하기
  - 1. 이더넷 속성 → 인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)로 들어간다
  - 2. 자동으로 IP주소받기 → 다음 IP 주소 사용으로 변경 후에 고정으로 쓰려는 IP 주소만 변경(192.168.0.1 → 192.168.0.100 으로 변경한다) 나머지 IP주소 네트워 크 연결 세부정보 참조









- 터미널 에뮬레이터 PuTTY 다운로드하기
  - 1. Google에 putty를 입력하면 검색한 창에 <a href="https://www.putty.org/">https://www.putty.org/</a> 주소가 적혀있는 페이지를 클릭해서 들어간다.
  - 2. 주소로 들어가면 Package files → MSI('Windows Installer') → 64-bit : putty-64bit-0.73-installer.msi 파일을 다운받는다.






- 터미널 에뮬레이터 PuTTY 사용해서 라즈베리파이에 접속하기
  - PuTTY를 설치 진행하고 실행시킨다.
  - Host Name(or IP address): 192.168.0.3 (AP 내부네트워크 설정에서 raspberrypi로 자동 할당된 IP임 / 개인마다 다를 수 있으므로 확인해서 입력)
  - 3. Saved Sessions에 raspberrypi 입력 한 후 Save한다 (추 후에 설정값을 다시 입력 없이 아래 저장되어있는 raspberrypi만 클릭해서 Load 해주면 된다.
  - 4. Load를 눌러서 라즈베리파이에 접속을 시도한다.








- PuTTY로 라즈베리파이 접속시 Connection refused
  - 1. PUTTY를 사용해서 라즈베리파이에 접속시 Connection refused 창이 뜬다
  - 2. 라즈베리파이의 Connection refused를 해결하기 위해 라즈베리파이에 있는 SD 카드에 파일 하나를 만들어서 넣어줘야된다.





- 라즈베리파이 네트워크 IP 고정으로 변경하기
  - 라즈베리파이에 삽입된 SD카드를 분리해서 Card Reader기에 넣어서 PC USB에 연결 후 SD카드 안을 열어서 ssh텍스트 파일을 만든다





- PuTTY로 라즈베리파이 다시 접속하기
  - 1. ssh텍스트 파일을 만든 SD카드를 라즈베리파이에 삽입 후 다시 PuTTY로 라즈베리파이 IP를 접속을 시도하면 아래와 같이 로그인이 가능하게 된다.
  - 2. 아이디 : pi / 비밀번호 : raspberry 를 입력하면 라즈베리파이에 접속할 수 있다.






- 라즈베리파이에서 환경셋팅 변경하기
  - 1. 상단의 컴퓨터그림을 마우스 오른쪽 우클릭하여 Change Settings을 클릭하면 글자의 색깔및 크기를 변경할 수 있다.

```
🔑 pi@raspberrypi: ~
                                                                           🚰 login as: pi
 pi@192.168.0.101's password:
Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv71
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May 13 08:54:27 2020
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set
a new password.
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop Downloads Music Public Videos
Documents MagPi Pictures Templates
pi@raspberrypi:~ $
```




- 라즈베리파이 터미널에서 글자크기 변경하기
  - 1. Change Settings의 Window → Appearance → Font settings → Change 버튼 클릭시 글자크기를 변경할 수 있다.






- 라즈베리파이 터미널에서 글자색 변경하기
  - Change Settings의 Window → Colours에서 글자색을 변경할 수 있다.





- 라즈베리파이 환경셋팅 저장하기
  - Change Settings의 해당하는 Saved Sessions를 클릭하고 Save 버튼을 눌러야 설정한 글자크기 및 색을 저장하여야 다음에 접속시 세팅값이 유지된다.






- 라즈베리파이 네트워크 IP 고정으로 변경하기
  - 1. 라즈베리파이 입력창에 sudo vi /etc/network/interfaces를 입력한다.

```
pi@raspberrypi: ~
                                                                          💤 login as: pi
pi@192.168.0.101's password:
Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv71
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May 13 08:54:27 2020
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set
a new password.
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop Downloads Music
Documents MagPi <u>Pictures Templates</u>
pi@raspberrypi:~ $ sudo vi /etc/network/interfaces
```



- 라즈베리파이 네트워크 IP 고정으로 변경하기
  - interfaces에 아래와 같이 작성한다.
  - 서브넷마스크, 기본게이트웨이, DNS서버는 개인 컴퓨터 마다 설정되어있는게 다르기때문에 네트워크 연결 세부 정보를 찾아서 고정 IP설정시 참조한다.





- 라즈베리파이 네트워크 IP 고정으로 변경하기
  - 라즈베리파이를 재부팅시킨다.
  - 재부팅 후에 라즈베리파이에 해당하는 IP주소를 고정 IP로 변경했다면 다음과 같이 내부네트워크 설정에 192.168.0.101 수동설정으로 잡힌것이 보일것이다.

