

목차



- ▶ 기초 학습
- ▶ 적외선 센서 & 리모컨
 - > 개요
 - > 예제
- 응용 실습



Application practice


적외선 센서 & 리모컨

개요



- ✓TV, 에어컨 등 대부분의 가전제품에 사용
- ✓ 적외선 램프의 점멸을 이용하여 데이터 송 수신
- ✔ 송신 시 캐리어 주파수로 변조하여 전송. 수신부와 캐리어주파수가 일치하여야함
- ✓ 리모컨을 눌러 숫자 값 확인하여 조작한다(기기마다 다름)






수신부의 핀 설정

적외선 센서 이용하기



 아두이노와 적외선 수신 센서, 적외선 송신 리모컨을 이용해 설정한 값을 받을 시에 LED가 켜지는 실험

- 준비물
 - 아두이노 & 케이블
 - 적외선 수신 센서
 - 적외선 송신 리모컨
 - LED
 - 220옴 저항
 - 점퍼케이블
 - 브레드보드






회로도



- 적외선 송수신 회로 구성
 - 적외선 센서를 정면으로
 - 왼쪽(Vout)-D7
 - S앙(GND)-GND
 - 오른쪽(VCC)-3.3V 또는 5V
 - LED는 220옴과 연결하여 +는 D13,



※ 라이브러리를 하기의 주소에서 다운받아 설치할 것 https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote



```
#include < IRremote.h >
const int irReceiverPin = 7;//적외선 수신 센서(D7) 입력
const int ledPin = 13;//LED(D13) 출력
Irrecv irrecv(irReceiverPin);//적외선 수신센서정의
decode results results;
void setup()
         pinMode(ledPin, OUTPUT);//LED 출력
         Serial.begin(9600);//통신속도 9600설정
         irrecv.enableIRIn();//적외선 수신 센서 사용
void loop()
         if(irrecv.decode(&results))//적외선 수신 센서가 값을 받음
         Serial.print("irCode : ");//시리얼 모니터에 문자표시
         Serial.print(results.value, HEX);//수신 데이터를 16진수로 표시
         Serial.print(", bits: ");//시리얼 모니터에 문자표시
         Serial.print(results.bits);//비트 값 표시
        irrecv.resume();
```





응용 실습

응용실습



• 리모컨과 삼색LED를 이용하여 무드 등을 만들어보자