ENGO Link ETR-868

Rádiom riadené bezdrôtové relé 868 MHz, 230 V – slovenský preklad stručného návodu

Úvod

Bezdrôtová súprava na ovládanie elektrických zariadení je vhodná najmä tam, kde nie je pripravená kabeláž. Možno ju použiť napríklad na ovládanie čerpadla, ventilátora, osvetlenia, elektrického ohrievača alebo kotla. Súprava bezdrôtovo prenáša prevádzkový signál a umožňuje zapínanie a vypínanie elektrických zariadení. Vysielač a prijímač sú z výroby spárované.

Hlavné vlastnosti

- bezdrôtová komunikácia v pásme 868 MHz
- LED indikácia prevádzkového stavu
- beznapäťový výstup
- kompaktné rozmery

Technické parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie	230 V AC, 50 Hz
Max. zaťaženie	16(5) A
Komunikácia	bezdrôtová, 868 MHz
Výstup prijímača	COM/NO, beznapäťový
Rozmery prijímača	46 × 46 × 24 mm
Rozmery vysielača	46 × 46 × 24 mm

Zhoda výrobku

Výrobok vyhovuje smerniciam EÚ 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ. Prevádzkové pásmo: 863–870 MHz, maximálne 13 dBm EIRP.

Bezpečnostné informácie

Zariadenie používajte v súlade s národnými predpismi a predpismi EÚ. Používajte ho iba na určený účel a uchovávajte ho v suchu. Výrobok je určený iba na použitie v interiéri.

Inštaláciu musí vykonať odborne spôsobilá osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Inštalácia

Montáž musí byť vykonaná podľa platných noriem a predpisov danej krajiny a EÚ. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky nedodržania pokynov.

Upozornenie

Pre konkrétnu elektroinštaláciu môžu platiť ďalšie požiadavky na ochranu; za ich správne posúdenie zodpovedá montážnik.

Vstupy a výstupy

Vysielač (TX): napájanie 230 V AC, funkčné tlačidlo, LED indikácia.
Prijímač (RX): napájanie 230 V AC, beznapäťový kontakt COM/NO, funkčné tlačidlo, LED indikácia.

Prevádzka relé

Prijímač musí byť trvalo pripojený na 230 V AC, aby zostal v pohotovostnom režime. Červená LED signalizuje pohotovostný stav. Po privedení 230 V AC na vysielač odošle vysielač kódovaný signál prijímaču. Prijímač zopne kontakt COM–NO. Voliteľne možno nastaviť oneskorenie zopnutia o 3 minúty. Správna činnosť je signalizovaná zelenou LED na oboch zariadeniach. Vysielač má vstavaný superkondenzátor, ktorý po odpojení napájania umožní odoslať prijímaču povel „VYP“.

Párovanie zariadení

Zariadenia sú už z výroby spárované.

Ak chcete pridať ďalší prijímač alebo súpravu znovu spárovať:

1. Pripojte prijímač aj vysielač na 230 V AC.
2. Na prijímači RX podržte tlačidlo 5 s – červená LED začne blikať.
3. Na vysielači TX podržte tlačidlo 5 s – červená LED začne blikať.
4. Vysielač zostane v režime párovania približne 1 minútu. Prijímač potvrdí spárovanie zelenou LED a následne sa LED zmení na červenú.
5. Po ukončení párovania vysielač odošle signál. Zelené LED na oboch zariadeniach signalizujú pripravenosť na prevádzku.

Oneskorenie zopnutia

Štandardne sa prijímač zopne ihneď po prijatí signálu. Pre aktiváciu 3-minútového oneskorenia stlačte tlačidlo na prijímači RX rýchlo 10×. LED sa na približne 3 sekundy rozsvieti oranžovo. Rovnakým postupom funkciu oneskorenia vypnete.

ENGO Link ETR-868 – zapojenia a príklady použitia

Textové vysvetlenie schém podľa originálneho ENGO Quick Guide. Svorky a elektrické zapojenie musia byť vykonané podľa originálnej schémy výrobcu.

1. Riešenie pri chýbajúcej kabeláži

Prijímač a vysielač zapojte podľa originálnej schémy. Rozopnutie externého kontaktu vypne vysielač a prijímač sa vráti do východiskového stavu, teda relé sa vypne. Pri zopnutí signálu relé prijímača zopne a môže ovládať pripojené zariadenie.

2. Chýbajúce vodiče medzi termostatom a káblovou lištou

Pripojte riadiacu lištu na 230 V. Požiadavka termostatu na kúrenie aktivuje vysielač, ten aktivuje prijímač a prijímač následne zopne riadiaci vstup lišty. Po ukončení požiadavky sa vysielač aj relé prijímača vypnú.

3. Bezdrôtové spínanie cirkulačného čerpadla svetelným vypínačom

Zapnutie svetla zároveň napája vysielač TX, ktorý odošle signál prijímaču RX. Relé prijímača zopne a zapne cirkulačné čerpadlo. Po vypnutí osvetlenia napájanie vysielača zanikne a prijímač čerpadlo vypne.

4. Chýbajúci jeden vodič medzi termostatom a riadiacou lištou

Vysielač a prijímač nahradia chýbajúce káblové prepojenie. Riadiaci signál sa prenesie rádiovo a prijímač zopne príslušný vstup riadiacej lišty. Po zániku požiadavky na kúrenie relé opäť rozopne.

5. Bezdrôtové prepojenie riadiacej lišty a cirkulačného čerpadla

Výstup pre čerpadlo z riadiacej lišty aktivuje vysielač. Ten vyšle signál prijímaču a relé prijímača zapne cirkulačné čerpadlo. Po vypnutí výstupu čerpadla na lište sa prijímač vráti do východiskového stavu a čerpadlo vypne.

6. Bezdrôtové prepojenie riadiacej lišty a zdroja tepla

Výstup pre čerpadlo alebo požiadavku na teplo z riadiacej lišty aktivuje vysielač. Prijímač po prijatí signálu zopne beznapäťový kontakt a tým aktivuje zdroj tepla. Po zániku signálu sa relé vypne a zdroj tepla sa odstaví.

Dôležité: Tento dokument je slovenský preklad/prepis originálneho stručného návodu ENGO Controls. Pri montáži a elektrickom zapojení sa riaďte originálnym manuálom výrobcu a platnými elektrotechnickými normami.

Originál: ENGO Controls – ETR-868 Quick Guide, verzia 2.0, vydanie IV/2026, softvér v1.3.1. Výrobca: Engo Controls sp. z o.o. sp. k., 43-262 Kobielice, Rolna 4, Poľsko.
Zdroj originálu: https://engocontrols.com/wp-content/uploads/2023/12/ENG_ETR-868-QG_A4-ENG-v2.0.pdf