

■ Firmware Flash Anleitung

ESP32-S3 flashen

1. ESP32-S3 per USB anschließen

Den ESP32-S3 über USB mit dem PC verbinden.

2. Web Flasher öffnen

Folgende Webseite im Browser öffnen:
<https://espressif.github.io/esptool-js/>

3. Verbinden

- Auf **Connect** klicken
- Den richtigen COM-Port auswählen
- Verbindung bestätigen

4. Dateien hinzufügen

Folgende Dateien mit den jeweiligen Flash-Adressen eintragen:

Flash-Adresse	Datei
0x0	AMS_Display_V2.3.ino.bootloader.bin
0x8000	AMS_Display_V2.3.ino.partitions.bin
0x10000	AMS_Display_V2.3.ino.bin
0x670000	AMS_Display_V2.3.littlefs.bin

5. Flash Einstellungen

Einstellung	Wert
Flash Mode	Keep
Flash Frequency	Keep
Flash Size	Keep

6. Optional: Flash komplett löschen

Für eine saubere Neuinstallation empfohlen:

- Auf **Erase Flash** klicken
- Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist

7. Firmware flashen

- Auf **Program** klicken
- Warten bis der Flash-Vorgang vollständig abgeschlossen ist

Der ESP32-S3 startet anschließend automatisch neu.

■ Erster Start im AP-Modus (Access Point)

Wenn keine WLAN-Daten gespeichert sind oder kein bekanntes WLAN gefunden wird, startet das Gerät automatisch im AP-Modus.

Einstellung	Wert
IP-Adresse	192.168.4.1
SSID	AMS-Setup
Passwort	12345678

■ Hinweis

Beim ersten Start kann der Verbindungsaufbau einige Sekunden dauern.

Nach Eingabe deiner WLAN-Daten und deren Speicherung kann es 1–2 Minuten dauern, bis die Bestätigung erscheint, dass die Daten übernommen wurden.