

AMS Dial – Deutsche Anleitung

Übersicht

Der AMS Dial ist ein zusätzlicher Drehcontroller für das AMS Spool Display.

Mit dem Dial können:

- Gewichte von Spulen abgezogen werden
- Spulen getauscht werden
- Einstellungen direkt über WLAN konfiguriert werden
- MQTT oder HTTP genutzt werden

Der Dial funktioniert vollständig eigenständig und benötigt nach der ersten Einrichtung keine Arduino IDE mehr.

Funktionen

Gewicht abziehen

1. Modus „GEWICHT“ wählen
2. Spule auswählen
3. Gewicht mit dem Encoder einstellen
4. Encoder drücken zum Bestätigen

Der Dial nutzt eine dynamische Encoder-Beschleunigung:

- langsames Drehen = präzise 1g Schritte
 - schnelles Drehen = große Sprünge
-

Spulen tauschen

1. Modus „TAUSCH“ wählen
2. Erste Spule auswählen
3. Zielspule auswählen
4. Encoder drücken

Die komplette Spule wird getauscht:

- Material
- Farbe
- Typ
- Gewicht
- alle Daten

Menü

Im Menü können aktuell folgende Einstellungen geändert werden:

- Sprache Deutsch / Englisch
- AP Mode ein/aus

AP Mode

Der AP Mode startet ein eigenes WLAN:

AMS-Dial-Setup

Passwort:

12345678

Danach kann die Webseite im Browser geöffnet werden:

192.168.4.1

Weboberfläche

Über die Weboberfläche können eingestellt werden:

- WLAN Name
- WLAN Passwort
- Display IP
- MQTT Server

MQTT ist optional.

Wenn kein MQTT genutzt wird, bleibt das Feld leer.

Factory Reset

Der Button:

DELETE SETTINGS

löscht:

- WLAN Daten
- Display IP
- MQTT Einstellungen

Danach startet der Dial automatisch wieder im AP Setup Modus.

Betriebsarten

MQTT

Wenn ein MQTT Server eingetragen ist:

- nutzt der Dial MQTT
- Statusanzeige zeigt „MQTT“

Wenn MQTT nicht erreichbar ist:

- HTTP Fallback wird automatisch genutzt
-

HTTP Only

Wenn kein MQTT Server eingetragen ist:

- arbeitet der Dial vollständig per HTTP
 - Statusanzeige zeigt „HTTP“
-

Navigation

Der Dial besitzt eine vollständige Back-Navigation.

In jedem wichtigen Bildschirm kann über „BACK“ zurück navigiert werden.
