

Bedienungsanleitung – AMS Display

Das AMS Display ermöglicht die komfortable Verwaltung von Filament-Spulen direkt am Gerät oder über die Weboberfläche.

Display Bedienung

◆ **Übersicht**

- Anzeige aller AMS Slots (4 oder 8)
 - Jede Kachel entspricht einem Slot
 - Farbe zeigt Material / Status
-

Touch Funktionen

◆ **Kurzer Touch auf Slot**

Öffnet das **NumPad zum Abziehen von Gewicht**

- gewünschte Gramm eingeben
 - „OK“ bestätigt
 - Gewicht wird von der Spule abgezogen
-

◆ **Langer Touch auf Slot**

Öffnet die **Spulen-Detailansicht**

Anzeige von:

- Spulenummer
 - Material / Typ
 - Farbe
 - Hersteller
 - Gewicht
-

◆ Im Spulen-Popup

-  **X** → schließt das Fenster
-  **Tauschen** → öffnet Swap-NumPad

Spulen tauschen (Swap)

1. Spule auswählen (lange drücken)
2. „Tauschen“ drücken
3. Ziel-Spule eingeben (NumPad)
4. „OK“ bestätigen

 Die beiden Spulen werden getauscht

NumPad Funktionen

- Zahlen → Eingabe
- DEL → löscht letzte Zahl
- OK → bestätigt
- X → abbricht

WebUI Bedienung

Die Weboberfläche ist über die IP-Adresse des Geräts erreichbar.

◆ Übersicht

- Anzeige aller Spulen
- Filter:
 - Alle
 - AMS (aktive Slots)
 - Lager

◆ Bedienung der Kacheln

👉 Jede Kachel hat drei Hauptfunktionen:

- **Touch auf Kachel**
→ Öffnet das Eingabefeld zum **Abziehen von Gewicht**
 - **Button „Tauschen“**
→ Startet den **Spulentausch (Swap)**
 - **Button „Edit“**
→ Öffnet die Bearbeitung der **Spulendaten**
-

◆ Spulen bearbeiten (Edit)

👉 Im Edit-Popup können folgende Daten angepasst werden:

- Material
 - Typ
 - Farbe
 - Artikelnummer
 - Hersteller
-

◆ „Leer“ Funktion

- Checkbox „Leer“ aktivieren
- Spule wird als leer markiert

👉 Anzeige:

Leer (Spule X)

◆ Import / Export

- 📁 Export → Spulenliste als Datei speichern
 - 📁 Import → Spulenliste laden
-

◆ WLAN Setup

- SSID und Passwort eingeben
- Gerät startet neu
- verbindet sich automatisch



WLAN Verhalten

- Beim ersten Start: Access Point (Setup-Modus)
- nach Einrichtung: Verbindung zum WLAN
- bei Fehler: Rückfall in AP-Modus



WLAN Status Anzeige

-  Verbunden → WLAN + IP
-  AP Modus → Setup Netzwerk aktiv



MQTT Funktionen (optional)

Wenn MQTT aktiviert ist:

- Übertragung von:
 - Spulendaten
 - Gewichten
 - Status
- Integration möglich mit:
 - Home Assistant
 - Node-RED
 - eigene Systeme

◆ Möglichkeiten

- Automatische Überwachung
- Logging von Filamentverbrauch
- Smart Home Integration



Hinweise

- Slots sind unabhängig von Spulen
- Spulen können flexibel getauscht werden
- Daten werden dauerhaft gespeichert (LittleFS)

Tipps

- Gewichtsänderungen immer mit OK bestätigen
- Beim Tauschen richtige Spulennummer eingeben
- WLAN Daten korrekt eingeben (Groß-/Kleinschreibung)

Support

Bei Fragen oder Problemen:

- GitHub Repository nutzen
- Feedback willkommen