Prometheus - ESP32-C6 Gateway

Configuracao web e portas

1. Abra `http://IP_DO_ESP32/prometheus` pelo link **Prometheus** no portal. Painel, redes, logs e formulario ficam sempre na **porta 80**.
2. Informe o endereco do servidor Prometheus: IPv4 ou DNS sem protocolo, caminho ou porta, como `192.168.1.10` ou `prometheus.local`.
3. Escolha a **porta de metricas do ESP32**, entre 1 e 65535; padrao **9120**.
4. Escolha o intervalo sugerido de coleta: 5..3600 segundos; padrao **15**.
5. Salve nas preferencias. A troca de porta ocorre cerca de um segundo depois, sem reboot nem redirecionamento da interface web.
6. Baixe `/prometheus.yml`, adicione o job no servidor e recarregue sua configuracao. Salvar no ESP nao configura o servidor automaticamente.

O modelo e **pull**: o Prometheus consulta `http://IP_DO_ESP32:PORTA/metrics`, sem Pushgateway ou envio ativo pelo ESP. O endereco do servidor e uma referencia persistente, nao configura destino de POST nem restringe quem pode coletar. O intervalo so passa a valer na coleta quando o YAML e aplicado no servidor.

Servico	Porta
Painel, Wi-Fi, logs, formulario Prometheus e download YAML	**80**, fixa
Endpoint HTTP `/metrics`	Configurada e salva, padrao **9120**

Se configurar 80, `/metrics` compartilha o servidor do painel, sem um segundo listener nessa porta. Nas demais portas, essa rota retorna 404 na 80 e o servidor de metricas nao oferece o formulario ou as paginas do portal. A porta anterior deixa de atender apos a aplicacao da mudanca. Isso vale em STA, no AP **ESP32_C6_CONFIG** (`192.168.4.1`) e apos reiniciar.

Os endpoints nao possuem autenticacao: use somente rede confiavel, sem expor o ESP a Internet. Reserve o IP no DHCP. O YAML usa o IP STA quando conectado e o IP AP quando offline; gere novamente se o IP do alvo mudar. A porta do servidor Prometheus, normalmente 9090, e independente da porta de metricas do ESP.

Configuracao do servidor

Substitua IP e porta pelos valores reais:

```
scrape_configs:
  - job_name: 'esp32_c6'
    scrape_interval: 15s
    metrics_path: /metrics
    static_configs:
      - targets: ['192.168.1.42:9120']
```

Se ja houver `scrape_configs:`, adicione apenas o job, sem duplicar a secao. Use nomes de job unicos ou agrupe os dispositivos nos targets.

Preferences/NVS e erros

O namespace **`telemetry`**, separado de `wifi` e `ntp_cfg`, guarda:

- `settings`: registro versionado de endereco do servidor, porta e intervalo.
- `boots`: contadores de inicializacoes e resets por watchdog.

As preferencias sao carregadas antes de iniciar o listener de metricas. Entrada invalida retorna HTTP **400** sem salvar. Falha de gravacao retorna **503**, com aviso no formulario e na Serial, preservando a configuracao ativa em RAM. NVS indisponivel ou configuracao invalida gera aviso na Serial; sem configuracao valida, usa porta 9120 e intervalo 15 segundos.

Boot/watchdog sao gravados uma vez por boot, nao por coleta, e saturam em 32 bits. Se o registro de contadores nao puder ser carregado ou gravado, essas series sao omitidas, com aviso na pagina e na Serial. `reset_wifi` e limpeza pelo BOOT continuam apagando somente `wifi`; preservam `telemetry`, `ntp_cfg` e arquivos do SD. Uma limpeza completa da NVS/flash por ferramentas externas pode apagar as preferencias.

Metricas reais publicadas

Formato Prometheus **0.0.4**, com `HELP`/`TYPE` uma vez por familia e labels escapados. Todas as series possuem **`device`**, o MAC STA estavel, inclusive quando a placa opera como AP. Informacao textual usa gauge com valor 1 e labels.

Grupo	Metrica	Semantica
Identificacao	`esp_info`	Valor 1; labels `chip` e `model`.
Identificacao	`esp_firmware_version`	Valor 1; labels `version` (mesma versao automatica do comando) e `build`.
Identificacao	`esp_ip_address`	Valor 1; labels `ip` e `interface` (`sta`/`ap`), por interface ativa.
Identificacao	`esp_mac_address`	Valor 1; MAC STA no label `mac`.
Disponibilidade	`esp_status_online`	1 com Wi-Fi STA conectado, 0 caso contrario; nao testa Internet.
Disponibilidade	`esp_uptime_seconds`	Timer monotono de 64 bits, em segundos desde boot.
Disponibilidade	`esp_last_restart_reason`	Valor 1; codigo numerico `esp_reset_reason_t` no label `reason`.
Disponibilidade	`esp_boot_count`	Inicializacoes acumuladas na NVS.
Wi-Fi	`esp_wifi_rssi_dbm`	RSSI em dBm; omitida sem conexao STA.
Wi-Fi	`esp_wifi_channel`	Canal atual; omitida sem conexao STA.

Grupo	Metrica	Semantica
Wi-Fi	`esp_wifi_disconnect_count`	Eventos de desconexao desde a inicializacao do servico, inclusive tentativas e desconexoes deliberadas.
Wi-Fi	`esp_wifi_tx_power`	Limite de potencia configurado no driver em dBm; nao e consumo eletrico. Omitida sem STA ou se a leitura falhar.
CPU	`esp_cpu_frequency_mhz`	Frequencia atual em MHz.
CPU	`esp_cpu_usage_percent`	Uso agregado dos nucleos, de 0 a 100%, calculado a partir dos tempos idle.
CPU	`esp_task_count`	Quantidade atual de tarefas FreeRTOS.
CPU adicional	`esp_cpu_temperature_celsius`	Temperatura interna do chip via `temperatureRead()`, somente quando finita; nao e sensor ambiental.
Clima adicional	`esp_weather_data_age_seconds`	Segundos desde a ultima atualizacao valida dos dados atuais Open-Meteo.
Memoria	`esp_heap_free_bytes`	Heap livre.
Memoria	`esp_heap_total_bytes`	Heap total.
Memoria	`esp_heap_minimum_free_bytes`	Menor heap livre desde boot.
Memoria	`esp_psram_free_bytes`	PSRAM livre; zero quando nao disponivel.
Memoria	`esp_psram_total_bytes`	PSRAM total; zero quando nao disponivel.
GPIO	`gpio_digital_input`	Nivel instantaneo do BOOT GPIO9, label `pin`: 0 pressionado, 1 solto.
GPIO	`gpio_digital_output`	Nivel instantaneo do backlight GPIO22, label `pin`; com PWM nao e brilho/duty cycle.
Sistema	`esp_reboot_count`	Inicializacoes acumuladas menos a primeira; inclui ciclos de energia.
Sistema	`esp_watchdog_resets`	Resets por watchdog geral, de interrupcao e de tarefa acumulados na NVS.
Sistema	`esp_free_rtos_tasks`	Mesmo numero de tarefas de `esp_task_count`.
Sistema	`esp_flash_usage_percent`	Tamanho do firmware / capacidade da particao em execucao, em porcentagem; nao e ocupacao de todo o chip flash.
Aplicacao	`application_requests_total`	Counter de requisicoes HTTP concluidas nos dois servidores.

Grupo	Metrica	Semantica
Aplicacao	`application_errors_total`	Counter de respostas 4xx/5xx ou sem codigo de resposta.
Aplicacao	`application_response_time_ms`	Gauge da duracao do tratamento e envio da ultima requisicao concluida.

Limites de interpretacao

- CPU requer estatisticas FreeRTOS de runtime e duas amostras validas separadas por cinco segundos. A serie e omitida no aquecimento, sem suporte do SDK, acima de 64 tarefas ou com amostra invalida. O calculo usa runtime em microssegundos do ESP-IDF e normaliza a capacidade dos nucleos.
- Idade do clima e omitida antes da primeira leitura atual valida. Usa timer monotono de 64 bits, independente de NTP e da virada de `millis()`. Falhas preservam o cache e sua idade; uma leitura atual valida reinicia a idade mesmo se a previsao diaria falhar. Mede tempo desde a recepcao pelo ESP, nao a idade da observacao na origem. Cache e em RAM e reinicia no boot.
- GPIO nao conta pulsos. Nenhum modo de pino e alterado para coletar metricas. GPIO8 transporta dados do NeoPixel e nao e tratado como estado ligado/desligado.
- HTTP e desconexoes reiniciam no boot. O scrape atual entra nos contadores somente apos terminar a resposta. Tempo HTTP nao inclui toda a latencia do cliente, nao e media nem percentil. UDP e serial nao entram nesses contadores.
- O ESP desligado nao publica zero: use `up` do proprio Prometheus para disponibilidade. `esp_status_online` indica somente a conexao STA.

Metricas do cartao SD

Mantida a pinagem da **Waveshare ESP32-C6-LCD-1.47 sem Touch**: SCLK **7**, MOSI **6**, MISO **5**, CS **4**, em SPI compartilhado com TFT. Montagem SdFat a **2 MHz**, sem formatacao automatica.

As coletas HTTP leem somente um cache numerico protegido por secao critica. Uma tarefa `sdmetrics`, com pilha de 4096 bytes, atualiza esse cache a cada 30 segundos quando a consulta anterior terminou. Em FAT16/FAT32, a varredura cooperativa libera o mutex SPI entre setores e cede tempo ao sistema, como a consulta da pagina SD. Outros formatos usam a contagem nativa da SdFat e podem pausar o display enquanto o SPI esta ocupado.

Metrica	Tipo	Semantica
`sdcard_mounted`	gauge	Resultado conhecido da montagem SdFat: 1 montado, 0 falha; nao e teste fisico a cada scrape.
`sdcard_metrics_available`	gauge	1 com ultima consulta de espaco valida; 0 antes da primeira consulta, em falha ou remount.
`sdcard_capacity_bytes`	gauge	Capacidade fisica informada pelo cartao, em bytes.
`sdcard_total_bytes`	gauge	Capacidade da area de clusters do sistema de arquivos, diferente da capacidade fisica.
`sdcard_used_bytes`	gauge	Espaco ocupado na area de clusters.

Metrica	Tipo	Semantica
`sdcard_free_bytes`	gauge	Total menos usado.
`sdcard_usage_percent`	gauge	100 * usado / total, com total positivo e usado <= total.
`sdcard_spi_frequency_hz`	gauge	Clock de montagem configurado, 2000000 Hz.
`sdcard_data_age_seconds`	gauge	Idade monotona em segundos do ultimo cache de espaco valido.
`sdcard_log_size_bytes`	gauge	Tamanho de cada log existente e legivel; label `file`: `/log.txt`, `/network_history.log`, `/network_history.previous.log`.
`sdcard_append_operations_total`	counter	Chamadas `appendText` gravadas e sincronizadas com sucesso desde boot; inclui comandos, rede e outros arquivos.
`sdcard_append_errors_total`	counter	Chamadas `appendText` com falha de acesso, abertura, escrita ou sincronizacao desde boot.

Capacidades, ocupacao, clock, idade e tamanhos dos logs sao omitidos sem cache valido, nao preenchidos com zeros ficticios. Logs ausentes ou ilegíveis nao geram series de tamanho. Contadores de append nao equivalem ao numero de linhas historicas e nao contabilizam `writeText`, JSON ou todos os erros SD. Nao sao persistidos; os arquivos continuam preservados no cartao.

Uma consulta SD pode levar mais de 30 segundos em cartoes lentos; nao inicia outra tarefa ate terminar. A idade do cache permite identificar atraso. Falha de leitura invalida o cache; falta de memoria para criar tarefa gera aviso na Serial e `sdcard_metrics_available=0`. Remontagem invalida o cache e cancela varreduras com dados de uma montagem anterior. Escritas concorrentes podem alterar a ocupacao durante uma varredura: a estatistica nao e uma fotografia transacional do sistema de arquivos.

A retirada fisica pode ser detectada somente no proximo acesso. A consulta nao remonta automaticamente nem formata o cartao. Se o SD nao iniciou, um comando SD, como `sd_status`, tenta monta-lo novamente. O diagnostico isolado continua sem Wi-Fi, HTTP ou Prometheus.

Metricas solicitadas sem integracao

Estas 17 series nao sao publicadas ate existir fonte real, calibracao e instrumentacao. Dados Open-Meteo nao representam sensores conectados na placa.

Grupo	Metricas	Necessidade
Energia	`esp_voltage_v`, `esp_current_ma`, `esp_power_w`	Medidor eletrico e leituras calibradas.
Bateria	`esp_battery_percent`, `esp_battery_voltage_v`	Entrada de medicao, calibracao e curva da bateria.
Ambiente	`sensor_temperature_celsius`, `sensor_humidity_percent`, `sensor_pressure_hpa`,	Sensores locais integrados.

Grupo	Metricas	Necessidade
	`sensor_air_quality`	
Reles	`relay_state`, `relay_activation_count`, `relay_runtime_seconds`	Mapeamento e controle de reles com registro das transicoes.
ADC	`gpio_analog_value`	Pinos e escalas sem conflito com os perifericos existentes.
MQTT	`mqtt_connected`, `mqtt_messages_sent`, `mqtt_messages_received`, `mqtt_publish_errors`	Cliente MQTT e instrumentacao de conexao, publicacao e recepcao.

Compilacao e teste na placa

Preserve placa, flash, USB e esquema de particoes compativeis com o hardware. As tarefas existentes continuam em .vscode/arduino.ps1. Nao foi feita gravacao da placa. Verificacao sintatica nao valida link, tamanho final do binario ou comportamento fisico de NVS/SPI/rede.

Roteiro:

1. Confira `/info`, `/wifi`, `/logs` e `/prometheus` na porta 80 em STA e AP.
2. Salve servidor, porta 9121 e intervalo 20; confira `:9121` e `20s` no YAML.
3. Apos um segundo, espere HTTP 200 em `http://IP:9121/metrics`, content-type Prometheus, 404 em `http://IP/metrics` e painel ainda na 80.
4. Reinicie: confira host, porta e intervalo restaurados, boots/reboots incrementados e watchdog sem incremento em reboot normal.
5. Troque para 80 e de volta para 9121; somente a porta ativa deve oferecer `/metrics`, sem mover o formulario e as paginas.
6. Envie host com protocolo, porta 0/65536, intervalo 4/3601: espere HTTP 400 e preferencias preservadas. Erro real de NVS deve retornar 503.
7. Espere duas amostras CPU; confira RSSI/canal em STA, BOOT GPIO9 e temperatura interna com `temp`. Confira contadores HTTP apos acessar uma rota valida e uma inexistente.
8. Espere o cache SD e compare com `sd_status` e `sd_log`; confira espaco livre e porcentagem. O total de `sd_status` e a capacidade fisica, enquanto `sdcard_total_bytes` representa a area de clusters, entao os denominadores de espaco livre/ocupacao sao diferentes. Em outro boot sem SD, espere montagem/cache iguais a zero e capacidades omitidas, sem leituras fabricadas.
9. Confira tamanhos dos tres logs e contadores apos comandos/append. Durante tentativas de montagem e consultas de espaco, observe display, botao e HTTP.
10. Confira idade do clima ausente antes de sincronizar, crescente apos sucesso e preservada apos falha de consulta.
11. Aplique o YAML no servidor e confira `up{job="esp32_c6"} == 1`; desligue o ESP e confirme `up == 0`.