Comunicacao serial USB

Prometheus e diagnosticos

O Wi-Fi tambem oferece `/metrics` na porta configurada e persistida (padrao **9120**). Painel e formulario `/prometheus` permanecem na **porta 80**, em STA e no AP. Endereco do servidor, porta de metricas e intervalo sugerido sao salvos em Preferences `telemetry`. O modelo e coleta HTTP pelo servidor, nao envio ativo; o YAML baixado precisa ser aplicado no Prometheus.

Metricas incluem CPU, memoria, rede, HTTP, temperatura interna, idade do cache de clima e SD (capacidade, ocupacao, montagem e log). Energia, bateria, sensores locais, reles, ADC e MQTT nao possuem integracao e nao geram leituras ficticias. USB e UDP continuam funcionando como antes; nao ha novos comandos. O catalogo, as regras de portas e a verificacao estao em PROMETHEUS.md.

Bluetooth foi removido do firmware. Selecione a porta USB da placa no testador ou Monitor Serial da Arduino IDE, usando 115200 baud e finalizacao CR, LF ou CRLF. Envie `help` para consultar os comandos. No testador, escolha o transporte Serial/USB; a porta Bluetooth COM12 nao se aplica a esta versao.

O Wi-Fi continua atendendo a pagina web, OTA, clima e comunicacao com os ESPs. Os comandos e respostas da serial continuam registrados em `/log.txt`.

`crash_info` le o registro interno e salva o relatorio no SD em um arquivo separado `/crash_AAAAMMDD_HHMMSS.txt`. Confere o conteudo reabrindo o arquivo antes de apagar o registro interno. Sem SD gravavel, preserva o registro. Sem hora sincronizada, usa `SEM_NTP` e uptime no nome. Nomes repetidos recebem um sufixo numerico. O comando `reason` continua indicando o motivo do ultimo reset mesmo depois de apagar o core dump.