Comandos da Central

Revisao documental: **31/10/2026**. Este guia integra o catalogo geral e o historico consolidado.

Referencia do firmware atual, baseada em CommandHandler.cpp, SerialCommands.cpp e UdpComm.cpp. Os comandos deste documento operam na Central, exceto quando indicados como comandos enviados a um ESP remoto.

Como enviar

Serial USB

- Abra a porta USB da placa em **115200 baud**.
- Envie um comando por linha, terminado por CR, LF ou CRLF.
- O limite e **255 bytes por linha**, sem contar a terminacao.
- Linhas vazias sao ignoradas. NUL ou excesso de tamanho fazem a linha inteira ser descartada, com aviso ao receber a terminacao.
- Backspace remove o ultimo byte digitado.
- As respostas normais ficam entre `[RESPOSTA]` e `[FIM RESPOSTA]`. Logs de boot e rede compartilham a mesma serial.

O nome do comando e normalizado para minusculas e os espacos nas extremidades sao removidos. Nos comandos SD, caminhos e textos preservam maiusculas e minusculas. A serial funciona sem Wi-Fi; durante a gravacao OTA, seu processamento fica suspenso. Bluetooth nao esta ativo no firmware atual.

```
info
status
net_info
sd_status
```

Tela e UDP

O painel **COMPUTADOR LOCAL** executa comandos na Central. Os paineis **ESP 1** a **ESP 4** enviam comandos ao dispositivo selecionado por UDP, na porta **4210**, com timeout de resposta de **2500 ms** no controle remoto. Consulte botoes.md para a distribuicao das acoes nas paginas.

A Central tambem recebe comandos textuais por UDP 4210 e responde ao IP e porta de origem. Pacotes de IPs cadastrados como ESPs sao tratados como respostas dos dispositivos, nao como novos comandos para a Central. Enviar `led_on` pela USB controla a Central; nao encaminha a acao ao ESP selecionado na tela.

Informacoes e diagnosticos

Comando	Resultado
`name`	Identifica o dispositivo; responde `ESP32_Central`.
`info`	Hostname, firmware, build, rede, heap, Flash, SD, data/hora, uptime e motivo do reset.

Comando	Resultado
`status`	Estado de Wi-Fi, SD, NTP e heap livre.
`version`	Versao automatica da compilacao no formato `AAMMDD.HH.MM`.
`build`	Data e hora da compilacao.
`cpu`	Modelo, revisao, nucleos e frequencia da CPU.
`ram`	Heap total, livre, minimo historico, maior alocacao disponivel e percentual utilizado.
`flash`	Tamanho, velocidade, modo, tamanho do sketch e espaco para sketch.
`psram`	Presenca, capacidade e memoria PSRAM disponivel.
`temp`	Temperatura interna do chip em graus Celsius; nao e a temperatura ambiente.
`uptime`	Tempo desde a inicializacao, em segundos.
`reason`	Motivo do ultimo reset e uptime atual.
`lastcmd`	Ultimo comando processado, excetuando `lastcmd` e `cmdcount`.
`cmdcount`	Contador de comandos desde o boot, excetuando essas duas consultas.
`reset_counters`	Zera somente os contadores persistentes de boot/watchdog no namespace `telemetry`; preserva as configurações Prometheus.
`help`	Destinado a listar comandos; veja a limitacao atual abaixo.
`vago`	Responde que o slot esta vazio; os botoes `[ VAGO ]` nao disparam esse comando.

Relatorio de crash

`crash_info` consulta o core dump interno. Havendo registro valido, salva o relatorio no SD em `/crash_AAAAMMDD_HHMMSS.txt`, reabre e confere o conteudo antes de apagar o registro interno da Flash.

- Sem SD gravavel ou com falha de verificacao, preserva o dump interno.
- Sem NTP, o nome usa `SEM_NTP` e uptime.
- Nomes repetidos recebem sufixo numerico.
- Nem todo crash gera um dump valido.
- O comando **nao e somente leitura**: depois de arquivar e verificar, pode apagar o dump interno. O motivo do reset continua disponivel em `reason`.

Guarde o ELF correspondente ao firmware para decodificar o backtrace. Veja SERIAL_USB.md e SD_CARD.md.

Rede, relogio e configuracao

Comando	Efeito
`mac`	Consulta o MAC Wi-Fi da Central.
`net_info`	Mostra SSID, IP, gateway, mascara, DNS e RSSI.

Comando	Efeito
`scan`	Marca os quatro ESPs como offline e envia `alive` a cada IP cadastrado; as respostas atualizam a tela inicial. **Nao procura redes Wi-Fi.**
`time`	Consulta a hora local.
`date`	Consulta a data local.
`set_fuso:-3`	Ajusta o deslocamento UTC inteiro, de -12 a +14, sem horario de verao.
`set_escravo1:192.168.0.120`	Altera e persiste o IP do ESP 1.
`set_escravo2:192.168.0.125`	Altera e persiste o IP do ESP 2.
`set_escravo3:192.168.0.130`	Altera e persiste o IP do ESP 3.
`set_escravo4:192.168.0.135`	Altera e persiste o IP do ESP 4.
`reset_wifi`	Limpa o namespace `wifi` das Preferences e reinicia apos aproximadamente dois segundos.

Os IPs dos exemplos sao os padroes quando nao ha valores salvos. Use IPv4 valido: atualmente a resposta de `set_escravoN` repete o argumento mesmo quando o IP e invalido e a alteracao nao foi aplicada.

O fuso alterado por comando nao e persistido; o boot configura UTC-3. `reset_wifi` remove tambem os IPs dos ESPs salvos no namespace `wifi`, nao apaga toda a Flash, o SD ou as configuracoes `telemetry` do Prometheus. Sem conexao salva utilizavel, o firmware abre o AP **ESP32_CENTRAL_CONFIG**, em `192.168.4.1`.

LED e energia

Comando	Efeito
`led_on`	Liga o LED integrado no GPIO4, ativo em nivel baixo, e desativa o pisca.
`led_off`	Desliga o LED e desativa o pisca.
`led_blink:1000`	Alterna o LED a cada 1000 ms; um ciclo completo leva aproximadamente dois segundos.
`reboot`	Anuncia o reinicio na serial/tela e reinicia apos aproximadamente dois segundos.
`desligar`	Apaga o backlight e entra em deep sleep apos aproximadamente dois segundos. BOOT (GPIO0 em nivel baixo) acorda a Central.

Use intervalo positivo em `led_blink`. Zero ou texto nao numerico resulta em 500 ms; nao use valores negativos. Reinicio e deep sleep interrompem a comunicacao; nao dependa de uma resposta UDP antes da desconexao.

Cartao SD

Use FAT32. Caminhos devem comecar com `/` e nao podem conter `..`. O parser usa `:` como separador; o texto de escrita pode conter outros `:`.

Comando	Efeito
`sd_status`	Atualiza as estatisticas e mostra tipo, total e espaco utilizado.
`sd_remount`	Tenta montar novamente o cartao; nao o formata.
`sd_test`	Cria, grava, le e remove `/central_sd_test.tmp`; preserva esse arquivo se ja existir.
`sd_list`	Lista a raiz do cartao.
`sd_list:/pasta`	Lista os filhos imediatos de uma pasta.
`sd_read:/arquivo.txt`	Le o arquivo; se maior que 1000 bytes, retorna o trecho final com indicador `[...]`.
`sd_log`	Le os ultimos 1000 bytes de `/log.txt`, com o mesmo indicador se houver corte.
`sd_write:/arquivo.txt:Texto`	Cria ou sobrescreve o arquivo com o texto, sem acrescentar quebra de linha.
`sd_append:/arquivo.txt:Texto`	Acrescenta texto e quebra de linha ao arquivo.
`sd_del:/arquivo.txt`	Apaga um arquivo.
`sd_mkdir:/pasta`	Cria uma pasta.
`sd_rmdir:/pasta`	Remove a pasta e seu conteudo recursivamente; a raiz `/` e recusada.
`sd_clear_log`	Apaga `/log.txt`; o registro da resposta pode iniciar um novo log.

Listagens tambem sao limitadas a aproximadamente 1000 caracteres. As operacoes retornam erro se o SD estiver indisponivel. **Escrita, exclusao, remocao de pasta e limpeza de log nao pedem confirmacao.**

Exemplo de teste que deixa um arquivo no SD:

```
sd_status
sd_test
sd_write:/central_teste.txt:Primeira linha
sd_append:/central_teste.txt:Segunda linha
sd_read:/central_teste.txt
sd_list:/
```

Para remove-lo depois, envie `sd_del:/central_teste.txt`. Comandos e respostas sao registrados em `/log.txt` quando o SD esta disponivel. Detalhes de montagem, SPI e registro: SD_CARD.md.

Comandos dos ESPs remotos

Os paineis remotos oferecem os seguintes comandos; o suporte efetivo depende do firmware instalado no destino:

```
led_on          led_off         led_blink:1000
temp            cpu             ram
uptime          heap            flash
net_info        mac             rssi
info            status          version
build           reason          help
time            date            alive
ip              reboot          reset_wifi
sd_status       sd_list         sd_log
sd_test         sd_clear_log    led_breath
```

`heap`, `rssi`, `alive`, `ip` e `led_breath` nao possuem handlers locais na Central. Para consultar a memoria e o sinal da propria Central, use `ram` e `net_info`.

Limites conhecidos do firmware atual

- `help` tem sua lista sobrescrita pelo ramo de comando desconhecido no dispatcher atual. Este documento e a referencia enquanto isso nao for corrigido.
- O percentual de uso de `psram` nao e confiavel quando nao ha PSRAM: o calculo atual divide pela capacidade zero.
- Os argumentos numericos usam conversao permissiva. Envie numeros validos, respeitando os limites documentados.
- Comandos UDP nao possuem autenticacao; use somente uma rede confiavel.
- Prometheus e configurado pela pagina `/prometheus`, na porta HTTP 80, nao por comandos seriais. A coleta usa `/metrics`, por padrao na porta 9120. Consulte PROMETHEUS.md.

Veja tambem SERIAL.md, PINAGEM.md e changelog.md.