Prometheus — firmware 1.20.1

Olhos digitais — 1.20.1 (25/10/2026)

O protetor de tela usa duas íris circulares com pupila escura, anéis e traços radiais animados, inspirados na imagem de referência. Mantém o piscar e as expressões, em preto e branco no OLED 128 × 64. Após compilar e gravar, use protetor:on para visualizar. Esta alteração não muda pinos, comandos ou métricas.

USB Host e registros ampliados — 1.20.0

Abra **USB / Registros** no menu web (`/usb`) para ver host, teclado, mouse, pendrive, listagem da raiz e fila de gravação no SD. As USB-A usam o controlador **high-speed dedicado / TinyUSB root port 1**, preservando GPIO27 do botão e a interface de programação. Não se inicia a pilha ESP-IDF USB Host em paralelo com TinyUSB.

Ligações e dispositivos suportados

- Jumper da base em **DEVICE**: ativa as **portas USB-A 2–4**, através do hub CH334. Esse nome é a marcação do seletor da placa; o firmware continua operando como host USB.
- Jumper em **HOST**: ativa a **porta USB-A 1 direta**. O hardware não oferece as quatro portas simultâneas nessa seleção. O firmware não movimenta o jumper.
- Teclado e mouse HID: drivers recebem relatórios, mostram conexão/remoção e contadores de atividade. Teclas/texto e movimentos individuais não são persistidos; há resumo de atividade a cada 10 s. O teclado não executa comandos automaticamente e o mouse não cria um cursor no OLED.
- Um pendrive MSC: montagem FAT16/FAT32 em /usb, **sem formatação automática** e sem escrita de arquivos pelo aplicativo. ExFAT/NTFS não são habilitados. Remoção encerra a montagem; falha inicial aguarda desconectar/reconectar para tentar montar novamente.
- A raiz fica em cache, com até 32 entradas e nomes de até 80 caracteres. **Reler raiz do pendrive** solicita nova leitura na tarefa USB; arquivos não são copiados para o SD.

Usa as classes USBHost, USBHostHIDKeyboard, USBHostHIDMouse e USBMSCFS do pacote Arduino ESP32 **3.3.12**, com suporte a hub já presente. Se o IDE estiver configurado para iniciar funções TinyUSB Device no boot em modo USB-OTG, o serviço informa conflito em vez de disputar o controlador. Use **USB Mode** → **Hardware CDC and JTAG**; mantenha CDC/MSC/DFU OTG Device no boot desativados quando aplicável. Não confundir um pendrive conectado como host com apresentar o SD ao PC como USB MSC Device: esta última função não foi adicionada.

Comandos e API

- **usb_status**: estado do host (1 ativo, 2 falha de memória/tarefa, 3 pacote sem suporte, 4 conflito Device, 5 falha de inicialização), dispositivos, capacidade e erros.
- **usb_list**: listagem em cache da raiz do pendrive montado.
- **usb_rescan**: solicita releitura da raiz; conferir usb_list após alguns instantes. Não é reenumeração completa nem repetição da montagem FAT que falhou.
- **log_status**: fila, gravações, descartes e política de rotação.

Funcionam na Serial, UDP e terminal web. Rotas GET sem cache: `/api/usb/status`, `/api/usb/files`, `/api/log/status`. Releitura na página usa o endpoint de comandos já existente, POST protegido pelo header X-ESP32-Command. As operações de pendrive/dispatch HID rodam em tarefa própria, fora do atendimento HTTP e sem gravação SD em callbacks USB.

O que passa a ser registrado no SD

- Boot, versão e motivo do reset; montagem inicial do SD.
- Eventos Wi-Fi/Ethernet, IP Wi-Fi obtido, comandos e metadados de recebimento/resposta UDP.
- Acessos HTTP e códigos/duração das respostas, sem corpo, argumentos de formulário, query string ou conteúdo de imagens. /metrics e /api/dashboard não geram uma linha por consulta para evitar registros repetitivos da própria coleta.
- Conexão/desconexão/erros MQTT com códigos de transporte/broker; nenhum payload de credenciais.
- Inicialização/falhas da câmera, início/fim dos streams, consulta Open-Meteo e falhas de áudio. Quadros não são gravados como binário no log.
- Início/fim/falhas de OTA, alertas/recuperações edge já existentes, conexão/remoção HID/MSC e resultado da montagem/leitura do pendrive.
- A cada 60 s: heap, mínimo de heap, PSRAM, temperatura CPU, tarefas, Wi-Fi/Ethernet/MQTT/RSSI, contadores UDP/MQTT/vídeo/USB e estado/capacidade/erros do SD.
- Avisos/erros do SDK emitidos pelo hook esp_log_set_vprintf, quando habilitados na compilação. Logs INFO/DEBUG do SDK, dumps de relatórios HID, early logs ROM/ISR, todas as chamadas Serial.print e conteúdo bruto de arquivos/imagens não são espelhados indiscriminadamente. Os eventos explícitos acima são registrados independentemente do nível INFO do SDK.

As mensagens explícitas entre tarefas passam por fila de **64 entradas** (até 199 bytes de texto por entrada), com uptime do evento. O ciclo da aplicação drena até quatro por segundo para limitar trabalho de I/O. A gravação inclui carimbo local, quando houver NTP; sem NTP, mantém indicação de ausência de hora e o uptime. Escritas do próprio logger suprimem a captura SDK para evitar recursão de erros SD. Há filtro de palavras relacionadas a senha/autorização/token e remoção de caracteres de controle; respostas com credenciais de OTA não são copiadas da Serial para o arquivo.

Isso não é garantia de registrar cada pacote ou cada evento em alta frequência. Fila cheia, falha/ausência do SD e perda de alimentação podem descartar mensagens; confira log_status e as métricas. Sem SD no boot, a fila é limitada e não há remontagem automática. A escrita é pausada enquanto a flash está em atualização, com tentativa limitada de drenagem após a conclusão; eventos ainda na RAM podem se perder ao reiniciar.

Rotação e leitura

O arquivo atual continua **/log.txt**. Ao atingir 1 MiB, gira para **/log.1.txt** e mantém quatro históricos, até **/log.4.txt**; o mais antigo é removido na próxima rotação. Em operação normal, isso limita os logs a aproximadamente **5 MiB**, sem contar relatórios de crash ou outros arquivos do cartão. A rotação não formata o SD e verifica renomeações; falha interrompe a gravação daquele registro.

A página **Log do dispositivo** continua lendo o arquivo atual. Os arquivos históricos podem ser vistos/listados com os comandos SD existentes. log_status.written conta apenas a fila nova; sdcard_log_writes_total inclui também gravações diretas preexistentes.

Prometheus adiciona **usb_host_up**, **usb_hid_reports_total**, **sdcard_log_queue_dropped_total** e **sdcard_log_rotations_total**. Os contadores reiniciam no boot. Preferências, streaming, MQTT e partições OTA

de 16 MB permanecem configurados como antes.

Validação: **75 testes de interface/partições passaram**. Incluem estado USB/FAT/fila, nomes de arquivos como texto, releitura com header protegido, falhas e bloqueio de consultas sobrepostas. Não houve compilação, montagem real de pendrive, teste físico de hub/HID, teste de carga ou de rotação em SD. Após compilar/gravar, conferir usb_status e log_status, conectar os dispositivos no grupo selecionado pelo jumper e verificar /log.txt.

Mapa de hardware: pinos utilizados e esquema elétrico das ligações.

Estabilidade da coleta durante vídeo — 1.19.1

Após o relato de interrupção no Home Assistant e Prometheus, a revisão remove o envio de JPEG do ciclo principal da web. Em 1.19.0, /camera.jpg ainda transmitia a imagem inteira por WebServer; um destinatário lento podia atrasar o atendimento de métricas e a publicação MQTT. Isso foi identificado no código, mas a causa completa do relato ainda depende de logs da placa.

- **/camera.jpg na porta 80 agora retorna HTTP 302** para **http://IP_DA_PLACA:PORTA_VIDEO/snapshot**. O cliente deve seguir o redirecionamento. O JPEG é enviado por uma tarefa do servidor da câmera. Para o Home Assistant, pode informar diretamente essa URL /snapshot na porta do vídeo, evitando o redirecionamento.
- O servidor admite até **dois streams + um snapshot em envio**; fotos simultâneas adicionais recebem 503 em vez de criar tarefas ilimitadas. O JPEG /snapshot permite CORS somente para leitura de imagem pelo navegador da porta 80; as APIs de configuração/comandos não mudam.
- Requests assíncronos concluídos liberam a posse e solicitam fechamento da sessão TCP, para recuperar os sockets.
- O limite de captura/envio foi reduzido de **5 para 2 imagens/s**, preservando resolução e qualidade JPEG 70. O timeout de rede continua em 2 s por operação; isso não é um prazo total para a sessão de vídeo.
- camera_status/API incluem **snapshot_clients**, **rejected_clients**, **heap_free** e **psram_free**, além dos contadores de streaming existentes. Recusas por limite não significam perda de pacote de MQTT/Prometheus.

No Home Assistant (MJPEG IP Camera), mantenha **MJPEG URL = http://IP_DA_PLACA:PORTA_VIDEO/stream** e use **Still Image URL = http://IP_DA_PLACA:PORTA_VIDEO/snapshot**. A porta normal é 81; confira o valor mostrado em /camera ou camera_status. Os endereços do broker MQTT e do alvo Prometheus permanecem os anteriores.

Validação: **69 testes de interface/partições passaram**. Não houve compilação, teste de carga da rede, conexão real ao Home Assistant/broker ou confirmação física da correção. Para validar na placa: com vídeo aberto, conferir /metrics na porta configurada e mqtt_status; depois fechar o vídeo e verificar a liberação de stream_clients. Se a interrupção persistir, registrar camera_status, mqtt_status e se a web continua respondendo. As preferências e a tabela de partições foram mantidas.

Vídeo MJPEG e câmera no OLED — 1.19.0

A página **Câmera** (`/camera`, porta 80) agora inicia um fluxo MJPEG contínuo, com captura JPEG limitada a **5 imagens/s**, qualidade 70 e resolução do driver. Há botões para iniciar vídeo, obter foto JPEG e pausar/retomar a visualização. Ocultar ou fechar a página encerra a conexão de vídeo do navegador. Falha de conexão gera aviso e nova tentativa; a captura na placa continua independente do navegador.

Servidor de vídeo

O endereço normal é **http://IP_DA_PLACA:81/stream**. Para preservar o Prometheus configurado, o firmware tenta portas TCP de 81 a 89 e pula a porta de métricas salva e portas que já estejam ocupadas. A URL exata aparece na página e em `camera_status` / `GET /api/camera/status` (stream_port e stream_path). Se todas estiverem ocupadas, stream_port é 0 e o JPEG continua disponível. Uma alteração no ambiente/porta do Prometheus pode mudar a porta de vídeo no próximo boot; confira a URL antes de cadastrar no Home Assistant. Não há nova preferência de porta de streaming.

O servidor de vídeo usa ESP HTTP Server com handlers assíncronos e uma tarefa por espectador, no máximo **dois clientes simultâneos**. Um terceiro recebe 503. O stream usa multipart/x-mixed-replace com frames image/jpeg, sem áudio. Cada cliente copia um JPEG recente para a PSRAM, libera o cache e envia pela própria tarefa, sem manter mutex durante a transferência. Timeout de envio de 2 s encerra clientes lentos; FPS real depende de rede, cena e processamento. Web/UDP/MQTT/Prometheus continuam em seus serviços anteriores. A porta ativa do vídeo passa a ser recusada na configuração do Prometheus para evitar colisão.

Durante OTA, a pausa da captura encerra streams existentes; snapshots e novas conexões sem imagem disponível recebem 503. Retomada do navegador usa reconexão automática. Não há gravação de vídeo no SD, envio das imagens por MQTT ou RTSP/H.264 nesta revisão.

Home Assistant

Em **Configurações → Dispositivos e serviços → Adicionar integração → MJPEG IP Camera**, configure:

- **MJPEG URL:** http://IP_DA_PLACA:81/stream — substitua pela porta exibida na página.
- **Still Image URL:** http://IP_DA_PLACA/camera.jpg.
- Usuário e senha vazios, como no JPEG anterior.

Depois adicione a nova entidade ao painel. O Home Assistant e um navegador podem consumir as duas vagas de streaming. Referência: integração MJPEG IP Camera.

Comando camera_oled

Envie **camera_oled** sem argumentos pela Serial, UDP ou terminal web; há também o atalho **Câmera no OLED** no terminal. O Home Assistant ganha um sexto botão MQTT, **Camera no OLED**, que usa o mesmo comando restrito.

O worker reduz o quadro RGB565 para **128×64 preto e branco**, com dithering e recorte central 2:1, preenchendo o SSD1306. Parte das bordas do enquadramento original pode ser cortada. O comando copia um quadro recente e o mostra por **10 segundos**, voltando depois às telas. GPIO27 ou tela:next sai antes. Outros comandos, mensagens de sistema, atualização de firmware ou ações de tela podem substituir a imagem. Não é vídeo no OLED e não muda as preferências do protetor/rotação. OLED ausente/ocupado ou câmera sem imagem recente retornam diagnóstico sem desligar a aplicação.

Diagnóstico e validação

`camera_status` agora inclui stream_port, stream_path, stream_clients, stream_frames e stream_errors. Prometheus adiciona `camera_stream_clients` (gauge), `camera_stream_frames_total` e `camera_stream_errors_total` (counters). Frames contam envios concluídos por cliente; desconexões

durante envio e timeouts podem incrementar erros e não significam necessariamente defeito no sensor. Contadores reiniciam no boot. Os frames JPEG da câmera continuam contados separadamente.

Mantidos partitions.csv para flash 16 MB, dois aplicativos OTA de 6,25 MiB e as preferências anteriores. **69 testes passaram** (interface e tabela de partições), incluindo stream com porta alternativa, pausa/visibilidade, snapshots, reserva da porta no Prometheus e atalho camera_oled. Não houve compilação nem teste físico do novo streaming/OLED. O usuário confirmou imagem JPEG boa na versão anterior.

Espaço do firmware e partições — 1.18.1

O erro de compilação com máximo de **1966080 bytes** corresponde ao esquema Minimal SPIFFS (1.9MB APP). O firmware informado tem **2316966 bytes**, portanto esse esquema é pequeno demais; a RAM não é a causa deste erro.

Foi adicionado `partitions.csv` na pasta do sketch para os **16 MB de flash da ESP32-P4-Module-DEV-KIT**. Cada aplicativo OTA tem **6553600 bytes (6,25 MiB)**. Mantém NVS, otadata, dois aplicativos OTA, SPIFFS e coredump. A tabela coincide com default_16MB.csv do pacote Arduino ESP32 3.3.12. A PSRAM de 32 MB é memória de trabalho, não espaço para o firmware.

No Arduino IDE:

1. **Tools / Ferramentas → Flash Size → 16MB (128Mb)**.
2. **Partition Scheme → Custom**. O arquivo partitions.csv precisa permanecer junto do wifi_Eth_SDCard.ino. A opção Custom do pacote 3.3.12 elimina o antigo limite de 1.9 MB no verificador do IDE; o limite real continua sendo 6553600 bytes por aplicativo.
3. Mantenha **PSRAM habilitada** para a câmera.
4. Faça a primeira gravação dessa tabela pela **porta USB/serial**, não por OTA. A atualização de aplicativo pela rede não instala a nova tabela de partições. Depois disso, os próximos aplicativos podem voltar a ser enviados por OTA.

Não selecione Huge APP/No OTA, pois o projeto usa duas áreas de aplicativo. Não é necessário apagar toda a flash: deixe **Erase All Flash Before Sketch Upload → Disabled**, se disponível. NVS mantém endereço 0x9000 e tamanho 0x5000, permitindo preservar as preferências ao gravar sem apagar tudo. A localização dos aplicativos, SPIFFS e coredump muda em relação ao esquema antigo; dados antigos dessas regiões não são preservados por esta migração. Arquivos no cartão SD não dependem dessa tabela.

Validação desta revisão: **65 testes passaram** (60 de interface e 5 da tabela de partições), conferindo alinhamento, ausência de sobreposição, limite físico, dois slots OTA iguais e espaço para o tamanho de firmware informado. Não houve recompilação ou gravação da placa.

Clima externo — 1.15.0

Temperatura e umidade de Porto Alegre vêm do Open-Meteo, nas coordenadas -30.03283, -51.23019, iguais às do M5NanoC6. São condições estimadas pelo serviço meteorológico; a temperatura interna da CPU permanece separada.

A primeira consulta aguarda internet por Wi-Fi ou Ethernet e relógio sincronizado por NTP. Atualiza a cada 10 minutos; em caso de falha, tenta novamente após 2 minutos. O cache expira em 30 minutos, considerando também o horário informado pela API; dados ausentes ou vencidos viram `NaN`. A consulta HTTPS roda em

tarefa própria no core 0, com resposta limitada a 2048 bytes. `/metrics` lê somente o cache. Novas consultas são suspensas durante OTA; uma consulta já iniciada pode terminar.

Use `weather_status` pela Serial, UDP ou terminal web para ver rede, NTP, validade, temperatura, umidade, idade e último resultado HTTP. Instale **ArduinoJson 7.x** (revisado com os cabeçalhos 7.4.3); HTTPClient e NetworkClientSecure acompanham o pacote Arduino ESP32.

Documentação revisada em **19/10/2026**. Consulte também COMANDOS.md para `protetor:*`, `botao_status` e `audio_status`.

Áudio — 1.14.1

A revisão do áudio mantém todas as métricas e o padrão de conexão. O diagnóstico é feito por audio_test e audio_status, sem nova série de áudio no exporter. Contadores de envio ao I2S não comprovam emissão sonora. A preparação e reprodução continuam na tarefa própria, sem I^2C no worker de áudio.

Navegação e protetor — 1.14.0

O botão agora é GPIO27/GND; a série gpio_digital_input usa pin="27". Consultas /metrics e do painel não acordam as carinhas nem reiniciam o tempo de inatividade. O protetor de robô não desliga o OLED, mantendo web e coleta ativas. As métricas de CPU, SD e demais grupos são mantidas.

Temperatura da CPU no Grafana

A métrica `esp_cpu_temperature_celsius` publica a temperatura interna do chip, em °C, a cada coleta. No painel do Grafana com a fonte Prometheus, use:

```
esp_cpu_temperature_celsius{job="esp32_p4"}
```

Escolha a unidade **Celsius (°C)** e a visualização Time series, Stat ou Gauge. Se houver várias placas, filtre também pelo label `instance`. Ajuste o job se tiver usado outro nome no servidor. Após gravar o firmware, aguarde a próxima coleta. Não é necessário alterar a porta ou cadastrar um novo alvo no Prometheus.

O comando `temp` e o exporter compartilham o mesmo driver do sensor. Falha de instalação/leitura resulta em `NaN` e em `esp_metric_available{group="cpu_temperature"}=0`, sem publicar um zero falso. Esta leitura é da CPU, separada da temperatura ambiente. Compilação e teste físico desta mudança ficam a cargo do usuário.

Padrão de conexão do M5NanoC6

O Prometheus consulta http://IP_DA_PLACA:PORTA/metrics. Não há envio ativo ou Pushgateway. A interface web e a API permanecem na porta **80**. As métricas anteriores, inclusive SD, permanecem iguais nesta revisão.

1. Abra **Prometheus** no menu da placa, em /prometheus na porta 80.
2. Informe o hostname/IPv4 do servidor, sem protocolo, caminho ou porta.
3. Escolha a **porta de métricas da placa** (padrão 80) e o **intervalo de coleta** de 5–3600 segundos (padrão 15).

4. Salve nas preferências. A porta é aplicada cerca de um segundo depois, sem reiniciar, redirecionar ou mudar a porta da interface.
5. Copie o YAML mostrado, ou baixe /prometheus.yml, e aplique no servidor.

O endereço do servidor é uma referência persistida, não um destino de envio, uma restrição de origem ou o endereço usado em targets. O alvo é o IP da placa. O intervalo é gravado no YAML e só altera a frequência real após aplicar/recarregar essa configuração no Prometheus. Salvar na placa não altera o servidor automaticamente.

Na porta 80, as métricas compartilham a interface. Com outra porta configurada, somente essa porta atende /metrics; a porta 80 retorna 404 para essa rota. O segundo servidor atende apenas /metrics, sem expor o painel/configuração. A porta TCP 3232 é reservada ao OTA deste projeto; as demais de 1–65535 são aceitas. A porta 4210 pode atender métricas HTTP junto dos comandos UDP, pois são protocolos diferentes. Use IP fixo ou reserva DHCP; a coleta funciona por Wi-Fi, Ethernet e no portal AP.

Persistência e migração

Um único valor config no namespace Preferences prometheus guarda a versão do formato, porta, intervalo e endereço. A escrita é conferida antes de usar os valores. As configurações da versão 1.13.0 preservam endereço e porta; o intervalo inicia em 15 s. O antigo campo de porta do servidor e a chave de ativação deixam de ser usados: assim como no M5NanoC6, a coleta fica sempre ativa. O botão de limpar Wi-Fi não apaga as configurações do Prometheus. Apagar toda a flash/NVS elimina configurações e contadores.

API

Todas as rotas de configuração continuam na porta 80:

- GET /api/prometheus/config: JSON com host, port (métricas), active_port, web_port (80), interval, mode (pull), scrape_config e persistent_counters_ok.
- POST /api/prometheus/config: formulário host, port e interval; exige o header X-ESP32-Command: 1. Retorna o mesmo JSON. Porta ativa pode mostrar o valor anterior durante o segundo de espera. Validação inválida: 400; NVS indisponível: 503; atualização/reinício em andamento: 409. Não há CORS habilitado.
- POST /api/prometheus: alias para o mesmo formato novo.
- GET /prometheus.yml: download da configuração de coleta.
- GET /metrics: texto Prometheus na porta ativa, sem cache. Quando a porta ativa não for 80, /metrics na web responde 404, sem redirecionamento.

Exemplo de coleta

```
scrape_configs:
  - job_name: 'esp32_p4'
    scrape_interval: 15s
    metrics_path: /metrics
    static_configs:
      - targets: ['192.168.1.50:80']
```

Substitua IP e porta pelos da placa. Se já existir scrape_configs, acrescente somente o item job_name e use um nome único. Recarregue o servidor após mudar porta ou intervalo. O exporter é HTTP sem autenticação, destinado à rede local; não contém senhas, conteúdo de arquivos ou SSIDs.

O formato continua Prometheus texto 0.0.4, UTF-8, com Content-Type e quebra de linha final, sem timestamps. Referências: formato oficial e configuração de coleta.

Identificação e disponibilidade

Métrica	Valor / interpretação
`esp_info`	1, labels `model` e `sdk`.
`esp_firmware_version`	1, label `version`.
`esp_ip_address`	1, labels `interface` (`wifi`/`ethernet`) e `address`. Sem IP: `0.0.0.0`.
`esp_mac_address`	1, labels `interface` e `address`.
`esp_status_online`	1 quando Wi-Fi STA ou Ethernet têm conexão/IP; 0 no AP de configuração isolado.
`esp_uptime_seconds`	Tempo ligado por relógio de 64 bits, sem o rollover de `millis()`.
`esp_last_restart_reason`	Código numérico de `esp_reset_reason()` do SDK.
`esp_boot_count`	Inicializações, persistidas em NVS uma vez por boot.
`esp_reboot_count`	Inicializações cujo motivo não foi `POWERON`; inclui brownout, reset, deep sleep etc.
`esp_watchdog_resets`	Inicializações por WDT de tarefa, interrupção ou geral; persistidas.
`esp_prefs_counters_persisted`	1 se os três contadores foram gravados; 0 indica falha.

Código de reset do SDK: 0 desconhecido, 1 power-on, 2 externo, 3 software, 4 panic, 5 WDT interrupção, 6 WDT tarefa, 7 WDT geral, 8 deep sleep, 9 brownout, 10 SDIO. Motivos adicionais dependem do SDK. Os contadores de boot/reboot/WDT viram `NaN` se NVS não puder ser aberta; uma falha de escrita é indicada por `esp_prefs_counters_persisted=0`. Apagar NVS reinicia os contadores.

Uma placa desligada não consegue publicar `esp_status_online=0`. Para detectar indisponibilidade, use a série `up{job="esp32_p4"}` criada pelo próprio Prometheus.

Wi-Fi, processador e memória

Métrica	Unidade / interpretação
`esp_wifi_rssi_dbm`	RSSI em dBm; `NaN` sem STA conectada.
`esp_wifi_channel`	Canal; `NaN` sem STA conectada.
`esp_wifi_disconnect_count`	Eventos STA desconectada desde o boot, incluindo desconexões solicitadas.
`esp_wifi_tx_power`	Potência configurada em dBm, convertida de quartos de dBm do SDK.

Métrica	Unidade / interpretação
`esp_cpu_frequency_mhz`	Frequência em MHz.
`esp_cpu_usage_percent`	Média dos dois cores na última janela de pelo menos 1 s, por tempo não idle do FreeRTOS; `NaN` antes da segunda amostra ou em SDK incompatível.
`esp_cpu_temperature_celsius`	Temperatura interna da CPU em °C; `NaN` se o sensor não puder ser lido.
`esp_task_count`	Número atual de tarefas FreeRTOS.
`esp_free_rtos_tasks`	Alias de `esp_task_count`, não quantidade de vagas de tarefas.
`esp_heap_free_bytes`	Heap interno livre.
`esp_heap_total_bytes`	Heap interno total.
`esp_heap_minimum_free_bytes`	Menor heap livre desde o boot.
`esp_psram_free_bytes`	PSRAM livre; 0 se não habilitada.
`esp_psram_total_bytes`	PSRAM total; 0 se não habilitada.
`esp_flash_usage_percent`	Tamanho do aplicativo dividido pela capacidade física da flash, em %. Não mede arquivos nem espaço livre da partição OTA.

Energia, sensores, relés, GPIO e MQTT

O projeto atual não tem drivers/configuração para monitor elétrico, bateria, sensores ambientais físicos, relés ou entradas analógicas. MQTT foi implementado na versão 1.16.0. Temperatura e umidade externas usam Open-Meteo. As séries abaixo são expostas como **NaN**, sem simular leituras. `esp_metric_available{group="..."}` vale 0 para `energy`, `relays` e `analog`. O grupo `environment` vale 1 quando a temperatura Open-Meteo está válida; isso não indica presença de sensores de pressão ou qualidade do ar.

Grupo	Métricas sem fonte instalada
Energia	`esp_voltage_v`, `esp_current_ma`, `esp_power_w`, `esp_battery_percent`, `esp_battery_voltage_v`
Ambiente sem fonte	`sensor_pressure_hpa`, `sensor_air_quality`
Relés	`relay_state`, `relay_activation_count`, `relay_runtime_seconds`
Analógico	`gpio_analog_value`

`mqtt_connected` indica a conexão com o broker configurado; consulte a seção MQTT abaixo. A temperatura interna do processador não é apresentada como ambiente. O exporter somente lê GPIOs já configurados pela aplicação; não altera seus modos nem aciona saídas durante uma coleta. A tarefa de áudio usa os pinos indicados no README.md, sem acrescentar uma métrica de áudio nesta versão.

As séries reais `gpio_digital_input{pin="27"}` e `gpio_digital_output{pin="1"}` leem, respectivamente, o botão externo e o LED já configurados pelo projeto. A entrada usa pull-up: **0 = botão pressionado**. Os pinos seguem `DeviceConfig.h`, não ficam fixos no exporter. As disponibilidades de `wifi`, `cpu_usage`, `cpu_temperature` e `sdcard` também são publicadas.

SD e aplicação

O SD é amostrado no ciclo principal a cada **30 segundos**, fora de OTA. A consulta `/metrics` usa esse cache, sem percorrer diretórios nem escrever logs. Não há remontagem automática do cartão. Após remoção/falha, a disponibilidade pode levar até o próximo teste de leitura para mudar. Valores de capacidade viram `NaN` quando a leitura da raiz/sistema de arquivos falha.

Métrica	Significado
`sdcard_mounted`	Última verificação de leitura/montagem, 0 ou 1.
`sdcard_capacity_bytes`	Capacidade física do cartão.
`sdcard_total_bytes`	Capacidade do sistema de arquivos.
`sdcard_used_bytes`	Uso do sistema de arquivos.
`sdcard_free_bytes`	Total menos usado.
`sdcard_usage_percent`	Uso / total × 100.
`sdcard_log_size_bytes`	Tamanho de `/log.txt`; 0 se ausente, `NaN` se não pôde ser aberto.
`sdcard_log_exists`	Presença do arquivo na última amostra.
`sdcard_log_writes_total`	Gravações de log com quantidade de bytes completa.
`sdcard_log_errors_total`	Tentativas de log sem SD, falhas de abertura ou escrita incompleta.
`sdcard_crash_reports_total`	Relatórios de crash gravados e verificados.
`sdcard_crash_errors_total`	Tentativas de arquivamento de crash que falharam.
`sdcard_last_sample_uptime_seconds`	Uptime da última amostra; permite observar sua idade.
`application_requests_total`	Requisições HTTP despachadas na web e exporter, inclusive 404 e a própria coleta.
`application_errors_total`	Dessas requisições, respostas HTTP >= 400. Não contabiliza erros semânticos de comandos respondidos com HTTP 200 nem conexões que não chegaram a ser despachadas.
`application_response_time_ms`	Duração do último handler HTTP concluído, incluindo envio da resposta; não é média nem percentil e não inclui recepção prévia do corpo/upload.

O snapshot mostra os contadores anteriores à requisição `/metrics` atual. Contadores de rede, aplicação, log e crash reiniciam a cada boot. Os de log/crash cobrem operações de `StorageManager`, não todos os

comandos manuais de arquivos. Os três contadores de boot são a exceção persistida em NVS.

Validação

Testes de interface: `node --test tests/*.test.cjs`. Compilação: Arduino ESP32 3.3.12, alvo `esp32:esp32:esp32p4`, partições OTA do partitions.csv local (flash 16 MB, Partition Scheme Custom). A compilação desta revisão será feita pelo usuário, conforme solicitado. Os 69 testes de interface e partições passaram na validação mais recente. Testes reais de coleta com Prometheus, persistência após falta de energia, mudança de porta, remoção do SD e leituras físicas exigem a placa.

Clima externo no Grafana

As séries `sensor_temperature_celsius` e `sensor_humidity_percent` têm labels `source="open_meteo",location="porto_alegre"`. Diagnóstico: `esp_weather_data_age_seconds` (idade da condição informada), `esp_weather_last_http_status` (200 indica resposta HTTP OK; zero antes de uma resposta) e `esp_weather_last_request_success` (1 para última consulta válida, 0 para falha, NaN antes da primeira tentativa). Todas usam os mesmos labels de origem e local.

Para a variável `device` que contém o modelo ESP32-P4, use:

```
sensor_temperature_celsius{source="open_meteo",location="porto_alegre"}
and on(instance, job) esp_info{model="$device"}
```

Use unidade Celsius (°C). Para umidade, substitua o nome por `sensor_humidity_percent` e escolha percentual de 0 a 100. O exporter não publica label `device`; o vínculo usa `instance` e `job`, acrescentados pelo Prometheus. Na primeira gravação, aguarde a sincronização NTP, a consulta ao serviço e a próxima coleta do Prometheus.

Métricas UDP — 1.15.1

Métrica	Significado
`esp_udp_listener_up`	Gauge: 1 se a última abertura da porta UDP4210 retornou sucesso; 0 antes da abertura ou após falha. Indica abertura local, não conectividade de ponta a ponta.
`esp_udp_packets_received_total`	Counter: datagramas identificados por parsePacket, incluindo comandos inválidos e maiores que o limite. Datagramas vazios não são detectáveis por esse retorno.
`esp_udp_replies_sent_total`	Counter: respostas UDP com todos os bytes escritos e endPacket bem-sucedido. Não confirma recebimento pelo destinatário. Cada chamada de resposta conta separadamente.
`esp_udp_send_errors_total`	Counter: tentativas de resposta sem destinatário válido, falha ao iniciar/concluir envio ou escrita incompleta. Uma falha conta uma vez por tentativa.

Os três contadores reiniciam no boot, sem persistência NVS, e não são alterados por reset_counters. Respostas HTTP e Serial não os incrementam. Perder o link não fecha automaticamente o socket nem muda o resultado da última abertura.

No Grafana: `rate(esp_udp_packets_received_total[5m])` para pacotes/s e `increase(esp_udp_send_errors_total[1h])` para erros na última hora.

MQTT e Home Assistant — 1.16.0

Abra **MQTT / Home Assistant** no menu web (`/mqtt`, porta 80), informe o endereço do broker sem prefixo mqtt://, porta (padrão 1883), usuário e senha e marque **Ativar MQTT**. O recurso inicia desativado. Configure a integração MQTT do Home Assistant com o mesmo broker; o firmware é cliente, não instala nem executa um broker.

A configuração fica no valor `config` do namespace Preferences `mqtt`, com verificação de escrita. A aplicação ocorre após aproximadamente um segundo. Senha vazia mantém a anterior; **Apagar senha salva** remove a senha. A senha não aparece na página, no JSON de consulta ou em mqtt_status. Transporte TCP sem TLS e armazenamento nas preferências da placa: utilize na rede local.

Usa ESP-MQTT já incluído no pacote Arduino ESP32 3.3.12, sem PubSubClient. A conexão/reconexão roda na tarefa interna do cliente; publicações comuns usam enqueue, com outbox limitado a 16 KiB. Ao alterar/desativar a configuração, o encerramento da conexão anterior pode esperar uma operação de rede por até o timeout de 5 s. Não há compilação ou gravação automática.

Entidades e tópicos

Descoberta retida sob `homeassistant/<componente>/<id>/<entidade>/config`, com identificação derivada do MAC de fábrica. O tópico base é `esp32/esp32p4_<id>`; confira o valor exato na página ou em `mqtt_status`. Cada placa possui um ID próprio. Descoberta é reenviada na reconexão e quando Home Assistant publica online em `homeassistant/status`. Configure o prefixo de descoberta padrão homeassistant.

- Sensores: temperatura CPU, temperatura e umidade externas de Porto Alegre (Open-Meteo), uptime, heap livre, RSSI Wi-Fi, SD livre e usado. Valores indisponíveis são null no JSON, apresentados como desconhecidos.
- Estado binário do SD, interruptor do LED e cinco botões: próxima tela, telas automáticas, ligar/desligar carinhas e testar som.
- Evento **Botao GPIO27** com tipo `press`: uma publicação por pressão após debounce, preservando a navegação no OLED. Eventos não são retidos nem armazenados enquanto offline.
- `<base>/state`: JSON retido a cada 30 s e após comandos. Sensores numéricos expiram após 120 s sem atualização.
- `<base>/availability`: online/offline retido, com Last Will QoS 1 e keepalive 30 s. Queda inesperada é detectada pelo broker, portanto não é instantânea.
- `<base>/command`: aceita somente `led_on`, `led_off`, `tela:next`, `tela:auto`, `protetor:on`, `protetor:off` e `audio_test`. Envie sem retain. Comandos retidos, fragmentados, maiores que 31 bytes ou fora da lista são ignorados. A fila comporta oito comandos. Não expõe reinício, exclusão de arquivos ou credenciais.

Durante OTA/reinício agendado, publicações periódicas e execução de comandos ficam suspensas; comandos recebidos são descartados. A conexão interna MQTT pode permanecer ativa. Não há histórico offline de amostras: após reconectar publica o estado atual. Desativar MQTT mantém as entidades descobertas no Home Assistant, indisponíveis após o aviso offline ou expiração dos sensores; para removê-las, exclua as configurações retidas correspondentes no broker.

API e diagnóstico

`GET /api/mqtt/config` retorna enabled, host, port, user, password_set, connected, base_topic e contadores, nunca a senha. `POST /api/mqtt/config` recebe formulário enabled (0/1), host, port, user, password opcional e clear_password (1 para apagar), com header `X-ESP32-Command: 1`. Respostas: 400 inválido, 409 durante OTA/reinício/aplicação anterior, 503 falha NVS. As rotas retornam no-store e não habilitam CORS.

O comando `mqtt_status` funciona na Serial, UDP e terminal web. No Prometheus, `mqtt_connected` indica a conexão; `mqtt_messages_sent` conta publicações QoS 1 confirmadas pelo broker (inclui descoberta/estado/eventos), `mqtt_messages_received` conta mensagens completas/iniciadas recebidas incluindo anúncios do Home Assistant e comandos ignorados; `mqtt_publish_errors` conta falhas locais, conexão, assinatura, fila e descarte de publicações pelo cliente. Os três são counters e reiniciam no boot, sem persistência e sem alteração por reset_counters. `esp_metric_available{group="mqtt"}=1` indica suporte implementado, mesmo desativado.

Validação desta revisão: **44 testes da interface passaram**; não houve compilação, conexão real ao broker ou teste físico. Após compilar/gravar, salve o broker, confirme connected em mqtt_status e confira o dispositivo ESP32-P4 na integração MQTT do Home Assistant. Teste o LED, os controles de tela e o evento físico GPIO27. Referência: MQTT no Home Assistant.

Processamento local (edge computing) — 1.17.0

Abra **Processamento local** no menu web (`/edge`, porta 80), ajuste os limites e marque **Ativar regras locais**. O recurso inicia desativado e o som também. As decisões usam dados locais da placa e não dependem de internet, NTP, MQTT ou Prometheus. É um motor de regras determinístico, sem modelo de IA.

Regra	Condição inicial	Recuperação
`cpu_hot`	CPU maior ou igual a 70 °C	CPU menor ou igual ao limite menos 3 °C
`heap_low`	Heap livre abaixo de 65536 bytes	Heap maior ou igual ao limite mais 8192 bytes
`network_down`	Sem Wi-Fi STA e sem Ethernet com IP	Uma das duas redes volta; não testa acesso à internet
`udp_errors`	Pelo menos 5 falhas de envio UDP nos últimos 60 s	Quantidade na janela cai abaixo do limite

Amostragem uma vez por segundo no ciclo da aplicação, sem espera ativa. Rede e UDP aguardam 60 s após boot/ativação/retorno de OTA para formar a janela inicial. A janela UDP usa 60 posições por segundo e o contador esp_udp_send_errors_total; não detecta por si só perda de pacotes ou ausência de respostas remotas. Uma pausa de amostragem de 60 s descarta a janela anterior e recomeça o aquecimento.

Confirmação padrão: 10 s contínuos, tanto para ativar quanto para recuperar. Oscilações ou dado inválido cancelam a confirmação pendente. CPU inválida não cria um zero e não encerra um alerta existente; a regra fica indisponível até nova leitura válida. **Intervalo mínimo: 300 s** entre notificações de alerta da mesma regra; condições persistentes repetem a notificação após esse prazo. Recuperações são notificadas após confirmação, sem esperar o intervalo. O estado ativo pode mudar mesmo quando uma nova notificação está limitada pelo intervalo.

Ações e histórico

As notificações e recuperações aparecem na Serial e em `/log.txt` quando o SD aceita a escrita. A página mostra os últimos **16 eventos em RAM**, com sequência e uptime em segundos. Um reinício limpa esse histórico e os contadores, mas não apaga os logs já gravados. Cada regra pode produzir alerta repetido no intervalo configurado. Se **Emitir som nos alertas** estiver marcado, solicita o tom de teste ao sistema de áudio existente; indisponibilidade ou fila ocupada pode impedir o som sem impedir o registro. Não reinicia a placa, não apaga preferências e não altera o LED ou a navegação automaticamente.

Durante OTA ou reinício agendado, a avaliação e suas ações ficam pausadas. Ao retomar, confirmações e janela UDP são reiniciadas; os estados ativos anteriores permanecem até reavaliação válida. Salvar configuração reinicia a janela e limpa estados ativos/pendentes sem criar eventos de recuperação; mantém contadores e histórico do boot. A configuração é salva em um valor `config` no namespace Preferences `edge`, com conferência da escrita.

MQTT / Home Assistant

Se MQTT estiver conectado, eventos são enviados sem retain em `<base>/edge/event`: JSON com rule, active, sequence e uptime. Não há fila histórica de eventos gerados offline; o estado atual segue no JSON `<base>/state` (edge_alert ON/OFF, edge_enabled e edge_active_count), publicado no máximo a cada 30 s e solicitado imediatamente após uma notificação. O Home Assistant descobre o sensor binário **Alerta local** no mesmo dispositivo MQTT. Regras continuam funcionando com o broker desligado.

API, diagnóstico e métricas

- `GET /api/edge/config`: enabled, sound, cpu_limit, heap_limit, udp_limit, confirm_seconds, cooldown_seconds.
- `POST /api/edge/config`: os mesmos campos como formulário; enabled/sound são 0 ou 1 e é obrigatório o header `X-ESP32-Command: 1`. Limites: CPU 20–100 °C; heap 8192–1048576 bytes; UDP 1–10000 falhas/60 s; confirmação 1–600 s; intervalo 30–86400 s. Retorna 400 inválido, 409 OTA/reinício ou 503 NVS. Rotas sem cache e sem CORS.
- `GET /api/edge/status` e comando `edge_status` (Serial, UDP e terminal web): configuração, amostras locais, pausa, estado/validade/confirmação de cada regra e histórico.
- Prometheus: `esp_edge_enabled`, `esp_edge_active_alerts`, `esp_edge_events_total`, `esp_edge_rule_active{rule="..."}`, `esp_edge_rule_available{rule="..."}`, `esp_edge_rule_alerts_total{rule="..."}`. Eventos contam alertas/repetições e recuperações; o contador por regra conta somente notificações de alerta. Contadores reiniciam no boot e não são alterados por reset_counters. Disponibilidade 0 significa regra desativada, em aquecimento ou sem leitura válida. Estado ativo anterior pode permanecer com disponibilidade 0.

Validação desta revisão: **53 testes da interface passaram**. Incluem configuração, limites, falhas de persistência simuladas e atualização do estado sem sobrescrever edições. Não houve compilação, teste do

motor C++ em execução ou teste físico. Após compilar/gravar, ative as regras pela web, confira edge_status e valide alertas/recuperações controlados na placa.

Câmera OV5647 MIPI-CSI — 1.18.0

A câmera confirmada para esta configuração é **OV5647 no conector MIPI-CSI com cabo flat**. O firmware tenta inicializá-la automaticamente no boot. Abra **Câmera** no menu web (`/camera`, porta 80). A página consulta uma imagem JPEG por segundo; o botão Pausar suspende somente a visualização, não a captura na placa. A imagem anterior recebe aviso de desatualização se a consulta falhar.

Captura e integração

- Usa ESP_Video e esp_video já presentes no Arduino ESP32 3.3.12, com driver OV5647/ISP e encoder JPEG do ESP32-P4. Não usa o esp_camera dos módulos ESP32-CAM DVP.
- Compartilha o handle I^2C da Wire no barramento 0 (SDA7/SCL8) com OLED e ES8311. Não cria outro barramento nem altera os pinos do botão/áudio. O sensor usa SCCB a 100 kHz.
- Captura RGB565 com dois buffers; converte em tarefa própria no core 0 para JPEG de qualidade 70, limitado a duas codificações por segundo. A resolução vem do driver instalado (OV5647 padrão 800×800 neste pacote); aceita até 1280×1280, com dimensões múltiplas de 16.
- Requer PSRAM habilitada. Reserva dois buffers de saída JPEG de aproximadamente largura×altura×3+1024 bytes cada, além dos buffers do driver de vídeo. Falha de inicialização libera os recursos da câmera; o restante da aplicação continua. Não há repetição automática da inicialização: confira camera_status e reinicie após corrigir a causa.
- O servidor copia o JPEG mais recente com proteção de acesso; não captura/espera pelo sensor dentro da requisição web. Falta de memória, cache ocupado ou imagem com mais de 3 s retorna HTTP 503. A transferência HTTP do JPEG ainda ocupa o handler durante o envio.
- OTA pausa novas capturas/codificações do worker e bloqueia snapshots; uma operação já iniciada pode terminar. O pipeline CSI/ISP pode permanecer ativo. Câmera sem responder pode deixar somente o worker aguardando frame, sem esperar no ciclo da web.

Rotas, diagnóstico e métricas

`GET /camera.jpg`: JPEG atual sem cache, para abrir no navegador ou usar como URL de imagem em outra integração. Não é fluxo MJPEG, RTSP ou gravação de vídeo. `GET /api/camera/status` e comando `camera_status` (Serial, UDP e terminal web) mostram inicialização, disponibilidade, pausa, resolução, quantidade de JPEGs, falhas, idade da última imagem e diagnóstico de captura. `ready` indica inicialização concluída; `available` exige também JPEG recente e ausência de pausa.

Prometheus inclui `camera_initialized`, `camera_up`, `camera_frames_total`, `camera_errors_total` e `camera_frame_age_seconds`. Frames contam JPEGs disponibilizados no cache, não todos os frames do sensor. Falhas contam inicialização, frame inválido/incompleto e erro/timeout de codificação. Idade é NaN antes do primeiro JPEG. Contadores reiniciam no boot. Imagens não são publicadas por MQTT nem gravadas automaticamente no SD; a integração MQTT anterior continua ativa.

Validação desta revisão: **60 testes da interface passaram**, incluindo atualização, pausa, erro JPEG, descarte de URLs antigas e bloqueio de consultas sobrepostas. Não houve compilação nem teste físico da câmera. Após compilar/gravar, abra /camera e confira camera_status; se não houver imagem, verifique a detecção do sensor, cabo CSI e alimentação. Referência da placa: Waveshare ESP32-P4-Module-DEV-KIT.

Diagnóstico MQTT em 1.19.1: mqtt_status e GET /api/mqtt/config incluem disconnects, last_error_type, broker_return_code, socket_errno, transport_error, heap_free e network_up. O tipo 1 identifica transporte TCP; tipo 2 indica recusa do broker (código 4: credenciais inválidas, 5: acesso não autorizado). Os erros de conexão são limpos após uma reconexão bem-sucedida; o contador errors continua acumulado e inclui outras falhas locais. Um contador errors alto, isoladamente, não comprova senha incorreta ou falta de sockets. O usuário confirmou enabled=true, connected=false, sent=204 e errors=575 na versão anterior; isso confirma comunicação anterior e desconexão atual, sem identificar a causa final.