

Приемник навигационный ML8088s

Руководство по эксплуатации

Редакция 1.1

Приемник навигационный ML8088s Руководство по эксплуатации 1.1



Оглавление

Аннотация	3
Перечень принятых сокращений	4
Общая информация	
Технические характеристики	
Габаритно-присоединительные размеры приемника	
Рекомендованное посадочное место для приемника	
Назначение выводов	
Типовая схема подключения	
Управление приемником	
Техническое обслуживание	
Текущий ремонт	
	18



Аннотация

Данный документ предназначен для пользователей многоканального навигационного ГЛОНАСС/GPS/GALILEO приемного устройства ML8088s и содержит общее описание, технические характеристики, указания по применению, правила эксплуатации, транспортирования и хранения.



Перечень принятых сокращений

Ниже приведен перечень принятых сокращений:

КА: космический аппарат

СНС: спутниковая навигационная система

Н3: навигационная задачаПК: персональный компьютерПО: программное обеспечение

СТ: стандартной точности = ПТ: пониженной точности (устаревшее обозначение)

NMEA: полное название «NMEA 0183», текстовый протокол связи морского (как

правило, навигационного) оборудования между собой (National Marine

Electronics Association).



Общая информация.

Внешний вид навигационного приемника ML8088s приведен на рисунке 1.



Рис.1. Внешний вид приемника (не в масштабе 1:1).

Приемное устройство СНС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO ML8088s (далее по тексту – приемник или модуль) предназначено для вычисления текущих координат и скорости объекта в реальном масштабе времени в автономном и дифференциальном режимах, формирования секундной метки времени и обмена с внешним оборудованием по последовательным портам RS232. Принцип действия приемника основан на параллельном приеме и обработке 32-мя измерительными каналами сигналов навигационных КА КНС ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 (СТ-код), GPS на частоте L1 (С/А код) и GALILEO на частоте E1. Результаты решения НЗ выдаются в формате сообщений NMEA.

Приемник навигационный ML8088s выполнен на основе современного специализированного набора микросхем (чипсета) STA8088F, входящего в семейство так называемых «систем на кристалле» STA8088.

Приемник обладает высокой чувствительностью, малым энергопотреблением и малым временем старта.

Приемник имеет два для канала поиска (захвата) и 32 канала для сопровождения спутниковых сигналов, что позволяет осуществлять одновременный поиск спутниковых сигналов группировок ГЛОНАСС и GPS.

Приемник позволяет применять для первичного поиска спутниковых сигналов специально подготовленную информацию, хранящуюся в памяти приемника, что позволяет сократить время холодного старта, а также, что существенно важнее, произвести холодный старт в условиях слабых сигналов от спутников. Специальная информация может быть подготовлена как внешними источниками (и передана на приемник по каналам связи), так и самостоятельно приемником. В последнем случае не требуется получение какой-либо дополнительной информации от внешних источников.

Приемник имеет встроенные средства подавления помех, что позволяет ему работать в условиях сложной помеховой обстановки.

Ключ (метка первого вывода) представляет собой черную точку на белом фоне и расположен в левом нижнем углу наклейки, рядом с серийным номером.

Управление работой приемника осуществляется при помощи специальных ST GNSS NMEA команд.

Приемник навигационный ML8088s Руководство по эксплуатации 1.1



Для ознакомления с работой приемника выпускается Плата демонстрационная. Описание платы находится в документе «Демо плата ML8088s TO v1_0.pdf». Плата может подключаться к ПК или иному оборудованию для анализа работы приемника.



Технические характеристики

Параметр		Значение	
Количество каналов соп	ровождения	32	
Количество каналов захвата		2	
Частотный диапазон GP		$1575,42 \pm 0,5$	
Частотный диапазон ГЛОНАСС, МГц		1597,51605,9	
Погрешность определен		3 в плане	
доверительной вероятно	ости 0,67), не более, м	4 по высоте	
	ия плановой скорости (при	0,05	
доверительной вероятно			
Погрешность синхрониз	2	±20	
времени (при доверительной вероятности 0,67) к			
_	ЛОНАСС, UTC, UTC(SU),		
не более, нс		25	
	го местоопределения, при	35 холодный старт	
уровне сигнала -130дБм	, c	34 теплый старт	
		1 горячий старт	
Пуратритані насті, на об	наружению, не хуже, дБм	1 повторный захват -145 холодный старт	
чувствительность по об	наружению, не хуже, двм	-145 холодный старт	
		-143 геплый старт	
Прогнозирование спутн	иковой обстановки, суток	5 - автономное	
прогнозирование спутн	иковой обстановки, суток	5 - автономное 7 - внешний источник данных	
Объем передаваемых да	HHLIY OT BHEIIIHEFO	2	
источника прогнозирован			
обстановки, килобайт	пи спутпиковоп		
Чувствительность по слежению, дБм		-158 в статике	
3	<i>,</i> , ,	-155 в динамике	
		-151 в динамике (ошибка не более	
		30м)	
Система подавления помех		3-уровневая, встроенная	
Темп выдачи выходных	данных, Гц	0,11, 5	
Динамика,	ускорение, д	3	
не олее	скорость изменения	1	
	ускорения, g/с		
Максимальная скорость, м/с		515	
Максимальная высота, м		18000	
Вычислительное ядро		ARM946	
Интерфейс обмена		RS232 3,3B LVCMOS	
Параметры секундной	уровень	3,3B LVCMOS	
метки времени	длительность, мс	500	
Основное напряжение п	•	3,03,6	
Резервное напряжение питания, В		2,03,6	
Ток потребления по цепи 3,3В, типовой, мА		поиск 55 (GPS), 75 (ГЛОНАСС+GPS)	
		слежение 35 (GPS), 55 (ГЛОНАСС+GPS)	
Ток потребления по цепи внешней резервной		50	
батареи, типовой, мкА			
Размеры (длина х ширина х высота), мм ³		15x13x2,8	
Масса, не более, г Диапазон рабочих температур, °С		2	



Габаритно-присоединительные размеры приемника




Рис.2. Габаритно-присоединительные размеры приемника ML8088s. Контактные площадки показаны пунктирной линией. Номера контактов и метка первого вывода показаны условно.



Рекомендованное посадочное место для приемника

Рекомендованное посадочное место для установки ML8088s на печатную плату пользователя приведено на рисунке. 3. Все размеры: в миллиметрах.




Рис.3. Рекомендуемое посадочное место для установки приемника ML8088s. Номера выводов и метка первого вывода показаны условно.

Под модулем не допускается проведение сигнальных цепей. Рекомендуется свободное место под модулем заполнить полигоном GND.



Назначение выводов

Описание сигнала	Тип	Номер контакта	Обозначение
Общий высокочастотной части	Power	20, 22	RF GND
Общий цифровой части	Power	6, 17	GND
Вход антенны	Analog	21	IN_RF
Питание +3,3В	Power	13	V_IN
Питание цепи резервной батареи	Power	12	V_RTC
Выход UART0	In/Out	4	TX0
Вход UART0	In/Out	5	RX0
Выход UART1	In/Out	2	TX1
Вход UART1	In/Out	1	RX1
Сигнал метки времени	In/Out	3	PPS
Статус приема	In/Out	8	GNSS status
Аппаратный сброс модуля	In	18	RST
Не подключено		7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19	NC

Жирным шрифтом выделены состояния двунаправленных выводов в режиме функционирования приемника «работа».



Типовая схема подключения




Рис.4. Типовая схема включения приемника ML8088s.

На рисунке 4 приведена типовая схема включения приемника ML8088s. Стрелками условно показаны направления распространения сигналов — входные сигналы приемника обозначены стрелками «к приемнику», выходные сигналы — стрелками «от приемника».

Напряжение питания модуля $V_{dd} = 3,0...3,6$ В подается на контактную площадку 13 (V_IN). На схеме подключения данная цепь обозначена + **3.3** V main.

Напряжение от резервной батареи в диапазоне $V_{bat} = 2,0...3,6$ В должно быть подано на контактную площадку 12 (V_RTC). На схеме подключения данная цепь обозначена $+V_{bat}$ RTC. Рекомендуется поддерживать V_{bat} постоянно для обеспечения работы встроенных часов и памяти модуля. Кроме того напряжение резервной батареи обеспечивает питание регистра хранения признака активации внутреннего программного обеспечения модуля (ПО модуля) Не рекомендуется применять резервную батарею с напряжением, превышающим напряжение питания приемника ($V_{bat} \le V_{dd}$).

При первом включении напряжения питания модуля V_{dd} после подключения V_{bat} следует обязательно подать импульс низкого логического уровня на контактную площадку 18 (вход \overline{RST}), обозначение на схеме \overline{RST} . Это необходимо для выбора режима работы встроенного микроконтроллера модуля (работа или занесение программы во встроенную флеш-память), для активации внутреннего ПО модуля и записи признака его активации в регистр хранения.. Длительность импульса должна быть не менее 10мс, напряжение на входе не должно быть выше 0,1B, нагрузочная способность источника не менее 8мА. При последующих включениях напряжения питания V_{dd} подача импульса на вход \overline{RST} не обязательна, т.к. при подаче этого сигнала происходит стирание информации о текущем времени, что увеличивает продолжительность поиска и захвата спутников. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля при включении V_{bat} и V_{dd} приведена на рисунке 5.

Следует учесть, что состояния и сигналы описываются относительно управляющей системы (например, управляющего микроконтроллера MCU). Таким образом, данные на выходе TX0 модуля описываются на рисунке как входные данные «Input data» (входные



данные для управляющей системы), а данные на входе RX0 модуля описываются как выходные данные «Output data» (выходные данные от управляющей системы). Состояние высокого импеданса «Z state» описывает выводы управляющей системы (входы и выходы), подключенные к соответствующим выводам модуля.



Рис. 5. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля при применении Vbat.

Выводы управляющей системы ни в какой момент времени не должны быть источниками питания модуля (т.н. «фантомное питание»), то есть напряжения на выводах 1PPS, GNSS status, TX0, RX0, TX1 и RX1 не должны превышать напряжение питания модуля в любой момент времени. Естественно, при отключенном V_{dd} напряжение на указанных выводах должно отсутствовать — к примеру, выводы переключены в высокоимпедансное состояние «Z state», режим входа или в состояние «Логический 0», на них должна отсутствовать подтяжка к напряжению питания («pull up»).

В момент подачи импульса на вход \overline{RST} (или, если этот импульс не формируется, а подается только напряжение питания модуля V_{dd} без подачи $+V_{bat}$) следует обязательно обеспечить высокоимпедансное состояние (Z-состояние или состояние «Вход») цепей, подключенных к контактам TXD0 и TXD1. При этом следует принять во внимание недопустимость утечек через цепи защиты подключенных выводов от перенапряжений при напряжении до значения V_{dd} . Несоблюдение этого требования приведет к невозможности корректного запуска внутреннего программного обеспечения модуля. Указанные состояния следует удерживать в течение не менее 20мс после окончания подачи низкого уровня на входе \overline{RST} или включения напряжения питания V_{dd} (если V_{bat} не применяется).

Если резервная батарея не применяется, подача импульса на вход \overline{RST} необязательна. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля при включении V_{dd} без применения V_{bat} приведена на рисунке 6.

Импульс на вход \overline{RST} может быть подан для рестарта внутренней программы модуля.

Антенна (активная или пассивная) подключается к контакту 21 (IN_RF). На схеме подключения антенна обозначена A1. Проводник, соединяющий 21 контакт приемника и антенну, должен быть выполнен в виде микрополосковой линии с волновым сопротивлением 50 Ом. Контакты 20 и 22 (RF GND) модуля представляют собой цепь высокочастотной «земли» для контакта 21 (на схеме условно обозначены символом «заштрихованной» земли). Питание на активную антенну для приема сигналов от спутников подается через встроенные цепи модуля. Цепь питания активной антенны защищена самовосстанавливающимся предохранителем с током срабатывания 100мА. В случае применения активной антенны следует предусмотреть соответствующие нагрузочные характеристики источника питания модуля.






Рис. 6. Временная диаграмма состояний и уровней сигналов на выводах модуля при применении модуля без Vbat.

Выходной сигнал в виде последовательности сообщений NMEA выдается через последовательный порт UART1 (сигнал ТХ1 площадка 2, сигнал RX1 площадка 1). На данном порте сообщения NMEA присутствуют в состоянии заводской поставки. Эти сигналы на схеме обозначены **UART1 Тх** и **UART1 Rx** соответственно.

Настройка скорости обмена по последовательному порту UART, выбор группировок спутников ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS или GPS и прочие установки выполняются при помощи подачи на модуль специальных NMEA сообщений.

На контакты 4 и 5 приемника выведены сигналы порта UART0 (сигнал TX0 площадка 4 и сигнал RX0 площадка 5). Данный порт в состоянии заводской поставки предназначен для программирования внутренней флеш-памяти приемника. В зависимости от программных установок модуля, данный порт может быть предназначен для передачи в приемник информации о дифференциальных поправках, получения NMEA сообщений, загрузки информации о спутниковой обстановке и др. Эти сигналы на схеме обозначены UART0 Tx и UART0 Rx соответственно.

Сигнал метки времени PPS выведен на площадку 3. Этот сигнал может применяться аппаратурой потребителя для осуществления точной привязки времени прибора к стандартному времени UTC. На схеме подключения этот выходной сигнал обозначен **1PPS OUT**.

Сигнал GNSS status (контакт 8) предназначен для аппаратной индикации внешних потребителей о том, что навигационная задача решена успешно (координаты определены). Данный сигнал постоянно удерживается в состоянии «лог.0» при отсутствии успешного решения навигационной задачи. При наличии успешно решенной навигационной задачи сигнал раз в 2 секунды меняет свое состояние с «лог.0» на «лог.1» и обратно. Таким образом приведенный на схеме подключения светодиод VD1 2 секунды светится и 2 секунды не светится (т.е. медленно мигает) при успешном решении навигационной задачи. Также данный сигнал может быть подан на другие элементы устройства, в котором применяется модуль (например, на микроконтроллер). На схеме подключения данная цепь обозначена GNSS status OUT.

Цепь GND (Общий) (контакты 6 и 17) должна быть подключена к цепи **GND** (Общий) внешнего устройства, в котором применяется модуль.

Цепи GND и RF GND (на схеме обозначена «заштрихованной землей») должны быть объединены в одной точке, находящейся максимально близко к контактам 20, 21 и 22.

На схеме подключения данное соединение условно показано резистором $R2\ 0\Omega$ (перемычка). Не допускается объединять цепь RF GND с иными цепями иначе как через

Приемник навигационный ML8088s Руководство по эксплуатации 1.1



цепь GND (при изъятии R2 не должно быть электрического контакта RF GND с иными цепями устройства). Несоблюдение этого указания может снизить чувствительность модуля к радиосигналам от спутников.

Выводы модуля, обозначенные как NC (not connected, не подключены) не должны иметь электрического контакта как между собой, так и с любыми цепями и элементами устройства, в котором применяется приемник.

Внимание! При работе приемника с источником сигнала, имеющим низкое выходное сопротивление по постоянному току, следует поставить разделительный конденсатор в разрыв микрополосковой линии. В противном случае возможны перегрузка по току источника сигнала и/или срабатывание самовосстанавливающегося предохранителя и перегрев приемника, что может привести к сокращению срока службы.



Управление приемником

Управление работой приемника осуществляется как при помощи аппаратных средств, так и при помощи специальных команд, подаваемых на приемник.

При помощи аппаратных средств осуществляется включение/выключение приемника при постоянно присутствующем напряжении питания, аппаратный сброс и выбор режима функционирования работа/программирование.

Включение приемника осуществляется при помощи подачи на вход ENA сигнала высокого логического уровня. Выключение приемника осуществляется путем подачи сигнала низкого логического уровня на вход ENA.

Аппаратный сброс приемника осуществляется путем подачи импульса низкого логического уровня на вход $\overline{R}\overline{S}\overline{T}$. Параметры импульса приведены выше.

Выбор режима функционирования работа/программирование осуществляется путем подачи соответствующих логических уровней на выводы ТХ0 и ТХ1 во время формирования импульса аппаратного сброса приемника. Для обеспечения функционирования приемника в режиме «работа» следует во время формирования импульса аппаратного сброса приемника и в течение не менее 20 миллисекунд после его окончания удерживать выводы ТХ0 и ТХ1 в состоянии «вход» или «высокое входное сопротивление (Z-состояние)».

Для перевода приемника в режим «программирование» следует во время формирования импульса аппаратного сброса приемника и в течение не менее 20 миллисекунд после его окончания удерживать вывод ТХО в состоянии «вход» или «высокое входное сопротивление (Z-состояние)», а вывод ТХ1 в состоянии «О (низкий логический уровень)».

Для управления программными режимами и параметрами приемника предназначен набор специальных команд, имеющий NMEA-подобный форма. Команды подаются на вход RX1. Описание команд приведено в документе «Набор NMEA команд приемника ML8088s.pdf» (доступен для разработчиков по запросу).



Техническое обслуживание

Приемник не требует специальных видов технического обслуживания.



Текущий ремонт

Приемник не требует текущего ремонта при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ, при соблюдении требований к условиям эксплуатации, хранения и транспортирования. При возникновении отказов приемник должен быть возвращен на предприятие-изготовитель для последующего ремонта.



Транспортирование и хранение

Упакованные комплекты приемника могут транспортироваться всеми видами транспорта на расстояния до 20000 км без ограничения скорости при температурах от -40° С до $+85^{\circ}$ С при их защите от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений по правилам, соответствующим требованиям ГОСТ 23088. Срок хранения приемника в упаковке в отапливаемых хранилищах с регулируемыми температурой окружающей среды от +5 до $+35^{\circ}$ С и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре $+25^{\circ}$ С - не менее 10 лет.