Atelier Raspberry Pi

PEIO LAHIRIGOYEN peio.lahirigoyen@gmail.com



22 mars 2015

Atelier Raspberry Pi

RasPi quoi?

- Historique
- Modèles et prix
- Composants
- Accessoires
- Systèmes d'exploitation
- - Préparation de la carte SD
 - Connexion ssh
 - Vérification de version
 - Mise à jour et première configuration
 - Eviter la corruption de la carte SD
 - Monter une clé USB / disque externe
 - Résolution de la caméra
- - Installation et configuration de Motion
- - Système d'alerte

- Développé par la Raspberry Pi Foundation, supporté par l'University of Cambridge Computer Laboratory et Broadcom.
- destiné à encourager la jeunesse à la programmation
- premiers prototypes du Raspberry Pi en 2006In
- mis en vente le 29 février 2012
- 5 millions de Raspberry Pi ont été vendus



Figure 1: http://korben.info/idees-raspberry-pi.html

00000000



RASPBERRY PI 2 - Model B. 1GB RAM, Quad Core CPU

de Raspberry

EUR 46.95 Premium

Recevez votre article le lundi 23 mars

Plus de choix d'achat

EUR 44,75 neuf (15 offres)

Livraison gratuite possible (voir fiche produit).

#1 meilleure vente dans Cartes mères





Raspberry Pi Model B+ (B Plus) Carte mère 700MHz 512MB RAM 4 Port USB 2.0

de Raspberry

EUR 32.90 Premium

Recevez votre article le lundi 23 mars

Plus de choix d'achat

EUR 31.46 neuf (22 offres)


EUR 25.00 d'occasion (3 offres)

Livraison gratuite possible (voir fiche produit).

Voir un modèle plus récent de cet article



RASPBERRY PI MODEL B




RasPi quoi? ○○○○●○○○

	Modèle A	Modèle A+	Modèle B	Modèle B+	Modèle 2 B	
Prix de lancement :	25 \$ US ¹	20 \$ US	35 \$ US ⁶⁹⁶¹			
SeC:	Broadcom	Broadcom BCM2836 ⁶¹				
CPU:		900 MHz quadricœur ARM Cortex-A7 (jeu d'instructions ARM v7) ⁶¹				
GPU:	Broadcom VideoCore IV ⁶³ , OpenGL ES 2.0, MPEG-2 et VC-1 (avec licence), 1080p30 h 254MPEG-4 AVC high-profile decodeur et encodeur ⁶⁰⁶¹					
Mémoire (SDRAM) :	256 Mo (intégré avec GPU)		512 Mo (intégré avec GPU) au 15 octobre 2012 ⁵⁹		1 Go ⁶¹	
Nombre de ports USB 2.0 ⁵⁴ :	1 (directement sur BCM2835 chip)		2	450		
Sorties vidéos ¹ :	Composite et HDMI	HDMI et Jack (via convertisseur Composite)	Composite et HDMI	HDMI et Jack (via convertisseur Composite) 65		
Sorties audio ¹ :	stéréo Jack 3,5 mm (sortie son 5.1 sur la prise HDMI)			stéréo Jack 3,5 mm (sortie son 5.1 sur la prise HDMI) et Composite		
Unité de lecture/écriture :	SD / MMC / fente pour carte SDIO (3,3 V)	MicroSD ⁵⁹	SD / MMC / fente pour carte SDIO (3,3 V)	MicroSD ⁹⁹		
Carte/connectique réseau ¹ :	Non	10/100 Ethernet				
Périphériques :	8 × GPIO, UART, PC bus, SPI bus avec deux chip selects, PS audio 66 +3.3 V, +5 V 63,67	17 × GPIO	8 × GPIO, UART, PC bus, SPI bus avec deux chip selects, PS audio 66 +3.3 V, +5 $V^{63,67}$	17 × GPIO		
Puissance nominale :	300 mA (1,5 W) ⁶⁸	200 mA (1 W) ⁶⁹	700 mA (3,5 W)	600 mA (3 W)		
Consommation maximale mesurée ⁷⁰ :	320 mA	230 mA	480 mA	330 mA	350 mA	
Source d'alimentation ¹ :	5 volt via Micro-B USB ou GPIO header					
Dimensions :	85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm ⁷¹	65 mm × 53,98 mm × 17 mm	m 85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm ⁷¹⁶¹			
Poids :	45 g ¹	23 g ¹	45 g ¹			
Systèmes d'exploitation :	Debian GNUILinux, Raspbian OS, Fedora, Arch Linux ARM ¹ , RISC OS, FreeBSD, Plan 9, Kall Linux idem modéle 1 + Snappy Ubunti. Windows 10 ⁶¹				idem modéle 1 + Snappy Ubuntu Core, Windows 10 ⁶¹	

Accessoires

Le Raspberry Pi ne comprend pas :

- D'écran. Un écran ou un téléviseur peuvent être connectés via les sorties HDMI et Composite.
- De clavier / de souris.
- De carte mémoire SD (classe 6 recommandée)
- De boîtier.
- D'alimentation micro-USB.
- D'horloge matérielle (RTC : real time clock).






FIGURE 2: http://www.raspberrypi.org/downloads/

Atelier Raspberry Pi

- Historique
- Modèles et prix
- Accessoires
- Systèmes d'exploitation
- Installation
 - Préparation de la carte SD
 - Connexion ssh
 - Vérification de version
 - Mise à jour et première configuration
 - Eviter la corruption de la carte SD
 - Monter une clé USB / disque externe
 - Résolution de la caméra
- - Installation et configuration de Motion
- - Système d'alerte

Installation

.0000000000000000

- Téléchargement : http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
- Décompression :

```
unzip 2015-02-16-raspbian-wheezy.zip
```

- Copie sur la carte SD :
 - Analyse de la carte SD :

df - h

```
Filesystem
                                Used Avail Use% Mounted on
                         Size
/dev/sda1
                         149G
                                 17G
                                      125G
                                            12% /
                         4,0K
                                      4,0K
                                              0% /sys/fs/cgroup
none
/dev/mapper/truecrypt1
                                131G
                                       13G
                                             92% /media/truecrypt1
                         144G
/dev/sdb1
                          15G
                                 32K
                                       15G
                                              1% /media/peio/3432-3334
```

Copie:

sudo dd bs=4M if=./2015-02-16-raspbian-wheezy.img of=/dev/sdb

● Trouver l'adresse IP du Raspberry Pi. Astuce : les adresses MAC des Raspberry Pi commencent par B8 :27 :EB

sudo apt-get install nmap

sudo nmap -sP 192.168.1.0/24

Connexion ssh

ssh pi@192.168.1.63

The authenticity of host '192.168.1.63 (192.168.1.63)' can't be established. ECDSA key fingerprint is de:95:be:6a:46:0f:e2:c3:ef:6b:f2:28:6b:da:60:d9. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added '192.168.1.63' (ECDSA) to the list of known hosts. pi@192.168.1.63's password

raspberry

cat /proc/cpuinfo

Model and Pi Revision	256MB	Hardware Revision Code from cpuinfo
Model B Revision 1.0	256MB	0002
Model B Revision 1.0 + ECN0001 (no fuses, D14 removed)	256MB	0003
Model B Revision 2.0 Mounting holes	256MB	0004 0005 0006
Model A Mounting holes	256MB	0007 0008 0009
Model B Revision 2.0 Mounting holes	512MB	000d 000e 000f
Model B+	512MB	0010
Compute Module	512MB	0011
Model A+	256MB	0012
Pi 2 Model B	1GB	a01041 (Sony, UK) a21041 (Embest, China)

Mise à jour

• Mise à jour de la liste des paquets

sudo apt-get update


• Mise à jour du Raspberry Pi

sudo apt-get upgrade

Configuration

sudo raspi-config

Première configuration



- Extension du système sur toute la carte SD
- Réglage du fuseau horaire

Première configuration

Voir les paramètres actuels

ifconfig

RasPi quoi?

```
eth0
          Link encap: Ethernet HWaddr b8:27:eb:aa:8e:f3
          inet addr: 192.168.1.63 Bcast: 192.168.255.255
                                                        Mask: 255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST
                                          MTU: 1500
          RX packets:13005 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1799 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:7740367 (7.3 MiB) TX bytes:448798 (438.2 KiB)
```

route -n

```
Kernel IP routing table
Destination
                                  Genmask
                                                   Flags Metric Ref
                 Gateway
                                                                        Use Iface
0.0.0.0
                 192.168.1.1
                                  0.0.0.0
                                                   UG
                                                                           0 eth0
192 168 0 0
                 0.0.0.0
                                  255.255.0.0
                                                         0
                                                                 Ω
                                                                           0 6
```

Réglage de l'adresse IP :

suda nana /ats/natwork/interface

sudo nano /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.63
netmask 255.255.0.0
gateway 192.168.1.1
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.255.255
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
```

sudo reboot

Jerraption de la carte es

- Beaucoup de données sont gardées en mémoire cache, pour accélérer le système
- Beaucoup d'applications n'utilisent pas de checkpoint et sont exposées aux coupures de courant
- Usure de la mémoire flash (corruption d'un secteur)

Solution

RasPi quoi?

Ne pas autoriser Linux à écrire sur la carte SD

Pour les données à conserver, nous utiliserons une clé usb ou monterons un lecteur réseau. Note : La languette de la carte SD n'empêche pas l'écriture car l'OS peut décider d'ignorer sa position.

Configurer Raspbian en lecture seule

• Déplacer le fichier d'ajustement de l'horloge (/etc/adjtime) vers la mémoire vive (/var/run is a symlink to a tmpfs (Temporary File System) filesystem)

```
sudo ln - s / var / run / adjtime / etc / adjtime
```

puis ajuster le script de démarrage qui initialise l'horloge

```
sudo nano +60 /etc/init.d/hwclock.sh
```

Changer le -f (vrai si le fichier existe et est un fichier régulier) en -L (Vrai si le fichier existe et est un lien symbolique)

```
if [ -w /etc ] && [ ! -L /etc/adjtime ] && [ ! -e /etc/adjtime ]; then
```

onfigurer Raspbian en lecture seule

- Vérifier que la configuration de la table de montage est correcte
 - fstab: fichier de configuration. Indique quel sytème se monte où, quels sont les types de systèmes de fichiers, les options (lecture/écriture, droits ...).
 - mtab : trace "écrite" de la situation : quel système est monté où et avec quelles options.

```
ls −la /etc/mtab
```

RasPi quoi?

```
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb 16 15:02 /etc/mtab -> /proc/mounts
```

```
Is —la /proc/mounts
```

| lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 21 09:04 /proc/mounts -> self/mounts

Configurer Raspbian en lecture seule

3 Changer /etc/environnement **libblkid** : block device identification library Crée un fichier cache dans /etc/blkid/blkid.tab. Nous allons le déplacer sur un ramdisk.

sudo nano /etc/environment

BLKID_FILE="/var/run/blkid.tab"

Configurer Raspbian en lecture seule

Configurer le système de fichiers en lecture seule

sudo nano /etc/fstab

```
proc /proc proc defaults 0 0 0 /dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2 /dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults, noatime 0 1
```

devient

```
defaults
                                                                          0 0
proc
               /proc
                          proc
tmpfs
               /tmp
                          tmpfs
                                  nodev.nosuid.size=30M.mode=1777
                                                                            0
tmpfs
               /var/log
                          tmpfs
                                  nodev.nosuid.size=30M.mode=1777
                                                                            0
/dev/mmcblk0p1 /boot
                          vfat
                                  defaults, noatime, ro
/dev/mmcblk0p2 /
                                  defaults.noatime.ro.errors=remount-ro 0 1
                          ext4
```

Puis:

sudo nano /etc/default/rcS

Monter le système de fichiers en lecture/écriture au login

sudo nano /etc/profile

```
mount | grep ' on / ' | grep '(ro' && echo "Montage en lecture-écriture"
&& sudo mount -o remount.rw /
```

Puis on redémarre :

sudo reboot

Pour vérifier que tout va bien :

LED	colour	function	normal status	
ACT	green	card status	flashing during SD card activity	
PWR	red	power	steady ON when Pi receives some power	
FDX	orange	full duplex	on when Ethernet connection is full duplex	
LNK	orange	link	on when Ethernet is connected	
100	orange	100 Mbps	on when connection is 100 Mbps off when 10 Mbps	

Montage manuel

RasPi quoi?

```
Is -I /dev/disk/by-uuid/
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mar 21 10:20 140A-14B7 -> ../../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 21 11:02 18D2-6E11 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mar 21 10:19 f24a4949-f4b2-4cad-a780-a138695079ec
-> ../../mmcblk0p2
```

Créer un point de montage

```
sudo mkdir /media/usb
```

et s'assurer que l'utilisateur pi possède ce dossier

```
sudo chown -R pi:pi /media/usb
```

Monter une clé USB / disque externe

Montage manuel

sudo mount /dev/sda1 /media/usb -o uid=pi,gid=pi

Démontage manuel

sudo umount /media/usb

Montage automatique

sudo nano /etc/fstab

et ajouter

UUID=18D2-6E11 /media/usb vfat auto.users.rw.uid=pi.gid=pi 0 0

Pour le monter (il le sera automatiquement au boot) :

sudo mount /media/usb

Pour le démonter :

sudo umount /media/usb

Résolution de la caméra

Isusb

RasPi quoi?

```
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - 64MB QDI U2 DISK
Bus 001 Device 005: ID 05a9:4519 OmniVision Technologies, Inc. Webcam Classic
```

```
Isusb −s 001:005 −v | egrep "Width|Height
```

OU

sudo apt-get install fswebcam

fswebcam -d /dev/video0 -r10000x10000 /tmp/foo.jpg

```
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v412...
/dev/video0 opened.
No input was specified, using the first.
Adjusting resolution from 10000x10000 to 640x480.
--- Capturing frame...
Corrupt JPEG data: 3410 extraneous bytes before marker 0xd9
Captured frame in 0.00 seconds.
```

Système d'alerte

Atelier Raspberry Pi

- - Historique
 - Modèles et prix

 - Accessoires
 - Systèmes d'exploitation
- - Préparation de la carte SD
 - Connexion ssh
 - Vérification de version
 - Mise à jour et première configuration
 - Eviter la corruption de la carte SD
 - Monter une clé USB / disque externe
 - Résolution de la caméra
- Motion
 - Installation et configuration de Motion
- - Système d'alerte

Installation et configuration de Motion

Installation :

RasPi quoi?

sudo apt-get install motion

Documentation :

man motion

Sauvegarder le fichier de configuration :

sudo cp /etc/motion/motion.conf /etc/motion/motion.conf.bak

Changer les permissions :

RasPi quoi?

```
sudo chmod 664 /etc/motion.conf
sudo chmod 664 /etc/motion/motion.conf
sudo chmod 755 /usr/bin/motion
sudo touch /tmp/motion.log
sudo chmod 775 /tmp/motion.log
sudo chmod a+rwxt /var/run/motion
```

Editer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/motion/motion.conf
```

Changer le chemin de sauvegarde

```
target_dir /media/usb/motion
```

mkdir /media/usb/motion

 On règle la résolution (adapter la résolution à celle de votre camera)

```
# Image width (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 352
width 640
# Image height (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 288
height 480
```

• On règle le codec, pour une lecture sur de nombreux médias

```
ffmpeg_video_codec msmpeg4
```

On désactive le mode tuning

```
# Start in Setup-Mode, daemon disabled. (default: off)
setup mode off
```

Port du serveur web

```
# The mini-http server listens to this port for requests (default: 0 = disabled)
webcam_port 8081
```

On autorise la connexion au serveur web depuis le réseau local

```
# Restrict webcam connections to localhost only (default: on)
webcam_localhost off
```

Installation et configuration de Motion

On se connecte au serveur web avec Firefox

http://192.168.1.63:8081



"The webserver generates a stream in "multipart jpeg" format (mjpeg). You cannot watch the stream with most browsers. Only certain versions of Netscape works. Mozilla and Firefox browsers can view the mjpeg stream but you often have to refresh the page once to get the streaming going. Internet Explorer cannot show the mjpeg stream. For public viewing this is not very useful. There exists a java applet called Cambozola which enabled any Java capable browser to show the stream. To enable the feature to a broad audience you should use this applet or similar."

• Démarrage automatique et silencieux

 $\mbox{\tt\#}$ Start in daemon (background) mode and release terminal (default: off) daemon on

sudo nano /etc/default/motion

set to 'yes' to enable the motion daemon
start_motion_daemon=yes

Dans sudo nano /etc/init.d/motion :

chown motion:motion /var/run/motion
chmod a+rwxt /var/run/motion

Démarrage :

motion start

• Accès depuis l'extérieur : via une redirection de port

Attention

RasPi quoi?

Dans ce cas, il faut utiliser :

- Motion Stream Authentication Patch : http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/MotionStreamAuthPatch
- MJPEG-ProxyGrab : http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/MjpegProxyGrab

pour plus de sécurité.

Atelier Raspberry Pi

- Historique
- Modèles et prix
- Accessoires
- Systèmes d'exploitation
- - Préparation de la carte SD
 - Connexion ssh
 - Vérification de version
 - Mise à jour et première configuration
 - Eviter la corruption de la carte SD
 - Monter une clé USB / disque externe
 - Résolution de la caméra
- - Installation et configuration de Motion
- Système d'alerte
 - Système d'alerte

Système d'alerte

RasPi quoi?

Installation de ssmtp

```
sudo apt-get install ssmtp
sudo apt-get install mailutils
sudo apt-get install mpack
```

Note : ssmtp permet à des applications d'envoyer des courriels via la commande /usr/sbin/sendmail. Contrairement à postfix, il ne fait que rediriger les courriers vers un serveur SMTP externe.

Configuration de ssmtp

sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf

```
root=starinux.pi@gmail.com
AuthUser=starinux.pi@gmail.com
AuthPass=raspberrypi2015
FromLineOverride=YES
mailhub=smtp.gmail.com:587
UseSTARTTLS=YES
```

Test :

echo "Quelqu'un_vient_de_rentrer" | mail -s "Alerte_intrusion" starinux.pi@gmail.com

Système d'alerte

RasPi quoi?

Dropbox uploader

```
cd /etc/motion
wget "https://raw.github.com/andreafabrizi/
Dropbox—Uploader/master/dropbox_uploader.sh"
sudo chmod +x /etc/motion/dropbox_uploader.sh
./etc/motion/dropbox_uploader.sh
```

```
This is the first time you run this script.
 1) Open the following URL in your Browser, and
log in using your account: https://www.dropbox.com/developers/apps
 2) Click on "Create App", then select "Dropbox API app"
 3) Select "Files and datastores"
 4) Now go on with the configuration, choosing the app
permissions and access restrictions to your DropBox folder
 5) Enter the "App Name" that you prefer (e.g. MyUploader27681163414860)
 Now, click on the "Create App" button.
 When your new App is successfully created, please type the App Key,
 App Secret and the Permission type shown in the confirmation page:
 # App key: Opgrwlxml8bnsc1
 # App secret: lt1qzr7gjxh1nfm
 # Permission type, App folder or Full Dropbox [a/f]: a
```

Système d'alerte

Test:

```
nano /etc/motion/text.txt
./etc/motion/dropbox_uploader.sh upload test .
```

Vérifier sur https://www.dropbox.com/home/Apps/pi.uploader Vérifier sur https://www.dropbox.com/home/Apps/pi.uploader

- Login : starinux.pi@gmail.com
- Mot de passe : raspberrypi2015

Backup

Système d'alerte

Envoi de mail en cas d'intrusion :

sudo nano /etc/motion/motion.conf

```
# Command to be executed when an event ends after a period of no motion
# (default: none). The period of no motion is defined by option gap.
on_event_end sh /etc/motion/on_event_end.sh
```

sudo touch /etc/motion/on_event_end.sh

```
#!/bin/sh
# Script to be run at the end of an event
echo "Launching end of event.sh script"
echo "A movement has been detected by Raspberry cam.
To check, go to https://www.dropbox.com/home/Apps/pi.uploader" |
mail -s "Movement detected" starinux.pi@gmail.com
echo "End of end of event.sh script"
```

Exercices pratiques

- Uploader la vidéo de l'intrusion sur Dropbox automatiquement
- 2 N'activer l'upload qu'en cas d'absence du propriétaire
- N'activer l'upload que pour certaines plages horaires
- Tuner la détection et repérer les faux-positifs

- Historique
- Modèles et prix
- Accessoires
- Systèmes d'exploitation
- - Préparation de la carte SD
 - Connexion ssh
 - Vérification de version
 - Mise à jour et première configuration
 - Eviter la corruption de la carte SD
 - Monter une clé USB / disque externe
 - Résolution de la caméra
- - Installation et configuration de Motion
- - Système d'alerte
- Backup

Sauvegarde:

 $dd \ \textbf{if} = /dev/sdb \ of = /home/peio/Raspbian_backup/image \ bs = 1M$

Restauration:

dd if = /path/to/image of = /dev/sdx