

FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES (FST)


Nom:	BYRON
Prénom:	P. D. Naguiby
Cours:	Réseau
Professeur:	Mr I. Saint Amour
Niveau:	3 ^{ième} année
Année:	2024-2025

Le 07/03/2025


Exécution du TD

•Processus de configuration d'un réseau VoIP en utilisant des routeurs, des commutateurs, et des téléphones IP.

Implémentation des services nécessaires pour la communication VoIP (DHCP, TFTP, et Call Manager Express - CME)..




```
% Invalid input detected at '^' marker.
serveur_dhcp_ftp(config-router) # network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
serveur_dhcp_ftp(config-router) # network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
serveur_dhcp_ftp(config-router) # do wr
Building configuration...
[OK]
serveur_dhcp_ftp(config-router) #dial-peer voice 10 voip
serveur_dhcp_ftp(config-dial-peer) # destination-pattern 1..
serveur_dhcp_ftp(config-dial-peer) # session target ipv4:10.10.10.1
serveur dhcp ftp(config-dial-peer) # do wr
Building configuration...
[OK]
serveur_dhcp_ftp(config-dial-peer)#
serveur_dhcp_ftp(config)#interface f0/1
serveur_dhcp_ftp(config-if) # router ospf 10
serveur_dhcp_ftp(config-router) # network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
serveur_dhcp_ftp(config-router) # network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
serveur_dhcp_ftp(config-router) # do wr
Building configuration...
[OK]
serveur_dhcp_ftp(config-router) #dial-peer voice 10 voip
serveur_dhcp_ftp(config-dial-peer) # destination-pattern 2..
serveur_dhcp_ftp(config-dial-peer)# do wr
Building configuration...
[OK]
serveur_dhcp_ftp(config-dial-peer)#
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname S2
S2(config)# interface range fa 0/1-24
S2(config-if-range) # switchport mode access
S2(config-if-range) # switchport voice vlan 1
S2(config-if-range)# exit
S2(config)#
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
 Switch(config) #hostname Sl
 S1(config)# interface range fa 0/1-24
 Sl(config-if-range) # switchport mode access
 S1(config-if-range) # switchport voice vlan 1
 Sl(config-if-range) # exit
S1(config)#
```





Router/Server1 (DHCP/FTP)

```
Physical Config CLI Attributes
                                                                                        IOS Command Line Interface
Router>enable
 Router# configure terminal
Router; conrigure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) # hostname serveur_dhcp_ftp
serveur_dhcp_ftp(config) # interface f0/0
serveur_dhcp_ftp(config-if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
serveur_dhcp_ftp(config-if) # no shutdown
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
 serveur dhcp ftp(config) # interface f0/1
 serveur_dhcp_ftp(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
serveur_dhcp_ftp(config-if)# no shutdow
 serveur_dhcp_ftp(config-if) # exit
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
 serveur_dhcp_ftp(config)# ip dhcp pool VOIP
serveur_dhcp_ftp(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
serveur_dhcp_ftp(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
 serveur_dhcp_ftp(dhcp-config)  # option 150 ip 192.168.1.1 serveur_dhcp_ftp(dhcp-config)  #EXIT
 serveur dhcp ftp(config) # ephone-dn 1
```











```
serveur_dhcp_ftp(config)#ephone-dn 1
serveur_dhcp_ftp(config-ephone-dn)# number 101
serveur_dhcp_ftp(config-ephone-dn) # exit%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1,
changed state to up
serveur_dhcp_ftp(config)# ephone-dn 2
serveur dhcp ftp(config-ephone-dn)# number 102
serveur_dhcp_ftp(config-ephone-dn)# exit%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1,
changed state to up
serveur_dhcp_ftp(config)#
serveur_dhcp_ftp(config)# telephony-service
serveur_dhcp_ftp(config-telephony) # max-ephone 5
serveur_dhcp_ftp(config-telephony)# max-dn 5
serveur_dhcp_ftp(config-telephony)# ip source-address 192.168.1.1 port 2000
serveur_dhcp_ftp(config-telephony) # auto assign 1 to 5
serveur_dhcp_ftp(config-telephony) # exit
serveur_dhcp_ftp(config)#
serveur_dhcp_ftp(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
serveur_dhcp_ftp(config)# ip dhcp pool VOIP
serveur_dhcp_ftp(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
serveur_dhcp_ftp(dhcp-config) # default-router 192.168.1.1
serveur_dhcp_ftp(dhcp-config)# option 150 ip 192.168.1.1
serveur_dhcp_ftp(dhcp-config)#exit
serveur_dhcp_ftp(config)#
Router>enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) # hostname serveur dhcp ftp
serveur_dhcp_ftp(config)# interface f0/0
serveur_dhcp_ftp(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
serveur_dhcp_ftp(config-if) # no shutdown
serveur dhcp ftp(config-if)# exit
serveur dhcp ftp(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
serveur_dhcp_ftp(config)#
```







En conclusion, ce cours nous permet de configurer la VoIP (Voix sur IP) dans un réseau simulé à l'aide de Cisco Packet Tracer tout en Implémentant les services nécessaires et en configurant le réseau VoIP en utilisant des routeurs, des commutateurs, et des téléphones IP.