

Quick-reference — Kascontroller voor de boer

Versie 1.16.39 · 2026-05-10 · Volledige uitleg in `boerHandleiding.pdf` · Lamineren en naast de kast hangen.

RGB-LED · in één oogopslag

Kleur	Mode :	Wat doe jij?
Groen	AUTO — alles in orde	Niets
Oranje	Waarschuwing — wind, sensor of windbeveiliging-uit	Lees Mode-regel; bij ** SENSOR FAULT → bel beheerder
Rood	ALARM — motor-noodstop, ramen niet meer aangestuurd	Bel de beheerder — niet zelf ingrijpen

Heartbeat-LED (kleine amber): knippert 1×/sec = OK. Knippert niet → power-cycle (zie achterkant).

[FOTO: vooraanzicht kascontroller met pijl naar RGB-LED, heartbeat-LED en LCD]

Bedrijfsmodi (Mode-regel op LCD scherm 3)

LCD	Wat doet de controller?
Mode: AUTO	Regelt T en RH binnen de setpoints
Mode: WIND	Alle ramen dicht; klimaatregeling onderdrukt — wachten tot wind afneemt
Mode: ALARM	Alle relais uit; motoren staan stil — bel beheerder
Mode:Window Cal.	Sluit M1+M2+M3 voor kalibratie (~3 min) — wachten, niet ingrijpen

Reset na motor-alarm duurt **3–4 min** (60 s wachttijd + ~3 min kalibratie). Niet ingrijpen.

LCD-statusschermen (auto-rotatie, elk 5 sec)

1 Temp/RH → 2 Wind → 3 Mode/Sess → 4 WiFi → 5 Tijd → 6 Raamposities → (1)

Toets **D** = direct naar volgend scherm. Toets **#** = direct naar het bijhorende menu (werkt op de schermen met instellingen: T/RH, Wind, WiFi, Datum/tijd). Sensor-uitval: **** SENSOR FAULT** op rij 2 + rode achtergrond → bel beheerder.

Toetsenbord (4 × 4)

Toets	Functie
D	Volgende statusscherm
#	Snelweg → bijhorend instellingen-menu · in menu/PIN: bevestig
*	Eén niveau terug · bij invoer: wis cijfer
0–9	Cijfer invoeren · op statusscherm: opent hoofdmenu
A / B	Vorige / volgende setpoint · B = teken ± bij invoer
C	Geen functie

Vanaf elk statusscherm opent **elke toets behalve D** het hoofdmenu.

Inloggen — LCD: druk willekeurige toets (niet **D**) → menu → 4-cijferige Farmer-PIN → **#** . **Default** 1234
— **direct wijzigen**. Web: lees IP van LCD-scherm 4 → open in browser op zelfde wifi → tab **Access** → Farmer-PIN. Sessie verloopt na ~5 min inactief.

FAQ — eerste actie

Probleem	Doe dit
LCD blank / leeg	Heartbeat-LED zichtbaar? Zo niet → power-cycle
Heartbeat-LED knippert niet	Power-cycle
RGB-LED rood (Mode: ALARM)	Bel beheerder — zelf niets doen
RGB-LED oranje	Lees Mode-regel; ** SENSOR FAULT → bel beheerder
PIN vergeten (Farmer)	Bel beheerder
Wind-alarm telkens terug	Beheerder kan windgemiddelde-venster langer zetten

Power-cycle — (1) voeding eraf · (2) 10 sec wachten · (3) voeding terug; LCD licht binnen sec. op, kalibratie ~3 min, dan Mode: AUTO . ⚠ **Druk NIET op de BOOT-knop** — die start een fabrieksreset. Gebruik alleen de RESET-knop of de stroomschakelaar. [FOTO: microprocessorboard met RESET-knop groen en BOOT-knop rood gemarkeerd]

Motorbox (Hotraco RRK-3) — schakelaars **moeten op AUTO staan**, anders kan de controller niet sturen en werkt **windbeveiliging niet** (LCD blijft wel Mode: WIND tonen). Zie boerHandleiding §13. [FOTO: motorbox-schakelaars in AUTO-stand]

Beheerder · Naam: ____ · Tel: ____ · E-mail: ____