

AN3156 应用笔记

STM32 自举程序中使用的 USB DFU 协议

前言

本应用笔记说明了 STM32 微控制器自举程序中使用的 USB DFU 协议。它详细说明了每个支持的指令。若需器件自举程序 USB 硬件资源和要求的更多信息,请参考 "STM32 系统存储器自举模式"应用笔记(AN2606)。

表 1. 适用产品

类型	料号或产品系列
微控制器	STM32L1 系列: - STM32L1xxxC, STM32L1xxxD, STM32L1xxxE STM32F0 系列 STM32F1 系列: - STM32F105xx, STM32F107xx STM32F2 系列 STM32F3 系列: - STM32F373xx, STM32F302xx, STM32F303xB(C), STM32F301xx STM32F4 系列: - STM32F401xx、STM32F411xx - STM32F405xx、STM32F417xx - STM32F415xx、STM32F417xx - STM32F427xx, STM32F429xx - STM32F427xx, STM32F439xx

目录

目录

1	自举和	星序代码序列	5
2	USB	DFU 自举程序请求	8
3	DFU	自举程序指令	10
4	DFU_	_UPLOAD 请求指令	12
	4.1	Read Memory	12
	4.2	Get 指令	12
5	DFU_	_DNLOAD 请求指令	14
	5.1	Write memory	17
	5.2	Set Address Pointer 指令	18
	5.3	Erase 指令	19
	5.4	Read Unprotect 指令	
	5.5	Leave DFU mode	21
6	自举和	星序协议版本演进	24
7	版本原	历史	25

AN3156 表格索引

表格索引

表 1.	适用产品	. 1
表 2.	DFU 类请求	. 8
表 3.	DFU 类特有的请求汇总	. 8
表 4.	DFU 自举程序指令	. 11
表 5.	自举程序协议版本	24
	文档版本历史	
表 7.	中文文档版本历史	25



图片索引 AN3156

图片索引

图 1.	STM32 连接型器件的自举程序	. 6
图 2.	其它 STM32 器件的自举程序	. 7
	DFU_UPLOAD 请求: 器件端	13
	DFU_UPLOAD 请求: 主机端	13
	Download 请求:器件端	
图 6.	Download 请求: 主机端	16
图 7.	Write memory: 器件端	18
	Set Address Pointer 指令: 器件端	
	Erase 指令: 器件端	20
	Read Unprotect 指令: 器件端	21
图 11	Leave DEU 操作,器件端	23



AN3156 自举程序代码序列

1 自举程序代码序列

不同版本的自举程序 DFU 在协议 (请求和指令) 方面没有区别。要查看具体的区别列表,请参见第 6 节。

进入系统存储器自举模式并且 STM32 器件已配置完毕后 (更多详细信息,请参见 AN2606),自举程序代码会配置 USB 及其中断,并会等待"枚举完成"中断。

插入 USB 线缆之后,会立即执行 USB 枚举 (如果 USB 线缆已插入,则会立即执行 USB 枚举)。如果不希望 STM32 进入 USB DFU 自举程序,必须在复位前先拔出 USB 线缆。

自举程序版本会返回到 bcd 器件字段 MSB 中的器件描述符 (示例: 0x2000 = 版本 2.0)。

对于互连型 USB DFU 自举程序,器件会先尝试使用 25 MHz 配置,如果失败,随后会尝试使用 14.7456 MHz,如果失败,最后会尝试使用 8 MHz 配置。如果仍失败,会使用较大的超时值重复执行上述操作 (会再次测试三种配置)。如果第二次尝试也失败的话,会生成系统复位。



自举程序代码序列 AN3156




图 1. STM32 连接型器件的自举程序

- 系统复位后,器件可能会返回到 BL_DFU 循环,也可能执行 Flash 存储器中的代码,具体视连接状态和自举引脚的状态而定。
- 2. 先发出 0 Data Download 请求,然后再发出 GetStatus 请求和 Device Reset 请求,即可退出 DFU 模式。
- 3. 六次尝试后 (三种时钟配置均测试两次), 会生成系统复位。
- 如果产品使用 HSE 进行 USB 操作 (连接型产品除外):
 - 启动时,会测量 HSE (若存在),如果支持,则会配置 USB。如果未检测到 HSE,自举程序将执行系统复位。如果测得的 HSE 时钟值属于不受支持的值, USB 协议将无法正常执行。
- 如果产品使用 HSI 进行 USB 操作。
 - 启动时,会使用 HSI 时钟配置 USB。

关于产品配置的更多详细信息,请参见 AN2606。



AN3156 自举程序代码序列




图 2. 其它 STM32 器件的自举程序

- 系统复位后,器件可能会返回到 BL_DFU 循环,也可能执行 Flash 存储器中的代码,具体视连接状态和自举引脚的状态而定。
- 2. 先发出 0 Data Download 请求,然后再发出 GetStatus 请求和 Device Reset 请求,即可退出 DFU 模式。
- 对于某些产品,不会为 USB 自举程序操作使用外部振荡器 HSE,而只会使用内部振荡器 HSI。请查阅 AN2606 产品的相关章节,了解需要为每种产品使用哪种振荡器。

注: 自举程序启动时,内部振荡器 (HSI) 会用作 USB 接口的时钟源。检测到 USB 事件后,外部 振荡器会配置为 USB 时钟源。

USB DFU自举程序请求 AN3156

2 USB DFU 自举程序请求

USB DFU 自举程序支持 2004 年 8 月 5 日发布的 1.1 版 "器件固件升级通用串行总线器件升级规范"规定的 DFU 协议和请求。关于这类请求的更多详细信息,请参见规范。

表 2 和表 3列举了 DFU 类特有的请求及其参数。

表 2. DFU 类请求

请求	请求代码	请求说明
DFU_DETACH	0x00	请求器件退出 DFU 模式并进入应用程序。
DFU_DNLOAD	0x01	请求将数据从主机传输到器件,以便将数据加载到器件的 内部 Flash 存储器中。还包括擦写指令。
DFU_UPLOAD	0x02	请求将数据从器件传输到主机,以便将器件内部 Flash 存储器的内容加载到主机文件中。
DFU_GETSTATUS	0x03	请求器件向主机发送状态报告 (包括执行上一请求后得出 的状态以及执行该请求后器件将立即进入的状态)。
DFU_CLRSTATUS	0x04	请求器件清除错误状态并转至下一步。
DFU_GETSTATE	0x05	请求器件仅发送将在该请求后立即进入到的状态。
DFU_ABORT	0x06	请求器件退出当前状态 / 操作并立即进入空闲状态。

注: 对于自举程序,DETACH 请求没有任何意义。自举程序是通过系统复位启动的,具体视自举模式配置设置而定,也就是说,此时不会运行其它应用程序。

表 3. DFU 类特有的请求汇总

bmRequest	bRequest	wValue	wlndex	wLength	Data
00100001b	DFU_DETACH	wTimeout	Interface	Zero	None
00100001b	DFU_DNLOAD	wBlockNum	Interface	Length	Firmware
10100001b	DFU_UPLOAD	Zero	Interface	Length	Firmware
00100001b	DFU_GETSTATUS	Zero	Interface	6	Status
00100001b	DFU_CLRSTATUS	Zero	Interface	Zero	None
00100001b	DFU_GETSTATE	Zero	Interface	1	Status
00100001b	DFU_ABORT	Zero	Interface	Zero	None

通信安全

主机与器件之间的通信安全是通过嵌入的 USB 保护机制 (CRC 校验、确认等)来保障的。不会对已传输的数据或自举程序特有的指令 / 数据进行进一步保护。



DFU自举程序指令 AN3156

3 DFU 自举程序指令

DFU_DNLOAD 和 DFU_UPLOAD 请求主要用于执行简单的存储器读写操作。这两个请求也用于发出集成自举程序指令(write、read unprotect、erase、set address 等)。DFU_GETSTATUS 指令会触发这些指令被真正执行。

在 DFU 下载请求中,指令是通过 USB 请求结构中的 **wValue** 参数选择的。如果 **wValue** = 0,主机在发送请求之后发出的数据就是自举程序指令代码。第一个字节是指令代码,其它字节(如果存在)是与该指令相关的数据。

在 DFU 上传请求中,指令是通过 USB 请求结构中的 wValue 参数选择的。如果 wValue = 0,则会选择 Get 指令并执行。



AN3156 DFU自举程序指令

表 4. DFU 自举程序指令

DFU 请求	自举程序指令	写保护禁用 读保护禁用	写保护启用 读保护禁用	读保护启用
DFU UPLOAD	Read Memory	允许	允许	不允许
DI O_OI LOAD	Get	允许	允许	允许
	Write Memory	允许	允许 ⁽¹⁾	不允许
DFU_DNLOAD	Erase	允许	允许 ⁽¹⁾	不允许
	Read Unprotect	NA ⁽²⁾	NA ⁽²⁾	允许 ⁽³⁾
	Set Address Pointer	允许	允许	允许
	Leave DFU mode	允许	允许	允许

- 允许执行此操作,但操作无效:自举程序不会返回错误,但操作不会执行,因为扇区受到写保护。这一点 仅适用于 Flash 存储器,不适用于 RAM 存储器或选项字节区域。
- 2. 运行执行此操作,但此操作没有任何意义,因为存储器未受保护。
- 3. 在这种情况下,会同时擦除 Flash 存储器 (从 0x0800 0000 开始)和 RAM。选项字节区域会复位为默认值。

如果执行 Read Unprotect 操作,同时存储器未受保护,那么整个 RAM 存储器会被自举程序 固件清空,而 Flash 存储器不会被擦除 (由于 Flash 存储器之前未受读保护)。

没有针对 Write Protect、 Write Unprotect 和 Read Protect 操作的指令。这些操作应通过用 于选项字节区域的 Write Memory 和 Read Memory 指令来执行。



4 DFU UPLOAD 请求指令

上传请求允许执行不同指令。指令是通过 USB 请求结构中 **wValue** 的参数值来选择的。在 *第 4.1 节*到 *第 5.5 节*中所描述的操作是被支持的。

4.1 Read Memory

当 wValue > 1 时, 会选择 Read memory 操作。

主机会请求器件从内部 Flash 存储器、嵌入式 RAM、系统存储器的有效存储器地址 (见说明)、或者从选项字节发送指定数目的数据字节 (wLength)。

注: 更多关于您所使用的器件的有效存储器地址信息,请参见第 4 节: DFU_UPLOAD 请求指令。

允许读取的字节数取决于存储器目标:

- 对于内部 Flash 存储器、嵌入式 RAM 和系统存储器: 读取字节的大小为 2 到 2048 字节
- 对于选项字节: 读取字节的大小应等于选项字节块的大小
- 对于其它存储器位置,请参见 AN2606 中相应产品的"重要考量因素"章节。

主机请求从哪一地址开始读取数据是使用 wBlockNumber (**wValue**) 的值以及地址指针在下列公式中计算得出的:

地址 = ((wBlockNum - 2) × wTransferSize) + Address Pointer, 其中:

wTransferSize 是请求的数据缓冲区的长度。

地址指针应事先通过 Set Address Pointer 指令 (使用 DFU_DNLOAD 请求) 指定。否则 (如果未事先指定地址),器件会假定起始地址为内部 Flash 起始地址 (0x08000000)。

如果启用 Flash Read Protection,无论读取目标是内部 Flash 存储器、嵌入式 RAM、系统存储器还是选项字节,都不会执行 Read 操作,返回的器件状态为 Status = dfuERROR、State = errVENDOR。

4.2 Get 指令

wValue = 0 时,会选择该指令。

主机会请求读取自举程序支持的指令。收到该指令后,器件会返回 N 个代表指令代码的字节。

STM32 会发送以下字节 (N = 4):

字节 1: 0x00 - Get 指令

字节 2: 0x21 - Set Address Pointer

字节 3: 0x41 - Erase

字节 4: 0x92 - Read Unprotect

DFU_UPLOAD 指令的处理过程如图 3和图 4所示。

图 3. DFU_UPLOAD 请求:器件端 DFU_UPLOAD请求 当前状态为dfulDLE 或dufUPLOAD-IDLE 停止 是 确认请求 wBlockNum == 0? 是 否 wBlockNum > 1? 是 停止 ROP有效? 是 发送请求数量 状态 = dfuERROR 发送支持的 的数据字节 状态 = errVENDOR 指令代码 ai17756

发出 Upload 请求之前,主机必须检查器件是否处于正确状态 (dfuIDLE 或 dfuUPLOAD-IDLE 状态),并且要检测状态中是否报错。如果器件并未处于要求的状态,主机需要清除错 误 (DFU_CLRSTATUS 请求)并获取新状态,直至器件恢复到 dfuIDLE 状态。




注:

ai17757

5 DFU_DNLOAD 请求指令

下载请求用于执行不同的指令。指令是通过 USB 请求结构中 wValue 的参数值来选择的。 支持的操作如下:

- Write Memory (wValue > 1)
- Set Address Pointer (wValue = 0, 并且第一个字节 = 0x21)
- Erase (**wValue** = 0, 并且第一个字节 = 0x41)
- Read Unprotect (wValue = 0, 并且第一个字节 = 0x92)
- Leave DFU (退出 DFU 模式并跳转至应用程序)



1. 该命令可用于复位器件或跳转到应用程序。






图 6. Download 请求: 主机端

- 1. 需要系统复位的操作包括:对选项字节执行的 Read Unprotect 指令和 Write 操作。
- 恢复为 dfuDNBUSY 状态后,器件会执行请求的操作并执行系统复位。主机可能会等待下一次枚举,也可能再次执行 Get status,但器件将无法响应,除非执行请求的操作失败。

注: 发出 Download 请求之前,主机必须检查器件是否处于正确状态(dfuIDLE 或 dfuDNLOD-IDLE 状态),并且要检测状态中是否报错。如果器件并未处于要求的状态,主机需要清除其错误(DFU_CLRSTATUS 请求)并再次获取状态,直至器件恢复到 dfuIDLE 状态。

5.1 Write memory

当 wValue > 1 时, 会选择 Write memory 操作。

主机会请求器件接收指定数目 (wLength) 的数据字节,并将这些字节加载到内部 Flash 存储器、嵌入式 RAM 中的有效存储器地址 (见说明) 或选项字节中。

注: 更多关于您所使用的器件的有效存储器地址信息,请参见第 4 节: DFU_UPLOAD 请求指令。

允许写入的字节数取决于存储器目标:

- 对于内部 Flash 存储器和嵌入式 RAM: 写入字节的大小为 2 到 2048 字节
- 对于选项字节:写入字节的大小应等于选项字节块的大小
- 对于其它存储器位置,请参见 AN2606 中相应产品的"重要考量因素"章节。
- 注: 对于选项字节,可以写入不同于块大小的字节,但建议一次性写入整个块,以确保数据完整性。如果目标为选项字节区域,地址指针必须始终是选项字节的起始地址,否则将不会执行 请求。

仅当 DFU_GETSTATUS 请求是由主机发出的情况下,Write memory 操作才能有效执行。如果器件返回的状态不是 dfuDNBUSY, 说明发生了错误。

需要再发一次 DFU_GETSTATUS 请求,检查指令是否正确执行,但目标位置是选项字节区域的情况除外 (在这种情况下,器件会在写入操作完成后立即复位)。如果接收到的地址不正确或不受支持,器件状态会变为 Status = dfuERROR、 State = errTARGET。

主机请求从哪一地址开始写入数据是使用 wBlockNumber (**wValue**) 的值以及地址指针在与上传请求相同的公式中计算得出的:

地址 = ((wBlockNum - 2) × wTransferSize) + Addres Pointer, 其中:


- wTransferSize: 主机发送的数据缓冲区的长度
- wBlockNumber: wValue 参数的值

如果启用 Flash Read Protection,无论读取目标是内部 Flash 存储器、嵌入式 RAM、系统存储器还是选项字节,都不会执行 Write memory 操作,返回的器件状态为 Status = dfuERROR、 State = errVENDOR。

若 Write Memory 指令用于选项字节区域,则在写入新值之前会擦除所有选项。在指令末尾,自举程序会生成系统复位,以使选项字节的新配置生效。

- 注: 1 当写入 RAM 时,您应注意不要与自举程序固件使用的第一个 RAM 存储器重叠。
 - 2 当向写保护的扇区执行写操作时,不会返回错误。





5.2 Set Address Pointer 指令

如果 **wValue** = 0,并且主机发送的缓冲区的第一个字节是 0x21,则会选择 Set Address Pointer 指令。缓冲区长度应为 5 (其余四个字节是地址字节, LSB 优先 (32 位地址格式))。

主机会发送包含上述参数的 DFU_DNLOAD 请求,以设置计算 Read memory 和 Write memory 操作的起始地址所使用的地址指针值。

STM32 器件接收的字节如下:

字节 1: 0x21 - Set Address Pointer 指令

字节 2: A[7:0] - 地址指针的 LSB

字节 3: A[15:8] - 地址指针的第二个字节字节 4: A[22:16] - 地址指针的第三个字节

字节 4: A[31:23] - 地址指针的 MSB

发送 Set Address Pointer 指令后,主机需要发送 DFU_GETSTATUS 请求。


仅当 DFU_GETSTATUS 请求是由主机发出的情况下, Set AddressPointer 指令才能有效执行。如果器件返回的状态不是 dfuDNBUSY,说明发生了错误。

需要再发一次 DFU_GETSTATUS 请求,检查指令是否正确执行。如果接收到的地址不正确或不受支持,器件状态会变为 Status = dfuERROR 、 State = errTARGET。



允许存储地址指针值的位置包括 Flash 存储器、嵌入式 RAM、系统存储器中的有效存储器 地址 (见说明)以及选项字节。

- 注: 更多关于您所使用的器件的有效存储器地址信息,请参见第 4 节: DFU UPLOAD 请求指 **今**。
 - Flash Read Protection 启用或禁用时,允许执行 Set Address Pointer 指令。 2



5.3 Erase 指令

如果 wValue = 0, 并且主机发送的缓冲区的第一个字节是 0x41, 则会选择 Erase 指令。对 于页擦除操作,缓冲区长度是5个字节(其余四个字节是地址字节,LSB优先),对于批量 擦除操作,缓冲区也可以只有1个字节(仅包含指令字节)。

主机会发送包含上述参数的 DFU DNLOAD 指令,以擦除一页内部 Flash 存储器,或对该 Flash 存储器执行批量擦除。

device 接收到的字节如下 (页擦除):

0x41 字节 1: - Erase 指令

A[7:0] - 页地址的 LSB 字节 2:

A[15:8] - 页地址的第二个字节 字节 3:

字节4: A[22:16] - 页地址的第三个字节

字节 4: A[31:23] - 页地址的 MSB

或者,如果接收到1个字节的指令:

STM32 接收到的字节如下 (批量擦除):

字节 1: 0x41 - Erase 指令

发送 Erase 指令后, 主机需要发送 DFU_GETSTATUS 请求。




仅当 DFU_GETSTATUS 请求是由主机发出的情况下, Erase 指令才能有效执行。如果器件返回的状态不是 dfuDNBUSY,说明发生了错误。

需要再发一次 DFU_GETSTATUS 请求,检查指令是否正确执行。如果接收到的页地址不正确或不受支持,器件状态会变为 Status = dfuERROR, State = errTARGET。如果激活了 Flash Read Protection,器件会恢复为状态 Status = dfuERROR, State = errVENDOR,并且器件会忽略擦写操作。

允许的 Erase 页地址为内部 Flash 存储器地址。

注: 当向写保护的扇区执行 Erase 操作时,不会返回错误。



5.4 Read Unprotect 指令

如果 **wValue** = 0,并且主机发送的缓冲区的第一个字节是 0x92,则会选择 Read Unprotect 指令。缓冲区长度应仅为 1 个字节(仅包含指令字节)。

主机会发送包含上述参数的 DFU_DNLOAD 请求,以取消对内部 Flash 存储器的读保护。 device 接收到的字节如下:


字节 1: 0x92 - Read Unprotect 指令

发送 Read Unprotect 指令后, 主机需要发送 DFU_GETSTATUS 请求。

仅当 DFU_GETSTATUS 请求是由主机发出的情况下, Read Unprotect 指令才能有效执行。如果器件返回的状态不是 dfuDNBUSY,说明发生了错误。执行此操作后,器件会取消 Read Protection,进而会彻底擦除内部 Flash 存储器和嵌入式 RAM。

因此,执行完该指令之后,器件会立即断开自身连接,并会执行系统复位。在这种情况下,器件将无法响应下一个 Get Status 请求。主机必须等待器件再次被枚举。

还可以再发一次 DFU_GETSTATUS 请求 (器件仍保持连接的情况下),检查指令是否正确执行。如果器件无法执行指令,则会返回错误状态 (具体视错误类型而定)。



5.5 Leave DFU mode

可以使用 DFU 下载请求退出 DFU 模式 (和自举程序)并跳转到已加载的应用程序 (内部 Flash 存储器或嵌入式 RAM 中)。

主机会发送数据长度为 0 的 DFU_DNLOAD 请求 (请求后没有数据阶段),以通知器件主机需要退出 DFU 模式。如果器件当前状态为 dfuDNLOAD-IDLE 或 dfuIDLE,则会确认该请求。



仅当 DFU_GETSTATUS 请求是由主机发出的情况下, DFU Leave 操作才能有效执行。如果器件返回的状态不是 dfuMANIFEST,说明发生了错误。执行该操作后,器件会执行以下操作:

- 断开自身连接
- 将自举程序所用外设的寄存器初始化至其默认复位值
- 初始化用户应用的主堆栈指针
- 跳转至收到的 '地址指针 + 4' 所编程的存储器位置,对应于应用复位处理程序的地址。
 例如,若收到的地址为 0x0800 0000,则自举程序跳转至编程为 0x0800 0004 地址的存储器位置。

总之, 主机发送基址, 应用编程跳转。

需要在启动 Leave DFU 例程之前设定地址指针 (使用 Set Address Pointer 指令),否则,自举程序将跳转到默认地址 (内部 Flash 存储器起始地址:0x08000000)。


还可以通过上一 Write Memory 操作设置地址指针:如果执行的是下载操作,则将存储为此次下载使用的地址指针,并在后续跳转时使用该地址指针)。

注: 如果地址指针指向的地址不包含可执行代码,那么器件会复位,并可能再次进入自举程序模式(具体视自举引脚的状态而定)。

由于自举程序 DFU 应用不允许进行表示,表示阶段完成后,器件将无法响应主机请求。

还可以再发一次 DFU_GETSTATUS 请求 (器件仍保持连接的情况下),检查指令是否正确执行。如果器件无法执行指令,则会返回错误状态 (具体视错误类型而定)。

- 注: 1 仅当用户应用正确设置了指向应用地址的向量表时,跳转到应用才能工作。
 - 2 从自举程序跳转到使用 USB IP 的已加载应用程序代码时,用户应用程序需要先禁用所有待 处理的 USB 中断并复位内核,然后再启用中断。否则,待处理中断(通过自举程序代码发 出)可能会干扰用户代码并导致函数错误。退出系统存储器自举模式后,不需要执行此步 骤。



1. 此状态取决于错误来源以及当前状态。



自举程序协议版本演进 AN3156

6 自举程序协议版本演进

表 5列出了自举程序的版本。

表 5. 自举程序协议版本

K O H TED DOME		
版本	说明	
V2.0	初始自举程序版本。	
V2.1	DFU 自举程序版本 V2.1。该版本与版本 V2.0 的不同之处在于延长了接口描述符,包括 OTP 存储器接口和器件功能接口。 V2.0 和 V2.1 在不同器件上实施。请参见 AN2606 了解您的器件上实施的是哪种版本。 利用适当的超时解决了写入数据存储器时的时间问题。	
V2.2	将选项字节、 OTP 和器件功能描述符更新为仅支持 Read/Write 操作,而不是 Read/Write/Erase 操作	



AN3156 版本历史

7 版本历史

表 6. 文档版本历史

日期	版本	变更
2010年3月9日	1	初始版本。
2011年4月15日	2	在 <i>第 1 节</i> 中介绍了自举程序版本 V2.0 和 V2.1,并更新了自举程序序列的描述。增加了 <i>图 2:其它 STM32 器件的自举程序</i> 。在 <i>第 4.1 节:Read Memory</i> 中更新了从选项字节区域读取数据时允许的字节数,并添加了其它存储器位置。在 <i>第 5.1 节:Write memory</i> 中更新了写入选项字节区域时允许的字节数,并添加了其它存储器位置。在 <i>第 6 节</i> 中添加了自举程序 V2.1。
2013年12月 12日	3	更改了图 1: STM32 连接型器件的自举程序的标题。 更新了图 2: 其它 STM32 器件的自举程序,包括标题。 增加了图 2下的注: 。 增加了表 1: 适用产品。
2014年4月30日	4	更新了表 1: 适用产品和表 5: 自举程序协议版本。 更新了第 1 节: 自举程序代码序列。 删除了专门介绍器件相关自举程序参数的章节。 更新了图 2: 其它 STM32 器件的自举程序并添加了脚注 3.

表 7. 中文文档版本历史

日期	版本	变更
2017年6月24日	1	中文初始版本。

重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对 ST 产品和 / 或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品的最新信息。 ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。本文档的中文版本为英文版本的翻译件,仅供参考之用;若中文版本与英文版本有任何冲突或不一致,则以英文版本为准。

© 2017 STMicroelectronics - 保留所有权利

