P1C20、 P1C21

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1C20：PowerLimit	P1C20：DEM_stRedPwrLim
P1C21：PowerShutDown	P1C21：DEM_stEmgyDchaReq
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • VCU 模块故障 • 高压系统故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1C20	
出现需要限扭的故障	
P1C21	
出现需要紧急下电的故障	
设置故障码条件产生的影响	
此故障码仅进行限扭提示	

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查继电器是否损坏。 3 检查蓄电池电量是否充足。 4 检查主继电器、 VCU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 5 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 VCU 模块。 4 是否有 P1C20、 P1C21 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (VCU)。
否 ↓		
步骤 3	检查高压系统模块故障代码。	
		1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 将点火开关转至 ON 位置。 4 使用诊断仪对高压模块依次进行诊断。 5 检查结果是否正常？
		否 → 请根据具体 DTC 进行诊断操作。
是 ↓		
步骤 4	检查 VCU 模块是否有异常。	
		1 关闭点火开关。 2 断开并检查 VCU 模块线束插头 EB1000_1、 EB1000_2。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 VCU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
		是 → 更换 VCU 模块。

否 ↓
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。
下一步 ↓
诊断结束。