P1CB8

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1CB8：电池高压互锁故障	P1CB8：DEM_stHvdHvilErr
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 高压互锁电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1CB8	
BMS 上报高压互锁故障	
设置故障码条件产生的影响	
高压功能失效	

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 VCU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 VCU 模块。 4 是否有 P1CB8 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (VCU)。
否 ↓		
步骤 3	检查 CDU 端电池包高压互锁电路。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 CDU 端电池包高压线束插头。 5 检查 CDU 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查 CDU 端电池包高压互锁线路是否存在开路、短路等情况。 7 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 4	检查电池包高压电缆互锁电路。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 CDU 端电池包高压线束插头。 5 检查电池包高压电缆互锁线路是否开路。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。
下一步 ↓
诊断结束。