# HC-04 蓝牙串口通信模块 用户手册 V2.4

地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室

广州汇承信息科技有限公司

邮编: 510665

电话: **020-84083341** 网址: www.hc01.com

#### 版本信息

软件版本: HC-04 V2.4

# 发布日期

2022年3月31日

#### 修改记录

- 1. 修正 V2.0 固件版本 SPP 连接数据卡顿的 BUG。(2022 年 3 月 2 日)
- 2. 修正 BLE 传输大量数据卡死的 BUG。(2022 年 3 月 2 日)
- 3. 修复 V2.0 固件版本 AT+BTMODE 指令造成模块死机的 BUG。(2022 年 3 月 2 日)
- 4. 修正 V2.0 固件版本主机记忆出错的 BUG。(2022 年 3 月 2 日)
- 5. 增加小尺寸模块。(2022年3月2日)
- 6. 改善 V2.2 版本 BLE 的通信速度和通信兼容性。(2022 年 3 月 31 日)


网址: www. hc01. com

#### 产品介绍

HC-04 蓝牙串口通信模块是新一代的基于 SPP&BLE5.0 蓝牙协议的双模数传模块。 无线工作频段为 2.4GHz ISM,调制方式是 GFSK。模块最大发射功率为 6dBm,接收灵敏度为-92dBm。

模块采用邮票孔封装方式,可贴片焊接,模块有两种尺寸,标准尺寸模块型号为HC-04,模块尺寸 26.9mm×13mm×2.7mm(带屏蔽罩);小尺寸模块型号为HC-04S,模块尺寸 18.5mm×13mm×1.7mm(不带屏蔽罩)。两种尺寸的模块很方便客户嵌入应用系统之内。

### 小尺寸模块 HC-04S 尺寸和管脚定义:




HC-04S 模块共有 16 个引脚,板载 PCB 天线,引脚具体定义如下表:

引脚	定义	I/ <b>O</b> 方向	说明
1	GND		模块公共地
2	VCC	输入	电源脚,要求直流 3.3V 电源,供电电流不小于 100mA
3	TXD	输出	UART 输出口,3.3V TTL 电平
4	RXD	输入,弱上拉	UART 输入口,3.3V TTL 电平
5	NC	悬空	
6	NC	悬空	
7	NC	悬空	
8	NC	悬空	
9	STATE	输出	模块连线状态指示输出脚(注②)
10	KEY+	输入,下拉	AT 指令设置脚(注④)
11	LED	输出	模块工作状态指示灯输出脚(注①)
12	KEY-	输入,弱上拉	AT 指令设置脚(注③)
13	NC	悬空	
14	NC	悬空	
15	NC	悬空	
16	RESET	输入,弱上拉	模块复位脚,要求不小于 100ms 的低电平进行复位

网址: www. hc01. com

### 标准尺寸模块 HC-04 尺寸和管脚定义:



HC-04 模块共有 26 个引脚,板载 PCB 天线,引脚具体定义如下表:

引脚	定义	I/0 方向	说明
1	TXD	输出	URAT 输出口,3.3V TTL 电平
2	RXD	输入	URAT 输入口,3.3V TTL 电平
3	NC	悬空	NC
4	NC	悬空	NC
5	NC	悬空	NC
6	NC	悬空	NC
7	NC	悬空	NC
8	NC	悬空	NC
9	NC	悬空	NC
10	NC	悬空	NC
11	RESET	输入,弱上拉	模块复位脚,要求不小于 100ms 的低电平进行复位
12	VCC	输入	电源脚,要求直流 3.3V 电源,供电电流不小于 100mA
13	GND	输入	模块公共地
14	LEDCON	输入	板载 LED 灯控制脚,接地关闭 LED 灯
15	KEY-	输入,弱上拉	AT 指令设置脚(注③)
16	LED	输出	模块工作状态指示灯输出脚(注①)
17	STATE	输出	模块连线状态指示输出脚(注②)
18	KEY+	输入,下拉	AT 指令设置脚(注④)
19	NC	悬空	NC
20	NC	悬空	NC
21	NC	悬空	NC
22	NC	悬空	NC
23	LED	输出	模块工作状态指示灯输出脚(注①)
24	STATUS	输出	模块连线状态指示输出脚(注②)
25	NC	悬空	NC
26	KEY+	输入,下拉	AT 指令设置脚(注④)

网址: www. hc01. com

注①:模块指示灯输出脚,高电平输出,接 LED 时请串接电阻。 作为从机:

连线前, LED 每 200ms 亮 100ms (快闪), 偶尔会慢闪一下;

连线后, LED 常亮。

作为主机:

连线前,

主机未记录从机地址时, LED 每 200ms 亮 100ms (快闪), 偶尔会慢闪一下; 主机有记录从机地址时, LED 每 1000ms 亮 500ms (慢闪);

连线后, LED 常亮。

- 注②: 输出脚,模块连线状态指示。连线前输出高电平,连线后输出低电平。
- 注③: 输入脚,内部弱上拉。在连线状态下,此脚接低电平,可以进入 AT 指令设置 模式;此脚接高电平(或者悬空),返回到串口透传模式。如果是主机,此脚 接低电平,模块先清除记忆,复位后再进入AT指令设置模式。
- 注④:输入脚,内部下拉。在连线状态下,此脚接高电平,可以进入 AT 指令设置模 式;此脚接低电平(或者悬空),返回到串口透传模式。如果是主机,此脚接 高电平,模块先清除记忆,复位后再进入AT 指令设置模式。

#### 电气特性:

参数	测试条件		参考值
工作电压		-	DC3.0V~3.6V
	DI E	未连接	5mA~20mA 变化
从机	BLE	已连接	约 7mA
工作电流	SPP	未连接	5mA~20mA 变化
		已连接	约 9mA
	DI E	未连接	约 28mA
主机	BLE	已连接	约 7mA
工作电流	电流 SPP	未连接	约 16.5mA
		已连接	约 6.5mA

#### 模块参数设置 AT 指令

以下说明中,模块管脚均指 HC-04 标准尺寸模块的管脚, HC-04S 小尺寸的请自行对 应管脚位。

网址: www. hc01. com

AT 指令用来设置模块的参数,模块在未连线状态下可以进行 AT 指令操作,连线后进 入串口透传模式。连线后,18 脚置高电平或15 脚置低电平100ms 后,也会进入AT指令 状态; 18 脚置低电平(或者悬空)或 15 脚置高电平(或者悬空)100ms 后,会退出 AT 指令状态,返回透传状态。

模块启动大约需要 200ms, 所以最好在模块上电 250ms 以后才进行 AT 指令操作。在 这 250mS 时间内,也不要往模块串口发送数据。除特殊说明外,AT 指令的参数设置立即 生效。同时,参数和功能的修改,掉电不会丢失。

AT 指令格式:由 AT+组成,结尾不用加回车换行。

### 默认出厂参数:

波特率 9600N81, SPP 蓝牙名 HC-04, BLE 蓝牙名 HC-04LE; SPP 配对密码 1234, BLE 没有配对密码。

#### 一、通用指令(SPP/BLE 均生效)

#### 1、测试通讯

发送: AT 返回: OK

#### 2、改蓝牙串口通讯波特率和校验位

指令	AT+BAUD=xx(或者 AT+BAUD=xx,y)
返回	OK+BAUD=9600
说明	串口设置,不带参数 y 就是保持之前的校验位。
详情	如下表所示,参数 xx、y 分别代表波特率、校验位。
	发送: AT+BAUD=?    返回: OK+BAUD=9600,NONE
举例	发送: AT+BAUD=19200,E   返回: OK+BAUD=115200,EVEN
	(并重启)(设置串口参数为:波特率 115200,偶校验)

#### xx 是串口波特率代号, y 是校验位代号, 如下表所示:

参数	串口波特率 xx	参数	校验位 y
?	查看当前波特率		
1200	1200bps	N	无校验 NONE (出厂默认值)
2400	2400bps	Е	偶校验 EVEN
4800	4800bps	0	奇校验 ODD
9600	9600bps(出厂默认值)		
19200	19200bps		
38400	38400bps		
57600	57600bps		
115200	115200bps		
230400	230400bps		
460800	460800bps		
921600	921600bps		

网址: www. hc01. com

为了实现高速传输,建议选择最高波特率。SPP 模式/921600 波特率条件下,主机和 从机之间通信,主发从或者从发主,近距离(1米以内)通信速度可达 60KBytes/s 以上; 主从同时收发,近距离(1米以内)通信速度可达 40KBytes/s 以上。

BLE 模式下, 主机和从机之间通信, 主发从或者从发主, 近距离 (1 米以内) 通信速 度可达 30KBytes/s 以上;主从同时收发,近距离 (1米以内)通信速度可达 18KBytes/s 以上。

#### 3、获取 AT 指令版本命令

指令	AT+VERSION
返回	www.hc01.com V2.4, 2022-03-31
说明	获取官网网址、软件版本和发布日期

### 4、开关灯指令

指令	AT+LED=x
返回	OK+LED=x
说明	查询/设置 LED 工作模式,设置成功后即时生效。适用于模块内部 LED 输出。
	?: 查询
详情	0: 关闭
	1: 打开

#### 5、参数恢复默认值指令

指令	AT+DEFAULT
返回	OK
说明	恢复出厂设置
详情	模块会自动重启!

#### 6、模块复位指令

指令	AT+RESET
返回	ОК
说明	重启模块
详情	模块会自动重启!

#### 7、修改模块模式指令

指令	AT+BTMODE=x
返回	OK+BTMODE=x(并重启)
说明	查询/设置模块模式。
	?: 查询
详情	0: 关闭静默模式
	1: 打开静默模式(默认)

网址: www. hc01. com

# HC-04 SPP/BLE 双模蓝牙串口通信模块用户手册 广州汇承信息科技有限公司

当设置静默模式值为 0: 当手机或其它蓝牙设备与模组建立连接,此时模组 会提示连接建立成功状态信息,即设置了关闭静默模式。

当设置静默模式值为 1:则代表打开了静默模式,模组不会提示当前连接状 态。

#### 8、修改模块角色指令

指令	AT+ROLE=x
返回	Slave/SppMaster/BleMaster
说明	设置主从机。S设置从机(SPP&BLE 双模共存),M设置 SPP 主机(单模);BM设置 BLE 主机(单模)。
详情	默认从机,设置后模块将自动重启,重启 250ms 后可再进行新的操作!
	发送: AT+ROLE=S 返回: OK+ROLE=Slave (并重启)
举例	发送: AT+ROLE=M 返回: OK+ROLE=SppMaster(并重启)
牛們	发送: AT+ROLE=BM 返回: OK+ROLE=BleMaster (并重启)
	发送: AT+ROLE=? 返回: OK+ROLE=BleMaster

### 9、主机清除已记录的从机地址指令(仅主机有效)

指令	AT+CLEAR
返回	OK (并重启)
说明	清除记忆地址,等同于按键的作用
	主机只要连接过从机,就会记住最后一次连接的从机的地址。如果要连
	接其它从机,就必须把当前记忆的从机地址清除掉。有两种方法可以清除记
详情	忆,第一种是把模块的 18 脚(KEY+脚)接到高电平 200mS 以上或者把模块
	的 15 脚(KEY-脚)接到低电平 200mS 以上;另外一种就是在未连线状态下
	输入 AT+CLEAR 指令。
举例	

#### 二、V2.1 SPP 部分指令

#### 10、修改蓝牙名称

指令	AT+NAME=xxx
返回	OKsetNAME
说明	设置蓝牙名称
126 k <del>de</del>	查询填"?",除此以外都是设置蓝牙名称,限 16 个字符以内。
详情	默认 V2.1 蓝牙名: HC-04
	发送: AT+NAME=? 返回: OK+NAME=HC-04
举例	发送: AT+NAME=www.hc01.com 返回: OKsetNAME(并重启)
	发送: AT+NAME=? 返回: OK+NAME=www.hc01.com

网址: www. hc01. com

# 11、修改蓝牙配对密码

指令	AT+PIN=xxxx
返回	OKsetPIN(并重启)
说明	参数 xxxx: 所要设置的配对密码,限 16 个字符以内。
详情	出厂默认配对密码是: 1234。
214 fml	发送: AT+PIN=8888 返回: OKsetPIN
举例	发送: AT+PIN=? 返回: OK+PIN=8888

# 12、修改蓝牙地址指令

指令	AT+ADDR=xxxxxxxxxx
返回	OKsetADDR(并重启)
说明	修改模块的 MAC 地址
详情	地址为 12 位的 0~F 大写字符,即 16 进制字符。只能修改后 10 位的地址,
	前面 2 位固定为 04。查询填"?"
举例	发送: AT+ADDR=? 返回: OK+ADDR= <mark>04</mark> xxxxxxxxxx
	(模块当前的蓝牙地址)
	发送: AT+ADDR=2112220001 返回: OKsetADDR (并重启)
	发送: AT+ADDR=? 返回: OK+ADDR= <mark>04</mark> 2112220001

### 13、修改 COD (设备类型) 指令

	10 ( DW - 0 - ( MH)( T) (H (	
指令	AT+CLASS=xxxx	
返回	OKsetCLASS(并重启)	
>V ₽F	修改模块的 COD, 默认值是 001F00。支持 6~8 位的 COD, 少于 6 位, 前面	
说明	补 0。如果有输入除 0~F 之外的字符, COD 将设置为 000000。	
	发送: AT+CLASS=? 返回: AT+CLASS=001F00	
214 Fol	(模块当前的设备类型)	
举例	发送: AT+CLASS=100680 返回: OKsetCLASS	
	发送: AT+CLASS=? 返回: AT+CLASS=100680	

### 三、V5.0 BLE 部分指令

# 14、设置 BLE 是否广播

	<u></u>	
指令	AT+BLE=x	
返回	OK+BLE=x	
说明	查询/设置 BLE 是否广播,设置成功后即时生效,默认打开广播。	
	?: 查询	
详情	0: 关闭	
	1: 打开	

网址: www. hc01. com

# 15、修改蓝牙名称

指令	AT+BNAME=xxx
返回	OKsetBNAME
说明	设置蓝牙名称
7.大]字	查询填"?",除此以外都是设置蓝牙名称,限 14 个字符以内。
详情	默认 BLE 蓝牙名: HC-04LE
	发送: AT+BNAME=?    返回: OK+BNAME=HC-04LE
举例	发送: AT+BNAME=www.hc01.com 返回: OKsetBNAME
	发送: AT+BNAME=?    返回: OK+BNAME=www.hc01.com

# 16、修改蓝牙地址指令

指令	AT+BADDR=xxxxxxxxxx
返回	OKsetBADDR
说明	修改模块的 MAC 地址
详情	地址为 12 位的 0~F 大写字符,即 16 进制字符。只能修改后 10 位的地址,前面 2 位固定为 C4。查询填"?"
举例	发送: AT+BADDR=? 返回: OK+BADDR=C4xxxxxxxxxx (模块当前的蓝牙地址) 发送: AT+BADDR=2112220001 返回: OKsetBADDR 发送: AT+BADDR=? 返回: OK+BADDR=C42112220001

### 17、设置模块广播间隔指令

NEDONA ARIAMAR /	
指令	AT+AINT=xx
返回	OK+AINT=xx
说明	查询/设置广播间隔
	xx 的单位是 625us (即, 若 xx=1, 广播间隔就是 625us*1=625us), 范围
详情	32~16000(相当于 20ms~10s)。
	默认 100(即 62.5ms)
24 Fal	输入: AT+AINT=? 返回: OK+AINT=100
举例	输入: AT+AINT=1600 返回: OK+AINT=1600(修改广播间隔为 1000ms)

# 18、设置连接间隔指令

指令	AT+CINT=xx,yy
返回	OK+CINT=xx,yy
说明	查询/设置连接间隔

网址: www. hc01. com

110		
详情	xx: 最小连接间隔; yy: 最大连接间隔。	
	单位 1.25ms,设置范围 6~3199(7.5ms~4s)。	
	1、此值直接影响实际连接间隔: xx≤实际连接间隔≤yy	
V	干旧	2、必须符合条件 xx≤yy
		3、可以单独输入一个参数 xx, yy 将直接等于 xx。
		4、默认值: 8,11
		输入: AT+CINT=? 返回: OK+CINT=8,11 (查询到最小连接间隔为
		1.25*6=20ms,最大连接间隔为 1.25*12=20ms)
ž	举例	输入: AT+CINT=16,32 返回: OK+CINT=16,32 (设置连接间隔为
		20ms~40ms)
		输入: AT+CINT=80 返回: OK+CINT=80,80(设置连接间隔为 100ms)

# 19、设置连接超时指令

指令	AT+CTOUT=xx
返回	OK+CTOUT=xx
说明	查询/设置连接超时时间
详情	单位 10ms, 范围 10~3200(100ms~32s)。 此值直接影响断线时间,即"意外断线"的时间。(主动断线不受此值影响)
<b>叶</b> 旧	默认值: 200
	输入: AT+CTOUT=? 返回: OK+CTOUT=200
举例	(查询连接超时时间为 10ms*200=2s)
	输入: AT+CTOUT=100 返回: OK+CTOUT=100

# 20、设置从机延迟指令

指令	AT+LATENCY=x
返回	OK+LATENCY=x
说明	查询/设置从机延迟时间
详情	设置范围: 0~499
	默认值: 0
举例	输入: AT+LATENCY=? 返回: OK+LATENCY=0
	输入: AT+LATENCY=1 返回: OK+LATENCY=1

# 21、设置搜索 UUID 指令

指令	AT+LUUID=xxxx	
返回	OK+LUUID=xxxx	
说明	查询/设置连接 UUID(搜索 UUID)	

网址: www. hc01. com

# HC-04 SPP/BLE 双模蓝牙串口通信模块用户手册 广州汇承信息科技有限公司

	7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
详情	由于蓝牙设备繁多,所以一般蓝牙主机(因为没有显示屏,很难人工选择)
	都设置了搜索 UUID 过滤。这样的话, 只有 UUID 相同的从机才能被搜索到。
	默认 FFF0 (意为 0xFFF0); 参数必须要在 0~F 范围内
*** <i>I</i> mi	输入:AT+LUUID=? 返回:OK+LUUID=FFF0(查询 LUUID 为 FFF0)
举例	输入:AT+LUUID=1234 返回:OK+LUUID=1234(设置 LUUID)

# 22、设置服务 UUID 指令

	- 24 <u>-</u> 74-74		
	指令	AT+SUUID=xxxx	
	返回	OK+SUUID=xxxx	
	说明	查询/设置服务 UUID	
	详情	此服务 UUID 是主机找到服务的依据,找到服务才能找到具体的特征值。	
		默认 FFE0 (意为 0xFFE0); 参数必须要在 0~F 范围内	
	举例	输入: AT+SUUID=? 返回: OK+SUUID=FFE0 (查询 SUUID 为 FFE0)	
		输入:AT+SUUID=1234 返回:OK+SUUID=1234(设置 SUUID)	

### 23、设置透传 UUID 指令

指令	AT+TUUID=xxxx
返回	OK+TUUID=xxxx
说明	查询/设置透传 UUID
详情	此透传 UUID 必须正确才能正常透传,收发数据。 默认 FFE1(意为 0xFFE1);参数必须要在 0~F 范围内
举例	输入: AT+TUUID=? 返回: OK+TUUID=FFE1 (查询 SUUID 为 FFE1) 输入: AT+TUUID=1234 返回: OK+TUUID=1234 (设置 SUUID)

#### 四、综合指令


为了方便查询模块的参数,加入1条查询模块多个参数的指令AT+RX,功能如下:

#### 24、查询模块参数指令

指令	AT+RX	
	OK+NAME=HC-04 (模块当前 SPP 蓝牙名, 出厂默认为"HC-04")	
	OK+BNAME=HC-04LE (模块当前 BLE 蓝牙名, 出厂默认为 "HC-04LE")	
	OK+PIN=1234 (模块当前配对密码,出厂默认为"1234")	
返回	OK+ADDR=xxxxxxxxxxxxxxx (模块当前 SPP 蓝牙地址)	
	OK+BADDR=xxxxxxxxxxxxxxx (模块当前 BLE 蓝牙地址)	
	OK+BAUD=9600 (模块当前串口波特率,出厂默认为"9600")	
	OK+ROLE=Slave (模块当前角色)	
说明	查询模块的基本参数。以上参数如果有修改过,按修改后的参数显示出来!	

网址: www. hc01. com

### 连接 5V 设备参考电路



网址: www. hc01. com