Manual do Usuário — Cafeteira Inteligente Brisa X200

Fabricante: Brisa Eletrodomésticos S.A. — Joinville (SC). Modelo: BX200-BR. Revisão do manual: 3.1 (julho de 2026).

1. Instruções de segurança

Leia todas as instruções antes de usar o aparelho. Não mergulhe a base, o cabo ou o plugue em água ou qualquer outro líquido. Não utilize a cafeteira com o reservatório vazio. Mantenha fora do alcance de crianças menores de 8 anos. A placa aquecedora permanece quente por até 20 minutos após o desligamento.

A Brisa X200 deve ser conectada a tomada aterrada de 10 A. Não use extensões ou adaptadores do tipo "T".

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Tensão	127 V (BX200-1) ou 220 V (BX200-2)
Potência	1.450 W
Pressão da bomba	19 bar
Capacidade do reservatório de água	1,8 litro
Capacidade do compartimento de grãos	250 g
Moedor	Cônico de aço inox, 12 níveis de moagem
Conectividade	Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 5.2
Dimensões (L x A x P)	24 x 36 x 41 cm
Peso	8,7 kg
Consumo em espera	0,4 W
Cor	Grafite fosco ou Branco Neve

3. Primeiro uso

1) Retire todos os materiais de embalagem e lave o reservatório e a jarra com água morna. 2) Encha o reservatório até a marca MAX. 3) Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos. 4) O aparelho executará automaticamente um ciclo de enxágue de aproximadamente 90 segundos. 5) Descarte a água do enxágue. A cafeteira está pronta para uso.

4. Aplicativo Brisa Home

Baixe o aplicativo Brisa Home (Android 10 ou superior; iOS 15 ou superior). Para parear, mantenha pressionados simultaneamente os botões **ESPRESSO** e **VAPOR** por 5 segundos, até que o anel de LED pisque em azul. Pelo app é possível programar até **7 agendamentos semanais**, salvar até 10 receitas personalizadas e receber alertas de manutenção.

Atualizações de firmware são instaladas automaticamente entre 2h e 4h da manhã quando a cafeteira está em modo de espera. A versão de firmware atual é a 2.8.4.

5. Bebidas pré-programadas

Bebida	Volume padrão	Temperatura	Tempo médio
Ristretto	25 ml	92 °C	18 s
Espresso	40 ml	92 °C	25 s
Lungo	110 ml	90 °C	45 s
Americano	180 ml	88 °C	60 s
Cappuccino	200 ml	65 °C (leite)	75 s
Latte macchiato	280 ml	65 °C (leite)	95 s

6. Limpeza e manutenção

Limpeza diária: esvazie a bandeja de gotejamento e o recipiente de borra. Enxágue o bico vaporizador logo após cada uso com leite.

Descalcificação: deve ser feita a cada **350 bebidas ou a cada 3 meses**, o que ocorrer primeiro. Use apenas o descalcificante Brisa Clean (código de peça BC-50). O ciclo completo dura cerca de **28 minutos**. O uso de vinagre invalida a garantia, pois danifica as vedações da bomba.

Filtro de água: o filtro BF-10 deve ser substituído a cada 2 meses ou 60 litros.

7. Códigos de erro

Código	Significado	Solução
E01	Reservatório de água vazio	Encha o reservatório até a marca MAX
E02	Recipiente de borra cheio	Esvazie o recipiente e recoloque-o
E03	Moedor travado	Desligue, remova os grãos e limpe com a escova
E05	Superaquecimento	Desligue por 30 min; se persistir, contate a assistência
E07	Falha de comunicação Wi-Fi	Reinicie o roteador e repita o pareamento
E09	Necessário descalcificar	Execute o ciclo de descalcificação
E12	Falha na bomba	Contate a assistência técnica autorizada

8. Garantia

A Brisa X200 tem garantia total de **12 meses** (3 meses legais + 9 meses contratuais) a partir da data da nota fiscal. Clientes que registrarem o produto no aplicativo Brisa Home em até 30 dias após a compra ganham **12 meses adicionais** de garantia estendida para o moedor e a bomba.

A garantia não cobre: danos por queda, uso de tensão incorreta, uso de vinagre ou produtos não homologados, peças de desgaste natural (vedações, filtros e escovas) e uso comercial.

SAC Brisa: 0800 777 2200 (segunda a sábado, 8h às 20h) ou sac@brisa.example.