Bedienungsanleitung / Manual: LED-Nixie CroniosESP 1.01

English please see below.

Bei Neustart und gleichzeitig *gedrückter Taste während der Versionsanzeige* (halten bis Beep hörbar), erfolgt eine Zurücksetzung auf (Standard) Werte. (Bitte ausführen falls Funktionen nicht funktionieren).

Drei Tastenmodi:

- Kurz drücken.
- Langes Drücken: Halten der Taste, bis ein Piepton ertönt, dann loslassen.
- Extra langes Drücken: Halten der Taste, bis ein Piepton ertönt. Weiter halten, bis ein zweiter Piepton ertönt.*:

Die Uhr wechselt manuell zwischen Nacht- und Tagmodus.

* tiefer Piepton = Nachtmodus aus; hoher Piepton = Nachtmodus ein

Der Drehregler stellt die Farben ein, kurzer Druck schaltet zwischen Uhrzeit und Datum um. Die Farbeinstellung wird bei Druck gespeichert. Datum springt nach ca. 3 Sekunden automatisch auf Uhrzeit zurück. Farben: 0-9 = feste Werte, 10= weiß, 11=Glühlampe (Standard), 12-14=Multi-Farbe.

Langer Druck auf die Taste während Zeitanzeige startet das Einstellungsmenü (weiß). Langer Druck auf die Taste während Datumanzeige startet das Systemmenü (blau). Drehen = Funktion, kurzer Druck = ausführen, langer Druck = ende (mit Speichern). Automatischer Abbruch nach ca. 3 Sek. Nichtaktivität. (ohne speichern).

Der Mikrotaster schaltet den Alarm ein / aus Alarm wird angezeigt = Alarm an Tiefer Beep = Alarm aus

Alle Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten (EEPROM).
Bei angeschlossenem Terminal (PC) weitere Ausgabe von Werten.
Alarm ist priorisiert bei Timer / Stoppuhr.
Versionsanzeige bei Uhrenstart.
Softwareversionscheck bei Systemstart.

Einstellungsmenü: (weiß)

0: Beeper ein/aus (1)

0 = aus, 1 = ein

1:12 / 24 Stunden Anzeige (24)

12 / 24

2: Uhrzeit einstellen (24 Stunden Anzeige)

kurzer Druck wechselt zwischen Stunden, Minuten, Sekunden (gelb) langer Druck setzt die eingestellte Zeit

```
3: Datums Format (0)
0 = DDMMYY
1 = MMDDYY
2 = YYMMDD
4: Datum einstellen
kurzer Druck wechselt zwischen Tag, Monat, Jahr
langer Druck setzt das eingestellte Datum
5: Alarm ein/aus (0); Wechsel auch mit Mikrotaster
0 = aus, 1 = ein
6: Alarmzeit einstellen (24 Stunden Anzeige) (12:00)
kurzer Druck wechselt zwischen Stunden, Minuten
langer Druck setzt die eingestellte Alarmzeit
7: Datum Auto Anzeige ein/aus (0)
0 = aus, 1 = ein
8: Timer (max. 23:59:00)
kurzer Druck wechselt zwischen Stunden, Minuten
langer Druck setzt die eingestellte Timerzeit.
Danach kurzer Druck Start / Stopp
Langer Druck bei Stopp = Ende
9: Stoppuhr (max. 23:59:59)
kurzer Druck = Start / Stopp
Langer Druck bei Stopp = Ende
Systemmenü: (blau)
0: Helligkeit einstellen (12)
1...15 = Helligkeit feste Werte
0 = Automatische Helligkeit über Sensor
1: Minimum Helligkeit bei Auto Helligkeit (12)
0...15 = Minimum Helligkeit für Sensor (ist nicht fester Wert)
2: NC
3: NC
4: Partymodus ein/aus (0)
0 = aus, 1 = ein
5: Random (Spielautomat) ein/aus (0)
0 = aus, 1 = ein
```

6:Sekundenflip ein/aus (0) (Wenn ein, Überblendemodus keine Wirkung)

0 = aus, 1 = ein

7: Überblende Modus einstellen (3)

1...5 = Überblende Dauer 0 = Überblende aus

8: Nachtmodus einstellen (Dauer)

Wenn Anfang und Ende gleich sind, ist der Nachtmodus deaktiviert.

kurzer Druck wechselt zwischen: Anfang Stunden, Anfang Minuten (gelb)

langer Druck setzt die eingestellte Zeit, danach:

kurzer Druck wechselt zwischen: Ende Stunden, Ende Minuten (grün)

langer Druck setzt die eingestellte Zeit.

9: Nachtmodus Helligkeit einstellen (1)

1...15 = Helligkeit feste Werte

0 = Automatische Helligkeit über Sensor

Spielautomatenmodus: 4, 8, 14, 18, 24 ... Minuten nach der vollen Stunde leuchten die LEDs 10 Sekunden lang zufällig.

Party-Modus: Alle zwei Minuten (01, 03, 05 ...) wird für einige Sekunden eine von 7 zufälligen "Party-Anzeigen" angezeigt.

Sekunden Flip-Modus: Beim Umschalten von '9' auf '0' wechselt die Sekundenanzeige zwischen 9 ... 8 ... 7 0. Wenn eingeschaltet, hat der Fade-Modus **keine** Funktion!

Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird die Alarmzeit zweimal alle zehn Minuten (Minuten 02, 06, 12, 16, 22 ...) rot angezeigt.

Überblendungsmodus: Die Ziffern werden je nach Wert übergeblendet.

Funktioniert **NICHT**, wenn der **Sekunden Flip-Modus** aktiviert ist!

Nachtmodus: (separate Farb- und Helligkeitseinstellungen).

Wenn Anfang und Ende gleich sind, ist der Nachtmodus deaktiviert. **Während Nachtmodus**: Partymode, Alarmzeitanzeige und Spielautomat sind deaktiviert.

Operations manual: LED-Nixie CroniosESP 1.01

On startup, the display shows the software version for approx. 2 seconds. To **reset to factory defaults**: as soon as the software version number displays, **press and hold** the button until unit beeps.

Usage:

Three Button Modes:

- Short press.
- Long press: hold the button until you'll hear a beep, then release it.
- Extra long press: hold the button until you'll hear a beep, keep holding it you hear a second beep*:
 The clock toggles manually between night/day mode.
 - * low beep = nightmode off; high beep = nightmode on

Turn the knob to adjust the display colour. (0-9 solid colour, 10 white, 11 incandescent, 12-14 multicolour). Short press knob to switch between Clock and Date display, Changing display also ensures colour setting is saved when restarting.

Date display automatically returns to clock display after approx. 3 seconds.

Long press spinner button **during time display** to enter settings menu (white). Long press button **during date display** to enter the system menu (blue). Turn knob to choose an option, short press to select, long press to exit (with saving changes).

After 4 seconds inactivity, the unit returns to display mode (without saving changes).

```
Press micro Key to toggle Alarm ON / OFF
show alarm = alarm on
deep beep = alarm off
```

All settings remain in case of power failure (EEPROM).

The alarm is prioritized over the timer and stopwatch.

If connected to a PC running LED-Basic, the current EEPROM values are displayed on the screen at program start for debugging purposes.

Softwareversion check at startup.

Settings menu (white):

```
Setting 0: beeper on / off (default 1)

0 = off
1 = on

Setting 1: 12 / 24 hour clock display (default 24)

12 = 12 hour clock
24 = 24 hour clock

Setting 2: Set the time (24 hour clock)
```

Short press changes between hours, minutes, seconds Long press saves the time

```
Setting 3: Date format display (default 0)
        0 = DDMMYY
        1 = MMDDYY
        2 = YYMMDD
Setting 4: Set the date
        Short press changes between days, months, years
        Long press saves the date
Setting 5: Alarm on / off (default 0), also toggle with micro Key
        0 = off
        1 = on
Setting 6: Set alarm time (24 hour clock) (default 12:00)
        Short press changes between hours and minutes
        Long press saves the alarm time
Setting 7: Auto date display on / off (default 0)
        0 = off
        1 = on
Setting 8: Timer (max 23:59:00)
        Short press changes between hours and minutes
        Long press sets timer duration
        Then short press to start / stop timer
        To exit, long press whilst timer stopped
Setting 9: Stopwatch (max 23:59:59)
        Short press to start / stop stopwatch
        To exit, long press whilst stopwatch stopped
System menu (blue):
System 0: adjust brightness (default 12)
        1...15 = brightness level,
        0 = automatic brightness (set using sensor)
System 1: Minimum brightness for auto brightness (default 12)
        0...15 = minimum brightness for sensor (no brightness level)
System 2: NC
System 3: NC
System 4: Party Mode On / Off (default 0)
        0 = off
        1 = on
System 5: Slot machine mode on / off (default 0)
        0 = off
        1 = on
```

System 6: Second flipping mode on / off (default 0) (when on, Fade mode not working)

0 = off 1 = on

System 7: Fade mode (default 3)

1...5 = fade duration 0 = off

System 8: Set the Night mode duration (default 00:00)

if **begin** and **end** are the same, Night mode is disabled.

Short press changes between **begin** hour, **begin** minute (yellow) long press saves, then -->

Short press changes between **end** hour, **end** minute (green) long press saves

System 9: adjust nightmode brightness (default 1)

1...15 = brightness level,0 = automatic brightness (set using sensor)

Slot machine mode: at 4, 8, 14, 18, 24... minutes past the hour, LEDs are lit at random for 10 seconds. **Party mode:** every other minute (01, 03, 05...), one of 7 "party 'displays" at random are shown for a few seconds.

Seconds flipping mode: flipping from '9' to '0', the seconds display cycles through 9...8...7... ...0. If on, Fade mode has no function!

When alarm is On, alarm time displays twice every ten minutes (minutes 02, 06, 12, 16, 22...) in red. Fade mode: Digits are fading depending on value. NOT working when Seconds flipping mode is on! Night mode: (separate colour & brightness settings).

if begin and end are the same, Night mode is disabled.

During Night mode on: Partymode, alarm time display and Slot machine are disabled.