纯电动汽车用电驱动系统 CAN 总线通讯协议 V2.9

目 录

1. 综述.		1
2. 协议。	中术语及缩写	1
3. CAN	网络中的拓扑结构	1
4. CAN	总线网络报文结构图	1
	b议的制定原则	
	协议制定一般原则 特性的限制和测量方法	
	芸要求:	
	范围规范性引用文件	
	物理层一般要求	
0. 3	6.3.1 物理层	
	6.3.2 物理介质	
	6.3.3 差动电压	3
	6.3.4 总线电平	3
	6.3.5 总线终端	
	6.3.6 位时间	
	6.4 功能性描述	
7. 链路	:层	4
7. 1	术语和定义	4
7. 2	符号缩写的含义	6
8. 应用原	쿵	7
8. 1	整车控制器系统协议	7
	8.1.1 整车控制器报文1	7
	8.1.2 整车控制器报文 2	
	8.1.3 整车控制器报文 3	
8. 2	电机控制器系统协议	
	8.2.1 电机控制器报文 1	
	8.2.2 电机控制器报文 2	
	0.2.3 电机定向备报文3 电池管理系统(BMS)	
0.0	8.3.1 电池管理报文 1: 模块电压	
	8.3.2 电池管理报文 2: 温度和均衡开启状态	
	8.3.3 电池管理报文 3: 电流及电压	
8.4	转向助力泵(DC/AC)电源发送报文2	1
	空压机 气泵 (DC/AC) 电源发送报文2	
	低压电源(DC/DC)发送报文2	
8. 7	绝缘检测仪(东风特汽自己配套该设备,BMS 要求关闭绝缘检测硬件与软件功能	()

	25
8.8 仪表发出报文到电动车终端设备	
8.9 电池箱自动灭火系统	28
8. 9. 1 规约说明	28
8. 9. 2 CAN 组网	29
8.9.3 CAN 网络地址分配表	29
8. 9. 4 CANID 组成规则	29
8.9.5 内网报文规约-预警/故障报文	29
8. 9. 5. 1 对时报文	30


1. 综述

本协议规定了《东风特汽(十堰)客车公司》纯电动轻型客车CAN 网络系统的通讯协议,对汽车电池管理系统、电机控制器、充电机、EPS、DC-DC、组合仪表以及整车控制器对外发送和接收数据的CAN 总线通讯格式及内容做了详尽的规定。

2. 协议中术语及缩写

缩写、术语	缩写原文	解释
BMS	Battery Management System	电池管理系统
VCU	Vehicle Control Unit	整车控制器
MCU	Motor Control Unit	电机控制器
DBD	Dash Board	组合仪表

3. CAN 网络中的拓扑结构



4. CAN 总线网络报文结构图

		ID	ENT	ΓIF	IER	11	1BI	TS			S R R	I D E																		
			R	D P		FOI	PI RMA	OU .T (F	PF)		S R R	I D E	PF PDU SOURCE SPECIFIC (PS) ADDRESS (SA)																	
3	2	1	1	1	8	7	6	5	4	3			2	1	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8			7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

以上为29 标识符的分配表:

其中,优先级为3 位,可以有8 个优先级; R 一般固定为0; DP 现固定为0; 8 位的PF 为报文的代码; 8 位的PS 为目标地址或组扩展; 8 位的SA 为发送此报文的源地址。

实际的ID

名 称	地址	(SA)	备 注
整车控制器	01	0X01	既发又收
电机控制器	05	0X05	既发又收
电池管理系统	17	0X11	只发不收
EPS	66	0X42	既发又收
DC-DC	67	0X43	只发不收
充电机	65	0X41	既发又收
仪表	03	0X03	既发又收
助力转向	168	OXA8	只发不收
空压机	166	OXA6	只发不收

5. CAN 协议的制定原则

该遵循CAN 总线技术规范2.0B 中规定的扩展帧格式(29 位标识符)。

5.1 协议制定一般原则

- CAN BUS 采用29 位标识符。
- CAN BUS 波特率为250kbps。
- 对于数据的多字节传送,高字节在前,低字节在后,按顺序排列。
- 传输介质:特征阻抗为120 欧姆的屏蔽双绞线STP(阻燃0.5mm)5.2 本协议 参照以下标准
- IS011898 道路车辆-数字信息交换-用于高速通讯的控制器局域网络
- SAE J1939/11
- GB/T 18858.2 低压开关设备和控制设备、控制器—设备接口第三部分: DeviceNet。
- GB/T18487.1-2001 电动车辆传导充电系统 一般要求
- GB/T18487. 2-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流/直流电源的连接要求
- GB/T18487.3-2001 电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流/直流充电机(対)
- GB/T 18387-2001 电动车辆的电磁场辐射强度的限值和测量方法 带宽 9kHz~30MHz
- GB/T 14023-2000 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电骚

扰

5.2 特性的限制和测量方法

- GB/T 17619-1998 机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法
- ISO 7637 道路车辆—传导和耦合的电气骚扰
- TB/T 3034-2002 机车车辆电气设备电磁兼容性试验及其限制
- QC/T 413-2002 汽车电气设备基本技术条件

6. 物理层要求:

6.1 范围

本部分规定了CAN 总线的物理层—屏蔽双绞线(250 千比特/秒)的电气性能参数等。本部分适用于城市无轨电车,其它相关车辆也可作为参考。

6.2 规范性引用文件

GB/T 17737.1 射频电缆 第1 部分: 总规范—总则、定义、要求和试验方法 (idt IEC60096-1) ISO6722 Road vehicles -- 60 V and 600 V single-core cables -- Dimensions, test methods and requirements

6.3 物理层一般要求

6.3.1 物理层

物理层实现网络中电控单元(ECU)的电连接。ECU 的数目限制于总线线路的负载承受能力。根据本部分的电气参数定义,在特定网段上ECU 的最大数目定为30。

6.3.2 物理介质

物理介质为屏蔽双绞线。双绞线特性阻抗为 $120\,\Omega$,电流对称驱动。两条线分别命名为CAN_H 和CAN_L。相应ECU 的管脚引线也分别用CAN_H 和CAN_L 来表示。第三条连接屏蔽终端的线用CAN SHLD 表示。

6.3.3 差动电压

CAN_H和CAN_L相对于每个单独ECU地的电压有VCAN_H和VCAN_L。VCAN_H和VCAN_L间的差动电压由下式计算: Vdiff = VCAN_H — VCAN_L (1)

6.3.4 总线电平

总线总是处于两种逻辑状态,即隐性和显性的其中之一。在隐性状态VCAN_H和VCAN_L固定在一个中值电压电平。在带终端电阻的总线上,Vdiff接近于零。显性状态由大于最小门限的差动电压表示。显性状态覆盖隐性状态并在显性位中

传输。

6.3.5 总线终端

在线路的两个末端上,必须接有负载电阻R 终结L。RL 不得放置在ECU 中, 以避免其中一个ECU 断线,总线将失去终端。

6.3.6 位时间

位时间tB 为一比特的持续时间。在位时间内执行的总线管理功能(如ECU 同步,网络传输延迟补偿和采样点定位)由CAN 协议的可编程位计时逻辑集成电路定义。本标准对应于250kbit/s 位时间是4 µ s。CAN 协议集成电路供应商通常使用位段名称,它也可能是2 个位的段对应一个名称。

6.4 功能性描述

总线的线路在每个末端以负载电阻RL 结束。这些终端电阻抑制了信号在总线内部的反射。如果总线上所有ECU 的总线发送器都处于关闭状态,那么总线就处于隐性状态。在这种情况下,总线平均电压由总线上所有ECU 中的无源偏置电路产生。 如果至少有一个单元的总线驱动电路是接通的,就有一个显性位发送给总线。这个显性 位通过总线终端电阻而在两条线 (CAN_H 和CAN_L) 之间产生差动电压。显性和隐性的状态由上述的电阻网络来传递,此电阻网络转换不同总线差动电压,以对应接收电路比较器输入端可识别的隐性和显性电平。

7. 链路层

符合CAN2. 0B并部分参照J1939/21

7.1 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

- **帧** Frame: 组成一个完整消息的一系列数据位。帧又被划分成几个域,每个域包括了预定义类型的数据。
- CAN 数据帧 CAN Data Frame: 组成传输数据的CAN 协议帧所必需的有序位域, 以帧起始(SOF)开始以帧结束(EOF)结尾。
- 扩展帧 Extended Frame: CAN2.0 规范中定义的使用29 位标志符的CAN 数据帧。
- 标准帧 Standard Frame: CAN2.0b 规范中定义的使用11 位标识符的CAN 数据帧。
- **包 Packet**: 一个单一的CAN 数据帧就是一个包。当一条消息包含参数组的数据 长度小于等于 8 个字节时,这样的消息也称为包。
- 消息 Message: 指一个或多个具有相同参数组编号的"CAN数据帧"。
- **多包消息 Multipacket Messages**: 当具有相同参数组编号的所有数据需要使用 多个 CAN 数据帧来传输时使用的一种消息。每个 CAN 数据帧拥有

相同的标识符,但在每个包中数据不同。

- 参数组 Parameter Group (PG): 在一消息中传送参数的集合。参数组包括: 命令、数据、请求、应答和否定应答等。不论是单包消息还是多包消息,参数组都被看作数据。因为参数组与源地址无关,因此可以从任何源地址发送任意的参数组。
- 参数组编号 Parameter Group Number (PGN): 3 字节,24 位,包括保留位、数据页、PDU 格式和组扩展域等。参数组编号唯一标识一个参数组。
- **协议数据单元** Protocol Data Unit (PDU): 协议数据单元是一种特定的 CAN 数据帧格式。
- **协议数据单元格式** Protocol Data Unit Format (PF): 29 位标识符中的一个 8 位数据域,用于识别协议数据单元的格式,并且全部或部分用作 参数组的标号。另外,它还是 P G N 的一个域。
- 特定协议数据单元 PDU Specific (PS): 29 位标识符中的一个 8 位数据域, 其具体定义由协议数据单元格式 (PF) 的值决定。该域可能是表 示目标地址 (DA),也可能是组扩展 (GE)。另外,它还是PGN 的一个域。
- 1 型协议数据单元 PDU1 Format: 用于发送到指定目标地址(DA)的消息。特定协议数据单元(PS)中包含了目标地址(特定或全局)。
- 2 型协议数据单元 PDU2 Format: 用于发送使用组扩展技术的消息。这种协议数据单元不包含目标地址。对于这种格式的协议数据单元,特定协议数据单元(PS)域表示组扩展。
- 标识符 Identifier: CAN 仲裁域的标识部分
- 数据域 Data Field: CAN 数据帧中包含应用层定义的 0-64 位数据。
- **数据页 Data Page:** CAN 数据帧标识符中用来选择两页参数组编号中一页的一个位。它为参数组编号将来的扩展提供了可能。另外,它还是PGN的一个域。
- **目标地址** Destination Address, DA: 29位CAN标识符中的PS域, 表明需要接收该消息ECU的地址。
- **帧起始** Start of Frame (SOF): CAN 数据帧中用来表示帧开始的第一个数据位。 **帧结束** End of Frame, EOF: 标志 CAN 数据帧结束的 7 位的域。
- **组扩展 Group Extension (GE):** CAN 数据帧 PDU 中的一个域,是决定参数组编号时必不可少的信息。
- 优先权 Priority: 在标识符中一个 3 位的域,设置了传输过程中的仲裁优先级。最高优先级为 0,最低优先级为 7。
- **保留位** Reserved Bit: 在 29 位标识符中为将来定义而保留的一个数据位。另外,它还是PGN的一个域。
- 肯定应答 Acknowledgement, ACK: 确认所请求的动作已经被理解并完成。

否定应答 Negative-Acknowledgment NACK: 表明某个设备不能理解一个消息或者无法实现一个请求操作。

节点 Node: 将电控单元与网络相连的硬件。一个节点在网络中可能拥有多个地址。

地址 Address: 8位位域,用于决定消息源(或者目标)。

位填充 Bit Stuffing: 用于保证发送或接收的消息具有保持最小数量的显性位 或隐性位跳变的处理程序,进而实现 CAN 数据帧中的位流正确的再 同步。更详细的讨论参见 CAN 的说明。

空闲状态 Idle: 没有节点传输或试图传输数据时的 CAN 总线状态。

首选地址 Preferred Address: 在声明地址时,电控单元首先尝试使用的地址。 **仲裁** Arbitration: 解决一个或多个 ECU 在获取对共用总线的访问权时冲突的 过程。

7.2 符号缩写的含义

- ACK 确认 NACK 否定
- BAM 广播公告消息 P 优先级
- CAN 控制器局域网 PDU 协议数据单元
- CRC 循环冗余码校验 PF PDU 格式
- CTS 清除发送 PGN 参数组编号
- DA 目标地址 PS 特定PDU
- DLC 数据长度码 GE 组扩展
- DP 数据页 DA 目标地址
- EOF 帧结束 R 保留
- ID 标识符 RTR 远程传输请求
- IDE 标识符扩展位 SA 源地址
- LLC 逻辑链路控制 SOF 帧起始
- LSB 最低有效字节或位 SRR 代用远程请求
- MAC 介质访问控制 TP 传输协议
- MF 制造商 Th 保持时间
- MSB 最高有效字节或位 Tr 响应时间
- NA 禁用 un 未定义

8. 应用层

8.1 整车控制器系统协议

8.1.1 整车控制器报文1

发送节点	接受节点				ID			周期
及及日点	放 文 1 点			0x18	F101D0)		/可 対
VCU	广播	P	R	DP	PF	PS	SA	100ms
VC0	/ 1田	6	0	0	241	1	208	Tooms
			数	烟塘域				
位置	Bit		数	据名		K	:度	备注
	Bit8-7		敕 🖠	F 状态		21	Bit	00 WAIT
	Dito-/			一八心		۷.	DIL	01 READY
								00 没有互锁
	Bit6-5		系统工	互锁状态	K	21	Bit	01 充电互锁
			/ 4 11/2	201711	-			10 后舱门互锁
BYTE 1								11 乘客门互锁
	D::4.6			스 1V 1レ-	 		D.1.	00 正在自检
	Bit4-3	\	VCU	自检状剂	念	21	Bit	01 自检成功 10 VCU 自检失败
		BMS 接触器状态命令						
	Bit2-1			。 面 切 同 时 作 为		21	Bit	00 闭合
	D112-1			高压的回		<i>L</i>]	DIL	10 11 未定义
BYTE 2		车辆速			<u> </u>			
BYTE 3						1/256	Km/h	偏移 0Km/h
BYTE 4		车辆速度高字节 档位状态				偏移量	畫 -125	-2 前进档(D) -1 倒档(R) 0 空档(N) 1 前进档(D1) 2 前进档(D2) 3 前进档(D3) 4 前进档(D4) 5 前进档(D5) 6 前进档(D6) 7 前进档(D7) 8 前进档(D8) 9 前进档(D9) 10 前进档(D10) 11 前进档(D11) 12 前进档(D12)
BYTE 5	Bi	it8-4		保	留			置 0

驱动系统典 型故障状态	R1f3	VCU can 通信 故障		0正常 1报警
	Bit2	变速器故障		0 正常 1 报警, 黄色
	Bit1	VCU 故障(与 MCU 故障点 亮同一个符号 片)		0 无故障 1 系统故障 く い , 红色
ВҮТЕ 6	VCU 系统故障码(古			范围 0-255: 0 无故障 1-50 一级故障 51-150 二级故障 151-255 三级故障
BYTE 8	LIFE 信	号	1/Bit	偏移 0; 0~255 循环计数

VCU 系统故障代码在仪表次级页面 MCU 故障状态中查询,故障码表包含了典型故障。 如出现互锁状态仪表在首页上采用文字提示 , 只提示充电互锁 按接受报文显示,带 EMT 的项目,显示实际档位 (-1-12),直驱项目显示 (-2-0)

(系统故障),(MCU 故障时,也点亮此亮片)

变速箱故障: 点亮 (变速箱故障)

8.1.2 整车控制器报文2

112.124 Hz Fz	14 TH 1				ID			EI #H		
发送节点	接受节点			0x	18F103	D0		周期		
\/C	广坪	Р	R	DP	PF	PS	SA	100		
VCU	广播	6	0	0	241	3 208		100ms		
				数据域						
位置		数据名						备注		
BYTE 1		VCU /	坂本信	息			辨率 /Bit	如 0x0B 版本信息为 0x0B× 0.1=1.1。版本号即为 V1.1		
BYTE 2		续航里	是程低	字节		0.425	V /D*I	泊投 0 K ···		
BYTE 3		续航里	程高4	字节		0.125	Km/Bit	偏移 0 Km		
BYTE 4		油门	踏板状	态		0.49	%/Bit	偏移 0		
BYTE 5		制动	踏板状	态		0.49	%/Bit	偏移 0		
BYTE 6				表 3-1						

BYTE 7	整车部分开关量信息 表 3-2
BYTE 8	电附件使能 表 3-3

				表 3-1			
BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
-	-	能量回收模式: 0:正常模式 1:回收模式		拖车模式: 0 正常模式 1: 拖车模式	动力经济模 式: 0 经济模式 1: 动力模式	换挡模式: 0 自动模式 1: 手动模式	车辆行驶模式: 0: 正常模式 1: 爬坡模式

油门和制动踏板显示 0-100%百分比;模式状态均需显示图标,能量回收模式点亮图标型,

				表 3-2			
BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
					急停开关	手刹:	脚刹:
					0: 无效	0: 无效	0: 无效
					1: 有效	1: 有效	1: 有效

若不带部分功能,则发送无效

	表 3-3													
BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0							
除霜使能 0: 关机 1: 开机	加热使能 0: 关机 1: 开机	水泵使能 0: 关机 1: 开机	风扇使能 0: 关机 1: 开机-	空调使能: 0: 关机 1: 开机	DC/DC 使 能 0: 关机 1: 开机	打气泵使 能: 0: 关机 1: 开机	转向泵使 能: 0: 关机 1: 开机							


若系统无以上高压附件电控配置或无需 VCU 控制, VCU 对应 bit 位默认发送置 1。

8.1.3 整车控制器报文3

发送节点	‡	妾受节点		ID						周期	
及区中总	7	女人口出	0x18F501F0							/可 7约	
VCH		十 年	Р	R	DP	PF		PS	SA	100,000	
VCU	广播		6	0	0	245	5	1	240	100ms	
								娄)据域		
位置		数	据名				分辨率			备注	
BYTE 1		电机	几温度					1°C/	Bit	偏移-40℃	
BYTE 2		电机挡	控制器温度 1℃/Bit 偏移-				偏移-40℃				
BYTE 3		驱动变	频器母线电压低字节			电压低字节 1V/Bit		Bit	偏移 0V		

BYTE 4	驱动变频	i器母线电压高字节		
BYTE 5	MCU	软件版本信息	0.1/Bit	如 0x0B 版本号为 0x0B×0.1=1.1,版 本即为 V1.1
	Bit8-6	保留	置 0	
	Bit5	反转(1有效)	电机控制器当	前状态为倒车
BYTE 6 (电机控制系	Bit4	制动(1有效)	电机控制器当	前状态为发电状 态
统状态)	Bit3	驱动(1有效)	电机控制器当	前状态为前进
	Bit1 2	MCU 自检状态	00 自检中 01 自检成功 10 自检失败	
	Bit8	MCU 故障状态(与 VCU 故障点亮同一个符号 片)	0 无故障 1 系统故障 ✓♣	
	Bit7	保留	置 0	
	Bit6	CAN 通讯故障报警	0正常 1报警	
BYTE 7(驱动 系统典型故 障)	Bit5	电机温度报警	0正常 1报警	\$\$\$\$ 一 红色
147	Bit4	电机控制器温度报警	0正常 1报警	
	Bit3	短路、过流报警	00 无故障 01 故障报警(相电 流≥500A)	7
	Bit2	电机控制器欠压报警	0正常 1报警	
	Bit1	电机控制器过压报警	0正常 1报警	
		障代码(BYTE7 无法表字节,故障代码表见附件)		范围 0-255: 0 无故障 1-50 一级故障 51-150 二级故障 151-255 三级故障

注:驱动系统典型故障需在仪表首页进行显示;故障码表示故障在仪表次级页面在 VCU 故障状态中查询,故障码表包含了典型故障。



- 2. MCU 系统故障代码在仪表次级页面 MCU 故障状态中查询,故障码表包含了典型故障。

8.2 电机控制器系统协议

8.2.1 电机控制器报文1

	数据								
位置	数据名	偏移量							
BYTE1	油门给定的低字节								
BYTE2	油门给定的高字节								
ВҮТЕ3	电机实际转矩低字节								
BYTE4	电机实际转矩高字节								
BYTE5	电机转速低字节								
ВҮТЕ6	电机转速高字节								
BYTE7	电机实际运行状态、实际运行模式和实际 转向	未注为0							
BYTE8	保留								

OUT	IN		ID (0x 0C F1 1F 05) 周期						周期
				Р	GN= 6172	7 (0xF11F	7)		
MCU		Р	R		DP	PF	PS	SA	50ms
		3	0		0	241	31	05	
Byte	bit	状态		数据名			备注		
1	低字节			油门给定的低字节			范围: 0~1023, 对应: 0~5V, 有效0.8~4.5V, 0N.m~最大转矩,		
2	高字节			油	油门给定的高字节 4.5V视同				见同0.8V,高于
3	低字节				N.m/bit				
4	高字节	电机输出转矩		输出转矩MT=[(Byte4)*256+(Byte3)]*0.5 [N. m). 5 [N. m]
5	低字节	电机转	速	1rj	pm/bit				

		70 8 701 4 1	- 用 电 № 切 系 统 CAN	
6	高字节		N=[(Byte6)*256+(By	rte5)]*1.0 <i>[RPM]</i>
		00	未定义	
	7∼6	01	运行	
	7,~0	10	停止	
		11	未定义	
		00	未定义	
7	E ~ . 1	01	牵引	
(当前电	5~4	10	制动	
机的实际运行状态		11	未定义	
字)		00	N或P档	控制器输出锁定
	3~2	01	CCW方向(仪表R档 显示)	从电机轴伸方向看逆时针方向旋转
	3, ~2	10	CW方向(仪表D档显示)	从电机轴伸方向看顺时针方向旋转
		11	N或P档	控制器输出锁定
	1~0	保留		
8		保留		

8.2.2 电机控制器报文 2

	数据									
位置	数据名	偏移量								
BYTE1	保留	未注为0								
BYTE2	电机温度	偏移量: -40℃								
ВҮТЕ3	控制器温度	偏移量: -40℃								
BYTE4	保留									
BYTE5	保留									
ВҮТЕ6	保留	未注为0								
BYTE7	报警字低字节									
BYTE8	报警字高字节									

OUT	IN	ID (0x 0C F1 8D 05) 周期						
			PG	SN=61837	(0xF18D)		
MCU		Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms
		3	0	0	241	141	05	

Byte	bit	状态	数据名	备注
1			(保留置0)	
2		1℃/bit	电机温度	偏移量: -40℃
3		1℃/bit	控制器温度	偏移量: -40℃
4~6			(保留置0)	
7			报警字低字节	定义见下表
8			报警字高字节	た入児下衣

报警字定义:

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
致命故障	堵转保护	跛行状态	VCU故障	超过最高	超过峰值	严重欠压	短路保护
			或无VCU	限速	功率限制		
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
控制器高	通讯故障	过压报警	欠压报警	电机过温	控制器过	过流	位置传感
温					温		器故障

注: 1---故障 0---正常

8.2.3 电机控制器报文3

	数据								
位置	数据名	偏移量							
BYTE1	母线电压低字节								
BYTE2	母线电压高字节								
ВҮТЕ3	电机相电流低字节	0.5A/bit							
BYTE4	电机相电流高字节	-1000A							
BYTE5	保留								
ВҮТЕ6	保留								
BYTE7	实时功率低字节								
BYTE8	实时功率高字节								

OUT	IN		ID (0x 0C F1 20 05) 周期					
			I	PGN=61728	(0xF120)		
MCU		Р	R	DP	PF	PS	SA	50ms
		3	0	0	241	32	05	
Byte	bit	状态	<i>Y</i> .	数据名				备注

_			
1	低字节	1V/bit	
2	高字节	母线电压 (V)	: V _{PN} =[(Byte2)*256+(Byte1)]*1.0 [V]
3	低字节	0.5A/bit 偏	移: -1000A
4	高字节	电机相电流(A)	: Im=[(Byte4)*256+(Byte3)]*0.5-1000 [A]
5	保留		
6	保留		
7	低字节	10W/bit	电机实时输出功率[W]:
8	高字节	TOW/DIC	$P = [(Byte8) \times 256 + (Byte7)] \times 10 [W]$

8.3 电池管理系统(BMS)

8.3.1 电池管理报文 1: 模块电压

	数据	
位置	数据名	偏移量
BYTE1	模块号和模块内数据页号	
BYTE2	单体1电池电压低字节	
ВҮТЕ3	单体1电池电压高字节	
BYTE4	单体2电池电压低字节	未注为0
BYTE5	单体2电池电压高字节	木往为0
ВҮТЕ6	单体3电池电压低字节	
BYTE7	单体3电池电压高字节	
BYTE8	保留	

OUT	IN		ID (0x 1C FF 17 11)									
			PGN=65302 (0xFF17)									
BMS		Р	R	DP	PF PS		SA	100ms				
		7	0	0	255	23	17					
Byte	bit	状态	备注									

纯电动汽车用电驱动系统 CAN 通讯协议

1	模块号	模块号(0~255)	模块号		
2		单体1电池电压低字节			
3	0.001V/bit	单体1电池电压高字节			
4	0.001V /bit	单体2电池电压低字节			
5	0.001v /b1t	单体2电池电压高字节	测量范围0~5V		
6		单体3电池电压低字节			
7	0.001V /bit	单体3电池电压高字节			
8	保留	保留			

注:循环上报单体电压,最后一帧内容不满的,用 FF 补齐。不同模块,数据 ID 要重新发送,不同电池模块之间仅通过 BYTE1 模块号区别,例如:模块 1 共 21 节电池,则发送数据从 0x1CFF1711~0x1CFF1717 第一字节发送 01; 同理:模块 2 如果也是 24 节电池,则发送数据也从 0x1CFF1711~0x1CFF1718 第一字节发送 02。

8.3.2 电池管理报文 2: 温度和均衡开启状态

	数据	
位置	数据名	偏移量
BYTE1	模块号	未注为0
BYTE2	模块内第1个采样温度	偏移: -40℃
BYTE3	模块内第2个采样温度	测量范围 -40 to 95℃
BYTE4	模块内 <mark>1~12</mark> 节电池均衡状态	
BYTE5	模块内13~24节电池均衡状态	未注为0
ВҮТЕ6	模块内 <mark>25~36</mark> 节电池均衡状态	
BYTE7	模块内37~48节电池均衡状态	
ВҮТЕ8	绝缘电阻	未注为0

OUT	IN	ID (0x 1C FF 50 11)	周期
BMS		PGN=65302 (0xFF50)	100ms

纯电动汽车用电驱动系统 CAN 通讯协议

-								
		Р	R	DP	PF	PS	SA	
		7	0	0	255	80 (错 24)	17	

Byte	bit	状态	数据名	备注
1			模块编号	
2		1°C/bit	模块内第1个采样温度	偏移: -40℃
3		1℃/bit	模块内第2个采样温度	测量范围 -40 to 95℃
4		模块内 <mark>1~12</mark> 节	电池均衡状态	未均衡发0,均衡发1
5		模块内 <mark>13~24</mark> 节	电池均衡状态	未均衡发0,均衡发1
6		模块内 <mark>25~36</mark> 节	电池均衡状态	未均衡发0,均衡发1
7		模块内 <mark>37~48</mark> 节	电池均衡状态	未均衡发0,均衡发1
8		lkΩ/bit	绝缘电阻	

- 注: 1.循环上报单体电池平衡状态及模块内温度, 遍历电池包内所有单体
 - 2.模块编号 1~255, 模块编号从 1 开始
 - 3. 均衡状态: 电池数量比报文中规定的数量少,没有对应电池的字节,默认发 FF 填充。

4.模块内单体温度节数通过 ID 号递增,类似单体电压。一个 ID 号,单体温度有两个 (Byte2\Byte3)。例如: 箱号 1 有 7 个单体温度, 温度分别用 0x1CFF5011~0x1CFF5013 发送出来,不足的用 0XFF 补齐。(例如: 对应报文 11-15, byte[0]是对应属于哪个模块的,11-15 依次每个报文两个温度累加; 假设有 ID:尾号 11-13,3 个 byte[0]=2 的报文,就代表单体温度模块 2 有 6 个温度探针)

8.3.3 电池管理报文 3: 电流及电压

	数据									
位置	数据名	偏移量								
BYTE1	保留									
BYTE2	总电流低字节	偏移: -500A								
ВҮТЕ3	总电流高字节	范围: -500~500A								
BYTE4	总电压低字节									
BYTE5	总电压高字节									
ВҮТЕ6	SOC	未注为0								
BYTE7	报警字节1									
BYTE8	保留字节2									

备注: 所有标"保留"字样的,发0xFF

OU'	Γ IN	ID (0x 1C FF 19 11)	周期	
-----	------	---------------------	----	--

			PGN=65302 (0xFF19)								
BMS		Р	R	?	DP	PF	PS		SA	100ms	
		7	0)	0	255	25		17		
					•	•	•	,		•	
Byte	bit	状态			数	据名		备注			
1											
2		0.1A/bi	+	总电	1流低字节	ţ		Iz:	= -500 +	[H-Byte*256+	
3		0. 1A/ 01	. <mark>Ն</mark>	总电	1流高字节	;		L-	Byte]*0	<mark>.1</mark>	
4		0 117 /1 •		总电	1压低字节	ţ		<mark>U</mark> 2	z=[UzH	(H-Byte)	
5		<mark>0.1V/bi</mark>	.t	总电	1压高字节	t		*2	56+UzL	L- Byte)] *0.1	
6		1%/bit		SOC							
7	7~0	报警字章	节1	Bit: Bit: Bit: Bit: Bit: Bit:	1——绝约 2——单位 3——单位 4——单位 5——单位	象过低 <mark>3级</mark> 象过低2级 本过压 <mark>3级</mark> 本过压 <mark>2</mark> 4 本欠压2级 也温度过 <mark>们</mark>	及 <u>§ 3 级</u>	Bit0 行驶停车, 充电断开 Bit1 报警 Bit2 行驶停车, 充电断开 Bit3 报警 Bit4行驶停车, 充电断开 Bit5 限功率, 最大电流 80A Bit6 停车 Bit7 不启动			
8	7~0	报警字章	节2	Bit0——总压过高3级 Bit1——总压过低3级 Bit2——单体温差过大3级 Bit3——单体压差过大3级 Bit4——离线故障 Bit5——放电过流3级 Bit6——充电过流3级 Bit7——SOC过低3级,				Bi Bi Bi CA Bi	Bit0 行驶停车, 充电断开 Bit1 行驶停车, 充电断开 Bit2 行驶停车, 充电断开 Bit3 行驶停车, 充电断开 Bit4 停车 (BSU为从模块 CAN通讯离线, 霍尔离线) Bit5 限功率 Bit6 断开充电回路 Bit7停车		

注:报警字节相应报警位1—故障,0—正常

充电为负,放电为正

报警名称:停车(对应的策略为车辆行驶中需要停止油门输出,停止电机使能,让车辆车速降到 5km/h 以下,30 秒后断开总正、总负高压继电器,符合最新电动车技术条件 4.5.2 要求。)

From	То		ID (0x 1C FF 19 12)							
BMS	DBD 仪表			PC	N-			100		
		Р	P R DP PF PS SA							

	>0.0.	->11 (-1-/11.	电池纫尔匀	CITITAG	N CDJ IX						
		7	0	0	258	5	25	18 (错17)			
			数	据							
位置					备注						
BYTE1	允许充电电	自流(<mark>分</mark>	许峰值	由由流)		2 <i>P</i>	2A/bit -1000				
BYTE2	767764		レー 叫手 1旦ノし	-B-B//// /							
ВҮТЕЗ	允许放电电	自流(公	<u> </u>	中中海)		2 <i>F</i>	A /bit				
BYTE4	九川双屯中	Etill (<mark>76</mark>)	アニュニュ アル・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	-E-E/III /							
BYTE5	占	最高单体	温度			-40; 1°C/bit					
ВҮТЕ6	Ē	最低单体	温度			-40; 1°C/bit					
ВУТЕ7		充电状	态			Bit0充电状态: 1 充电中, 0 未 充电 Bit1 充电枪连接状态: 1 已连 接, 0 未连接 Bit2充电继电器1状态: 1 闭合, 0 断开 Bit3 充电继电器2状态: 1闭合, 0 断开					
BYTE8		预留									

From	То		ID (0x 1C FF 19 13)						
BMS	DBD 仪表		PGN-						
		Р	R	DP	PF	PS	SA		
		7	0	0	255	5 25	19 (错17)		
数据									
位置		数据名	7			备注			
BYTE1		保留							
BYTE2		保留							
ВҮТЕЗ	单体	电池个数	(串数)			分辨率: 1 / 偏移: 0 / 范围: 0~2			

BYTE4	单体温度个数	分辨率: 1 个/bit 偏移: 0 范围: 0~255
ВҮТЕ5	最高单体电压电池位置:可充电储能装置 数目编号(动力电池系统的数量)	分辨率: 1/bit 偏移: 0 范围: 0~255
ВҮТЕ6	最低单体电压电池位置:可充电储能装置 数目编号(动力电池系统的数量)	分辨率: 1/bit 偏移: 0 范围: 0~255
ВҮТЕ7	最高单体温度位置:可充电储能装置数目 编号(动力电池系统的数量)	分辨率: 1/bit 偏移: 0 范围: 0~255
ВҮТЕ8	最低单体温度位置:可充电储能装置数目 编号(动力电池系统的数量)	分辨率: 1/bit 偏移: 0 范围: 0~255

From	То	To ID (0x 1C FF 19 14)								
BMS	DBD 仪表		PGN-							
		Р	R	DP	PF	PS	SA			
		7	0	0	255	25	20			
数据										
位置		数据名	7		备注					
BYTE1	最高単体电压	电池位置	: 单体目	分辨率: 1 /bit 偏移: 0 范围: 0~255						
BYTE2	最高単体电压	电池位置	! 电池新	分辨率: 1 /bit 偏移: 0 范围: 0~255						
ВҮТЕЗ	最低单体电压	— <mark>电池位置</mark>		也 <mark>电池编号</mark>	分辨率: 1 /bit 偏移: 0 范围: 0~255					
BYTE4	最低单体电压	E电池位	置: 电池	箱编号		分辨率: 1 偏移: 0	/bit			

		范围: 0~255
BYTE5	最高单体温度位置:单体温度编号	分辨率: 1 /bit 偏移: 0 范围: 0~255
ВҮТЕ6	最高单体温度位置:温度箱箱号	分辨率: 1 /bit 偏移: 0 范围: 0~255
ВУТЕ7	最低单体温度位置:单体温度编号	分辨率: 1 /bit 偏移: 0 范围: 0~255
ВҮТЕ8	最低单体温度位置: 温度箱箱号	分辨率: 1 /bit 偏移: 0 范围: 0~255

注:三级报警要求停车、停止充电。二级报警限功率。整车要响应最大允许充电电流和最大允许放电电流限制。

From	То			周期 MS						
BMS	DBD 仪表	₹ PGN-								
		Р	R	DP	PF	PS	SA			
		7	0	0	255	5 25	21			
数据										
位置		数据名	7				备注			
BYTE1	最高	<mark>5单体电</mark>	玉低字节			偏移量: 0V 分辨率: 0.001V/bit				
BYTE2	最高	最高单体电压高字节								
ВҮТЕ3	最低	单体电压	医低字节			偏移量: 0V				
BYTE4	最低	单体电压	医高字节			分辨率:0	.001V/bit			
BYTE5										
		保留								
BYTE6										
		保留								
BYTE7		保留								

BYTE8 保留

8.4 转向助力泵 (DC/AC) 电源发送报文

	数据			
位置	数据名	偏移量		
BYTE1	电机估计转速低字节	1rpm/bit		
BYTE2	电机估计转速高字节	偏移: 0 范围: 0~5000rpm		
вуте3	输出相电流有效值	0.2A/bit 偏移:0 范围:0~50A		
BYTE4	控制器温度	1℃/bit		
BYTE5	控制器生命信号	0~255		
ВҮТЕ6	工作状态			
BYTE7	故障代码	1:故障 0: 正常		
BYTE8	保留			

OUT	IN		ID		周期					
			PGI	N=65302	(0xFEA	4 7)				
BMS		Р	R	DP	PF	PS	SA	200ms		
		6	0	0	254	167	168			
Byte	bit	状态		数据名			备注			
1		1 /1- : +	电机化	古计转速位	氏字节	公田 0 -				
2		1rpm/bit	电机化	古计转速高	高字节	范围: 0~	~3000rpm			
3		0.2A/bit	输出机	相电流有效	效值	范围: 0~50A				
4		1℃/bit	控制	器温度						
5			控制	器生命信息	号	0~255				
				00: 停机						
6	$1 \sim 0$		工作	工作状态 01: 运行						
0						10: 故障				
	7 ∼ 2	保留								

7			Bit2:		过热
8		保留			

8.4.1

OUT	IN	ID (0x1801	9888)					数据	周期
						长度	MS			
油泵控制	所有 CANB	PGN	PGN-							100
器	结点接收		ъ	DD	DE	<u> </u>	D.C.	g 4	-	
		P	R	DP	PF		PS	SA		
		6	0	0	1		152	136		
数 据										
位置		数 据 名					备注			
BYTE1	保留									
BYTE2	保留									
BYTE3	输出电压低字	节				电压增益为: 1V/bit				
BYTE4	输出电压高字	节				E	电压范围	i : 050)0V	
BYTE5	输出电流低字	节				E	电流增益	益为: 1A/b	it	
BYTE6	输出电流高字	流高字节					范围: 0100A			
BYTE7	散热器温度					1 ⁰ C/bit				
BYTE8	故障代码					见下表				

故障代码 flag 标志位 1: 为故障; 0: 为正常

8Bit	7Bit	6Bit	5Bit	4Bit	3Bit	2Bit	1Bit
缺相	过载	短路	过热	CAN	驱动电源	输入过压	输入欠
				中断			压

42.14 ± ±	拉亚北上				ID			田田		
发送节点	接受节点			0x0C		周期				
VCH	一人	Р	R	DP	PF	PS	SA	100		
VCU	三合一	6	0	0	241	16	208	100ms		
数据域										
位置	Bit		数据名				度	备注		
	Bit8-7		1	呆留						
BYTE 1	Bit6-5	转	JΩit I		2Bit		00: 无效 01: 使能			

	Bit4-1	保留						
BYTE 2-3	C	AN 通信给定转速	0.125rpm/Bit	0				
BYTE 4-8		保留						

8.5 空压机 气泵 (DC/AC) 电源发送报文

	数据	
位置	数据名	偏移量
BYTE1	电机估计转速低字节	1rpm/bit
BYTE2	电机估计转速高字节	偏移: 0 范围: 0~5000rpm
вуте3	输出相电流有效值	0.2A/bit 偏移: 0 范围: 0~50A
BYTE4	控制器温度	1℃/bit
BYTE5	控制器生命信号	0~255
ВҮТЕ6	工作状态	
BYTE7	故障代码	1:故障 0: 正常
BYTE8	保留	

OUT	IN		ID	(0x 18	FE A5 A	16)		周期	
			PGI	N=65302	(0xFEA	A 5)			
BMS		Р	R	R DP PF			SA	200ms	
		6	0	0	254	165	166		
			•						
Byte	bit	状态	状态 数据名 备注						
1		1rpm/bit	电机化	估计转速化	氐字节	数国 0°	£000		
2		Trbiii/ bit	电机化	估计转速剂	高字节	[₹] 范围: 0~5000rpm			
3		0.2A/bit	输出	相电流有象	效值	范围: 0~50A			
4		1℃/bit	控制	器温度					
5			控制	器生命信息	号	0~255			
6	1~0		工作	伏态		01: 运行10: 故障			
U									
	7 ∼ 2	保留							

7		故障代码	Bit2:		过热
8		保留			

注:通讯波特率250kps,数据帧采用扩展帧格式

8. 5. 1

OUT	IN	ID ((0x1805	A89C)				数据	周期
									长度	MS
气泵控制	所有 CANB	PGN	1 -			8 字节	100			
器	结点接收	D	ъ	G A						
		P	R	DP	PF		PS	SA		
		6	0	0	5		168	156		
		数			据					
位置		数	数据名 备							
BYTE1	输入电压低字	节				电	1压增益	拉为: 1V/b	it	
BYTE2	输入电压高字	节				电压范围: 01000V				
BYTE3	输出电压低字	节				电压增益为: 1V/bit				
BYTE4	输出电压高字	节				ŧ	且压范围	i: 050	00V	
BYTE5	输出电流低字	节				电	1流増益	拉为: 1A/b	it	
BYTE6	输出电流高字	节					范围: 0100A			
BYTE7	散热器温度					10	⁰ C/bit			
BYTE8	故障代码					见	1下表			

故障代码 flag 标志位 1: 为故障; 0: 为正常

8Bit	7Bit	6Bit	5Bit	4Bit	3Bit	2Bit	1Bit
缺相	过载	短路	过热	CAN	驱动电源	输入过压	输入
				中断			欠压

8.6 低压电源(DC/DC) 发送报文

OUT	IN	ID (0x1	8FF	12F7)						数据	周期
											长度	MS
DC/DC	所有 CANB	PGN	PGN-								8 字节	500
	结点接收											
	21/1/19/1	P	R		DP	F	PF	PS	,	SA		
		6	0		0	2	255	18		247		
		数			据							
位置	数据名			分	辨率		偏移	荆		苞	围	
Byte1	输出电压低字章			0.1	V/Bit		0		0	100V		
Byte2	输出电压高字章	古										
Byte3	输出电流低字节			0.1	A/Bit		0		0	500A		

Byte4	输出电流高字节		
Byte5	DC/DC 工作状态		见下表 DC/DC 工作状态
Byte6	DC/DC 故障代码		见下表 DC/DC 故障代码
Byte7	保留		
Byte8	保留		

DC/DC 工作状态 保留位为 1

Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1
保留	保留	保留	保留	保留	保留	停机:00	; 充电中: 01
						充电完成	: 10; 保留: 11;

DC/DC 故障代码 1: 为故障; 0: 为正常; 保留位为1

Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1
CAN	过热	短路	过流	限流	输出过压	输入过压	输入
中断							欠压

8.7 绝缘检测仪(东风特汽自己配套该设备, BMS 要求关闭绝缘检测

硬件与软件功能)

OUT	IN		帧	ID		周期 MS			
绝缘检测	仪表、	1000ms(可定				1000ms(可定			
	整车控		0x1819A1A4,可定制其他						
	制								
数据		•			250Kbps				
位置	数据	居名			备注				
BYTE1	高压正对	寸地绝	高字节		1KΩ/ bit,偏移量0				
BYTE2	缘电阻		低字节						
ВҮТЕЗ	高压负数	寸地绝	高字节		1KΩ/ bit, 偏移	量 0			

BYTE4	缘电阻	低字节					
BYTE5	故障等级(可定	0: 无故障	大于 500K 为无故障, 正常				
	制)	1: 二级故障	小于 500K 为二级故障,回库后检查				
		2: 三级故障	小于 50K 为 <mark>三级</mark> 故障,立即检查				
ВҮТЕ6	Life		每发送一帧数据,自动加一				
BYTE7	整车漏电报警		输出标识码(OXAA: 不漏电, Ox55:漏电)				
BYTE8	预留						

8.8 仪表发出报文到电动车终端设备

仪表车速报文

From	То		ID (18 F2 00 01)								
CAN 仪	终端设备		PGN-								
表		Р									
			数	据				•			
位置		数据名	7				备注				
BYTE1	一般的解析方式	、,前f	0.1Kmh/bit								
BYTE2	一般的解析方式	、,前f	低后高			偏移量: 0 Kr	mh分辨率:(0.1 Kmh/bit			

From	То		ID (OC D6 C2 17)					
CAN 仪	终端设备			PO	GN-			100
表		Р	R	DP	PF	PS	SA	
	数据							
位置		数据名	7 I				备注	
BYTE1	一般的解析方式	、 ,前位	低后高			偏移量: 0K	m 分辨率:	0.1Km/bit
BYTE2	一般的解析方式 , 前低后高 偏移量: 0Km 分辨率: (0.1Km/bit	
ВҮТЕЗ	一般的解析方式 , 前低后高 偏移量: 0Km 分辨率: 0					0.1Km/bit		
BYTE4	一般的解析方式	、 , 前位	低后高			偏移量: 0K	´m 分辨率:	0.1Km/bit

总计里程 01

总计里程 02

From	То	ID (OC D6 02 17)						周期 MS
CAN 仪	终端设备			PO	JN-			100
表		Р	R	DP	PF	PS	SA	
			数	据				
位置		数据名	7				备注	
BYTE1	一般的解析方式 ,前低后高					偏移量: 0k	Tm 分辨率:	0.1Km/bit
BYTE2	一般的解析方式 , 前低后高 偏移量: 0Km 分辨率: 0						0.1Km/bit	
ВҮТЕЗ	一般的解析方式	、 , 前位	低后高			偏移量: 0k	´m 分辨率:	0.1Km/bit

BYTE4	一般的解析方式 ,前低后高	偏移量: OKm 分辨率: 0.1Km/bit
-------	---------------	-------------------------

温度、油量、油压、前气压、后气压

From	То	ID (OX 18 FF 88 DO)						周期 MS	
CAN 仪	终端设备			PO	JN-			100	
表		P	R	DP	PF	PS	SA		
	数据								
位置		数据名	7			备注			
BYTE1		温度				偏移量: -40 分辨率: 1Km/bit			
BYTE2		油量				偏移量:(DL 分辨率: 0	.05L/bit	
BYTE3	油压					偏移量:()KP分辨率: 0	.1KP/bit	
BYTE4	前气压				偏移量:(Km 分辨率:	4KPa/bit		
BYTE5		后气压	<u>.</u>			偏移量:(Km 分辨率:	4KPa/bit	

8.9 电池箱自动灭火系统

8.9.1 规约说明


- ▶ 与整车控制器并联,并接入整车 CAN。
- ▶ 本规约使用 SAE-J1939 的 PDU1 格式(从源地址到特定的目的地址)
- ➤ CAN 通信波特率默认为: **250K**
- ▶ 变量类型说明(C语言)

Uint16: unsigned short

Sint16: signed short

Uint8: unsigned char

8.9.2 CAN 组网



8.9.3 CAN 网络地址分配表

设备 CAN 网络地址从 SAE-J1939 地址划分中取得:

节点名称	地址	备注
目的地址	48 (0x30)	
CW1160-99	29 (0x1D)	

8.9.4 CANID 组成规则

在 CW1160-99 与仪表间的 CAN 通信规约中, CANID 按照 J1939 规则组成:

描述	P	R	DP	PF	PS	SA	CANID
预警/故障报文	6	0	0	255	48	29	0x18FF301D

8.9.5 内网报文规约-预警/故障报文

OUT	IN		CAN ID						
电池箱灭	仪表	P R		DP	PF	PS	SA		
火系统	整车控 制器	6	0	0	255	48	29		
	DATA								
BYTE	BIT	DA	DATA TYPE REMARK						
1	1-8	valueNumber		Uint8	电池箱	电池箱号(1、2、3)			
2	1-8	valueAla	rmLevel	Uint8		系统预警级别			
3~6		预	留						
7	CNT	消息记	十数器	Uint8	0	~255 循环计	十数		
						0: 无故障	至		
8	8.8~8.7	故障	等级			1: 三级故	障		
8						2: 二级故	障		
	8.6~8.1	故障	章码		故障码	(0~5),0表	示无故障		

	(valueFaultCode)	

说明:

- DLC: 8B
- ▶ 报文发送周期:每秒钟上传一次,即周期为1000ms
- ▶ 单位说明

预警级别:划分为 0-4 级;其中 0 代表正常,从 1-4 分别代表火情危险程度,4 级危险度最高,表示灭火级别。

▶ 故障码说明

类型	故障类型	整车处理策略	参数(请灭火器厂家确定)	故障码
1:4 级预警级别		5s 降电机功率为 0,	环境温度在 90℃或烟雾、	13
	<mark>三级</mark> 故障	车速 3km/h 以下,全	气体等参数标准	(电源系统
		车下电		严重故障)
2:3 级预警级别		5s 降电机功率为 0,	环境温度在 80℃或烟雾、	
		车速 3km/h 以下,全	气体等参数标准	
		车下电		
3:2 级预警级别		5s 降电机功率为 0,	环境温度在 75℃或烟雾、	
		车速 3km/h 以下,全	气体等参数标准	
		车下电		
4: 传感器故障		限电机功率,最大电		46
	二级故障	流 80A		(灭火装置
5: 硬件故障		限电机功率,最大电		硬件故障)
		流 80A		

故障码:0~5;0: 无故障; 1:4 级预警; 2:3 级预警; 3:2 级预警; 4: 传感器故障; 5: 硬件故障;

8.9.5.1 对时报文

接收 ACAN 内的对时报文

OUT	IN	CAN ID: 0x18FEF617								
仪表	甘仙井山	P	R	DP	PF	PS	SA			
1XX	其他模块	6	0	0	254	246	23			
	DATA									
BYTE	BIT		DATA			È	位置			
1	1 0	1.0			可用落		CDNO50			
1	1-8	分	▶辨率 0.25/b	it	0to59	.75s	SPN959			
2	1-8		分				SPN960			
	1-0	分辨率:	1min/bit,偱	最移量 0	0 to 59	min	SF11900			

纯电动汽车用电驱动系统 CAN 通讯协议

		20.091 (+/1.0%9) X/2 CIT (201	D4 94		
3	1-8	时	可用范围	SPN961	
3	1-0	分辨率: 1hr/bit,偏移量 0	0 to 23hr	3111901	
4	1-8	月	可用范围	SPN963	
4	1-8	分辨率: 1month/bit,偏移量 0	1 to 12month	3PN903	
5	1-8	日	可用范围	SPN962	
3	1-0	分辨率: 0.25day/bit,偏移量 0	0.25 to 31.75	SPN902	
6	1-8	年 可用范围:		SPN964	
O	1-0	分辨率: 1year/bit,偏移量 1985	1985 to 2235year	SPN904	
7	1-8	本地分偏移	0XFF:本地时间	SPN1601	
,	1-0	平地刀 洲物	日期	51111001	
Q	1-8	本地时偏移	0XFA: 本地时间	SDN1602	
8	1-8	イトンピャナリ州イダ	日期	SPN1602	

说明:

> DLC: 8B