R2 C10: C1 R4 R3 R6 R2 C10: U2 R5 R5 C7 U1 R1 R5 R5 C7 U1 R5	USB USB Ethernet	J4
C6 C4C5C9C11 R7 RV1 C2 C12 C12 C15 R14C26 : C32 R16 - R15 R18 R15C24 : U8	DVJ6A MIMXRT1062	J3
R26C41 : C47 R28 - R27 R30 R25C39 : Ú12 - R29 - D3 R34 -	Micro SD	42.0 ~ 03.2023
R38C56 . C62 R40 . R39 R42 R35C54 . Ú16 . R41	R51 D7 R52 D8	7. H1