


ROHM Sensor Medalの使い方

Jun 2, 2016 Sensor Application G


外観





ブロック図





センサ評価環境







Bluetooth Low Energy 接続

センサデータをBLEでタブレットに送信し、リアルタイムに データを確認できるアプリ(Android版)を用意。(iOS版は 2016年度公開予定)

- · 加速度値(X,Y,Z軸)
- 磁気値(X,Y,Z軸)
- ジャイロ(X,Y,Z軸)
- 気圧値

■ センサの設定は固定

加速度センサ: ODR 200Hz, +/-4g


地磁気センサ:シングル測定,12bit,平均4回

ジャイロセンサ: 250dps

気圧センサ : 連続測定(200ms間隔), 64回平均

温度データは4回に1回測定

データ送信間隔: 150ms固定





タブレット

センサメダルの軸情報



P. 4





使用前の準備



• 準備するもの

センサメダル 1台

• CR2450 ボタン電池 1個


• Androidタブレット(動作確認端末 Nexus7 2013) 1台

• Androidアプリ(RawGraphDemoxxxx.apk) (xxxxは日付)

http://www.rohm.co.jp/web/japan/sensor-medal-supportからダウンロードしてください。

ボタン電池の装着







センサメダルを裏返し、ボタン電池の +極側を上にして挿入

使用前の準備 - Androidアプリインストール1



①タブレットの[設定]->[セキュリティ]の提供元不明のアプリのインストールを許可するよう設定



②タブレットに登録しているGmailのアカウント宛てにAndroidアプリファイル (RawGraphDemoxxxx.apk)を添付して送信



③ タブレットで、Gmailアプリを開け、② で送信したメールファイルを開く



④ 添付ファイルをダウンロード

※ 本アプリはNexus7 2013, Android 4.3以降で動作確認したものになります。



使用前の準備 - Androidアプリインストール2



⑤ ダウンロード時に上記画面が表示されるのでインストールを選択



⑥ インストールが正常に完了すると 上記画面になります。







センサメダルの電源の入れ方/切り方

電源の入れ方





・スライドスイッチを右から左へ スライドすると電源ON




- 電源をONにすると緑色LEDが点灯
- ・しばらくすると緑色LEDが消灯し、青色 LEDが2回点滅
- ・その後、緑色LEDが高速点滅

電源の切り方


・スライドスイッチを左から右へ スライドすると電源OFF



Androidアプリの立ち上げ方



ROHM RawDataアイコン をタップ



ROHM Rawを選択



5秒後にセンサ値のグラフ表示開始。各センサのデータ取得可能状態



アプリ画面の説明



右下のStartボタンで全てのセンサの データをロギングします。ロギングを停 止も右下のボタンで行います。

・ロギングを停止後、ロギングしたデー タはメールに添付して送信する仕組 みになっています。ネットワークが使え ない環境の場合、下書き保存などで 一時的に保存しネットワークが使える 環境になった時にロギングデータを取 り出してください。


ログの開始、停 止

定変更(次ペー



アプリ画面の説明

X軸の設定画面



プロット数の変更(150 or 300)


Y軸の設定画面



各センサのグラフの最小値、最大値の設定

ロギングデータ例





(参考)Bluetooth Low Energy Data Format



No.	item	Range	Contents
1	加速度 X軸(下位バイト)	-4096~4095	加速度値(X軸)[m/s²] = 加速度X軸 / 1024 * 9.8
2	加速度 X軸(上位バイト)		
3	加速度 Y軸(下位バイト)	-4096~4095	加速度値(Y軸)[m/s ²] = 加速度Y軸 / 1024 * 9.8
4	加速度 Y軸(上位バイト)		
5	加速度 Z軸(下位バイト)	-4096~4095	加速度値(Z軸)[m/s²] = 加速度Z軸 / 1024 * 9.8
6	加速度 Z軸(上位バイト)		
7	磁気X軸(下位バイト)	-12000~12000 商	磁気値(X軸)[µT] = 磁気X軸 / 10
8	磁気X軸(上位バイト)		
9	磁気Y軸(下位バイト)	-12000~12000	磁気値(Y軸)[µT] = 磁気Y軸 / 10
10	磁気Y軸(上位バイト)		
11	磁気Z軸(下位バイト)	-12000~12000	磁気値(Z軸)[µT] = 磁気Z軸 / 10
12	磁気Z軸(上位バイト)		
13	角速度X軸(下位バイト)	-32768~32767	角速度値(X軸)[º/sec] = 角速度X軸 / 131
14	角速度X軸(上位バイト)		
15	角速度Y軸(下位バイト)	-32768~32767 f	角速度値(Y軸)[°/sec] = 角速度Y軸 / 131
16	角速度Y軸(上位バイト)		
17	角速度Z軸(下位バイト)	-32768~32767 f	角速度値(Z軸)[º/sec] = 角速度Z軸 / 131
18	角速度Z軸(上位バイト)		
19	気圧(下位バイト)	0∼60000 ∮	気圧値[Pa] = 気圧 + 50000
20	気圧(上位バイト)		

