



ESP32S3	USB	BAT_ADC	Micor SD	QMI8658	UART	AMOLED	OUT
GPIO00							GPIO00
GPIO01		BAT_ADC					BAT ADC
GPIO02							GPIO02
GPIO03							GPIO03
GPIO04							GPIO04
GPIO05						DB1	
GPIO06						CS	
GPIO07						DCX_RS	
GPIO08			SD_MISO			SDO	
GPIO09		SD_CS				TE	
GPIO10							GPIO10
GPIO11							GPIO11
GPIO12							GPIO12
GPIO13							GPIO13
GPIO14							GPIO14
GPIO15							GPIO15
GPIO16							GPIO16
GPIO17							GPIO17
GPIO18						RD_SDI	
GPIO19	USB_N						USB_N
GPIO20	USB_P						USB_P
GPIO21							GPIO21
GPIO26							GPIO26
GPIO33							GPIO33
GPIO34							GPIO34
GPIO35							GPIO35
GPIO36							GPIO36
GPIO37							GPIO37
GPIO38							GPIO38
GPIO39				IMU_SCL	TP_SCL	IMU_SCL	
GPIO40				IMU_SDA	TP_SDA	IMU_SDA	
GPIO41						TP_INT	
GPIO42		SD_MOSI					
GPIO43					U0TXD		U0TXD
GPIO44					U0RXD		U0RXD
GPIO45				IMU_INT1			
GPIO46				IMU_INT2			
GPIO47			SD_CLK			WRX_SCL	