ساخت راه انداز بدون محدودیت برای مودمهای Conexant

به نام خدا

یکی از مشکلاتی که کاربران لینوکس با آن مواجه هستند شناخته نشدن مودم داخلی رایانه آنها توسط این سیستم عامل میباشد البته دلیل اصلی این امر آن است که اکثر مودمهای داخلی از نوع winmodem بوده و همانطور که از نام آن پیداست برای سیستم عامل Microsoft Windows طراحی شده است. بیشترین سهم از این نوع مودمها متعلق به شرکت در کت Conexant میباشد که متأسفانه این شرکت هیچ راهاندازی را برای چیپهای خود جهت استفاده در لینوکس ارائه نکرده است. این مقاله به نحوه نصب راهاندازاین نوع مودمها میبردازد.

Conexant راه اندازی برای لینوکس فراهم نکرده است، ولی راهاندازهای تجاری لینوکس به واسطه شرکت جداگانهای به نام Linuxant با قیمت مجوز بیست دلار آمریکا در دسترس می باشد. (اما نکتهی قابل توجه این است که نسخه کامل آن به صورت رایگان توسط شرکتاDell رایه شده است.) این راهانداز با حداقل یک سال پشتیبانی و ارتقا نسخه هسته ارایه میشود و پس از آن اگر شما قصد داشته باشید آن را بر روی هستهای متفاوت اجرا نمایید و به نسخه جدیدتری از درایور احتیاج داشته باشید آنگاه بایستی دوباره آن را خریداری نمایید (البته اگر شما فایلهای سرآیند هسته را نصب کرده باشید ممکن است راهانداز بتواند خود را برای شده است، از این رو فقط سعی کنید نسخه باینری را نصب نمایید). این راهانداز بدون مجوز ، به حداکثر سرعت ۱۴.۴ کیلو بیت بر ثانیه محدود شده است (این محدودیت به راهاندازهایی به حداکثر سرعت ۱۴.۴ کیلو بیت بر ثانیه محدود شده است (این محدودیت به راهاندازهایی که توسط شرکت ااDell رایه شده اعمال نگردیده است.) با وجود این برخی از مودمهای که توسط شرکت این راهانداز مودمهای smart link یا میتوانید یک مودم المارت لینک یا برندهای دیگر با چیپ اینتل) را کلی شما میتوانید یک مودم المادا کلیدریداری نمایید.

ساخت آخرین راهاندازهای مودمهای HSF بوسیله راهاندازهای باینری رایگان و بدون محدودیت Dell

آماده ساز*ی*

نکته : برای مودمهای که با استفاده از کارتهای صوتی HDA کار میکنند، بایستی راهانداز ALSA بر روی سیستم شما نصب شده باشد. اگر شما ALSA را به نسخهای بالاتر از نسخهای که توسط درایور Linuxant پشتیبانی میشود ارتقا دهید (این مسئله شامل راهاندازهای توزیع شده توسط Dell نیز میشود) راهانداز مودم شما خراب شده و صدای سیستم شما نیز دچار مشکل خواهد گردید.

نکته : کاربران اوبونتو 9.04 ، ـ 8.04 و SUSE (نسخههای 11.0 و 11.1) که از مودمهای HDA استفاده میکنند باید آخرین نسخه راهانداز ALSA را نصب نمایند زیرا وجود این بسته جهت نصب راهانداز مودم ضروری میباشد.

ابتدا بسته باینری ALSA را از نشانی زیر دریافت نموده و نصب نمایید.

http://www.linuxant.com/alsa-driver/#pre-compiled

اگر توزیع یا معماری شما در فهرست موجود نیست یا اگر از یک هسته بخصوص استفاده

مینمایید و یا اینکه بسته با نسخه هسته شما ناسازگار است بسته عمومی را دریافت کنید .

نکته : قبل از نصب این بسته ، مطمئن شوید که بسته build-essential را نصب نمودهاید (برای gcc و make مورد نیاز است) به علاوه فایلهای سرآیند هسته نیز بایستی نصب شده باشند.نام این بسته linux-headers میباشد.

گام اول

آخرین بسته عمومی TAR را از وب سایت Linuxant دریافت نمایید.

wget http://www.linuxant.com/drivers/hsf/full/archive/hsfmodem-7.80.02.05full/hsfmodem-7.80.02.05full.tar.gz

گام دوم

بسته TAR را از وب سایت Dell دریافت نمایید.

wget http://linux.dell.com/files/ubuntu/hardy/modem-drivers/hsf/hsfmodem-7.68.00.09oem.tar.gz

گام سوم

هر دو بسته را از حالت فشرده خارج سازید.

tar xzf *.tar.gz

گام چهارم

شاخه فرعی modules/imported/ مربوط به Linuxant را با قسمت مربوط به Dell جایگزین کنید.

rm -r hsfmodem-7.80.02.05full/modules/imported

cp -R hsfmodem-7.68.00.09oem/modules/imported hsfmodem-7.80.02.05full/modules/

گام پنجم

مسیر جاری را به مسیر شاخه Linuxant تغییر داده و دستورات ذیل را در خط فرمان وارد نمایید:

cd hsfmodem-7.80.02.05full sudo make install sudo hsfconfig

برای کاربران اوبونتو 9.10

* استفاده از این راهانداز ممکن است باعث ایجاد مشکل در صدای سیستم بشود. برای رفع این مشکل میتوانید به طریق ذیل اقدام نمایید :

sudo gedit /etc/pulse/default.pa

حال قسمت زیر را پیدا کنید :

Automatically load driver modules depending on the hardware available
.ifexists module-udev-detect.so
load-module module-udev-detect
.else
Alternatively use the static hardware detection module (for systems that
lack udev support)
load-module module-detect

و به صورت زیر تغییر دهید :

Automatically load driver modules depending on the hardware available
#.ifexists module-udev-detect.so
#load-module module-udev-detect
#.else
Alternatively use the static hardware detection module (for systems that
lack udev support)
load-module module-detect
#.endif

حال سیستم خود را reboot نمایید.

* برای سهولت ، گامهای یک تا چهار انجام شده و شما میتوانید بعد از قسمت آماده سازی این بسته zip را دریافت نموده و بعد از خارج کردن از حالت فشرده مستقیما به گام پنجم بروید:

wget http://www.bargweb.net/images/2009/november/hsfmodem-7.80.02.05-DiacoEdition.zip

رفع اشكال

اگر از اوبونتو Jaunty استفاده میکنید (یا هسته جدید بر روی ابونتو 8.04) خطایی ماننـد ایـن دریافت خواهید کرد (مگر اینکه شما مراحلیـ کـه در ادامـه شـرح داده خواهـد شـد قبـل طـی نموده باشید):

/usr/lib/hsfmodem/modules/imported/include/osservices.h:356:20: error: string.h: No such file or directory

برای حل این مشکل دو راه حل دارید:

راه حل اول:

sudo gedit /usr/lib/hsfmodem/modules/imported/include/osservices.h

سپس در خط string.h ،۳۵۶ را به linux/string.h تغییر داده و دستور ذیل را اجرا کنید: sudo hsfconfig

راه حل دوم:

cd hsfmodem-7.80.02.04full gedit modules/imported/include/osservices.h

سپس در خط string.h را به linux/string.h تغییر داده و دستور ذیل را اجرا کنید:

sudo make install && sudo hsfconfig