## 专题5-从MACHINE START开始

## 注:下面的内容是以linux-2.6.38和mini6410为例进行学习的。

玩过或者移植过arm-linux的都应该知道在/arch/arm目录下有许多与具体处理器相关的目录,当然对于6410的话所对应的目录就是mach-s3c64xx,在里面找到与具体板子相关的文件mach-mini6410.c,没错,就是它。无论是出于想移植到新的内核还是出于想深入学习某一款arm等,对这个文件的学习是必不可少的。这个文件大部分内容是对平台设备(例如串口,LCD,Nand falsh等)的结构体初始化,在这个文件的最后有一个非常重要的宏:

MINI6410这个宏在/arch/arm/tools/mach-types文件里定义:

```
mini6410 MACH_MINI6410 MINI6410 2520
```

MACHINE START的定义在arch/arm/include/asm/mach/arch.h,如下:

噢,其实就是定义了一个struct machine\_desc类型结构体变量,这个结构体还定义了其他一些成员,接下来着重关注.init\_machine这个成员,它是一个函数指针,值为mini6410\_machine\_init,这个函数也在mach-mini6410.c中定义。内容是什么呢?呵呵,因为在这里只给出大体流程,具体内容先不分析。现在最关心的是这个结构体变量在哪里被调用,从而调用它里面的成员和成员函数呢?先来看/arch/arm/kernel/setup.c里面的setup\_arch()函数:

```
1 void init setup arch(char **cmdline p)
2 {
3
          struct tag *tags = (struct tag *)&init_tags;
          struct machine_desc *mdesc;
4
5
          char *from = default_command_line;
6
          unwind_init();
8
9
          setup processor();
          mdesc = setup machine (machine arch type);
         machine_desc = mdesc;
         machine name = mdesc->name;
```

这个函数在/init/main.c的start\_kernel()函数里被调用。看到第10行,这里的setup\_machine()函数的作用就是找到我们想要的struct machine\_desc类型的变量,也就是在mach-mini6410.c里定义那个变量。函数的参数machine\_arch\_type的值是什么呢?继续看:

```
1 #ifdef CONFIG MACH_MINI6410
2 # ifdef machine_arch_type
3 # undef machine_arch_type
4 # define machine_arch_type ___machine_arch_type
5 # else
6 # define machine_arch_type MACH_TYPE_MINI6410
7 # endif
8 # define machine_is_mini6410() (machine_arch_type == MACH_TYPE_MINI6410)
9 #else
10 # define machine_is_mini6410() (0)
11 #endif
```

## 第6行,MACH\_TYPE\_MINI6410宏为:

```
#define MACH_TYPE_MINI6410 2520
```

也就是说参数machine\_arch\_type的值为2520。在setup\_machine()函数里主要调用了lookup\_machine\_type()函数来查找对应的type,应该是出于效率的原因,这个函数是通过汇编实现的,在此就不给出具体代码了。

到这里,知道了在/init/main.c的start\_kernel()函数里调用了setup\_arch(),在setup\_arch()里找到了具体的 struct machine\_desc类型的变量,但是在哪里通过这个变量调用里面的成员或成员函数的呢?继续找。还是在 setup.c里,看到了这样一个函数:

```
1 static int __init customize_machine(void)
2 {
3      /* customizes platform devices, or adds new ones */
4      if (machine_desc->init_machine)
```

```
5          machine_desc->init_machine();
6          return 0;
7 }
8 arch_initcall(customize_machine);
```

终于看到了,成员函数init\_machine就是在这里被调用的。但是它没有被显式调用,而是放在了arch\_initcall这个宏里,去看看它怎么定义的:

再看\_\_define\_initcall宏:

嗯,它被链接到了.initcall段里,现在简单看看/arch/arm/kernel/vmlinux.lds这个链接脚本里关于initcall的定义:

```
1 __initcall_start = .;
2 *(.initcallearly.init) __early_initcall_end = .;
3 *(.initcall0.init) *(.initcall0s.init)
4 *(.initcall1.init) *(.initcall1s.init)
5 *(.initcall2.init) *(.initcall2s.init)
6 *(.initcall3.init) *(.initcall3s.init)
7 *(.initcall4.init) *(.initcall4s.init)
8 *(.initcall5.init) *(.initcall5s.init)
9 *(.initcall6.init) *(.initcall6s.init)
11 *(.initcall7.init) *(.initcall7s.init)
12 __initcall_end = .;
```

可以看到customize\_machine()被放到了.initcall3.init里。说了那么多定义,究竟它在哪里被调用啊?好吧,它是在/init/main.c里一个叫do\_initcalls()的函数里被调用,去看看呗:

看到第1行,很熟悉吧。在for循环里依次调用了从\_\_\_early\_initcall\_end开始到\_\_\_initcall\_end结束的所有函数。customize\_machine()也是在其间被调用。

好了,到这里差不多该结束了,最后总结一下这些函数调用顺序:

start\_kernel()--->setup\_arch()--->do\_initcalls()--->customize\_machine()--->mini6410\_machine\_init()