# **MQTT Message Design Spec**

### **Overview**

MQTT协议是一套轻量级的专注于IoT(Internet of Thing), M2M(machine to machine)以及移动设备的消息传输协议,MQTT有效的解决了低带宽,高延迟,以及网络不可靠等条件下的数据传输问题,并在业界得到了广泛应用。

EMQTT是一个使用Erlang/OTP写的,实现了MQTT协议的服务端框架。EMQTT拥有丰富的特性和很好的性能,配置简单,提供良好的dashboard进行消息监管,强大的插件功能,以及良好的集群支持,IoEE中产品大部分设备端的数据都将基于EMQTT传输。

### Connection

在创建MQTT连接到EMQTT server时,需要设置Connection Identifier,TLS证书,Will Topic,Clean Session等信息,下边分别介绍。

#### **Connection Identifier**

虽然connection identifier不是必须的,但是考虑到在发布QoS>0的消息时,必须要有connection id,并且设置 clean session为false,所以我们规定需要每一个连接设置一个id。设置规则如下:

- 1. connection identifier必须唯一,如果有两个客户连接使用了相同的id,那个两个客户端连接或轮番连接并踢掉对方。
- 2. 必须一致,id不能在重连或应用重启之后发生变化。如果有QoS>0的消息发送到离线设备时,服务器会根据 connection id保留消息,并在设备上线时再次发送。如果connection id发生变化,那么设备就收不到离线消息了。
- 3. id命名规则没有特别要求,但是推荐使用有意义id,如<连接类型>\_<设备id>。比如如果是设备状态连接,那么使用equipment\_status\_10000127,如果是传感器连接,那么使用equipment\_sensor\_10000127。

#### TLS证书

在IoEE EMQTT的P环境中,会关闭普通连接1883端口,只启用ssl连接8883端口。证书会发给开发人员,需要在连接中配置TLS证书才能连接到服务器。

### **Will Topic**

对于需要监听连接在线状态的设备,当设备连接成功时,需要发送设备在线消息到指定的topic,同时需要设置will topic和will message,当设备离线时,EMQTT会发送will message到will topic。will message的OoS应该设置为1,确保消息不丢失。

比如对于设备监控连接,需要设置will topic为equipment/10000127/status, will message为如下内容:

```
// 设备离线状态数据
{
    "OnlineStatus":"False"
}
```

并且当连接成功时,发送以下消息到equipment/10000127/status。

```
// 设备在线状态数据
{
    "OnlineStatus":"True"
}
```

这样服务器就能收到设备在线和离线消息。

#### **Clean Session**

需要设置连接的Clean Session为false,这样才能支持QoS为1或2的消息发布和订阅。

### **Topic & Payload**

EMQTT是一个基于pub/sub模式的消息中间件,所有的消息都与topic关联,所以消息的定义需要包含topic的定义。topic定义应遵循如下原则:

- 1. 简洁明了,并自带元数据信息。这样就能根据topic就能看出它的用途,以及关联哪些设备。
- 2. 只使用英文字母和数据,不要使用特殊字符,空格或汉字。虽然topic name支持空格,特殊字符,但是这会给MQTT server处理增加复杂度,可能还有造成兼容性问题。
- 3. 不要以/开头,比如/home/device/light,等于在最前面有一个空字符串层级,这完全没有必要而且增加了broker之类的处理, home/device/light 才是合理的。。
- 4. 将命令放在最后,如home/bedroom/bedlight/rgb/set,这个是为卧室的灯设置颜色。

在MQTT协议中,message通过payload进行传输,message的定义根据不同的应用进行定义,message应遵循如下原则:

- 1. 因为topic本身包含一些元数据信息,所以在有些场景中,message可以只包含数据内容,而不用附加一些元数据信息(如messageType,equipmentNo等),如果topic无法(或者不适合)包含所有的元数据信息,则需要根据业务需求在message中添加元数据。
- 2. 除非特殊说明, 否则所有的message应当以Json格式进行传输。
- 3. 从E&E Gateway返回的message,如果数据来源于E&E Adapter,那么message的字段名称/字段值应与Adapter中的字段名称/字段值保持一致。

# **Equipment Monitoring**

对于设备监控,应包含两个topic,一个用于从服务器发送监控请求给设备,另一个用于接收设备实时状态数据。

### 监控请求topic

当需要监控设备时,需要发送监控请求消息到监控请求topic,E&E Broker中Gateway应当订阅监控请求topic主题,当收到StartMonitoring request时开始发送监控数据到监控状态topic,当收到StopMonitoring request时停止发送数据到监控状态topic。监控请求topic格式如下:

[equipment type]/[equipment no.]/status/request

equipment type: 设备类型,包括elevator,escalator,sidewalk

equipment no.,设备编号,如10000127

合理的监控请求topic如下:

elevator/54000999/status/request

escalator/10000127/status/request

#### 监控请求message

```
{
    "RequestType":"StartMonitoring"
}
```

RequestType: StartMonitoring or StopMonitoring,表示开始或停止设备监控

#### 监控状态topic

E&E Broker Gateway将从Adapter得到的数据发给监控状态topic,其格式定义如下:

[equipment type]/[equipment no.]/status

各Level名称解释请参考监控请求

#### 监控状态message

E&E Broker Gateway发送到EMQTT server的状态数据,可以一次返回一个字段或多个字段。参考的消息格式如下:

```
// 扶梯状态数据
{
    "ControlMode":"Remote",
    "Direction":"Down",
    "TechnicianOnSite":"True"
}
```

```
// 电梯状态数据,字段名称仅供参考,应保持与Adapter中定义的字段名称一致
{
    "Direction":"Up",
    "CurrentFloor":12,
    "UpCall":[
        9,
        10,
        12
    ]
}
```

## **Equipment Error and Warning**

#### **Error/Warning topic**

当设备产生故障或警告时,设备提交故障或警告信息到EMQTT server。SIP(Schindler loEE Platform)会订阅这些错误或警告消息,进行相应的处理。

错误或警告信息由设备主动提交到EMQTT server, 所以只需要定义单向的topic, 其格式定义如下:

[equipment type]/[equipment no.]/[error type]

error type: 为error或warning

合理的topic如下:

equipment/10000128/error

escalator/10000129/warning

### **Error/Warning message**

错误或警告信息以数组的格式返回,可以一次返回一条或多条记录,如果只有一条记录,也应该将错误或警告记录 放在数组中。参考的Error或Warning消息格式如下:

```
[
     {
        "ErrorCode":"0x08",
        "ErrorDesc":"0verheat",
        "ErrorTime":"1530583048058"
     }
]
```

# **Sensor Message**

Sensor的topic定义如下:

[equipment type]/[equipment no.]/sensor/[sensor name]/data/request

[equipment type]/[equipment no.]/sensor/[sensor name]/data

sensor name: 每一台设备上可能装有多个传感器,使用sensor name进行区分,如humidity,weight等。

大部分传感器可能是单向数据传输,由传感器发送数据到SIP2.0,所以只要使用data topic即可。

当需要双向数据传输时,SIP2.0先发送数据请求到request topic,然后传感器发送数据到SIP2.0。数据格式参考 Equipment Monitoring中的监控请求数据格式。